

Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG QLED televizor QE65LS03AAUXXH The Frame

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe65ls03aauxxh-the-frame-akcija-cena/>

- Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používajte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolnostech podmínek.
 - Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
 - Funkce Univerzální dálkový ovladač pracuje správně jen při použití ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaného spolu s televizorem.
 - Doporučujeme používat originální nabíječku Samsung. V opačném případě může dojít ke zhoršení výkonu nebo selhání výrobku. V tomto případě pak se pak na výrobek nevztahuje záruční servis.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje z důvodu výprasku baterie, dobijte jej přes port USB typu C.
- ⚠️ SOUHRNÝ ÚLNEK**
- Vystavte dálkový ovladač účinnému světlu, když se nepoužívá. Tím se prodlouží provozní doba dálkového ovladače.
- Konektor USB (typ C) pro dobíjení**
- Používá se pro rychlé nabíjení. Kontrolka LED na přední straně se při nabíjení rozsvítí. Jakmile bude baterie úplně nabitá, kontrolka LED zhasne.
- USB kabel se nedává.
- !**
- Může dojít k požáru nebo výbuchu, což povede k poškození dálkového ovladače nebo zranění osob.
- Nevystavujte dálkový ovladač nárazům.
 - Dávajte pozor, aby nedošlo ke styku mezi dobíjecím konektorem dálkového ovladače a cizími predmety, jako je kov, tekutina nebo prach.
 - Je-li dálkový ovladač poškozený nebo pokud ucítite kouř či výpary z horeí, okamžite ukončete proces zarízení a nechte ho opravit v servisním stredisku Samsung.
 - Dálkový ovladač svévolně nerozebírejte.
 - Dbejte na to, aby malé deti nebo domáci zvířatá dálkový ovladač nežíhali ani nekusali. Může dojít k požáru nebo výbuchu, což povede k poškození dálkového ovladače nebo zranení osob.

|Slovenčina

Informácie o tlačidlách na zariadení Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart)

☞ (Napájanie)

Stlačením zapnete alebo vypnete televizor.

Pri modeli The Frame počas sledovania televízie stlačením prepnete na režim **Umenie**. V režime **Umenie** stlačením prepnete na sledovanie televízie. Stlačením a podržaním televizor úplne vypnete.

● Mikrofon/indikátor LED

Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou dialkovej ovládača.

- Neudierajte do otvoru mikrofónu ani doŇ nevkládate do otvoru predmety.

● (Hlasový asistent)

Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte prikaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.

- Podporované jazyky a funkcie Hlasovej interakcie Hlasový asistent sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

☞ (Tlačidlo Farba / Číslo)

Po každom stlačení tohto tlačidla sa striedavo zobrazí oboj so farebnými tlačidlami a virtuálna číselná klávesnica.

- Použite tieto farebné tlačidlá na prístup k ďalším možnostiam špecifickým pre funkciu, ktorú práve používate.

- Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselnú hodnotu. Vyberte číslo a potom vyberte možnosť **Dokončiť** zadáte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSC atď.

- Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka TTX.

☞ (Multi View)

Stlačením tlačidla aktivuje režim **Multi View**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratky**.

- Smernové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)

Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.

● Výber

Vyberie alebo spustí označený položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

● (Späť)

Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

☞ (Smart Hub)

Služí na návrat na obrazovku Prístupový panel.

☞ (Prehľad/Pozastaviť)

Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah. Ak chcete používať funkciu **Herný panel**, stlačte a podržte tlačidlo v režime **Herný režim**.

- Funkcia **Herný panel** nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

+ / – (Hlasnosť)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasnosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka **Skratky prístupnosti**.

^ / v (Kanáľ)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeneíte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Sprievodca**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

☞ (Tlačidlo na spustenie aplikácie)

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

☞ (Párovanie)

Keď sa ovládač Samsung Smart s televizorom automaticky nespáruje, namierte ním na prednú časť televizora a potom stlačte naraz tlačidlá ☞ a ☞ a podržte ich minimálne 3 sekundy.

- Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televizora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
- Obrazky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Funkcia Nastavít univerzálne ovládanie funkcie normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý má k dispozícii priamo k použivnému televizoru.
- Odpoveda sa používaj originálnu nabíjajúcu Samsung. Inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade strieka striekačnú platňou.
- Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatok nabíjace batérie, nájdite ho prostredníctvom portu USB-C.

☞☞ **Solárny článok**

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predlží sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjaci USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa ozsvetlí dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.

- USB kábel nie je súčasťou balenia.

⚠ Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

- Diaľkový ovládač: nevystavujte nárazom.
- Ďajte pozor, aby do kontaktu s nabíjajúcim konektorom diaľkového ovládača neprišli cudzie látky, napríklad kov, kvapalina alebo prach.
- Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je citlivý zápch dymu alebo spálenia, ihneď prestaťe ovládať, používajte a doruďte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Diaľkový ovládač: nerozoberajte.
- Nedovoľte deťom ani domácom zvieratám vkladat diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

|Slovenščina

Več o gumbih na izdelku Samsung SolarCell Remote (Pametni daljinski upravljalnik Samsung)

☞ (Napajanje)

Pritisnite za vklop ali izklop televizorja.

Pri modelu The Frame med gledanjem televizorja pritisnite za prekllop v način **Umetnost**. V načinu **Umetnost** pritisnite za preklp na gledanje televizije. Pritisnite in držite za popoln izklop televizorja.

● MIC / LED

Uporablja se kot mikrofón za prepoznavanje govora z daljinskim upravljalnikom.

- Luknjice mikrofona ne izpostavljajte udarcem in ne vnikajte prsti predmetov.

● (Glasovni pomočnik)

Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pridržite gumb, izgovorite ukaz in gumb spustite, da zaženete funkcijo Glasovni pomočnik.

- Podpiri jezik in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.

☞ (gumbBarva / Številka)

Ko pritisnete ta gumb, se izmenično prikažeata okna barvnih plovčev in navidezna številčnica.

- S temi barvnimi gumbi je omogočen dostop do dodatnih možnosti, specifičnih za uporabljano funkcijo.
- Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnášate numerične vrednosti. Za vnose številke vrednosti izberite številke in nato **Končajte**. Uporabite ga za spremembo kanala, vnosa kode PIN, vnosa kode ZP itd.
- Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

☞ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem **Bliznjica**.

● Smerni gumb (gor, dol, levo, desno)

Premakne označeno območje in spreminja vrednosti v meniju televizorja.

● Izberi

Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.

● (Nazaj)

Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.

☞ (Smart Hub)

Vrnitev na Privi zaslon.

☞ (Predvajaj/premor)

Ko ga pritisnete, se prikažejo gumba za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino. Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu **Igralni način**.

- Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

+ / – (Glasnost)

Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Ko ga držite pritisnjenega vsaj sekundo, se prikaže meni **Bliznjice dostopnosti**.

^ / v (Kanáľ)

Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona **Vodnik**.

- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

☞ (Gumb za zagon aplikacije)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.

☞ + ☞ (Seznamjanje)

Če ste Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ☞ in ☞ za vsaj 3 sekunde.

- Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung neposredno ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ☞ in ☞ za vsaj 3 sekunde.

- Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

- Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabljate Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen televizorju.

- Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
- Če daljinski upravljalnik ne deluje zaradi premalo napolnjene baterije, ga napolnite z uporabo vrta USB vrste C.

☞☞ **Solarna celica**

Ko daljinski upravljalnik ni v uporabi, ga izpostavite svetlobi. To bo podaljšalo čas njegovega delovanja.

Vrata USB (C-tip) za polnjenje

Používa se na hitro polnjenje. Lučka LED na srednji strani med polnjenjem sveti. Ko so baterije popolnoma napolnjene, lučka LED ugašne.

- Kabel USB ni priložen.

⚠ **Prišlo lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinskega upravljalnika ali telesne poškodbe.**

- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte udarcem.
- Pazite in ne dovolite, da bi tuje snovi, kot je kovina, tekočina ali prah, prišle v stik s polnilnim terminalom daljinskega upravljalnika.
- Kadar je vaš daljinski upravljalnik poškodovan oziroma vonjate dim ali vonj po zažganem, nemudoma prenehajte z uporabo ter ga oddajte na popravilo v Samsungov servisi center.
- Daljinskega upravljalnika ne razstavljajte sami.
- Ne dovolite, da bi mlčki ali hišni ljubčniki izžali ali grizli daljinski upravljalnik. Prite lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinskega upravljalnika ali telesne poškodbe.

|Română

Despre Butoanele de pe Samsung SolarCell Remote (Telecomandă inteligentă Samsung)

☞ (Alimentare)

Apăsati pentru a porni sau opri televizorul.

Pentru modelul The Frame, atunci când vă uitați la televizor, apăsați butonul pentru a comuta în modul **Artă**. În modul **Artă**, apăsați pentru a comuta la vizionarea la recuzitoare. Apăsați și mențițnăți apăsați butonul pentru a opri televizorul complet.

● MIC / LED

Folosiți ca MIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomanda.

- Nu loviți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

● (Asistent vocal)

Execuță Asistent vocal. Mențițnăți apăsați butonul, rostii o comandă și apoi eliberați butonul pentru a lsa Asistent vocal.

- Limitele și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de regiunea geografică.

☞ (buton Colare / Număr)

La fiecare apăsare pe buton, fereastra butonelor coloreate și tastatura numerică virtuală sunt afișate alternativ.

- Utilizați aceste butonere pentru a accesa opțiuni suplimentare specifice funcției în uz.

- Apăsați pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectați numerele și apoi selectați **Execuță** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a comuta canalul, să introducă un cod PIN, un cod poștal, etc.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare meniul TTX.

☞ (Multi View)

Apăsați butonul pentru a intra în modul **Multi View**.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

- Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)

Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

● Selectați

Selectează sau execută elementul focalizat. La apășarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

● (Revenire)

Apăsați pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

☞ (Smart Hub)

Revenire la Primul ecran.

☞ (Redare/pauză)

Când este apăsat, apare comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă.

Pentru a utiliza **Bara de Jocuri**, apăsați și mențițnăți apăsați butonul în **Mod Joc**.

- Este posibil ca **Bara de Jocuri** să nu fie acceptată în funcție de model sau de zona geografică.

+ / – (Volum)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, va fi afișat meniul **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

^ / v (Kanal)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.

Apăsați butonul pentru a rula funcția.

☞ ☞ (Ascultarea)

Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențițnăți apăsați simultan butonurile ☞ și ☞ cel puțin 3 secunde.

- Utilizați Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu pentru transmiterea wireless.
- Imaginați-vă butonul și funcțiile de pe Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Funcția Configurate telecomandă universală funcționează normal numai atunci când utilizați Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.
- Se recomandă utilizarea unui încărcător original marca Samsung. În caz contrar, performanța produsului va fi afectată sau nu va funcționa corectuzătorul. În asemenea caz, se nu mai aplică garanția.
- Atunci când telecomanda nu funcționează din cauza descărcării bateriei, încălcați-o folosind portul USB tip C.

☞☞ **Celulă solară**

Expuneți telecomanda la lumină atunci când nu o utilizați. Acest lucru va extinde perioada de funcționare a telecomenzii.

Port USB (tip C) pentru încărcare

Utilizați pentru încărcare rapidă. LED-ul de pe partea frontală se va aprinde în timpul încărcării. Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge.

- Nu se oferă cablul USB.

⚠ **E posibil să izbucnesc un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza daune fizice corporale.**

- Feriiți telecomanda de șocuri.
- Aveți grijă să nu lăsați subțirițe străine precum metal, lichid sau praf să intre în contact cu borna de încărcare a telecomenzii.
- Când telecomanda se deteriorează sau simțiți miros de fum ori arși, opriți imediat funcționarea și duceți-o la reparat la un centru de servicii Samsung.
- Nu demontați în mod arbitrar telecomanda.
- Nu lăsați telecomanda sau animalele de companie să sugă ori să roada telecomanda. E posibil să izbucnescă un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

|Latviešu

Informācija par Samsung SolarCell Remote (Samsung tālvadības viedpults) pogām

☞ (Svārstās padevē)

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.

Modelim The Frame televizora skatīšanās laikā, nospiediet, lai ieslēgtu režīmu **Māksla**. Nospiediet, lai režīmu **Māksla** izmantošanas laikā pārslēgtu uz televīzijas skatīšanos. Nospiediet un turiet nospiegtu, lai pavisam izslēgtu televizoru.

● Mikrofonis/LED indikators

Izmanto kā mikrofona, kad tiek lietots balss atpazīšana ar tālvadības pulti.

- Nesietiet pa mikrofona atveri un nebankstiet to ar asu priekšmetu.

● (Balss palīgs)

Palaiž funkciju Balss palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam ataidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.

- Atbalstītās Balss palīgs funkcijas valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.

☞ (Krāsāna / Ciparu pults)

Ik reizi nospiežot šo pogu, pārmaiņus tiek attēlots krāsaino pogu logs un virtuālās ciparu panelis.

- Izmantojiet šīs krāsainās pogas, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas šābrīd izmantotajai funkcijai.
- Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlaistiet ciparus un tad atslēdziet opciju **Ģutavai**, lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlne TTX.

☞ (Multi View)

Nospiediet pogu, lai ieietu režīmā **Multi View**.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnes **Saīssne** ekrāns.

- Virzienu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)

Pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības.

● Atslēdziet

Atisa vai palaiz izziemo vienumu. Nospiežot šo pogu šābrīd trāslēdzat programmas skatīšanās laikā, tiek atvērtā detalizētā informācija par programmu.

☞ (Atgr)

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šābrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītās kanāls.

☞ (Smart Hub)

Atgriežas sadaļā Pirmās ekrāns.

☞ (Atskanot/pauze)

Nospiežot šo pogu, parādās atskaņšanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu. Lai izmantotu Spēļu josla, nospiediet un turiet nospiegtu pogu **Spēļu režīms**.

- Spēļu josla var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa un geografiskās zonas.

+ / – (Skalums)

Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skalumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnē **Pielāgšanas saīssne**.

^ / v (Kanaāls)

Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu **Rokasgrāmata**, nospiediet šo pogu.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns **Kanālu saraksts**.

☞ (Lietoties palaišas pogā)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe65ls03aauxxh-the-frame-akcija-cena/>