

Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG QLED televizor QE65QN95AATXXH

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe65qn95aatxxh-akcija-cena/>

|Slovenčina

Informácie o tlačidlách na zariadení Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart)

Ⓜ (Napájanie)

Stlačením zapnete alebo vypnete televizor.

Pri modeli The Frame počas sledovania televízie stlačením prepnete na režim **Umenie**. V režime **Umenie** stlačením prepnete na sledovanie televízie. Stlačením a podržaním televizor úplne vypnete.

❶ Mikrofon/indikátor LED

Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou dialkovej ovládača.

• Neudierajte do otvoru mikrofónu ani doŇ nevkládate objekty alebo predmety.

❷ (Hlasový asistent)

Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte prikaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratky**.
- Smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)

- Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.
- Výber
- Vyberie alebo spustí označený položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.
- Späť
- Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.
- Smart Hub

Služí na návrat na obrazovku Prístupový panel.

❸ (Prehľad/Pozastaviť)

Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.

Ak chcete používať funkciu **Herný panel**, stlačte a podržte tlačidlo v režime **Herný režim**.

- Funkcia **Herný panel** nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

+ / – (Hlasnosť)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasnosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka **Skratky prístupnosti**.

^ / v (Kanáľ)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmenu kanála. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Sprievodca**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

❹ (Tlačidlo na spustenie aplikácie)

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

❶ ❷ ❸ (Párovanie)

Keď sa ovládač Samsung Smart s televizorom automaticky nespáruje, namierte ním na prednú časť televizora a potom stlačte naraz tlačidlá ❶ ❷ ❸ a podržte ich minimálne 3 sekundy.

- Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televizora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
- Obrazky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Funkcia Nastavít univerzálne ovládanie funkcie normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý má k dispozícii priamo k použivnému televizoru.
- Odpoveda sa používá originálnu nabíjajúcu Samsung, inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade strieka striekačnú platňu.

- Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatok nabité batérie, nájdite ho prostredníctvom portu USB-C.

❶❷❸ **Solárny článok**

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predlží sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjaci USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa ozsvetlí dioda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.

- USB kábel nie je súčasťou balenia.

Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

- Diaľkový ovládač: nevystavujte nárazom.
- Dajte pozor, aby do kontaktu s nabíjajúcim konektorom diaľkového ovládača neprišli cudzie látky, napríklad kov, kvapalina alebo prach.
- Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je citlivý zápchu dymu alebo spálenia, ihneď prestaťe ovládať, používajte a doruďte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Diaľkový ovládač nerozoberajte.
- Nedovoľte deťom ani domácom zvieratám vkladat diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

❶❷❸ **Solárny článok**

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predlží sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjaci USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa ozsvetlí dioda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.

- USB kábel nie je súčasťou balenia.

Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

- Diaľkový ovládač: nevystavujte nárazom.
- Dajte pozor, aby do kontaktu s nabíjajúcim konektorom diaľkového ovládača neprišli cudzie látky, napríklad kov, kvapalina alebo prach.
- Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je citlivý zápchu dymu alebo spálenia, ihneď prestaťe ovládať, používajte a doruďte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Diaľkový ovládač nerozoberajte.
- Nedovoľte deťom ani domácom zvieratám vkladat diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

|Slovenščina

Več o gumbih na izdelku Samsung SolarCell Remote (Pametni daljinski upravljalnik Samsung)

Ⓜ (Napajanje)

Pritisnite za vklop ali izklop televizorja.

Pri modelu The Frame med gledanjem televizorja pritisnite za preklop v način **Umetnost**. V načinu **Umetnost** pritisnite za preklop na gledanje televizije. Pritisnite in držite za popoln izklop televizorja.

❶ MIC / LED

Uporablja se kot mikrofón za prepoznavanje govora z daljinskim upravljalnikom.

- Luknjice mikrofona ne izpostavljajte udarcem in ne vnikajte tujih predmetov.

❷ (Glasovni pomočnik)

Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pridržite gumb, izgovorite ukaz in gumb spustite, da zaženete funkcijo Glasovni pomočnik.

- Podpiri jeziki in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.

❸ (gumbBarva / Številka)

Ko pritisnete ta gumb, se izmenično prikažeata okna barvnih panelov in navidezna številčnica.

- S temi barvnimi gumbi je omogočen dostop do dodatnih možnosti, specifičnih za uporabljano funkcijo.
- Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnášate numerične vrednosti. Za vnose številke vrednosti izberite številke in nato **Končajte**. Uporabite ga za spremembo kanala, vnosa kode PIN, vnosa kode ZP-IT.
- Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

❹ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem **Bliznjica**.

❶ Smerni gumb (gor, dol, levo, desno)

Premakne označeno območje in spreminja vrednosti v meniju televizorja.

- Izberi
- Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.

❷ (Nazaj)

Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.

❸ (Smart Hub)

Vrnitev na Prvi zaslon.

❹ (Predvajaj / premer)

Ko ga pritisnete, se prikažejo gumba za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino. Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu **Igralni način**.

- Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

+ / – (Glasnost)

Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Ko ga držite pritisnjenega vsaj sekundo, se prikaže meni **Bliznjica dostopnosti**.

^ / v (Kanáľ)

Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona **Vodnik**.

- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

❶ (Gumb za zagon aplikacije)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.

❷ + ❸ (Seznamjanje)

Če se Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❷ in ❸ za vsaj 3 sekunde.

- Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung nespajane ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❷ in ❸ za vsaj 3 sekunde.
- Sluke, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
- Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabljate Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen televizorju.

– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.

- Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

❶❷❸ **Solarna celica**

Ko daljinski upravljalnik ni v uporabi, ga izpostavite svetlobi. To bo podaljšalo čas njegovega delovanja.

Vrata USB (C-tip) za polnjenje

Uporablja se za hitro polnjenje. Lučka LED na srednji strani med polnjenjem sveti. Ko so baterije popolnoma napolnjene, lučka LED ugase.

- Kabel USB ni priložen.

⚠ **Pridite lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinskega upravljalnika ali telesne poškodbe.**

- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte udarcem.
- Pazite in ne dovolite, da bi tuje snovi, kot je kovina, tekočina ali prah, prišle v stik s polnilnim terminalom daljinskega upravljalnika.

- Kadar je vaš daljinski upravljalnik poškodovan oziroma vonjate dim ali vonj po zažganem, nemudoma prenehajte z uporabo ter ga oddajte na popravilo v Samsungov servisi center.
- Daljinskega upravljalnika ne razstavljajte sami.
- Ne dovolite, da bi mlčki ali hišni ljubčniki izžali ali grizli daljinski upravljalnik. Pridite lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinskega upravljalnika ali telesne poškodbe.

|Română

Despre Butoanele de pe Samsung SolarCell Remote (Telecomandă inteligentă Samsung)

❶ (Alimentare)

Apăsăți pentru a porni sau opri televizorul.

Pentru modelul The Frame, atunci când vă uitați la televizor, apăsați butonul pentru a comuta în modul **Artă**. În modul **Artă**, apăsați pentru a comuta la vizionarea la televizor. Apăsați și mențițeați apăsați butonul pentru a opri televizorul complet.

❷ MIC / LED

Folosiți ca MIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomanda.

- Nu loviți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

❸ (Asistent vocal)

Execuță Asistent vocal. Mențițeați apăsați butonul, rostii o comandă și apoi eliberați butonul pentru a lsa Asistent vocal.

- Limitele și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de regiunea geografică.
- (buton Culoare / Număr)

La fiecare apăsare pe buton, fereastra butonelor colorate și tastatura numerică virtuală sunt afișate alternativ.

- Utilizați aceste butoane colorate pentru a accesa opțiuni suplimentare specifice funcției în uz.
- Apăsați pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectați numerele și apoi selectați **Execuță** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a comuta canalul, să introducă un cod PIN, un cod poștal, etc.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare meniul TTX.

❹ (Multi View)

Apăsați butonul pentru a intra în modul **Multi View**.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

- Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)

Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

❶ Selectați

Selectează sau execută elementul focalizat. La apășarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

❷ (Revenire)

Apăsați pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

❸ (Smart Hub)

Revenire la Primul ecran.

❹ (Redare/pauză)

Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă.

Pentru a utiliza **Bara de jocuri**, apăsați și mențițeați apăsați butonul în **Mod Joc**.

- Este posibil ca **Bara de jocuri** să nu fie acceptată în funcție de model sau de zona geografică.

+ / – (Volum)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, va fi afișat meniul **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

^ / v (Kanal)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.

Apăsați fiecare buton pentru a rula funcția.

❶ ❷ ❸ (Ascociera)

Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențițeați apăsați simultan butonurile ❶ și ❷ cel puțin 3 secunde.

- Utilizați Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu pentru transmiterea wireless.
- Împreună, butonurile și funcțiile de pe Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Funcția Configurare telecomandă universală funcționează normal numai atunci când utilizați Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.
- Se recomandă utilizarea unui încărcător original marca Samsung. În caz contrar, performanța produsului va fi afectată sau nu va funcționa corectuzătorul. În asemenea caz, se nu mai aplică garanția.
- Atunci când telecomanda nu funcționează din cauza descărcării bateriei, încărcați-o folosind portul USB tip C.

❶❷❸ **Celulă solară**

Expuneți telecomanda la lumină atunci când nu o utilizați. Acest lucru va extinde perioada de funcționare a telecomenzii.

Port USB (tip C) pentru încărcare

Utilizat pentru încărcare rapidă. LED-ul de pe partea frontală se va aprinde în timpul încărcării. Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge.

- Nu se oferă cablul USB.

E posibil să izbucnesc un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza dațarniri corporale.

- Feriti Telecomandă de șocuri.
- Aveți grijă să nu lăsați substații străine precum metal, lichid sau praf să intre în contact cu borna de încărcare a telecomenzii.
- Când telecomanda se deteriorează sau simțiți miros de fum ori, opriți imediat funcționarea și duceți-o la reparat la un centru de servicii Samsung.

- Nu demontați în mod arbitrar telecomandă.
- Nu lăsați copil sau animale de companie să sugă ori să rădă telecomanda. E posibil să izbucnescă un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătărniri corporale.

⚠ **Moze do požara ili eksplozije, što može imati za posledicu poškodenje daljinskog upravljalnika ili telesne povrede.**

- Daljinski upravljalnik ne izpostavljajte udarcima.
- Dajte pozor, aby do kontakta s nabíjajícím konektorem dálkového ovladače nepřišli cizíe látky, například kov, kapalina nebo prach.
- Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je citlivý zápchu dymu alebo spálenia, ihneď prestaťe ovládať, používajte a doruďte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.

- Diaľkový ovládač nerozoberajte.
- Nedovoľte deťom ani domácom zvieratám vkladat diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

❶❷❸ **Solarni članek**

Ko daljinski upravljalnik ni v uporabi, ga izpostavite svetlobi. To bo podaljšalo čas njegovega delovanja.

|Latviešu

Informācija par Samsung SolarCell Remote (Samsung tālvadības viedpults) pogām

❶ (Ļaistvāve padevē)

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.

Modelim The Frame televizora skatīšanās laikā, nospiediet, lai ieslēgtu režīmu **Māksla**. Nospiediet, lai režīmu **Māksla** izmantošanas laikā pārslēgtu uz televīzijas skatīšanos. Nospiediet un turiet nospiegtu, lai pavisam izslēgtu televizoru.

❶ Mikrofonis/LED indikators

Izmanto kā mikrofona, kad tiek lietots balss atpazīšanas tālvadības pults.

- Nesietiet pa mikrofona atveri un nebankstiet to ar asu priekšmetu.

❷ (Balss palīgs)

Palaiž funkciju Balss palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam ataidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.

- Atbalstītās Balss palīgs funkcijas valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.
- (Krāsainā / Ciparu pults)

Ik reizi nospiedot šo pogu, pārmaiņus tiek attēlots krāsaino pogu logs un virtuālās ciparu panelis.

- Izmantojiet šīs krāsainās pogas, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas šobrīd izmantotajai funkcijai.
- Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības.

Atlaistiet ciparus un tad atlasiet opciju **Ģeotava**, lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlne TTX.

❸ (Multi View)

Nospiediet pogu, lai ieietu režīmā **Multi View**.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnes **Saīssne** ekrāns.

- Virzienu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)

Pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības.

❶ Atlasiet

Atisa vai palaiz izēlēmto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd rādītās programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.

❷ (Atgā)

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaižat funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītās kanāls.

❸ (Smart Hub)

Atgriežas sadaļā Pirmās ekrāns.

❹ (Atskaņot/pauze)

Nospiežot šo pogu, parādās atskaņšanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu. Lai izmantotu Spēļu josla, nospiediet un turiet nospiegtu pogu **Spēļu režīms**.

- Spēļu josla var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe65qn95aatxxh-akcija-cena/>