

Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG QLED televizor QE75Q60BAUXXH

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe75q60bauxxh-akcija-cena/>

- ## Informace o pilotce Samsung SolarCell Remote (Pilot Samsung Smart)
- ### ➊ (Zaslanie)
- Naciśnij, aby wyłączyć lub wyłączyć telewizor.
- Pri zapłakaniu telewizora The Frame naciśnięcie podczas oglądania telewizji powoduje włączenie trybu **Sztuka**. W trybie **Sztuka** nacisnąć, aby włączyć strone gówną trybu **Piki**. Naciśnij, aby przetrzymać, aby całkowicie wyłączyć telewizor.
- ### ➋ Mikrofon / LED
- Juzyjany jako mikrofon podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu za pomoca pilota.
- Nie udzajay w tyotywr mikrofonu ani nie wbiay w niego ostrych przedmiotow.
- ### ➌ (Przystaw glosowy)
- ➌ Uruchiemie funkcji Asystent glosowy. Aby uruchomic funkcje Asystent glosowy, naciśnij, aby przetrzymać przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwinolnij przycisk.
- ➌ Obsługiwane jazyki i funkcje asystenta Asystent glosowy mogą różnić się w zależności od obszaru geograficznego.
- ### ➍ (Przycisk Ustawienia / Numer / Kolor)
- Naciśnięcie powoduje wyświetlenie ekranu na przemian wyświetlane są menu Ustawienia / wirtualna klawiatura numeryczna / klawiatura opcji z kolorowymi przyciskami.
- ➍ Ten przycisk umożliwia uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji właściwych dla używanej funkcji.
 - ➍ Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Pracy użyj klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz opcję **Gotowe** lub **Wprowadź numer**, aby wprowadzić wartość numeryczną. Stży do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.
 - ➍ Przetrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu **Skrót**.
- ### ➎ (Multi View)
- Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu **Multi View**.
- ### ➏ Przycisk kierunkowy (góra, dół, lewo, prawo)
- ➏ Przesuwanie fokusu i zmiana wartości wyświetlanych w menu telewizora.
- ### ➐ Wybierz
- Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie nastędnego trybu informacji o tym programie.
- ### ➑ (Wired)
- Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji.
- Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
- ### ➒ (Smart Hub)
- Naciśnij, aby włączyć strone gówną trybu **Piki**. Z ekranu **Ambient Mode** nacisnąć, aby włączyć strone gówną trybu **Ambient Mode**.
- W trybie modelu The Frame, w trybie **Sztuka** naciśnij, aby włączyć strone gówną trybu **Sztuka**.
- ### ➓ (Odtwórz / pauza)
- Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomoca tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.
- Aby użyć funkcji Pasek gry, naciśnij i przetrzymaj przycisk w trybie **Tryb gry**.
- ➓ Aplikacja asystenta Pasek gry może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
- ### +/– (Głośność)
- Naciśnięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 2 sekundy lub dłużej powoduje wyświetlenie menu **Skroty dostępnosci**.
- ### ~/~ (Kanał)
- ➓ Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu **Przewodnik**.
- ➓ Przetrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu **Lista kanałów**.
- ### ➔ (Przycisk uruchamiania aplikacji)
- Naciśnij, aby uruchomić funkcję.
- ➔ Dostępne aplikacje mogą się różnić w zależności od obszaru geograficznego lub dostawcy treści.
- ### ➕ (Parowanie)
- ➕ Jeśli Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w strone przodu telewizora, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski **➔** oraz **➓** i przetrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.
- Pilot Samsung Smart działay w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
- Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
- Funkcja Konfiguracja uniwersalnego pilota działa prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy używany jest Pilot Samsung Smart dołączony do telewizora.
- Zalecane jest korzystanie z oryginalnej ładowarki firmy Samsung. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
- W takim przypadku nie można przeprowadzać naprawy w ramach gwarancji.
- ➕ Jeśli pilot nie działa z powodu niskiego poziomu naładowania baterii, naładuj go przez port typu USB-C.
- ### ➖ (Ogniwko słoneczne)
- ➖ Wykstawiaj pilota na światło, gdy nie jest używany. Wyduży to jego czas pracy.
- ### Port USB (typ C) do ładowania
- ➖ Podłącz do szybkiego ładowania. Podczas ładowania zaświeci się dioda LED z przodu. Po całkowitym naładowaniu akumulatora diody LED gasną.
- ➖ Kabel USB nie jest dostarczany w zestawie.
- ### ⚠ (Ostrzeżenie)
- ➖ Może dojść do pożaru lub wybuchu, co spowoduje uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.
- ➖ Nie należy poddawać pilota wstrząsom.
 - ➖ Nie należy narażać do kontaktu z substancjami obojętymi, takimi jak metal, ciecz lub kurz ze złączem ładowania pilota.
 - ➖ Jeśli pilot jest uszkodzony, może dojść do spalania, naglej natychmiast przerwać korzystanie i przekazać go do serwisu firmy Samsung w celu naprawy.
 - ➖ Nie należy samodzielnie demontować pilota.
 - ➖ Nie należy dopuszczać do siania ani gryzienia pilota przez niemowlęta lub zwierzęta. Może dojść do pożaru lub wybuchu, co spowoduje uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.
- ## Čeština
- ### ➔ Více informací o ovladači Samsung SolarCell Remote (Dálkové ovládání Samsung Smart)
- ### ➊ (Zapnutí)
- Naciśnij (zapnot) nebo vypnot televizor.
- Pri sledování televizoru na modelu The Frame stisknutím přepnete do režimu **Umění**. V režimu **Umění** přejděte stisknutím na úvodní obrazovku **Média**.
- Stisknutím a přidržetím tlačítka můžete přepnout na úvodní obrazovku zcela televizor.
- ### ➋ Mikrofon / LED
- Při použití rozpoznávání hlasu pomocí dálkového ovladače se používá jako mikrofon.
- Do zdičky pro mikrofon nijak nezasahujte ani do ní nestřekejte ostré předměty.
- ### ➌ (Hlasový asistent)
- ➌ Spustit funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Hlasový asistent.
- ➌ Podporované jazyky a funkce služby Hlasový asistent se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti.
- ### ➍ (Tlačítko Nastavení / Číslo / Barva)
- ➍ Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude střídave zobrazovat nabídka **Nastavení** i **virtuální číselná klávesnice** / **klávesnice** Možnosti s barevným tlačítkem.
- ➍ Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.
 - ➍ Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a poté stisknutím tlačítka **Hetovo** nebo **Zadejte číslo** zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSC apod.
 - ➍ Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky **Zástupce**.
- ### ➎ (Multi View)
- Naciśnij (Multi View) přepnete do režimu **Multi View**.
- ### ➏ Navigační tlačítka (nahoru, dolů, doleva, doprava)
- ➏ Umožňuje označovat položky a měnit hodnoty zobrazené v nabídce televizoru.
- ### ➐ Vyberte
- ➐ Vyberte výbory položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.
- ### ➑ (Zpět)
- Naciśnij (Zpět) přepnete na předchozí menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení specifické funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
- ### ➒ (Smart Hub)
- Naciśnij (Smart Hub) přejděte na úvodní obrazovku **Média**. Z obrazovky **Ambient Mode** přejděte stisknutím na úvodní obrazovku **Ambient Mode**.
- ➒ Pro model The Frame, v režimu **Umění** stisknutím na úvodní obrazovku režimu **Umění**.
- ### ➓ (Přehrávč/Zpastař)
- ➓ Stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu.
- ➓ Chcete-li použít herní listu Herní panel, podržte tlačítko v režimu **Režim hry**.
- ➓ V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Herní panel podporována.
- ### +/– (Hlasost)
- ➓ Pootřte tlačítko nahoru a dolů můžete upravovat hlasost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se nabídka Zástupce usnadnění.
- ### ➖ (Zpět)
- ➖ Posunutím tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanál. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku **Programy**.
- ➖ Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka **Seznam kanálů**.
- ### ➔ Tlačítko spuštění aplikace
- Naciśnij (Tlačítko spuštění aplikace) spustí funkci.
- Naciśnij (Tlačítko spuštění aplikace) spustí funkci.
- ➔ Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.
- ### ➕ (Přárování)
- ➕ Pokud dálkový ovladač Samsung Smart nebudete automaticky nespáruje, namířte jej na přední část televizoru a pak minimálně na 6 sekund stiskněte současně tlačítka **➔** a **➓** na ovladači.
- ➕ Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používáte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
- Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
- ➕ Funkce Uniwersalnego pilota działa prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy używany jest Pilot Samsung Smart dołączony do telewizora.
- Doporučujeme používat originální nabíječku Samsung. V opačném případě může dojít ke zhoršení výkonu nebo selhání výrobku. V tomto případě pak se pak na výrobek nevztahuje záruční servis.
- ➕ Pokud dálkový ovladač nefunguje z důvodu vybití baterie, dobijte jej přes port USB typu C.
- ### ➖ Solární článek
- ➖ Pokud dálkový ovladač účinným článkem, když se nepoužívá. Tím se prodlouží provozní doba dálkového ovladače.
- ### Konektor USB (typ C) pro dobíjení
- ➖ Připojte kabel USB k portu nabíjení. Kontrola LED na přední straně je při nabíjení rozsvícená. Jakmile bude baterie úplně nabíjena, kontrola LED zhasne.
- ➖ USB kabel se nedodává.
- ### ⚠ Může dojít k požáru nebo vybuchu, což povede k poškození dálkového ovladače nebo zranění osob.

|Slovenčina

Informácie o ovládači Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart)

⚠️ (Napajanie)

Stlačením zapnete alebo vypnete televizor.

Pri modeli The Frame počas sledovania televízie stlačením prepnete na režim **Umenie**. V režime **Umenie** stlačením prejdete na domovskú obrazovku **Média**. Stlačením a podržaním televizor úplne vypnete.

🔊 Mikrofón/indikátor LED

Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou diaľkového ovládača.

Neudierajte do otvoru mikrofónu ani doň nevkladajte ostré predmety.

🗣️ Hlasový asistent

Spustiť funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte prikaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.

- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie Hlasový asistent sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

📺 (Nastavenia) / **Císa / Farby**

Po každom stlačení tohto tlačidla sa striedavo zobrazia ponuky Nastavenia/tlačidlo číselná klávesnica/klávesnica s tlačidlami voľby farby.

- Toto tlačidlo použité na prístup k rôznym možnostiam, ktoré sa týkajú používaníe funkcie.
- Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybrať možnosti **Dokončiť** alebo **Zadať číslo** zadajte číselnú hodnotu.
- Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PS-act.
- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratka**.

📺 (Multi View)

Stlačením tlačidla aktivuje režim **Multi View**.

👉 Smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)

Presunutie označenia a zmena hodnot zobrazených v ponuke televizora.

👉 Výber

Výber alebo spustí označený položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

📺 (Spať)

Stlačením sa vráťte do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

📺 (Smart Hub)

Stlačením prejdete na domovskú obrazovku **Média**. Z obrazovky **Ambient Mode** stlačením prejdete na domovskú obrazovku **Ambient Mode**.

V prípade modelu The Frame stlačením v režime **Umenie** prejdete na domovskú obrazovku **Umenie**.

📺 (Prehľad/Pozastaviť)

Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah. Ak chcete používať funkciu Herný panel, stlačte a podržte tlačidlo v režime **Herný režim**.

- Funkcia Herný panel nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

+ / — (Hlasnosť)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasnosť. Stlačením tlačidla stímitie zvuk. Pri stlačení na 2 sekundy alebo dlhšie sa zobrazí ponuka **Skratky prístupnosti**.

^ / v (Kanál)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Spríevodca**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

📺 Tlačidlo na spustenie aplikácie

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

- Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti alebo poskytovateľa obsahů.

📺 + 📺 (Párovanie)

Ak sa ovládač Samsung Smart s televizorom automaticky nespáruje, namierte ním na prednú časť televizora a potom stlačte nazad tlačidlo **📺 + 📺** a podržte ich minimálne 3 sekundy.

- Ovládač Samsung Smart používaťe zo vzdialenosti menej ako 6 m od televizora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
- Obrazky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Funkcia Nastavenie univerzálne diaľkové ovládanie funguje normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý máte k dispozícii priamo k používaniu nábiťkova Samsung.
- Odpoveda sa používa originálnu nábiťkova Samsung, inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade stráca záruka platnosť.
- Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatok nábiťkova, nabíjte ho nabíjateľným portom USB-C.

🌟**Solárny článok**

Kedy ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predtým sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjač USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa rozsvieti dioda LED v prednej časti. Po úplnom nabíí batérie dôdla LED zhasne.

- USB kábel nie je súčasťou balenia.



Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

- Diaľkový ovládač: nevystavujte nárazom.
- Daťte pozor, aby do kontaktu s nabíjakom konektorom diaľkového ovládača neprichádzali nepriúči látky, napríklad kov, kvapalina alebo prach.
- Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je citlivý zápalch dymu alebo spálenia, ihneď prestajte používať, používajte a doručte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Diaľkový ovládač: nerozoberajte.
- Nedovoľte deťom ani dospelým zvieratám mladistvým diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

|Română

Despre Samsung SolarCell Remote (Telecomandă inteligentă Samsung)

🔊 (Alimentare)

Apăsând butonul se porni sau opri televizorul.

Pentru modelul The Frame, atunci când vă uitați la televizor, apăsați butonul pentru a comuta în modul **Artă**. În modul **Artă**, apăsați butonul a comuta la ecranul principal **Media**. Apăsăți și mențițnej apăsați butonul pentru a opri televizorul complet.

🔊 MIC / LED

Folosiți ca MIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomanda.

Nu loviți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

🗣️ (Asistent vocal)

Execută Asistent vocal. Mențițnej apăsați butonul, rostiiți o comandă și apoi eliberați butonul pentru a rula Asistent vocal.

- Limbile și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de zona geografică.

📺 (Buton Setări) / **Număr / Culore**

La fcare apăsare pe buton, se afișează alternativ meniul de setări/tastatura numerică virtuală/tastatura de opțiuni cu butane colorate.

- Utilizați acest buton pentru a accesa opțiuni suplimentare specifice funcției în curs de utilizare.
- Apăsăți pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectați numerele și apoi selectați **Efectuați sau Introduceți număr** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod postal, etc.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

📺 (Multi View)

Apăsăți butonul pentru a intra în modul **Multi View**.

👉 Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)

Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

👉 Selectați

Selectează sau execută elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

📺 (Revenire)

Apăsăți pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide.

Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare ecranul **Lista de canale**.

📺 (Smart Hub)

Apăsăți pentru a comuta la ecranul principal **Media**. În ecranul **Ambient Mode**, apăsați pentru a comuta la ecranul principal **Ambient Mode**.

La modelul The Frame, în modul **Artă**, apăsați pentru a comuta la ecranul principal **Artă**.

📺 (Redare/pauză)

Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă. Pentru a utiliza **Bara de jocuri**, apăsați și mențițnej apăsați butonul în **Mod Joc**.

- Este posibil ca **Bara de jocuri** să nu fie acceptată în funcție de model sau de zona geografică.

+ / — (Volum)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 2 secunde, apare **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

^ / v (Canal)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Lista de canale**.

📺 Buton de lansare a aplicației

Apăsăți fiecare buton pentru a rula funcția.

- Disponibilitatea aplicațiilor poate varia în funcție de zona geografică sau de furnizorul de conținut.

📺 + 📺 (Asocierie)

Dacă Telecomanda inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențițnej apăsați simultan butanele **📺 + 📺** cel puțin 3 secunde.

- Utilizați Telecomanda inteligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu, de obiectele din jur, de condițiile de iluminare și de mediul înconjurător.
- Imaginați, butanele și funcțiile de pe Telecomanda inteligentă Samsung pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Funcția Configurate telecomanda universală funcționează normal numai atunci când utilizați Telecomanda inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.
- Se recomandă utilizarea unui încărcător original marca Samsung, în caz contrar, performanța produsului va fi afectată sau nu va funcționa corect și nu este garantată.
- Nu se poate utiliza încărcătorul Samsung în același timp cu un alt încărcător.
- Atunci când telecomanda nu funcționează din cauza descărcării bateriei, îndreptați-o folosind portul USB tip C.

🌟Celulă solară

Expuneți telecomanda la lumină atunci când nu o utilizați. Acest lucru va extinde perioada de funcționare a telecomenzii.

Port USB (tip C) pentru încărcare

Utilizați pentru încărcare rapidă. LED-ul de pe partea frontală se va aprinde în timpul încărcării. Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge.

- Nu se oferă cablu USB.

E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

- Ferii telecomanda de focuri.
- Aveți grijă să nu lăsați butonul strâns prea mult, lichid sau praf să intre în contact cu buna de îndurare a telecomenzii.
- Când telecomanda se deteriorează sau simțiți miros de fum etc., opriți imediat funcționarea și duceți-o la reparați la un centru de service Samsung.
- Nu demontați în mod arbitrar telecomanda.
- Nu lăsați copii sau animalele de companie să sugli ori să mănânce telecomanda. E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

|Latviešu

Par Samsung SolarCell Remote (Samsung tālvaldības pults)

🔊 (Strāvas padeve)

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.

Modelim The Frame televizora skatīšanās laikā, nospiediet, lai ieslēgtu režīmu **Māksla**. Režīmā **Māksla** izmantošanas laikā nospiediet šo pogu, lai pārslēgtos uz **Medijas** sākuma ekrānu. Nospiediet un turiet nospieštu, lai pavisam izslēgtu televizoru.

🔊 Mikrofons/LED indikators

Izmanto kā mikrofona, kad tiek lietots bālsas apatārsana ar tālvaldības pulti.

Nesietiet pe mikrofonu āveri un neabakstiet to ar asu priekšmetu.

🔊 (Bāls palīgs)

Palaiž funkciju Bāls palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komand un pēc tam ataidiet pogu, lai palaistu Bāls palīgs.

- Atbilstošs tālrunis palīdz valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala.

🔊 (Poga iestatījumi) / **Cipari / Krāsas**

Kreiz, kad nospiežat šo pogu, pārmainīs tiek parādīta iestatījumu izvēlnē / virtuālā ciparu tastatūra / opciju tastatūra ar krāsas pogām.

- Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotājs funkcijas papildu iespējām.
- Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības.
- Atlasiet ciparus un pēc tam atlasiet **Gatavs vai Ievadiet numuru** lai ievadītu skaitliskū vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu valodas, ievadītu PIN kodus, ievadītu pasta indeksu u.c.
- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundī, parādās izvēlnes **Saiņse** ekrāns.

📺 (Multi View)

Nospiediet pogu, lai ielietu režīmā **Multi View**.

👉 Virzīenu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)

Pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības.

👉 Attaisiet

Atlasa vai palaiž izziemto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētās programmas skatīšanās laikā, tiek atvērtā detalizētā informācija par programmu.

📺 (Atgr.)

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundī, šobrīd palaištā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērtis iepriekš skatītais kanāls.

📺 (Smart Hub)

Nospiediet, lai pārslēgtos uz **Medijas** sākuma ekrānu. Ekrānā **Ambient Mode** nospiediet, lai pārslēgtos uz **Ambient Mode** sākuma ekrānu.

Modelā The Frame režīmā **Māksla** nospiediet, lai pārslēgtos uz **Māksla** sākuma ekrānu.

📺 (Atskano/pauze)

nospiežot šo pogu, parādās atskanošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskano to multivides saturu.

Lai izmantoātu Spēļu josla, nospiediet un turiet nospieštu pogu **Spēļu režīms**.

- Spēļu josla var netikt atbilstošā atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

+ / — (Skalums)

Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skalumu. Lai izslēgtu skanu, nospiediet šo pogu. Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk nekā 2 sekundes, parādās opcija **Pieejamības saīnses**.

^ / v (Kanāls)

Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkiotu ekrānā **Rokasgrāmata**, nospiediet šo pogu.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundī, parādās ekrāns **Kanālu saraksts**.

📺 Lietoties palaišanas pogu

Nospiediet katru pogu, lai aktivizētu tās funkciju.

- Pieejamības lietoties var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala vai satura nodrošinātāja.

📺 (Pārslānājs)

Jā Samsung tālvaldības viedpults automātiski nenasvienojas pāri ar TV, pārvērst to pret TV priekšējā daļu un pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas **📺 + 📺**.

- Izmantojiet Samsung tālvaldības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vietas apstākļiem.
- Samsung tālvaldības viedpults atbīļi, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universālās pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja izmantotais televizora komplekts iekļauto Samsung tālvaldības viedpults.
- Ir ieteicams izmantot Samsung oriģinālo lādētāju. Pretējā gadījumā var rasties pasliktināta darbība vai izstrādājuma defekts. Saja gadījumā netiek piemērotas garantijas pakalpojums.
- Jā tālvaldības pults nedarbojas zema baterijas uzlādes līmeņa dēļ, uzlādējiet to, izmantojot USB-C veida portu.

🌟saules baterija

Kad tālvaldības pults netiek lietota, turiet to gaismā. Tas pagarinās tālvaldības pults darbības laiku.

USB pieslēgvietā (C tipa) uzlādei

Tiek izmantota ātrāji uzlādei. Uzlādes laikā degs priekšā esošais LED indikators. Kad baterija būs pilnībā uzlādēta, LED indikators izslēgsies.

- USB kabeļs nav norādīts.



Var rasties ugunsgrāvis vai eksplozija, radot tālvaldības pults bojājumus vai personas ievainojumus.

- USB kabeļs nav norādīts.
- Nedrīst tālvaldības pults triecienu.
- Raugieties, lai svešķermeņ, piemēram, metāls, šķidrums vai putekļi nenokārt saskārē ar tālvaldības pults uzlādes termināli.
- Jā tālvaldības pults ir bojāta vai sajaukt dūmu smaržu vai degšanas izgarojumus, nekavējoties pārtrauciet ekspluatāciju un pēc tam izsaukiet remontu Samsung servisa centrā.
- Neieviet paltvāju tālvaldības pults uzglabāšanā.
- Nekļaujiet dzīdaiem vai mājdzīvniekiem rīst vai kost tālvaldības pultī. Var rasties ugunsgrāvis vai eksplozija, radot tālvaldības pults bojājumus vai personas ievainojumus.

|Srpski

Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Samsung SolarCell Remote (Samsung pametni daljinski)

⚠️ (Napajanje)

Uključite ili isključite televizor.

Dok gledate televiziju na modelu The Frame, pritisnite dugme da biste prešli u režim **Umetnost**. U režimu **Umetnost**, pritisnite da biste prešli na početnu stranu režima **Medij**. Pritisnite i zadržite da biste u potpunosti isključili televizor.

🔊 Mikrofon / LED lampica

Suži kao mikrofoni kada se pomoću daljinskog upravljača koristi prepoznavanje glasa.

- Nemojte udarati rupu mikrofona i nemojte u nju gurati oštre predmete.

🗣️ (Govorni pomoćnik)

Pokretanje funkcije Govorni pomoćnik. Pritisnite i zadržite dugme, izgovorite glasovnu komandu i zatim otpustite dugme da biste pokrenuli funkciju Govorni pomoćnik.

- Podržani jezici i funkcije usluge Govorni pomoćnik mogu se razlikovati u zavisnosti od geografskog područja.

📺 (Podešavanje) / **Broj / Dugme u boji**

Svaki put kada pritisnete dugme razmećnjete se prikazuju meći za podešavanje i virtualna numerička tastatura / tastatura za opcije sa dugmadima u boji.

- Koristite dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju.
- Pritisnite da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju **Završeno ili Unesite broj** da biste uneli numeričku vrednost.
- Koristite je za menjanje kanala, uođenje PIN koda i poštanskog broja itd.
- Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu od dugme, prikazaće se ekran menija **Prečice**.

📺 (Multi View)

Pritisnite dugme da biste pokrenuli režim **Multi View**.

👉 Dugmad sa strelicama (napore, nadole, nalevo, nadesno)

Pomeri fokus i menije vrednosti u meniju televizora.

👉 Izaberi

Koristi se za biranje ili pokretanje izabrane stavke. Kada pritisnete od dugme dok gledate neki program, prikazaće se detaljne informacije o programu.

📺 (Nazad)

Pomoću ovog dugmeta se vraćate u prethodni meni. Kada pritisnete i zadržite od dugme najmanje 1 sekundu, funkcija koja je trenutno aktivna će se isključiti. Kada pritisnete od dugme dok gledate neki program, prikazaće se prethodni kanal.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe75q60bauxxh-akcija-cena/>