

Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG QLED televizor QE85QN800BTXXH

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe85qn800btxxh-akcija-cena/>

- ## Informace o pilotce Samsung SolarCell Remote (Pilot Samsung Smart)
- ### ➊ (Zaslanie)
- Naciśnij, aby wyłączyć lub wyłączyć telewizor.
- Pri zapłakaniu telewizora The Frame naciśnięcie podczas oglądania telewizji powoduje włączenie trybu **Sztuka**. W trybie **Sztuka** nacisnąć, aby włączyć strone główną trybu **Pilki**. Naciśnij, aby przetrzymać, aby całkowicie wyłączyć telewizor.
- ### ➋ Mikrofon / LED
- Jazynjako mikrofon podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu za pomoca pilota.
- Nie udzajay wtywór mikrofonu ani nie wbiay w niego ostrych przedmiotów.
- ### ➌ (Przystaw glosowy)
- ➌ Uchramienie funkcji Asystent glosowy. Aby uruchomic funkcje Asystent glosowy, naciśnij, aby przetrzymać przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwojnij przycisk.
- ➌ Obsługiwane jazyki i funkcje asystenta Asystent glosowy mogą różnić się w zależności od obszaru geograficznego.
- ### ➍ (Przycisk Ustawienia / Numer / Kolor)
- Naciśnięcie powoduje wyświetlenie ekranu na przemian wyświetlane są menu Ustawienia / wirtualna klawiatura numeryczna / klawiatura opcji z kolorowymi przyciskami.
- ➌ Ten przycisk umożliwia uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji właściwych dla używanej funkcji.
 - ➌ Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Pracy użyj klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz opcję **Gotowe** lub **Wprowadź numer**, aby wprowadzić wartość numeryczną. Stży do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.
 - ➌ Przetrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu **Skrót**.
- ### ➎ (Multi View)
- Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu **Multi View**.
- ### ➏ Przycisk kierunkowy (góra, dół, lewo, prawo)
- ➏ Przesuwanie fokusu i zmiana wartości wyświetlanych w menu telewizora.
- ### ➐ Wybierz
- Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie nastędnego trybu informacji o tym programie.
- ### ➑ (Wired)
- Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji.
- Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
- ### ➒ (Smart Hub)
- Naciśnij, aby włączyć strone główną trybu **Pilki**. Z ekranu **Ambient Mode** naciśnij, aby włączyć strone główną trybu **Ambient Mode**.
- W trybie modelu The Frame, w trybie **Sztuka** naciśnij, aby włączyć strone główną trybu **Sztuka**.
- ### ➓ (Odwroć / pauza)
- Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odwzartaniem. Za pomoca tych elementów sterujących można kontrolować odwzartanie treści multimedialnych.
- Aby użyć funkcji Pasek gry, naciśnij i przetrzymaj przycisk w trybie **Tryb gry**.
- ➌ Aplikacja asystenta Pasek gry może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
- ### +/– (Głośność)
- Naciśnięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 2 sekundy lub dłużej powoduje wyświetlenie menu **Skroty dostępności**.
- ### ~/~ (Kanał)
- ➌ Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu **Przewodnik**.
- ➌ Przetrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu **Lista kanałów**.
- ### ➊ Przycisk uruchamiania aplikacji
- Naciśnij, aby uruchomić funkcję.
- ➌ Dostępne aplikacje mogą się różnić w zależności od obszaru geograficznego lub dostawcy treści.
- ### ➋ (Parowanie)
- ➌ Jeśli Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w strone przodu telewizora, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski **➊** oraz **➋** i przetrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.
- Pilot Samsung Smart dziaay w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
- Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
- Funkcja Konfiguracja uniwersalnego pilota dziaay prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy używany jest Pilot Samsung Smart dołączony do telewizora.
- Zalecane jest korzystanie z oryginalnej ładowarki firmy Samsung. Może to spowodować nieprawidłowe dziaayanie lub uszkodzenie urządzenia.
- W takim przypadku nie można przeprowadzić naprawy w ramach gwarancji.
- ➌ Jeśli pilot nie dziaay z powodu niskiego poziomu ładowania baterii, naładuj go przez port typu USB-C.
- ### ➋ Ogniw słoneczne
- Ustawiajaj pilota na światło, gdy nie jest używany. Wyduży to jego czas pracy.
- ### Port USB (typ C) do ładowania
- ➌ Kabel USB nie jest dostarczany w zestawie.
- ### ⚠
- Może dojść do pożaru lub wybuchu, co spowoduje uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.
- ➌ Nie należy poddawać pilota wstrząsom.
 - ➌ Nie należy narażać do kontaktu z substancjami obojętymi, takimi jak metal, ciecz lub kurz ze złączem ładowania pilota.
 - ➌ Jeżeli pilot jest uszkodzony, skontaktuj się z punktem sprzedaży, nabywcą lub natychmiast przetrwać korzystanie i przekazać go do serwisu firmy Samsung w celu naprawy.
 - ➌ Nie należy samodzielnie demontować pilota.
 - ➌ Nie należy dopuszczać do siania ani grzienia pilota przez niemowlęta lub zwierzęta. Może dojść do pożaru lub wybuchu, co spowoduje uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.
- ## Čeština
- ### ➊ Více informací o ovladači Samsung SolarCell Remote (Dálkové ovládání Samsung Smart)
- ### ➋ (Zapnutí)
- Naciśnij (zapnot) nebo vypnot televizor.
- Pri sledování televizoru na modelu The Frame stisknutím přepnete do režimu **Umění**. V režimu **Umění** přejděte stisknutím na úvodní obrazovku **Média**.
- Stisknutím a přidržetím tlačítka můžete přepnout funkci televizoru.
- ### ➌ Mikrofon / LED
- Při použití rozpoznávání hlasu pomocí dálkového ovladače se používá jako mikrofon.
- Do zdířky pro mikrofon nikdy nezasahujte ani do ní nestřekejte ostré předměty.
- ### ➍ (Hlasový asistent)
- ➍ Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Hlasový asistent.
- ➍ Podporované jazyky a funkce služby Hlasový asistent se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti.
- ### ➎ (Tlačítko Nastavení / Číslo / Barva)
- Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude střídave zobrazovat nabídka **Nastavení** i **virtuální číselná klávesnice** / **klávesnice** Možnosti s barevným tlačítkem.
- ➌ Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.
 - ➌ Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a poté stisknutím tlačítka **Hotove** nebo **Zadejte číslo** zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.
 - ➌ Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky **Zásupce**.
- ### ➏ (Multi View)
- Naciśnij (Multi View) přepnete do režimu **Multi View**.
- ### ➐ Navigační tlačítka (nahoru, dolů, doleva, doprava)
- ➐ Umožňuje označovat položky a měnit hodnoty zobrazené v nabídce televizoru.
- ### ➑ Vyberte
- ➑ Vyberte výbory položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.
- ### ➒ (Zpět)
- Naciśnij (Zpět) přepnete do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení specifické funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
- ### ➓ (Smart Hub)
- Naciśnij (Smart Hub) přejděte na úvodní obrazovku **Média**. Z obrazovky **Ambient Mode** přejděte stisknutím na úvodní obrazovku **Ambient Mode**.
- ➌ Pro model The Frame přejděte v režimu **Umění** stisknutím na úvodní obrazovku režimu **Umění**.
- ➌ Stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu.
- ➌ Chcete-li používat herní listů Herní panel, podržte tlačítko v režimu **Režim hry**.
- ➌ V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Herní panel podporována.
- ### +/– (Hlasost)
- ➌ Nastavte hlasovta nahoru a dolů můžete upravovat hlasost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se nabídka **Zásupce usnadnění**.
- ### ➋ (Zásupce)
- ➌ Posunutím tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanál. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku **Programy**.
- ➌ Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka **Seznam kanálů**.
- ### ➌ Tlačítko spuštění aplikace
- Naciśnij (Tlačítko spuštění aplikace) spustí funkci.
- Naciśnij (Tlačítko spuštění aplikace) spustí funkci.
- ➌ Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.
- ### ➍ (Přehráv/Pozastavit)
- ➍ Stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu.
- ### ➎ (Hlasost)
- ➌ Nastavte hlasovta nahoru a dolů můžete upravovat hlasost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se nabídka **Zásupce usnadnění**.
- ### ➋ (Zásupce)
- ➌ Posunutím tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanál. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku **Programy**.
- ➌ Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka **Seznam kanálů**.
- ### ➌ Tlačítko spuštění aplikace
- Naciśnij (Tlačítko spuštění aplikace) spustí funkci.
- Naciśnij (Tlačítko spuštění aplikace) spustí funkci.
- ➌ Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.
- ### ➍ (Přehráv/Pozastavit)
- ➍ Stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu.
- ### ➎ (Hlasost)
- ➌ Nastavte hlasovta nahoru a dolů můžete upravovat hlasost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se nabídka **Zásupce usnadnění**.
- ### ➋ (Zásupce)
- ➌ Posunutím tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanál. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku **Programy**.
- ➌ Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka **Seznam kanálů**.
- ### ➌ Tlačítko spuštění aplikace
- Naciśnij (Tlačítko spuštění aplikace) spustí funkci.
- Naciśnij (Tlačítko spuštění aplikace) spustí funkci.
- ➌ Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.
- ### ➍ (Přehráv/Pozastavit)
- ➍ Stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu.
- ### ➎ (Hlasost)
- ➌ Nast

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe85qn800btxxh-akcija-cena/>