tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu (EN)

TRUST tastatura GXT 830-RW Avonn



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/trust-tastatura-gxt-830-rw-avonn-akcija-cena/

Trust

Multimedia Key Sheet

GXT 830 Rainbow Gaming Keyboard

EN	DE
Home	Startseite
** Task View	Aktive Anwendungen
Settings	Einstellungen
Search	Suchen
** Action Centre	Info-Center
Lock	Sperren
Previous page	Vorherige Seite
Next page	Nächste Seite
Music Player	Musik-Player
Previous	Zurück
Play / Pause	Abspielen/Pause
Next	Weiter
* Breathing LED 3 colours	Pulsierende LED 3 Farben
* Solid LED	Permanent leuchtende LED
* LED on/off	LED ein-/ausschalten
* Increase brightness	Helligkeit erhöhen
* Decrease brightness	Helligkeit verringern
Disable Windows key	Windows-Taste deaktivieren

* Use FN key to select this function
** Works only in Windows

* FN-Taste zum Auswählen dieser Funktion verwenden
**Funktioniert nur mit Windows

IT	NL
Pagina iniziale	Startpagina
** visualizzazione attività	Taakweergave
Impostazioni	Instellingen
Ricera	Zoeken
** centro notifiche	actiecentrum
Blocco	Vergrendelen
Pagina precedente	Vorige pagina
Pagina successiva	Volgende pagina
Lettore musicale	Media speler
Precedente	Vorige
Riproduci / Pausa	Afspelen / Pauze
Avanti	Volgende
* LED pulsatile a 3 colori	Pulserende LED 3 kleuren
* LED fisso	Vaste LED kleur
* LED on/off	LED uit
* Aumenta luminosità	Feller
* Riduci luminosità	Minder fel
Disabilita tasto Windows	Deactiveer Windows toets

* Usa tasto FN per selezionare questa funzione
** Funziona solo con Windows

* Gebruik FN toets voor deze functie
**Werkt alleen in Windows

FI	SE
Aloitussivu	Startsida
** tehtävänäkymä	Aktivitetsvy
Asetukset	Inställningar
Haku	Sök
** toimintokeskus	åtgärdscenter
Lukitus	Lås
Tuo näkyviin edellisensivun	Går till föregående sida
Tuo näkyviin seuraavan	Går till nästa sida
Musiikkisoitin	Musikspelaren
Edellinen	Föregående
Toisto/Tauko	Spele upp/Paus
Seuraava	Nästa
* Vilkkuva LED-merkkivalo, kolmevärinen	Blinkande LED 3 färger
* Pysyvä LED-merkkivalo	Fast LED
* Virran LED-merkkivalo	LED på/av
* Lisää kirkkausta	Öka ljusstyrkan
* Vähennä kirkkautta	Minska ljusstyrkan
Poita Windows-painike käytöstä	Inaktivera Windows-tangenten

* Valitse tämä toiminto FN-painikkeella
** Toimii vain Windows -käyttöjärjestelmässä

* Använd FN-tangenten för att välja denna funktion
**Fungerar endast på Windows

FR	ES
Page d'accueil	Página principal
** Applications actives	Vista de tareas
Paramètres	Configuración
Recherche	Buscar
** centre de notifications	centro de actividades
Verrouiller	Bloquear
Page précédente	Va a la página anterior
Page suivante	Va a la próxima página
lecteur de musique	Reproductor de música
Précédent	Siguiente
Lecture / Pause	Reproducción/Pausa
Suivant	Anterior
* LED à pulsation 3 couleurs	LED oscilante en tres colores
* LED solide	LED fijo
* LED marche/arrêt	LED encendido/apagado
* Augmenter la luminosité	Aumentar brillo
* Réduire la luminosité	Reducir brillo
Désactiver la touche Windows	Deshabilitar tecla Windows

* Utiliser Fn pour sélectionner cette fonction
** Compatible uniquement avec Windows

* Utilice la tecla FN para seleccionar esta función
**Solo funciona en Windows

RU	PL
домашняя страница	Strona główna
** представление задач	Widok zadań
Настройки	Ustawienia
Поиск	Wyszukiwanie
** центр уведомлений	centrum akcji
Блокировка экрана	Zablokuj
Переход на предыдущую страницу	Poprzednia strona
Переход на следующую страницу	Następna strona
музыкальный проигрыватель	Odtwarzacz muzyki
Назад	Poprzednie
Воспр / Пауза	Odtwarzanie/pauza
Вперед	Dalej
* Пульсирующая 3-цветная светодиодная подсветка	Lampka LED miga w 3 kolorach
* Одноцветная светодиодная подсветка	Lampka LED pali się
* Вкл./выкл. светодиодную подсветку	Lampka LED wł./wył.
* Увеличить яркость	Zwiększ jasność
* Уменьшить яркость	Zmniejsz jasność
Отключить клавишу Windows	Wyłącz klawisz Windows

* Для выбора этой функции используйте клавишу FN
** Поддерживается только Windows

* Użyj klawisza FN, aby wybrać tę funkcję
**Działa tylko pod systemem Windows

CZ	BR
Domovská stránka	Home page
** Widok zadań	Visão de tarefas
Nastavení	definições
Vyhledávání	Pesquisar
** centrum akcí	central de ações
Zámek	Bloquear
Přejde na předchozí stránku	Página anterior
Přejde na další stránku	Próxima Página
hudební přehrávač	Music Player
Předchozí	Voltar
Přehrávat/Pozastavit	Reproduzir/Pausar
Další	Avançar
* Pulzující LED dioda, 3 barvy	LED pulsante 3 cores
* Stálá LED dioda	LED sólido
* LED dioda zap./vyp.	LED ligado/desligado
* Zvýšit jas	Aumentar brilho
* Snížit jas	Reduzir brilho
Deaktivovat klávesu Windows	Desabilitar tecla Windows

* Tuto funkci vyberete pomocí klávesy FN
** Pracuje pouze s operačním systémem Windows

* Utilizar tecla FN para selecionar esta função
**Funciona apenas no Windows

RO	HU
Pagină de pornire	Kezdőlap
** Vizualizare activități	Feladatnézet
Setări	Beállítások
Căutare	Keresés
** central de acționes	műveletközpont
Blocare	Zár
Merge la pagina precedentă	Előző oldal
Merge la pagina următoare,	Következő oldal
Music Player	Music Player
înapoi	Előző
Play / Pause	Lejátszás/Szünet
înainte	Tovább
* Led pulsator 3 culori	Villogó LED, 3 színű
* Led permanent	Folyamatosan világító LED
* Led pornit/oprit	LED be-/kikapcsolása
* Crește luminozitatea	Fényerő növelése
* Reduce luminozitatea	Fényerő csökkentése
Dezactivează tasta Windows	A Windows billentyű letiltása

* Utilizați tasta FN pentru a selecta această funcție
** Funcționează doar sub Windows

* A funkció kiválasztásához használja az FN billentyűt
** Csak Windows operációs rendszerben működik

BG	EL
Начална страница	αρχική σελίδα
** Изглед на задачи	προβολή εργασιών
Настройки	Ρυθμίσεις
Търсене	Αναζήτηση
** работен център	κέντρο ενεργειών
Заключване	κλείδωμα
Отива на предишната страница	Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα.
Отива на следващата страница	Μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα.
музикалния плеър	αναπαραγωγής μουσικής
Предходен	Προηγούμενο
Възпроизвеждане/ Пауза	Αναπαραγωγή/ Παύση
Следващ	Επόμενο
* Пулсиращ LED 3 цвята	Αναλαμπή LED σε 3 χρώματα
* Постоянен LED	Σταθερό LED
* LED вкл/изкл	Ενεργοποίηση/απε νεργοποίηση LED
* Увеличаване на яркостта	Αύξηση φωτεινότητας
* Намаляване на яркостта	Μείωση φωτεινότητας
Деактивиране на клавиш Windows	Απενεργοποίηση πλήκτρου Windows

* За да изберете тази функция, използвайте клавиш FN
**Работи само на Windows

* Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο FN για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία
** Λειτουργεί μόνο στα Windows

PT	NO
Home page	Hjemmeside
** Vista de tarefas	Oppgavevisning
Definições	Innstillinger
Localizar	Søk
** centro de ação	action center
Bloquear	Lås
Regressa à página anterior	Går til forrige side
Avança para a página seguinte	Går til neste side
música	musikkavspiller
Anterior	Forrige
Reproduzir/Pausa	Spill av / pause
Seguinte	Neste
* LED intermitente a 3 cores	Blinkende LED-lys i 3 farger
* LED constante	Permanent lysende LED-lys
* Ligar/desligar LED	LED-lys på/av
* Aumentar brilho	Øke lysstyrken
* Diminuir brilho	Redusere lysstyrken
Desativar tecla Windows	Deaktivere Windows-tast

* Utilizar a tecla FN para selecionar esta função
** Funciona apenas no Windows

* Bruk FN-tasten til å velge denne funksjonen
**Fungerer kun med Windows

DA	TR
Startside	Giriş sayfası
** Opgavevisning	Görev görünümü
Indstillinger	Ayarlar
Søg	Ara
** action center	İşlem merkezi
Lås	Kilitle
Går til foregående side	Bir önceki sayfaya gider
Går til næste side	Bir sonraki sayfaya gider
musikafspiller	müzik çalar
Forrige	Önceki
Afspil/pause	Yürüt / Duraklat
Næste	Next
* Pulserende LED i 3 farver	Yanıp sönen LED 3 renkli
* Fast LED	Sürekli yanan LED
* LED tændt/slukket	LED açık/kapalı
* Øg lysstyrke	Parlaklığı arttır
* Sænk lysstyrke	Parlaklığı azalt
Deaktiver Windows-tast	Windows tuşunu devre dışı bırak

* Brug FN-tasten til at vælge denne funktion
** Fungerer kun på Windows

* Bu fonksiyonu seçmek için FN tuşunu seçin
** Yalnızca Windows'da çalışır

SK	SI
Domovská stránka	Domača stran
** Zobrazenie úloh	Pregled opravil
Nastavenie	Nastavitve
Vyhľadávanie	Iskanje
** centrum akcií	središče za opravila
Zablokovanie	Zakleni
Prejde na predchádzajúcu stranu	Prejšnja stran
Prejde na ďalšiu stranu	Prejšnja stran
hudobný prehrávač	Predvajalnik glasbe
Predchádzajúci	Prejšnja
Prehrávanie/Pozastavenie	Predvajaj / Premor
Ďalší	Naslednja
* Blikajúce LED kontrolky – 3 farby	Utripajoča lučka LED, 3-barvna
* Svietiaca LED kontrolka	Stalna lučka LED
* Zap./Vyp. LED	Vklop/izklop lučke LED
* Zvýšenie jasu	Povišanje svetlosti
* Zníženie jasu	Znižanje svetlosti
Deaktivovanie klávesu Windows	Onemogočite tipko Windows

* Na výber tejto funkcie použite tlačidlo FN
** Funguje len na Windows

* Uporabite tipko FN, da izberete to funkcijo
** Deluje samo v operacijskem sistemu Windows

HR	UA
Početna stranica	домашня сторінка
** Prikaz zadataka	Перегляд завдань
Postavke	Настройки
Traženje	пошук
** centar za aktivnosti	центр підтримки
Zaključaj	екран блокування
Prethodna stranica	Попередня сторінка
Sljedeća stranica	Наступна сторінка
Svirač glazbe	Музичний програвач
Prethodno	Попередній запис
Pokrenite / zaustavite	Відтворення/Пауза
Sljedeće	Наступний запис
* Treperenje LED žaruljice, 3 boje	Пульсуюче 3-колірне світлодіодне підсвічування
* LED žaruljica stalno svijetli	Безперервне світлодіодне підсвічування
* LED žaruljica uklj/isklj.	Увімк./вимк. світлодіодне підсвічування
* Povećaj svjetlinu	Збільшити яскравість
* Smanji svjetlinu	Зменшити яскравість
Onemogući Windows tipku	Вимкнути клавішу Windows

* Koristi FN tipku da bi odabrao ovu funkciju
** Radi samo na sustavu Windows

* Виберіть цю функцію за допомогою клавіші FN
** Працює тільки з Windows

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Trust, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/trust-tastatura-gxt-830-rw-avonn-akcija-cena/