

Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG QLED televizor QE55QN700BTXXH

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe55qn700btxxh-akcija-cena/>

|Slovenčina

Informácie o ovládači Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart)

ⓘ (Napajanie)

Stlačením zapnete alebo vypnete televizor.

Pri modeli The Frame počas sledovania televízie stlačením prepnete na režim **Umenie**. V režime **Umenie** stlačením prejdete na domovskú obrazovku **Média**. Stlačením a podržaním televizor úplne vypnete.

ⓘ Mikrofón/indikátor LED

Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou diaľkového ovládača.

Neudierajte do otvoru mikrofónu ani doň nevkládajte ostré predmety.

ⓘ Hlasový asistent

Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte prikaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.

- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie Hlasový asistent sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

ⓘ (Nastavenia) / *Císta / Farby*)

Po každom stlačení tohto tlačidla sa striedavo zobrazia ponuky Nastavenia/tlačidlo číselná klávesnica/klávesnica s tlačidlami voľby farby.

- Toto tlačidlo použité na prístup k rôznym možnostiam, ktoré sa týkajú používaníaj funkcie.
- Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybraťm možností **Dokončiť** alebo **Zadaťe číslo** zadajte číselnú hodnotu.
- Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSČ atď.
- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratka**.

ⓘ (Multi View)

Stlačením tlačidla aktivujete režim **Multi View**.

ⓘ **Smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)**

Presunutie označenia a zmena hodnot zobrazených v ponuke televizora.

ⓘ **Výber**

Stlačte alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

ⓘ (Späť)

Stlačením sa vráťte do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

ⓘ (Smart Hub)

Stlačením prejdete na domovskú obrazovku **Média**. Z obrazovky **Ambient Mode** stlačením prejdete na domovskú obrazovku **Ambient Mode**.

V prípade modelu The Frame stlačením v režime **Umenie** prejdete na domovskú obrazovku **Umenie**.

ⓘ (Prehľad/Pozastaviť)

Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah. Ak chcete používať funkciu **Herný panel**, stlačte a podržte tlačidlo v režime **Herný režim**.

- Funkcia **Herný panel** nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

+ / — (Hlasnosť)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasnosť. Stlačením tlačidla stímate zvuk. Pri stlačení na 2 sekundy alebo dlhšie sa zobrazí ponuka **Skratky prístupnosti**.

^ / v (Kanál)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Spríevodca**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

ⓘ **Tlačidlo na spustenie aplikácie**

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

- Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti alebo poskytovateľa obsahu.

ⓘ + (Párovanie)

Ak sa ovládacia **Samsung Smart** s televizorom automaticky nespájajú, namierte ním na prednú časť televizora a potom stlačte nazad tlačidlo. Ak podržíte tlačidlo minimálne 3 sekundy,

- Ovládač **Samsung Smart** používatel' zo vzdialenosti menej ako 6 m od televizora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
- Obrazky, tlačidlá a funkcie ovládača **Samsung Smart** sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Funkcia **Nastavenie univerzálne diaľkové ovládanie** funguje normálne iba vtedy, ak používate **Samsung Smart**, ktorý máte k dispozícii priamo k používanému zariadeniu.
- Odpoveda sa používaj originálnu nábičku Samsung, inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade stráca záruka platnosť.
- Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatok nádobí baterií, nabite ho prostredníctvom portu USB-C.

⚡**Solárny článok**

Kedy ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predt'ž sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjač USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa rozsvieti dioda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dôjde LED zhasne.

- USB kábel nie je súčasťou balenia.



- Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.
 - Diaľkový ovládač: nevystavujte nárazom.
 - Daťte pozor, aby do kontaktu s nabíjakom konektorom diaľkového ovládača nepršli cudzie látky, napríklad káva, kvapalina alebo prach.
 - Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je citlivý zápalch dymu alebo spálenia, ihneď prestajte používať, používajte a doručte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Diaľkový ovládač: nerozoberajte.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám vniknúť diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

|Slovenčina

Več o spravljákniku Samsung SolarCell Remote (Pametní dáljinský upravljalník Samsung)

ⓘ (Napajanie)

Stlačením sa vklopí ali izklop televizorja.

Pri modeli The Frame med gledanjem televizorja pritisnite za prekllop v način **Umetnost**. V načinu **Umetnost** pritisnite za prekllop na začetno stran **Predstav.** Pritisnite in držite za popoln izklop televizorja.

ⓘ (Glasovni pomočnik)

ⓘ MIC/LED

Uporablja se kot mikrofón za prepoznavanje govora z dāljiniskim upravljalnikom.

- Luknjice mikrofona niso izpostavljene udarcem in vanjo ne vkljuajte ostrih predmetov.
- Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pritisnite gumb, izgovorite ukaz in gumb sprostite, da zažene funkcijo Glasovni pomočnik.

- Podprti jeziki in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko območje.

ⓘ (Nastavitve) / *Številka / Barvni gumb*)

Ob vsakem pritisku na ta gumb preklpote med menjem z nastavitvami/navedeno številčnico/ploščico z možnostmi z barvnimi gumbi.

- Ta gumb uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od uporabne funkcije.
- Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navedena številčnica. S številčnico lahko vnášate numerične vrednosti. Za nos številske vrednosti izberite številke in nato izberite **Končano** ali **Vnesite številko**. Uporabite ga za spremembo kanala, vnosa PIN, vnosa koda ZIP itd.
- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem **Blížnja**.

ⓘ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

ⓘ **Smerni gumb (gor, dol, levo, desno)**

Premakne označeno območje in spreminja vrednosti v meniju televizorja.

ⓘ **Izberi**

Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže podrobne informacije o programu.

ⓘ (Nazaj)

Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.

ⓘ (Smart Hub)

Pritisnite za prekllop na začetno stran **Predstav.** Na zaslonu **Ambient Mode** pritisnite za prekllop na začetno stran **Ambient Mode**.

Pri modelu The Frame v načinu **Umetnost** pritisnite za prekllop na začetno stran **Umetnost**.

ⓘ (Predvajaj/premor)

Po pritistnem, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino. Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu **Igralni način**.

- Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

+ / — (Glasnost)

Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvuk, pritisnite gumb. Če držite 2 sekundi ali dlje, se prikaže **Blížnjače dostopnosti**.

^ / v (Kanál)

Gumb premikajte gor ali dol, da preklpite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslonu **Vodnik**.

ⓘ **Gumb za zagon aplikacije**

Pritisnite ustrezno gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.

- Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo odvisno od geografske regije ali ponudnika vsebin.

ⓘ + (Seznajenjae)

Če se (Pametni) daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba **ⓘ** in **ⓘ** za vsaj 3 sekunde.

– Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung uporabljajte manj kot 6 m stran od televizorja. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.

– Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.

– Funkcija Nastavitve univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabljate Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen televizorju.

– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.

– Če želite daljinski upravljalnik ne deluje zaradi premalo napolnjenе baterije, ga napolnite z uporabo vrt USB vrste C.

⚡**Solarna celica**

Ko daljinski upravljalnik ni v uporabi, ga izpostavite svetlobi. To bo podaljšalo čas njegovega delovanja.

Vrata USB (C-tip) za polnjenje

Uporabljenjo za hitro polnjenje. Lučka LED na srednji strani med polnjenjem sveti. Ko so baterije popolnoma napolnjene, lučka LED ugašne.

- Kabel USB ni priložen.

⚠ **Pride lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinskega upravljalnika ali telesne poškodbe.**

- Dāljiniskie upravljalik ne izpostavlajte udarcem in vanjo ne vključajte ostrih predmetov.
- Pazite in ne dovolite, da bi tje snov, kot je kovina, tekočina ali prah, prišle vs stik s polnilnim terminalom daljinskega upravljalnika.
- Kadar je vaš daljinski upravljalnik poškodovan oziroma vonjate dim ali vonj po zažganem, nemudoma prenehajte z uporabo ter ga oddajte na popravilo v Samsungov servisni center.
- Dāljiniskie upravljalik ne razstavljajte sami.
- Ne dovolite, da bi malčki ali hišni ljubčniki izšli ali grizli daljinski upravljalik. Pride lahko do požara ali eksplozije, kar lahko vodi v poškodbe daljinskega upravljalnika ali telesne poškodbe.

|Română

Despre Samsung SolarCell Remote (Telecomandă inteligentă Samsung)

ⓘ (Alimentare)

Apăsând butonul se porni sau opri televizorul. Pentru modelul The Frame, atunci când vă uitați la televizor, apăsați butonul pentru a comuta în modul **Artă**. În modul **Artă**, apăsați butonul a comuta la ecranul principal **Media**. Apăsăți și mențiuneați apăsați butonul pentru a opri televizorul complet.

ⓘ MIC / LED

Folosiți ca MIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomanda.

Nu lăvăți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

ⓘ (Asistent vocal)

Execută Asistent vocal. Mențiuneați apăsați butonul, rostii o comandă și apoi eliberați butonul pentru a rula Asistent vocal.

- Limbile și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de zona geografică.

ⓘ (Buton Setări / Număr / Culore)

La fiecare apăsare pe buton, se afișează alternativ meniul de setări/tastatură numerică virtuală/tastatură de opțiuni cu butane colorate.

- Utilizați acest buton pentru a accesa opțiunile suplimentare specifice funcției în curs de utilizare.
- Apăsăți pentru a afișa pe ecran tastatură numerică virtuală. Utilizați tastatură numerică pentru a introduce valori numerice. Selectați numerele și apoi selectați **Efectuați sau Introduceți număr** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poștal, etc.

– Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

ⓘ (Multi View)

Apăsăți butonul pentru a intra în modul **Multi View**.

ⓘ **Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)**

Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

ⓘ **Selectați**

Selectează sau execută elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

ⓘ (Revenerie)

Apăsăți pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide.

Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare ecranul **Lista de canale**.

ⓘ (Smart Hub)

Apăsăți pentru a comuta la ecranul principal **Media**. În ecranul **Ambient Mode**, apăsați pentru a comuta la ecranul principal **Ambient Mode**.

La modelul The Frame, în modul **Artă**, apăsați pentru a comuta la ecranul principal **Artă**.

ⓘ (Redare/pauză)

Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă.

Pentru a utiliza **Bara de jocuri**, apăsați și mențiuneați apăsați butonul în **Mod Joc**.

- Este posibil ca **Bara de jocuri** să nu fie acceptată în funcție de model sau de zona geografică.

+ / — (Volum)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 2 secunde, apare **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

^ / v (Canal)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Lista de canale**.

ⓘ **Buton de lansare a aplicației**

Apăsăți fiecare buton pentru a rula funcția.

- Distribuțiile diferite aplicărilor poate varia în funcție de zona geografică sau de furnizorul de conținut.

ⓘ + (Asocierie)

Dacă Telecomanda inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențiuneați apăsați simultan butanele **ⓘ** și **ⓘ** cel puțin 3 secunde.

– Utilizați Telecomanda inteligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu, de mediul de locație și de condițiile de mediu.

- Imaginați, butanele și funcțiile de pe Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Funcția Configurate telecomanda universală funcționează normal numai atunci când utilizați Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.
- Se recomandă utilizarea unui încărcător original marca Samsung, în caz contrar, performanța produsului va fi afectată sau nu va funcționa corect după conectarea la sursa de alimentare.
- Atunci când telecomanda nu funcționează din cauza descărcării bateriei, încărcați-o folosind portul USB tip C.

⚡**Celulă solară**

Expuneți telecomanda la lumină atunci când nu o utilizați. Acest lucru va extinde perioada de funcționare a telecomenzii.

Port USB (tip C) pentru încărcare

Utilizați pentru încărcarea rapidă. LED-ul de pe partea frontală se va aprinde în timpul încărcării. Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge.

- Nu se oferă cablu USB.

E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

- Ferii telecomanda de focuri.
- Aveți grijă nu să lăsați obiecte străine precum metal, lichid sau praf să intre în contact cu borna de încărcare a telecomenzii.
- Când telecomanda se deteriorează sau simțiți miros de fum, opriți mediu funcționarea și duceți-o la reparați la un centru de service Samsung.
- Nu demontați în mod arbitrar telecomanda.
- Nu lăsați copii sau animalele de companie să sugli ori să mănânce telecomanda. E posibil să izbucnească un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

|Latviešu

Par Samsung SolarCell Remote (Samsung tālvadības pults)

ⓘ (Strāvas padeve)

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.

Modelī The Frame televizora skatīšanās laikā, nospiediet, lai ieslēgtu režīmu **Māksla**. Režīmā **Māksla** izmantošanas laikā nospiediet šo pogu, lai pārslēgtos uz **Medijas** sāukuma ekrānu. Nospiediet un turiet nospiektu, lai pavisam izslēgtu televizoru.

ⓘ Mikrofons/LED indikators

Izmanto kā mikrofona, kad tiek lietots balss atpazīšana ar tālvadības pulti.

Nesietiet pie mikrofona āveri un nebakstiet to ar asu priekšmetu.

ⓘ (Balss palīgs)

Palaiž funkciju Balss palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.

- Atbilstošās Balss palīgs valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no geogrāfiskā apgabala.

ⓘ (Poga iestatījumi / Cipari / Krāsas)

Kreiz, kad nospiežat šo pogu, pārmainīs tiek parādīts iestatījumu izvēlnē / virtuālā ciparu tastatūra / opciju tastatūra ar krāsas pogām.

- Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotājs funkcijas papildu iespējām.

Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības.

Atlaist ciparus un pēc tam atlasiet **Gatavs vai Ievadiet numuru** lai ievadītu skaitliskū vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu valodas, ievadītu PIN kodus, ievadītu pasta indeksu u.c.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnes **Saiņes** ekrāns.

ⓘ (Multi View)

Paspiešiet pogu, lai ielietu režīmā **Multi View**.

ⓘ **Virzīenu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)**

Pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības.

ⓘ **Atlaist**

Atlaist vai palaiž izērtoto vietnienu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētās programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detaļizētā informācija par programmu.

ⓘ (Atgr.)

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaištā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērtis iepriekš skatītais kanāls.

ⓘ (Smart Hub)

Nospiediet, lai pārslēgtos uz **Medijas** sāukuma ekrānu. Ekrānā **Ambient Mode** nospiediet, lai pārslēgtos uz **Ambient Mode** sāukuma ekrānu.

Modelā The Frame režīmā **Māksla** nospiediet, lai pārslēgtos uz **Māksla** sāukuma ekrānu.

ⓘ (Atskanot/pauze)

nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.

Lai izmantoātu Spēļu josla

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe55qn700btxxh-akcija-cena/>