

Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG QLED televizor QE85Q60AAUXXH

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe85q60aauxxh-akcija-cena/>

|Slovenčina

Informácie o tlačidlách na zariadení Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart)

ⓘ (Napájanie)

Stlačením zapnete alebo vypnete televizor.

Pri modeli The Frame počas sledovania televízie stlačením prepnete na režim **Umenie**. V režime **Umenie** stlačením prepnete na sledovanie televízie. Stlačením a podržaním televizor úplne vypnete.

- ⓘ Mikrofon/LED indikátor LED

Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou dialkovej ovládača.

- Neudierajte do otvoru mikrofónu ani do nevýdiateho otvoru predmetov.

- ⓘ (Hlasový asistent)

Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte prikaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.

- Podporované jazyky a funkcie Hlasovej interakcie Hlasový asistent sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

ⓘ (Tlačidlo Farba / Číslo)

Po každom stlačení tohto tlačidla sa striedavo zobrazí oboj so farebnými tlačidlami a virtuálna číselná klávesnica.

- Použite tieto farebné tlačidlá na prístup k ďalším možnostiam špecifickým pre funkciu, ktorú práve používate.

- Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselnú hodnotu. Vyberte číslo a potom vyberte možnosť **Dokončiť** zadáte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSC atď.

- Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka TTX.

ⓘ (Multi View)

Stlačením tlačidla aktivuje režim **Multi View**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratky**.

- ⓘ Smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)

Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.

- ⓘ Výber

Vyberie alebo spustí označený položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

ⓘ (Späť)

Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

ⓘ (Smart Hub)

Služí na návrat na obrazovku Prístupový panel.

ⓘ (Prehľad/Pozastaviť)

Po stlačení sa objavá ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah. Ak chcete používať funkciu **Herný panel**, stlačte a podržte tlačidlo v režime **Herný režim**.

- Funkcia **Herný panel** nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

+ / — (Hlasnosť)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasnosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka **Skratky** prístupnosti.

^ / ∨ (Kanáľ)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Sprievodca**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

ⓘ (Tlačidlo na spustenie aplikácie)

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

ⓘ (Párovanie)

Keď sa ovládač Samsung Smart s televizorom automaticky nespáruje, namierte ním na prednú časť televizora a potom stlačte naraz tlačidlá ⓘ Ⓜ a podržte ich minimálne 3 sekundy.

- Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televizora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
- Obrazky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Funkcia Nastavít univerzálne ovládanie funkcie normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý má k dispozícii priamo k použivaniu televizoru.
- Odpoveda sa používá originálnu nabíjajúcu Samsung. Inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade strieka striekačnú platňou.
- Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatok nabíjace batérie, nájdite ho prostredníctvom portu USB-C.

⚡ ☞ Solárny článok

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predlží sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjaci USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa rozsvieti dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zasne.

- USB kábel nie je súčasťou balenia.

- Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

- Diaľkový ovládač: nevystavujte nárazom.
- Dajte pozor, aby do kontaktu s nabíjacím konektorom diaľkového ovládača neprišli cudzie látky, napríklad kov, kvapalina alebo prach.
- Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je citlivý zápch dymu alebo spálenia, ihneď prestaťe ovládať, používajte a doruďte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Diaľkový ovládač: nerozoberajte.
- Nedovoľte deťom ani domácom zvieratám vkladat diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

|Română

Despre Butoanele de pe Samsung SolarCell Remote (Telecomandă inteligentă Samsung)

ⓘ (Alimentare)

Apăsări pentru a porni sau opri televizorul.

Pentru modelul The Frame, atunci când vă uitați la televizor, apăsați butonul pentru a comuta în modul **Artă**. În modul **Artă**, apăsați pentru a comuta la vizionarea la televizor. Apăsați și mențițeați apăsați butonul pentru a opri televizorul complet.

- ⓘ MIC / LED

Folosiți ca MIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomanda.

- Nu loviți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

ⓘ (Asistent vocal)

Execuță Asistent vocal. Mențițeați apăsat butonul, rostii o comandă și apoi eliberați butonul pentru a lsa Asistent vocal.

- Limitele și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de regiunea geografică.

ⓘ (Buton Colare / Număr)

La fiecare apăsare pe buton, fereastra butonelor coloreate și tastatura numerică virtuală sunt afișate alternativ.

- Utilizați aceste butonere pentru a accesa opțiuni suplimentare specifice funcției în uz.

- Apăsați pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatură numerică pentru a introduce valori numerice. Selecționați numerele și apoi selectați **Efectuați** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a comuta canalul și a introduce un cod PIN, un cod poștal, etc.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare meniul TTX.

ⓘ (Multi View)

Apăsați butonul pentru a intra în modul **Multi View**.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

- ⓘ Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)

Deplasază focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

- ⓘ Selectați

Selectează sau execută elementul focalizat. La apășarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

- ⓘ (Revenire)

Apăsați pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

ⓘ (Smart Hub)

Revenire la Primul ecran.

ⓘ (Redare/pauză)

Când este apăsat, apare comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă.

Pentru a utiliza **Bara de jocuri**, apăsați și mențițeați apăsat butonul în **Mod Joc**.

- Este posibil ca **Bara de jocuri** să nu fie acceptată în funcție de modelul sau de zona geografică.

+ / — (Volum)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, va fi afișat meniul **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

ⓘ ^ / ∨ (Canal)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.

Apăsați fiecare buton pentru a rula funcția.

ⓘ (Ascociera)

Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențițeați apăsați simultan butonurile ⓘ Ⓜ și Ⓜ cel puțin 3 secunde.

- Utilizați Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu pentru transmiterea wireless.
- Împingeți butonul, pentru a accesa funcțiile de Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Funcția Configurate telecomandă universală funcționează numai numai atunci când utilizați Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.
- Se recomandă utilizarea unui încărcător original marca Samsung. În caz contrar, performanța produsului va fi afectată sau nu va funcționa corectuzătorul. În asemenea caz, nu se mai aplică garanția.
- Atunci când telecomanda nu funcționează din cauza descărcării bateriei, încărcați-o folosind portul USB tip C.

⚡ ☞ Celulă solară

Expuneți telecomanda la lumină atunci când nu o utilizați. Acest lucru va extinde perioada de funcționare a telecomenzii.

Port USB (tip C) pentru încărcare

Utilizați pentru încărcare rapidă. LED-ul de pe partea frontală se va aprinde în timpul încărcării. Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge.

- Nu se expozitați USB

- E posibil să izbucnesc un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza daune corporale.

- Ferțiți telecomanda de șocuri.
- Evitați greș și nu lăsați subțiriți strâine precum metal, lichid sau praf să intre în contact cu borna de încărcare a telecomenzii.
- Când telecomanda se deterioarează sau simțiți miros de fum or ori, opriți imediat funcționarea și duceți-o la reparat la un centru de servicii Samsung.
- Nu demontați în mod arbitrar telecomanda.
- Nu lăsați subțiriți sau animație de companie să sugă ori să rădă telecomanda. E posibil să izbucnescă un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporale.

|Latviešu

Informācija par Samsung SolarCell Remote (Samsung tālvadības viedpults) pogām

ⓘ (Strāvas padeve)

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.

Modelim The Frame televizora skatīšanās laikā, nospiediet, lai ieslēgtu režīmu **Māksla**. Nospiediet, lai režīmu **Māksla** izmantošanas laikā pārslēgtu uz televīzijas skatīšanos. Nospiediet un turiet nospiegtu, lai pavisam izslēgtu televizoru.

ⓘ Mikrofons/LED indikators

Izmanto kā mikrofona, kad tiek lietots balss atpazīšana ar tālvadības pulti.

- Nesietiet pa mikrofona atveri un nebankstiet to ar asu priekšmetu.

ⓘ (Balss palīgs)

Palaiž funkciju Balss palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam ataidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.

- Atbilstošās Balss palīgs funkcijas valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.

ⓘ (Krāsaina / Ciparu poga)

Ik reizi nospiežot šo pogu, pārmaiņus tiek attēlots krāsaino pogu logs un virtuālās ciparu panelis.

- Izmantojiet šīs krāsainās pogas, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas šābrīd izmantotajai funkcijai.
- Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atvasiēt ciparus un tad atlasiet opciju **Ģirtava**, lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c.
- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundī, parādās izvēlne TTX.

ⓘ (Multi View)

Nospiediet pogu, lai ieietu režīmā **Multi View**.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundī, parādās izvēlnes **Saīsnie** ekrāns.

- ⓘ Virzīenu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)

Pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības.

- ⓘ Atlasiet

Atīsa vai palaiž izvērtēto vienumu. Nospiežot šo pogu šābrīd translētās programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.

- ⓘ (Atgā)

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundī, šābrīd palaištā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītās kanāls.

ⓘ (Smart Hub)

Atgriežas sadaļā Pirmās ekrāns.

ⓘ (Atskaņot/pauze)

Nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu. Lai izmantotu Spēļu joslu, nospiediet un turiet nospiegtu pogu **Spēļu režīms**.

- Spēļu josla var netikt atbilstoši atkarībā no modeļa un geografiskās zonas.

+ / — (Skalums)

Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundī, parādās izvēlnē **Pielāgamas saīsnas**.

ⓘ ^ / ∨ (Kanāls)

Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu **Rokasgrāmata**, nospiediet šo pogu.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundī, parādās ekrāns **Kanālu saraksts**.

ⓘ (Lietotais palaišas pogu)

Nospiediet katru pogu, lai aktivizētu tās funkciju.

ⓘ (Pārdošana)

- Jai Samsung tālvadības viedpults automātiski nesavienojas arāri ar TV, pārvērsiet to pret TV priekšējo daļu un pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas ⓘ Ⓜ un Ⓜ.
- Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotās izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vietas apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geografiskās zonas.
- Funkcija Universālās pulti iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja izmantosit televizoru komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.
- Irieteikams izmantot Samsung oriģinālo lādētāju. Pretējā gadījumā var rasties pasākinitāta darbība vai iestrādājuma defekts. Šajā gadījumā neatļauj piemērotas garantijas pakalpojumus.
- Jā tālvadības pults nedarbosies zema baterijas uzlādes līmeņa dēļ, uzlādējiet to, izmantojot USB-C veida portu.

⚡ ☞ Sauļus batērija

Kad tālvadības pults netiek lietota, turiet to gaismā. Tas pagarinās tālvadības pults darbības laiku.

USB pieslēgvieta (C tipa) uzlādei

Tiek izmantota ātrajai uzlādei. Uzlādes laikā deģs priekšā esošās LED indikators. Kad baterija būs pilnībā uzlādēta, LED indikators izslēdzies.

- USB kabeļs nav nodrošināts.

- Var rasties ugunsgrēks vai eksplozija, radot tālvadības pults bojājumus vai personas ievainojumus.

- Neradīiet tālvadības pults triecienus.
- Raugieties, lai neskarītu, piemēram, metāls, šķidrums vai putekļi nenonāk saskārē ar tālvadības pults uzlādes termināli.
- Jā tālvadības pults ir bojāta vai sajūtam dūdu smaržu vai degšanas izgarojumus, nekavējoties pārtrauciet eksploataciju un pēc tam veciet remonta Samsung servisa centrā.
- Nevēiciet izmantot tālvadības pults izgaļšanu.
- Nelauziet zīdaiņiem vai mājdzīvniekiem zist vai kontakt tālvadības pults. Var rasties ugunsgrēks vai eksplozija, radot tālvadības pults bojājumus vai personas ievainojumus.

|Srpski

O dugmadima na daljinskom upravljaču Samsung SolarCell Remote (Samsung pametni daljinski)

ⓘ (Napajanje)

Uključite ili isključite televizor.

Dok gledate televiziju na modelu The Frame, pritisnite dugme da biste prešli u režim **Umetnost**. U režimu **Umetnost** pritisnite dugme da biste prešli na gledanje televizije. Pritisnite i zadržite da biste u potpunosti isključili televizor.

- ⓘ Mikrofon / LED lampica

Služi kao mikrofona kada se pomoću daljinskog upravljača koristi prepoznavanje glasa.

- Nemojte udarati rupu mikrofona i nemojte u njega gurati ostre predmete.

ⓘ (Govorni pomoćnik)

Pokretanje funkcije Govorni pomoćnik. Pritisnite i zadržite dugme, izgovorite glasovnu komandu i zatim otpustite dugme da biste pokrenuli funkciju Govorni pomoćnik.

- Podržani jazyki i funkcije usluge Govorni pomoćnik mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona.

ⓘ (dugme Boja / Broj)

- Svaki put kada pritisnete dugme, naizmenično će se prikazivati prozor sa dugmadima u boji i virtuelna numerička tastatura.
- Pomoću ove dugmadi u boji možete da pristupate dodatnim opcijama u vezi sa trenutno izabranom funkcijom.
- Pritisnite na boje otvori numeričku tastaturu na ekranu. Koristeći numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju **Završeno** da biste uneli numeričku vrednost. Koristite je za menjanje kanala, unošenje PIN koda i poštanskog broja.
- Kada pritisnete i zadržite ove dugme najmanje 1 sekundu, otvorice se meni TTX.

ⓘ (Multi View)

Pritisnite dugme da biste pokrenuli režim **Multi View**.

- Kada pritisnete i zadržite dugme najmanje 1 sekundu ove dugme, prikazaće se ekran menija **Prečica**.

- ⓘ Dugmad sa strelicama (nagore, nadole, nadesno)

Pomera fokus i menja vrednosti u meniju televizora.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe85q60aauxxh-akcija-cena/>