

Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG televizor UE43AU9072UXXH

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-televizor-ue43au9072uxxh-akcija-cena/>

|Slovenčina

Informácie o tlačidlách na zariadení Samsung Smart

🔌 (Napájanie)

Stlačením zapnete alebo vypnete televízor.

🔊 **Mikrofon/Indikátor LED**

Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou diaľkového ovládača.

- Neudierajte do otvoru mikrofónu ani do nedvkladajte ostré predmety.

🗣️ (Hlasový asistent)

Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte prikaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.

- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie Hlasový asistent sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

📺 (tlačidlo Farba / Číslo)

Po každom stlačení tohto tlačidla sa striedavo zobrazí okno s farebnými tlačidlami a virtuálna číselná klávesnica.

- Použite tieto farebné tlačidlá na prístup k ďalším možnostiam špecifickým pre funkciu, ktorú práve používate.
- Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybraťm možností **Dokončiť** zadáte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSC atď.
- Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka TTX.

👁️ (Multi View)

Stlačením tlačidla priamo aktivujete funkciu **Multi View**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratka**.

👉 Smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)

Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.

👈 Výber

Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

📶 (Spať)

Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

📺 (Smart Hub)

Služí na návrat na obrazovku Prístupový panel.

🔌 (Prehrat/Pozastaviť)

Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.

Ak chcete používať funkciu Herný panel, stlačte a podržte tlačidlo v režime **Herný režim**.

- Funkcia Herný panel nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.
- ⏮ / ⏭ (Hlasitosť) Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla stímate zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka **Skratky prístupnosti**.
- ⏮ / ⏭ (Kanáľ)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Sprievodca**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

📺 (tlačidlo na spustenie aplikácie)

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

🔌 + 📺 (Párovanie)

Ak sa ovládač Samsung Smart s televízorom automaticky nespáruje, namierte ním na prednú časť televízora a potom stlačte naraz tlačidlá 🔌 a 📺 a podržte ich minimálne 3 sekundy.

- Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
- S temi batériami gumbí je obmedzený dosah do dodatnih možností, špecifických za uporabljano funkciju.
- Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številka. S številčnico lahko vnašate numerične vrednosti. Za vnos številске vrednosti izberite številke in nato **Končano**. Uporabite ga za spremembo kanala, vnosa kode PIN, vnosa kode ZIP itd.
- Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.
- 👁️ (Multi View) Pritisnite gumb za neposredni vstop v funkciju **Multi View**.
- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem **Bliznjica**.
- Smerni gumbi (gor, dol, levo, desno) Premakne označeno območje in spreminja vrednosti v meniju televizora.
- Izberi Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.
- 📺 (Nazaj) Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.
- 📺 (Smart Hub) Vrnitev na Prvi zaslon.
- 👁️ (Prehvalaj/premor) Ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino.
- Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu **Igralni način**.
- Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskaga območja.
- ⏮ / ⏭ (Glasnost) Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Ko ga držite pritisnjeneja vsaj sekundo, se prikaže meni **Bliznjice dostopnosti**.
- ⏮ / ⏭ (Kanal) Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona **Vodnik**.
- Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanalov**.
- 📺 (Gumb za zagon aplikacije) Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
- 👉 + 👈 (Seznanjanje) Če se Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba 👉 in 👈 za vsaj 3 sekunde.

- Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung uporabljajte manj kot 6 m stran od televizorja. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
- Slíke, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
- Funkcija Nastavitv univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabljate Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen televizorju.

|Română

Despre Butoanele de pe Telecomandă inteligentă Samsung

🔌 (Alimentare)

Apăsăți pentru a porni sau opri televizorul.

🔊 MIC / LED

Folosiți ca MIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomandă.

- Nu loviți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

🗣️ (Asistent vocal)

Execuțăi Asistent vocal. Mențineți apăsat butonul, rostii o comandă și apoi eliberați butonul pentru a rula Asistent vocal.

- Limbile și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de regiunea geografică.
- 📺 (buton Culoare / Număr)

La fiecare apăsare pe buton, fereastra butanelor colorate și tastatura numerică virtuală sunt afișate alternativ.

- Utilizați aceste butoane colorate pentru a accesa opțiuni suplimentare specifice funcției în uz.
- Apăsăți pentru a afișa pe ecran tastatură numerică virtuală. Utilizați tastatură numerică pentru a introduce valori numerice. Selectați numerele și apoi selectați **Efectuat** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poștal, etc.
- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare meniul TTX.

👁️ (Multi View)

Apăsăți butonul pentru a accesa direct funcția **Multi View**.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

👈 Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)

Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

👉 Selectat

Selectează sau execută elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

👈 (Revenire)

Apăsăți pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

📺 (Smart Hub)

Revine la Primul ecran.

👈 (Redare/pauză)

Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzii, puteți controla conținutul media care se redă.

Pentru a utiliza Bara de Jucuri, apăsați și mențineți apăsat butonul în **Mod Juc**.

- Este posibil ca Bara de Jucuri să nu fie acceptată în funcție de model sau de zona geografică.

⏮ / ⏭ (Volum)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, va fi afișat meniul **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

⏮ / ⏭ (Canal)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.
- 📺 (Buton de lansare a aplicației)
- Apăsăți fiecare buton pentru a rula funcția.
- 👉 + 👈 (Asocieria)

Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențineți apăsați simultan butoanele 👉 și 👈 cel puțin 3 secunde.

- Utilizați Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu pentru transmisia wireless.
- Imaginele, butoanele și funcțiile de pe Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Funcția Configurare telecomandă universală funcționează normal numai atunci când utilizați Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

- Imantotjet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais imantotošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu viides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un geogrāfiskās zonas.
- Funkcija Universalis pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja imantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

|Srpski

O dugmadima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski

🔌 (Napajanje)

Uključite ili isključite televizor.

🔊 Mikrofon / LED lampica

Služi kao mikrofón kur përdorni njihoven zërit me telekomandën.

- Nemojte udarati ruþu mikrofona i nemojte u nju gurati oštre predmete.

🗣️ (Govorni pomoćnik)

Pokretanje funkcije Govorni pomoćnik. Pritisnite i zadržite dugme, izgovorite glasovnu komandu i zatim otpustite dugme da biste pokrenuli funkciju Govorni pomoćnik.

- Podržani jezici i funkcije usluge Govorni pomoćnik mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona.
- 📺 (dugme Boja / Broj)

SVaki put kada pritisnete dugme, naizmenično će se prikazivati prozor sa dugmadima u boji i virtuelna numerička tastatura.

- Pomoću ove dugmadi u boji možete da pristupate dodatnim opcijama u vezi sa trenutno izabranom funkcijom.
- Pritisnite da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju **Završeno** da biste uneli numeričku vrednost. Koristite je za menjanje kanala, unošenje PIN koda i poštanskog broja itd.
- Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, otvorice se meni TTX.

👁️ (Multi View)

Pritisnite dugme za direktn ulazak u funkciju **Multi View**.

- Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu ovo dugme, prikazaće se ekran menija **Prečica**.

👈 Dugmad sa strelicama (nagore, nadole, nalevo, nadesno)

Pomera fokus i menja vrednosti u meniju televizora.

👈 Izaberi

Koristi se za biranje ili pokretanje izabrane stavke. Kada pritisnete ovo dugme dok gled

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-televizor-ue43au9072uxxh-akcija-cena/>