

Uputstvo za upotrebu

BaByliss presa za kosu ST596E

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-presa-za-kosu-st596e-akcija-cena/>

BaByliss®

PRESA ZA KOSU ST596E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – presa za kosu

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboja, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

UPOZORENJE!

Pazite da vruća površina uređaja ne dođe u direktan kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.

- Pre stilizovanja, otpustite rezervoar za vodu pritiskom na dugme označeno „“ na vrhu uređaja.
- Pažljivo otvorite gumeni čep i pomoću priložene kapaljke napunite rezervoar destilovanom vodom.
- Vratite rezervoar za vodu na uređaj i proverite da li je čvrsto i bezbedno zaključan na mestu.
- Proverite da li su spoljašnjost rezervoara za vodu i uređaj potpuno suvi. Ako je potrebno da ponovo dopunite rezervoar, isključite uređaj iz struje i odmah nakon punjenja ponovo postavite rezervoar.

UPOZORENJE! Ne dodirujte vruće ploče ili metalne delove uređaja dok su zagrejani.

- Uverite se da je kosa suva i počešljana kako bi se uklonili svi čvorovi. Podelite kosu na pramenove spremne za stilizovanje.
- Pritisnite dugme označeno „“ da uključite uređaj. Uređaj će automatski početi da se zagreva.
- Da biste izabrali temperaturu koja odgovara vašem tipu kose, pritisnite dugmad „+“ ili „-“ dok se ne izabere željeno podešavanje. LED indikatorska lampica će treperiti dok se ne dostigne izabrana temperatura. Kada se temperatura dostigne, LED lampica će svetleti neprekidno.
- Dostupna su 2 podešavanja pare: nisko i visoko. Da biste aktivirali tehnologiju pare na niskom nivou, pritisnite označeno dugme . Prva LED lampica će se upaliti, zatvorite ploče i para će početi da izlazi iz uređaja. Da biste izabrali visoko podešavanje pare, ponovo pritisnite dugme „“ – druga LED lampica će se upaliti, zatvorite ploče i para će početi da izlazi iz uređaja.

NAPOMENA: Para će izlaziti iz uređaja samo kada LED lampice svetle neprekidno i kada su ploče zatvorene.

NAPOMENA: Uređaj se može koristiti i bez funkcije pare. Da biste isključili funkciju pare, pritisnite dugme  treći put i LED lampica će se ugasiti.

VAŽNO: Nakon 5 sekundi od uključivanja pegle, dugmad za podešavanje temperature će se automatski zaključati. Da biste promenili podešavanja, držite dugme „+“ ili „-“ pritisnuto 2 sekunde; time se deaktivira režim zaključavanja i omogućava promena podešavanja.

UPOZORENJE! Izbegavajte usmeravanje pare ka licu i vratu.

VAŽNO: Ako para ne izlazi iz uređaja, moguće je da je prešao u režim pripravnosti. Otvorite ili zatvorite ploče da biste ponovo aktivirali tehnologiju pare i proverite da li je funkcija pare uključena. Takođe, moguće je da je rezervoar za vodu prazan i da ga je potrebno dopuniti.

- Postavite pramen kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča i povlačite uređaj niz dužinu kose, od korena ka vrhovima.
- Ponovite postupak za svaki pramen kose.
- Ostavite kosu da se ohladi pre češljanja.
- Nakon upotrebe, pritisnite dugme „“ da isključite uređaj, izvucite utikač iz struje i postavite toplotno otpornu silikonsku zaštitu preko ploča u zatvorenom položaju.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre odlaganja.

PODEŠAVANJA TEMPERATURE

Ako imate osetljivu, tanku, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite niža podešavanja temperature. Za gušću kosu koristite viša podešavanja. Preporučuje se da prilikom prve upotrebe uvek uradite test kako biste se uverili da je izabrana odgovarajuća temperatura za vaš tip kose. Počnite sa najnižim podešavanjem

i postepeno povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat.

Dostupno je 5 podešavanja

temperature: 170°C, 180°C, 190°C, 200°C i 210°C.

NASTAVAK SA ČEŠLJEM ZA ISPRAVLJANJE

Ovaj uređaj dolazi sa 2 nastavka sa češljem za lakše raščesljavanje svih tipova kose.

UPOZORENJE! Uverite se da je uređaj hladan pre postavljanja ili uklanjanja nastavaka sa češljem.

- Izaberite češalj koji odgovara vašem tipu kose.
- Umetnite ivicu nastavka sa češljem u žleb pored ploče za ispravljanje, tako da čekinje budu okrenute nagore.
- Pomerajte češalj ka suprotnom kraju uređaja dok ne legne na svoje mesto.
- Da biste uklonili nastavak sa češljem, jednostavno ga povucite od uređaja.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne bezbednosti. Ako je uređaj uključen neprekidno duže od 60 minuta, automatski će se isključiti.

Ako želite da nastavite sa korišćenjem nakon tog vremena, jednostavno pritisnite dugme da ponovo uključite uređaj.

TERMOZAŠTITNA NAVLAKA

Uređaj dolazi sa termozaštitnom navlakom za upotrebu tokom i nakon stilizovanja. Tokom upotrebe ne stavlajte uređaj na površine osetljive na toplotu, čak ni kada koristite priloženu navlaku. Nakon upotrebe isključite uređaj i izvucite utikač iz struje. Odmah umotajte uređaj u priloženu termozaštitnu navlaku i ostavite da se potpuno ohladi pre odlaganja. Držite ga van domašaja dece, jer će ostati vruć još nekoliko minuta.

NEGA I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaj održali u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

- Uverite se da je rezervoar za vodu isprazan nakon svake upotrebe.
- Najbolje je koristiti destilovanu vodu za punjenje rezervoara. Ako to nije moguće, redovno uklanjajte kamenac sa uređaja.
- Ne obmotavajte kabl oko uređaja; umesto toga, labavo ga savijte pored uređaja.
- Ne koristite uređaj kada je kabl zategnut ili nategnut od utičnice.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-presa-za-kosu-st596e-akcija-cena/>