

Uputstvo za upotrebu

VOX mašinica za šišanje PHC7304S



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://cenoteka.rs/p/vox-masinica-za-sisanje-phc7304s/>



GBR

SRB

HRV

BIH

MNE

MKD

SVN

ALB

ESP

POR

GRE

BUL

PHC-7304S

INSTRUCTION MANUAL **HAIR CLIPPER**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **MAŠINICA ZA ŠIŠANJE KOSE**

UPUTE ZA UPORABU **TERMALNA ČETKA ZA OBLIKOVANJE KOSE**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **MAŠINICA ZA ŠIŠANJE KOSE**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **MAŠINICA ZA ŠIŠANJE KOSE**

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА **МАШИНКА ЗА ШИШАЊЕ КОСА**

NAVODILA ZA UPORABO **STRIŽNIK ZA LASE**

MANUAL PËRDORIMI **MAKINË PËR PRERJEN E FLOKËVE**

MANUAL DE INSTRUCCIONES **CORTAPELOS**

MANUAL DE INSTRUÇÕES **MÁQUINA DE CORTAR CABELO**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ **ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА **МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ НА КОСА**



GBR

HAIR CLIPPER / INSTRUCTION MANUAL

PHC-7304S

A solid grey rectangular bar spanning the width of the page, located at the bottom.



Please read and before use and retain for future reference

TECHNICAL FEATURES

Power: 5W

Battery: Lithium 2000mAh

Charging time: 180mins

Working time: 150mins

Power supply: 5V dc 1A (USB cable type C)

Waterproof: No waterproof

PACKAGING LIST

Carefully unpack the box and remove all packing material. Ensure no packaging material are left.

Packing list	quantity
Hear trimmer	1
Comb	6
Cleaning Brush	1
Oil bottle	1
Protect cover	1
USB cable	1

SAFETY WARNINGS

This appliance may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or by inexperienced persons, only if they have been properly instructed on how to use it safely and understand the hazards involved.

Children must not play with the appliance. Children must not clean or perform any maintenance on the appliance without adult supervision.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

It is advisable to keep these instructions for future use. Always check the appliance before using it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type. Do not open the appliance to replace the rechargeable battery. Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents, or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Take your time when you first start using the product; you need to become familiar with it through practice. **IMPORTANT:** This grooming device has a built-in rechargeable battery. Do not throw it into fire, apply heat, or charge, use, or leave it in a high-temperature environment. The appliance should not be used on animals.

Note: This product is for cord and cordless use.

Oil Bottle

Keep out of reach of children. Do not swallow, do not apply to eyes. Dispose of properly when empty.

Cutting Guides

GUIDE COMBS SETTING: 6 cutting guide combs (1.5/3/4.5/6/10/13mm).

Note: When clipper for the first time, start by using the guard with the maximum trimming length setting to familiarize yourself with the product. The device must always be turned off when inserting or removing a cutting guide comb.

HOW TO USE

USB CHARGING

The trimmer is convenient to carry and can be charged anywhere using the USB cable.

It comes with a built-in battery; a full charge takes 180 minutes and provides approximately 150 minutes of operating time. Charge the device using the USB cable by connecting it to a power bank, adapter (5V—1A), or computer.

This ensures you can easily find a power source, whether at home or while traveling. The red light flashes when the battery level is below 10%, reminding you to recharge. Press the ON/OFF switch to start the device; the white light will remain on continuously during operation.

HAIR CLIPPER

For uniform cutting, allow the trimmer to move naturally through the hair. Select the desired guide comb from the 6 available sizes (1.5/3/4.5/6/10/13 mm).

Start by combing the hair so it falls in its natural direction. Attach the largest guide comb to your clipper and begin trimming the sides from the bottom upwards.

Hold the clipper lightly against the hair, with the teeth of the guide comb pointing upward but lying flat against the head.

Slowly move the trimmer upward and outward through the hair, cutting only a small amount at a time. Repeat this process around the sides and back of the head.

CUTTING LENGTH ADJUSTMENT:

The hair clipper can be used for trimming and finishing touches when used without an attachment comb and with the blade regulator on the main body, which offers the following cutting lengths: 0.8 mm, 1.6 mm, 2.4 mm, 3.2 mm, and 4.0 mm.

Alternatively, you can use the six supplied attachment combs to achieve a classic haircut at the following lengths: 1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 10 mm, and 13 mm.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning the appliance, always switch it off and unplug it.

Clean the device after every use for optimal performance.

Never use detergents or solvents to clean the appliance.

The trimmer is not washable. Do not use the appliance with wet hands, in a damp environment, or on wet surfaces. Do not immerse the appliance in water or other liquids. Do not use this appliance near bathtubs or other containers holding water. Unplug the appliance when it is not in use, as proximity to water may pose a hazard.

CLEANING THE HEAD:

1. Before any cleaning operation, make sure that the appliance is switched off and disconnected from the power outlet.
2. Remove any attached accessories.
3. Using the supplied cleaning brush, remove any hair residues from between the blades and from the back of the blade head.
4. Clean the outer surface with a damp cloth. Do not use detergents or solvents.
5. It is important to lubricate the blades regularly.

SYMBOL



This item is made in conformity with CE



DISPOSAL

The device (including its removable parts and accessories) must not be disposed of with municipal waste at the end of its service life but in accordance with European Directive requirements.

As it must be handled separately from household waste, it should be taken to a designated collection center for electrical and electronic equipment or returned to the retailer when purchasing a new device of the same type. Any violation of these regulations may be subject to penalties.



SRB

MAŠINICA ZA ŠIŠANJE KOSE /
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PHC-7304S

A large, solid grey rectangular block spanning most of the width of the page near the bottom.



Pažljivo pročitajte pre upotrebe i sačuvajte za buduću upotrebu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Snaga: 5W

Baterija: Litijumska 2000mAh

Vreme punjenja: 180 min

Vreme rada: 150 min

Napajanje: 5V DC 1A (USB kabl tip C)

Vodootpornost: Nije vodootporno

SADRŽAJ PAKOVANJA

Pažljivo raspakujte kutiju i uklonite sav ambalažni materijal. Uverite se da nijedan deo ambalaže nije ostao unutra.

Sadržaj pakovanja	količina
Trimer za kosu	1
Češalj	6
Četkica za čišćenje	1
Bočica ulja	1
Zaštitni poklopac	1
USB kabl	1

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva, samo ako su pravilno upućene u bezbedno korišćenje uređaja i razumeju moguće opasnosti.

Deca se ne smeju igrati uređajem. Deca ne smeju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora odraslih.

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Preporučuje se da sačuvate ovo uputstvo za buduću upotrebu. Uvek proverite uređaj pre korišćenja. Ne koristite uređaj ako je oštećen, jer to može izazvati povrede. Oštećeni deo uvek zamenite originalnim delom istog tipa. Ne otvarajte uređaj kako biste zamenili punjivu bateriju. Nikada ne koristite komprimovani vazduh, abrazivne sunđere, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton za čišćenje uređaja.

Odvojte vreme kada prvi put počnete da koristite proizvod; potrebno je da se kroz praksu upoznate sa njim. VAŽNO: Ovaj uređaj za negu ima ugrađenu punjivu bateriju. Ne bacajte ga u vatru, ne izlažite toploti, niti ga puniti, koristite ili ostavljajte u okruženju sa visokom temperaturom. Uređaj se ne sme koristiti na životinjama.

Napomena: Ovaj proizvod se može koristiti sa kablom i bez kabla.

Bočica ulja

Držati van domašaja dece. Ne gutati, ne nanositi na oči. Pravilno odložiti nakon pražnjenja.

Vođice za šišanje

PODEŠAVANJE NASTAVAKA: 6 vođica za šišanje (1.5/3/4.5/6/10/13 mm).

Napomena: Prilikom prve upotrebe mašine, započnite korišćenjem nastavka sa maksimalnom dužinom šišanja kako biste se upoznali sa proizvodom. Uređaj mora uvek biti isključen prilikom postavljanja ili uklanjanja vođice za šišanje.

NAČIN UPOTREBE

USB PUNJENJE

Trimer je praktičan za nošenje i može se puniti bilo gde pomoću USB kabla.

Poseđuje ugrađenu bateriju; potpuno punjenje traje 180 minuta i obezbeđuje približno 150 minuta rada. Uređaj se puni putem USB kabla povezivanjem na power bank, adapter (5V—1A) ili računar. Na taj način lako možete pronaći izvor napajanja, bilo kod kuće ili na putovanju.

Crveno svetlo treperi kada je nivo baterije ispod 10%, podsećajući vas da je potrebno punjenje. Pritisnite ON/OFF prekidač da biste pokrenuli uređaj; belo svetlo će neprekidno svetleti tokom rada.

MAŠINICA ZA ŠIŠANJE KOSE

Za ravnomerno šišanje, dozvolite trimeru da se prirodno kreće kroz kosu. Izaberite željeni nastavak od 6 dostupnih veličina (1.5/3/4.5/6/10/13 mm).

Počnite tako što ćete očešljati kosu u njenom prirodnom pravcu. Postavite najveći nastavak na mašinicu i započnite šišanje sa strane, odozdo nagore.

Lagano držite mašinicu uz kosu, sa zupcima nastavka okrenutim nagore, ali ravno prislonjenim uz glavu.

Polako pomerajte trimer nagore i ka spolja kroz kosu, šišajući malu količinu odjednom. Ponovite ovaj postupak oko strana i potiljka.

PODEŠAVANJE DUŽINE ŠIŠANJA:

Mašinicu za šišanje može se koristiti za precizno šišanje i završne detalje bez nastavka, uz regulator noža na glavnom telu, koji omogućava sledeće dužine šišanja: 0.8 mm, 1.6 mm, 2.4 mm, 3.2 mm i 4.0 mm.

Alternativno, možete koristiti šest priloženih nastavaka kako biste postigli klasičnu frizuru na sledećim dužinama: 1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 10 mm i 13 mm.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre čišćenja uređaja, uvek ga isključite i isključite iz napajanja.

Očistite uređaj nakon svake upotrebe radi optimalnih performansi.

Nikada ne koristite deterdžente ili rastvarače za čišćenje uređaja.

Trimer nije periv. Ne koristite uređaj mokrim rukama, u vlažnom okruženju ili na mokrim površinama. Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti. Ne koristite ovaj uređaj u blizini kade ili drugih posuda koje sadrže vodu. Isključite uređaj iz napajanja kada nije u upotrebi, jer blizina vode može predstavljati opasnost.

ČIŠĆENJE GLAVE:

1. Pre bilo kakvog čišćenja, uverite se da je uređaj isključen i odvojen od izvora napajanja.
2. Uklonite sve postavljene dodatke.
3. Pomoću priložene četkice za čišćenje uklonite ostatke dlaka između sečiva i sa zadnje strane glave sečiva.
4. Očistite spoljašnju površinu vlažnom krpom. Ne koristite deterdžente ili rastvarače.
5. Važno je redovno podmazivati sečiva.

SIMBOL



Ovaj proizvod je izrađen u skladu sa CE standardima



ODLAGANJE

Uređaj (uključujući njegove uklonjive delove i dodatke) ne sme se odlagati zajedno sa komunalnim otpadom na kraju svog radnog veka, već u skladu sa zahtevima evropskih direktiva.

Kako se mora odlagati odvojeno od kućnog otpada, potrebno ga je odneti u odgovarajući centar za prikupljanje električne i elektronske opreme ili vratiti prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste vrste. Svako kršenje ovih propisa može biti predmet kazni.



HRV

APARAT ZA ŠIŠANJE KOSE / UPUTE ZA UPORABU

PHC-7304S

A large, solid grey rectangular block spanning most of the width of the page near the bottom.



Molimo pročitajte prije uporabe i sačuvajte za buduću referencu

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Snaga: 5 W

Baterija: litijaska 2000 mAh

Vrijeme punjenja: 180 min

Vrijeme rada: 150 min

Napajanje: 5 V DC 1 A (USB kabel tipa C)

Vodootpornost: nije vodootporno

SADRŽAJ PAKIRANJA

Pažljivo raspakirajte kutiju i uklonite sav ambalažni materijal. Provjerite da nije ostao nikakav ambalažni materijal.

Popis pakiranja	količina
Trimer za kosu	1
Češalj	6
Četkica za čišćenje	1
Bočica ulja	1
Zaštitni poklopac	1
USB kabel	1

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva, samo ako su pravilno upućene u sigurnu uporabu i razumiju moguće opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora odrasle osobe.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

Preporučuje se sačuvati ove upute za buduću uporabu. Uvijek provjerite uređaj prije korištenja. Ne koristite uređaj ako je oštećen, jer to može uzrokovati ozljede. Oštećeni dio uvijek zamijenite originalnim dijelom. Ne otvarajte uređaj radi zamjene punjive baterije. Nikada ne koristite komprimirani zrak, abrazivne spužve, sredstva za čišćenje s abrazivnim djelovanjem ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona za čišćenje uređaja.

Uzmite si vremena kada prvi put počnete koristiti proizvod; potrebno je kroz praksu upoznati se s njegovim radom. VAŽNO: Ovaj uređaj za njegu ima ugrađenu punjivu bateriju. Ne bacajte ga u vatru, ne izlažite ga toplini i ne puniti, koristite ili ostavljajte u okruženju s visokom temperaturom. Uređaj se ne smije koristiti na životinjama.

Napomena: Ovaj proizvod može se koristiti s kabelom i bežično.

Bočica ulja

Držati izvan dohvata djece. Ne gutati, ne nanositi u oči. Pravilno odložiti kada je prazna.

Vodilice za šišanje

POSTAVKE VODILICA: 6 nastavaka za šišanje (1,5/3/4,5/6/10/13 mm).

Napomena: Prilikom prvog korištenja aparata započnite s nastavkom s najvećom duljinom šišanja kako biste se upoznali s proizvodom. Uređaj mora uvijek biti isključen prilikom postavljanja ili uklanjanja nastavka za šišanje.

KAKO KORISTITI

USB PUNJENJE

Trimer je praktičan za nošenje i može se puniti bilo gdje pomoću USB kabela. Ima ugrađenu bateriju; potpuno punjenje traje 180 minuta i omogućuje približno 150 minuta rada. Uređaj puniti pomoću USB kabela tako da ga spojite na prijenosnu bateriju, adapter (5V—1A) ili računalo. To vam omogućuje lako pronalaženje izvora napajanja, bilo kod kuće ili na putovanju.

Crveno svjetlo treperi kada je razina baterije ispod 10%, podsjećajući vas da je potrebno punjenje. Pritisnite ON/OFF prekidač za pokretanje uređaja; bijelo svjetlo će tijekom rada neprekidno svijetliti.

APARAT ZA ŠIŠANJE KOSE

Za ravnomjerno šišanje dopustite trimeru da se prirodno kreće kroz kosu.

Odaberite željeni nastavak iz seta od 6 veličina (1,5/3/4,5/6/10/13 mm).

Započnite češljanjem kose kako bi padala u svom prirodnom smjeru. Postavite najveći nastavak na aparat i započnite šišanje sa strane, od dolje prema gore. Držite aparat lagano uz kosu, s zupcima nastavka okrenutima prema gore, ali položeni ravnog uz glavu.

Polako pomičite trimer prema gore i prema van kroz kosu, šišajući samo malu količinu odjednom. Ponovite ovaj postupak oko bočnih strana i stražnjeg dijela glave.

PODEŠAVANJE DULJINE ŠIŠANJA:

Aparat za šišanje može se koristiti za precizno šišanje i završne detalje bez nastavka, uz regulator oštrice na glavnom kućištu, koji omogućuje sljedeće duljine šišanja: 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm i 4,0 mm.

Alternativno, možete koristiti šest priloženih nastavaka kako biste postigli klasično šišanje na sljedećim duljinama: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm i 13 mm.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uređaja uvijek ga isključite i odspojite iz napajanja.

Uređaj čistite nakon svake uporabe kako biste osigurali optimalne performanse.

Nikada ne koristite deterdžente ili otapala za čišćenje uređaja.

Trimer nije periv. Ne koristite uređaj mokrim rukama, u vlažnom okruženju ili na mokrim površinama. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine. Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada ili drugih posuda s vodom. Isključite uređaj iz napajanja kada se ne koristi, jer blizina vode može predstavljati opasnost.

ČIŠĆENJE GLAVE:

1. Prije bilo kakvog čišćenja provjerite je li uređaj isključen i odspojen iz izvora napajanja.
2. Uklonite sve postavljene dodatke.
3. Pomoću priložene četkice za čišćenje uklonite ostatke dlaka između oštrica i sa stražnje strane glave oštrice.
4. Očistite vanjsku površinu vlažnom krpom. Ne koristite deterdžente ili otapala.
5. Važno je redovito podmazivati oštrice.

SIMBOL



Ovaj proizvod je izrađen u skladu s CE



ODLAGANJE

Uređaj (uključujući njegove odvojive dijelove i dodatke) ne smije se odlagati s komunalnim otpadom na kraju svog radnog vijeka, već u skladu sa zahtjevima europskih direktiva.

Budući da se mora zbrinjavati odvojeno od kućanskog otpada, potrebno ga je odnijeti u ovlašteni centar za prikupljanje električne i elektroničke opreme ili vratiti prodavatelju prilikom kupnje novog uređaja iste vrste. Svako kršenje ovih propisa može biti kažnjivo.



BIH

MAŠINICA ZA ŠIŠANJE KOSE /
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PHC-7304S

A large, solid grey rectangular block spanning most of the width of the page near the bottom.



Molimo pažljivo pročitajte prije upotrebe i sačuvajte za buduću upotrebu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Snaga: 5W

Baterija: litijumska 2000mAh

Vrijeme punjenja: 180min

Vrijeme rada: 150min

Napajanje: 5V dc 1A (USB kabl tip C)

Vodootpornost: nije vodootporno

SADRŽAJ PAKOVANJA

Pažljivo raspakujte kutiju i uklonite sav ambalažni materijal.

Provjerite da nije ostao nijedan dio ambalaže.

Lista pakovanja	količina
Trimer za kosu	1
Češalj	6
Četkica za čišćenje	1
Bočica sa uljem	1
Zaštitni poklopac	1
USB kabl	1

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva, samo ako su pravilno upućene u sigurno korištenje uređaja i razumiju moguće opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti vršiti održavanje uređaja bez nadzora odrasle osobe.

OPŠTE SIGURNOSNE UPUTE

Preporučuje se da ova uputstva sačuvate za buduću upotrebu. Uvijek provjerite uređaj prije upotrebe. Ne koristite uređaj ako je oštećen, jer to može izazvati povredu. Oštećeni dio uvijek zamijenite originalnim dijelom. Ne otvarajte uređaj kako biste zamijenili punjivu bateriju. Nikada ne koristite komprimirani zrak, abrazivne spužve, sredstva za čišćenje ili agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton za čišćenje uređaja.

Odvojite vrijeme kada prvi put počnete koristiti proizvod; potrebno je da se kroz praksu upoznate s njim. **VAŽNO:** Ovaj uređaj za njegu ima ugrađenu punjivu bateriju. Ne bacajte ga u vatru, ne izlažite toploti, niti ga puniti, koristite ili ostavljajte u okruženju s visokom temperaturom. Uređaj se ne smije koristiti na životinjama.

Napomena: Ovaj proizvod se može koristiti sa kablom i bez kabla.

Bočica sa uljem

Držati van dohvata djece. Ne gutati, ne nanositi na oči.

Odložiti na odgovarajući način kada se isprazni.

Vodiči za šišanje

POSTAVLJANJE NASTAVAKA: 6 nastavaka za šišanje (1.5/3/4.5/6/10/13mm).

Napomena: Prilikom prve upotrebe mašine, započnite korištenjem nastavka sa najvećom dužinom šišanja kako biste se upoznali s uređajem. Uređaj mora uvijek biti isključen prilikom postavljanja ili uklanjanja nastavka za šišanje.

KAKO KORISTITI

USB PUNJENJE

Trimer je praktičan za nošenje i može se puniti bilo gdje pomoću USB kabla. Posjeduje ugrađenu bateriju; potpuno punjenje traje 180 minuta i omogućava približno 150 minuta rada. Uređaj puniti pomoću USB kabla tako što ga povežete s power bank-om, adapterom (5V—1A) ili računarom. Na taj način lako možete pronaći izvor napajanja, bilo kod kuće ili na putovanju. Crveno svjetlo treperi kada je nivo baterije ispod 10%, podsjećajući vas da je potrebno punjenje. Pritisnite ON/OFF prekidač za pokretanje uređaja; bijelo svjetlo će stalno svijetliti tokom rada.

MAŠINICA ZA ŠIŠANJE KOSE

Za ravnomjerno šišanje, pustite da se trimer prirodno kreće kroz kosu. Odaberite željeni nastavak između 6 dostupnih veličina (1.5/3/4.5/6/10/13 mm). Započnite češljanjem kose tako da pada u svom prirodnom smjeru. Postavite najveći nastavak na mašinicu i počnite šišanje sa strane, od donjeg dijela prema gore. Lagano držite mašinicu uz kosu, sa zupcima nastavka okrenutim prema gore, ali ravno priljubljenim uz glavu. Polako pomjerajte trimer prema gore i prema van kroz kosu, šišajući samo malu količinu odjednom. Ponovite ovaj postupak oko bočnih strana i zadnjeg dijela glave.

PODEŠAVANJE DUŽINE ŠIŠANJA:

Mašinicu za šišanje se može koristiti za precizno skraćivanje i završne detalje kada se koristi bez nastavka i uz regulator noža na glavnom tijelu, koji omogućava sljedeće dužine šišanja: 0.8 mm, 1.6 mm, 2.4 mm, 3.2 mm i 4.0 mm.

Alternativno, možete koristiti šest priloženih nastavaka kako biste postigli klasičnu frizuru na sljedećim dužinama: 1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 10 mm, i 13 mm.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uređaja, uvijek ga isključite i izvucite iz utičnice.

Očistite uređaj nakon svake upotrebe radi optimalnih performansi.

Nikada ne koristite deterdžente ili rastvarače za čišćenje uređaja.

Trimer nije periv. Ne koristite uređaj mokrim rukama, u vlažnom okruženju ili na mokrim površinama. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti. Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada ili drugih posuda koje sadrže vodu. Isključite uređaj kada nije u upotrebi, jer blizina vode može predstavljati opasnost.

ČIŠĆENJE GLAVE:

1. Prije bilo kakvog čišćenja, uvjerite se da je uređaj isključen i odspojen iz napajanja.
2. Uklonite sve postavljene dodatke.
3. Pomoću priložene četkice za čišćenje uklonite ostatke dlaka između oštrica i sa zadnje strane glave noža.
4. Očistite vanjsku površinu vlažnom krpom. Ne koristite deterdžente ili rastvarače.
5. Važno je redovno podmazivati oštrice.

SIMBOL



Ovaj proizvod je izrađen u skladu sa CE standardima



ODLAGANJE

Uređaj (uključujući njegove odvojive dijelove i dodatke) ne smije se odlagati zajedno s komunalnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja, već u skladu sa zahtjevima Evropskih direktiva.

Kako se mora zbrinjavati odvojeno od kućnog otpada, potrebno ga je odnijeti u ovlašteni centar za prikupljanje električne i elektronske opreme ili ga vratiti prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste vrste. Svako kršenje ovih propisa može biti podložno kaznama.



MNE

MAŠINICA ZA ŠIŠANJE KOSE /
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PHC-7304S

A large, solid grey rectangular block spanning most of the width of the page near the bottom.



Pažljivo pročitajte prije upotrebe i sačuvajte za buduću upotrebu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Snaga: 5W

Baterija: Litijumska 2000mAh

Vrijeme punjenja: 180min

Vrijeme rada: 150min

Napajanje: 5V dc 1A (USB kabl tip C)

Vodootpornost: Nije vodootporno

SADRŽAJ PAKOVANJA

Pažljivo raspakujte kutiju i uklonite sav ambalažni materijal. Provjerite da nijedan dio ambalaže nije ostao.

Lista pakovanja	količina
Aparat za šišanje kose	1
Češalj	6
Četkica za čišćenje	1
Bočica sa uljem	1
Zaštitni poklopac	1
USB kabl	1

BEZBJEDNOSNA UPOZORENJA

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva, samo ako su pravilno upućene u bezbjedno korišćenje uređaja i razumiju moguće opasnosti koje iz toga proizilaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora odrasle osobe.

OPŠTA BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

Preporučuje se da ova uputstva sačuvate za buduću upotrebu. Uvijek provjerite uređaj prije korišćenja. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen, jer to može dovesti do povreda. Oštećeni dio uvijek zamijenite originalnim dijelom istog tipa. Ne otvarajte uređaj kako biste zamijenili punjivu bateriju. Nikada ne koristite komprimovani vazduh, grube sunđere, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tečnosti poput benzina ili acetona za čišćenje uređaja.

Uzmite vremena kada prvi put počnete koristiti proizvod; potrebno je da se kroz praksu upoznate s njim. VAŽNO: Ovaj uređaj za njegu ima ugrađenu punjivu bateriju. Ne bacajte ga u vatru, ne izlažite toploti, niti ga puniti, koristite ili ostavljajte u okruženju sa visokom temperaturom. Uređaj se ne smije koristiti na životinjama.

Napomena: Ovaj proizvod se može koristiti sa kablom i bez kabla.

Bočica sa uljem

Držati van domašaja djece. Ne gutati, ne nanositi na oči. Pravilno odložiti kada se isprazni.

Vodiči za šišanje

PODEŠAVANJE NASTAVAKA: 6 nastavaka za šišanje (1.5/3/4.5/6/10/13mm).

Napomena: Kada prvi put koristite aparat za šišanje, počnite sa nastavkom koji ima najveću dužinu šišanja kako biste se upoznali sa proizvodom. Uređaj uvijek mora biti isključen prilikom postavljanja ili uklanjanja nastavka za šišanje.

KAKO KORISTITI

USB PUNJENJE

Aparat za šišanje je praktičan za nošenje i može se puniti bilo gdje pomoću USB kablova. Posjeduje ugrađenu bateriju; potpuno punjenje traje 180 minuta i omogućava približno 150 minuta rada. Uređaj puniti pomoću USB kablova povezivanjem na power bank, adapter (5V—1A) ili računar. Ovo vam omogućava da lako pronađete izvor napajanja, bilo kod kuće ili tokom putovanja.

Crveno svjetlo treperi kada je nivo baterije ispod 10%, podsjećajući vas da je potrebno punjenje. Pritisnite ON/OFF prekidač da pokrenete uređaj; bijelo svjetlo će neprekidno svijetliti tokom rada.

MAŠINICA ZA ŠIŠANJE KOSE

Za ravnomjerno šišanje, dozvolite aparatu da se prirodno kreće kroz kosu. Izaberite željeni nastavak između 6 dostupnih veličina (1.5/3/4.5/6/10/13 mm). Počnite tako što ćete počesljati kosu da pada u svom prirodnom pravcu. Postavite najveći nastavak na aparat i započnite šišanje sa strane, od dole prema gore. Držite aparat lagano uz kosu, sa zupcima nastavka okrenutim nagore, ali ravno prislonjenim uz glavu.

Polako pomjerajte aparat nagore i ka spolja kroz kosu, šišajući samo malu količinu odjednom. Ponovite ovaj postupak oko strana i zadnjeg dijela glave.

PODEŠAVANJE DUŽINE ŠIŠANJA:

Aparat za šišanje se može koristiti za skraćivanje i završne detalje kada se koristi bez nastavka i sa regulatorom noža na glavnom tijelu, koji omogućava sljedeće dužine šišanja: 0.8 mm, 1.6 mm, 2.4 mm, 3.2 mm i 4.0 mm.

Alternativno, možete koristiti šest priloženih nastavaka kako biste postigli klasično šišanje na sljedećim dužinama: 1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 10 mm i 13 mm.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uređaja, uvijek ga isključite i iskopčajte iz napajanja.

Očistite uređaj nakon svake upotrebe radi optimalnih performansi.

Nikada ne koristite deterdžente ili rastvarače za čišćenje uređaja.

Aparat nije periv. Ne koristite uređaj mokrim rukama, u vlažnom okruženju ili na mokrim površinama. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti. Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada ili drugih posuda koje sadrže vodu. Isključite uređaj iz napajanja kada nije u upotrebi, jer blizina vode može predstavljati opasnost.

ČIŠĆENJE GLAVE:

1. Prije bilo kakvog čišćenja, uvjerite se da je uređaj isključen i odspojen iz električne mreže.
2. Uklonite sve priključene dodatke.
3. Pomoću priložene četkice za čišćenje uklonite ostatke dlaka između noževa i sa zadnje strane glave noža.
4. Očistite spoljašnju površinu vlažnom krpom. Ne koristite deterdžente ili rastvarače.
5. Važno je redovno podmazivati noževe.

SIMBOL



Ovaj proizvod je izrađen u skladu sa CE standardima



ODLAGANJE

Uređaj (uključujući njegove uklonjive dijelove i dodatke) ne smije se odlagati zajedno sa komunalnim otpadom na kraju svog radnog vijeka, već u skladu sa zahtjevima Evropske direktive.

Kako se mora odvojeno odlagati od kućnog otpada, potrebno ga je odnijeti u ovlašćeni centar za prikupljanje električne i elektronske opreme ili ga vratiti prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste vrste. Svako kršenje ovih propisa može biti predmet sankcija.



МКД

МАШИНКА ЗА ШИШАЊЕ КОСА /
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

PHC-7304S

A solid gray rectangular bar spanning the width of the page near the bottom.



Ве молиме прочитајте пред употреба и зачувајте за понатамошна референца

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Моќност: 5W

Батерија: Литиумска 2000mAh

Време на полнење: 180 минути

Време на работа: 150 минути

Напојување: 5V dc 1A (USB кабел тип C)

Водоотпорност: Не е водоотпорен

СПИСОК НА ПАКУВАЊЕ

Внимателно отпакувајте ја кутијата и отстранете го целиот пакувачки материјал. Осигурете се дека не е оставен пакувачки материјал.

Список на пакување	количина
Машинка за шишање	1
Чешел	6
Четка за чистење	1
Шишенце со масло	1
Заштитен капак	1
USB кабел	1

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Овој уред може да се користи од деца постари од 8 години и од лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или од неискусни лица, само доколку се соодветно обучени за безбедно користење и ги разбираат можните опасности.

Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат или да вршат одржување на уредот без надзор од возрасно лице.

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Препорачливо е да ги зачувате овие упатства за понатамошна употреба. Секогаш проверувајте го уредот пред употреба. Не користете го уредот ако е оштетен, бидејќи тоа може да предизвика повреда. Секогаш заменувајте оштетен дел со оригинален дел од истиот тип. Не го отворајте уредот за да ја замените полначката батерија. Никогаш не користете компримиран воздух, абразивни сунѓери, абразивни средства за чистење или агресивни течности како бензин или ацетон за чистење на уредот.

Одвојте време кога првпат го користите производот; потребно е да се запознаете со него преку практика. ВАЖНО: Овој уред за нега има вградена полначка батерија. Не го фрлајте во оган, не изложувајте го на топлина и не го полнете, користете или оставајте во средина со висока температура. Уредот не треба да се користи на животни.

Забелешка: Овој производ може да се користи со кабел и без кабел.

Шишенце со масло

Чувајте го подалеку од дофат на деца. Не голтајте, не наносувајте во очи.

Фрлете го соодветно кога ќе се испразни.

Водичи за шишање

ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОДЕЧКИ ЧЕШЛИ: 6 водечки чешли за шишање (1.5/3/4.5/6/10/13mm).

Забелешка: При првата употреба на машинката, започнете со користење на наставокот со најголема должина на шишање за да се запознаете со производот. Уредот секогаш мора да биде исклучен при поставување или отстранување на водечки чешел.

КАКО ДА СЕ КОРИСТИ

USB ПОЛНЕЊЕ

Тримерот е практичен за носење и може да се полни насекаде со помош на USB кабел. Доаѓа со вградена батерија; целосно полнење трае 180 минути и обезбедува приближно 150 минути работа. Полнењето на уредот се врши со USB кабел со поврзување на power bank, адаптер (5V—1A) или компјутер. Ова овозможува лесно да најдете извор на напојување, без разлика дали сте дома или на патување. Црвеното светло трепка кога нивото на батеријата е под 10%, потсетувајќи ве да го наполните уредот. Притиснете го ON/OFF прекинувачот за да го вклучите уредот; белото светло ќе остане постојано вклучено за време на работата.

МАШИНКА ЗА ШИШАЊЕ КОСА

За рамномерно шишање, дозволете му на тримерот природно да се движи низ косата. Изберете го саканиот водечки чешел од 6-те достапни големини (1.5/3/4.5/6/10/13 mm). Започнете со расчешлување на косата така што ќе паѓа во својата природна насока. Поставете го најголемиот водечки чешел на машинката и започнете со шишање на страните од долу нагоре. Држете ја машинката лесно прилепена до косата, со запците на водечкиот чешел насочени нагоре, но поставени рамно на главата. Полека движете го тримерот нагоре и нанадвор низ косата, кратејќи мала количина одеднаш. Повторете го овој процес околу страните и задниот дел од главата.

ПОДЕСУВАЊЕ НА ДОЛЖИНАТА НА ШИШАЊЕ:

Машинката за шишање може да се користи за потстрижување и завршни допири кога се користи без наставен чешел и со регулаторот на ножот на главното тело, кој ги нуди следните должини на шишање: 0.8 mm, 1.6 mm, 2.4 mm, 3.2 mm и 4.0 mm.

Алтернативно, можете да ги користите шесте приложени наставни чешли за да постигнете класична фризура со следните должини: 1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 10 mm и 13 mm.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Пред чистење на уредот, секогаш исклучете го и извадете го од струја. Чистете го уредот по секоја употреба за оптимални перформанси. Никогаш не користете детергенти или растворувачи за чистење на уредот. Тримерот не е водоотпорен. Не користете го уредот со влажни раце, во влажна средина или на влажни површини. Не го потопувајте уредот во вода или други течности. Не го користете овој уред во близина на кади или други садови со вода. Исклучете го уредот од струја кога не се користи, бидејќи близината до вода може да претставува опасност.

ЧИСТЕЊЕ НА ГЛАВАТА:

1. Пред каква било операција на чистење, осигурете се дека уредот е исклучен и одвоен од изворот на напојување.
2. Отстранете ги сите прикачени додатоци.
3. Со помош на приложената четка за чистење, отстранете ги остатоците од влакна помеѓу сечилата и од задниот дел на главата со сечила.
4. Исчистете ја надворешната површина со влажна крпа. Не користете детергенти или растворувачи.
5. Важно е редовно да се подмачкуваат сечилата.

СИМБОЛ



Овој производ е произведен во согласност со CE



ОТСТРАНУВАЊЕ

Уредот (вклучувајќи ги неговите отстранливи делови и додатоци) не смее да се отстранува со комунален отпад на крајот од неговиот работен век, туку во согласност со барањата на европските директиви.

Бидејќи мора да се третира одделно од домашниот отпад, треба да се однесе во назначен центар за собирање електрична и електронска опрема или да се врати кај продавачот при купување нов уред од ист тип. Секое прекршување на овие прописи може да биде предмет на казни.



SVN

STRIŽNIK ZA LASE / NAVODILA ZA UPORABO

PHC-7304S

A large, solid grey rectangular block that spans most of the width of the page near the bottom.



Prosimo, da pred uporabo natančno preberete in shranite
za prihodnjo uporabo

TEHNIČNE LASTNOSTI

Moč: 5 W

Baterija: litijeva 2000 mAh

Čas polnjenja: 180 min

Čas delovanja: 150 min

Napajanje: 5 V DC 1 A (USB kabel tipa C)

Vodoodpornost: ni vodoodporen

SEZNAM PAKIRANJA

Previdno razpakirajte škatlo in odstranite ves embalažni material.

Prepričajte se, da ni ostal noben embalažni material.

Seznam pakiranja	količina
Striznik za lase	1
Glavnik	6
Čistilna krtačka	1
Steklenička za olje	1
Zaščitni pokrov	1
USB kabel	1

VARNOSTNA OPOZORILA

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj, vendar le, če so ustrezno poučeni o varni uporabi in razumejo morebitne nevarnosti.

Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti ali izvajati vzdrževanja naprave brez nadzora odraslih.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Priporočljivo je, da ta navodila shranite za prihodnjo uporabo. Pred uporabo napravo vedno preverite. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana, saj lahko to povzroči poškodbe. Poškodovan del vedno zamenjajte z originalnim delom enakega tipa. Naprave ne odpirajte za zamenjavo polnilne baterije. Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte stisnjenega zraka, grobih gob, abrazivnih čistil ali agresivnih tekočin, kot sta bencin ali aceton.

Ko prvič začnete uporabljati izdelek, si vzemite čas; z uporabo se morate nanj navaditi. POMEMBNO: Ta naprava za nego ima vgrajeno polnilno baterijo. Ne mečite je v ogenj, ne izpostavljajte je vročini ter je ne polnite, uporabljajte ali puščajte v okolju z visoko temperaturo. Naprava ni namenjena uporabi na živalih.

Opomba: Ta izdelek je namenjen uporabi s kablom in brez kabla.

Steklenička za olje

Hranite izven dosega otrok. Ne pogoltnite, ne nanašajte v oči. Ko je prazna, jo ustrezno zavržite.

Vodila za striženje

NASTAVITEV NASTAVKOV (GLAVNIKOVI): 6 nastavkov za striženje (1,5/3/4,5/6/10/13 mm).

Opomba: Ob prvi uporabi strižnika začnite z nastavkom z največjo dolžino striženja, da se seznanite z izdelkom. Naprava mora biti vedno izklopljena pri nameščanju ali odstranjevanju nastavka za striženje.

KAKO UPORABLJATI

USB POLNENJE

Strižnik je priročen za prenašanje in ga je mogoče polniti kjerkoli z uporabo USB kabla.

Ima vgrajeno baterijo; popolno polnjenje traja 180 minut in omogoča približno 150 minut delovanja. Napravo polnite z USB kablom tako, da ga priključite na power bank, adapter (5 V — 1 A) ali računalnik. Tako lahko enostavno najdete vir napajanja, bodisi doma bodisi na poti.

Rdeča lučka utripa, ko je nivo baterije pod 10 %, in vas opozarja na ponovno polnjenje. Pritisnite stikalo ON/OFF za zagon naprave; bela lučka med delovanjem sveti neprekinjeno.

STRIŽNIK ZA LASE

Za enakomerno striženje pustite, da se strižnik naravno premika skozi lase. Izberite želeni nastavek med 6 razpoložljivimi velikostmi (1,5/3/4,5/6/10/13 mm).

Najprej lase počesite, da padejo v naravno smer. Na strižnik namestite največji nastavek in začnite striči stranice od spodaj navzgor. Strižnik rahlo prislonite k lasem, pri čemer so zobje nastavka obrnjeni navzgor, vendar ležijo plosko ob glavi. Počasi premikajte strižnik navzgor in navzven skozi lase ter naenkrat odstranjujte le majhno količino las. Ta postopek ponovite okoli stranic in zadnjega dela glave.

NASTAVITEV DOLŽINE STRIŽENJA:

Strižnik za lase lahko uporabljate za natančno oblikovanje brez nastavka in z regulatorjem rezila na glavnem ohišju, ki omogoča naslednje dolžine striženja: 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm in 4,0 mm.

Alternativno lahko uporabite šest priloženih nastavkov za doseg klasičnega striženja pri naslednjih dolžinah: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, in 13 mm.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem naprave jo vedno izklopite in izključite iz napajanja.

Napravo očistite po vsaki uporabi za optimalno delovanje.

Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte detergentov ali topil.

Striznik ni pralni. Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami, v vlažnem okolju ali na mokrih površinah. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi ali drugih posod z vodo. Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz napajanja, saj bližina vode lahko predstavlja nevarnost.

ČIŠČENJE GLAVE:

1. Pred vsakim čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena in odklopljena iz električnega omrežja.
2. Odstranite vse nameščene dodatke.
3. S priloženo čistilno krtačko odstranite vse ostanke las med rezili in z zadnje strani glave rezila.
4. Zunanje površine očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte detergentov ali topil.
5. Pomembno je, da rezila redno mažite.

SIMBOL



Ta izdelek je izdelan v skladu s CE



ODSTRANJEVANJE

Naprave (vključno z njenimi odstranljivimi deli in dodatki) ob koncu njene življenjske dobe ne smete odvreči med komunalne odpadke, temveč v skladu z zahtevami evropskih direktiv.

Ker jo je treba obravnavati ločeno od gospodinjskih odpadkov, jo je treba oddati na za to določeno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo ali vrniti prodajalcu ob nakupu nove naprave iste vrste. Vsaka kršitev teh predpisov je lahko sankcionirana.



ALB

MAKINË PËR PRERJEN E FLOKËVE /
MANUAL PËRDORIMI

PHC-7304S

A solid gray rectangular bar spanning the width of the page near the bottom.



Ju lutemi lexoni para përdorimit dhe ruajeni për referencë në të ardhmen

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Fuqia: 5W

Bateria: Litium 2000mAh

Koha e karikimit: 180 minuta

Koha e punës: 150 minuta

Furnizimi me energji: 5V dc 1A (kabllo USB tip C)

Rezistenca ndaj ujit: Nuk është rezistent ndaj ujit

PËRMBAJTJA E PAKETIMIT

Shpaketoni me kujdes kutinë dhe hiqni të gjithë materialin e paketimit.

Sigurohuni që të mos mbetet asnjë material paketimi.

Lista e paketimit	Sasia
Makina për prerjen e flokëve	1
Krehër	6
Furçë pastrimi	1
Shishe vaji	1
Kapak mbrojtës	1
Kabllo USB	1

PARALAJMËRIME PËR SIGURINË

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë mbi 8 vjeç dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose nga persona pa përvojë, vetëm nëse janë udhëzuar siç duhet për përdorimin e saj në mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet e përfshira.

Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Fëmijët nuk duhet të pastrojnë ose të kryejnë mirëmbajtje të pajisjes pa mbikëqyrjen e një të rrituri.

UDHËZIME TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË

Këshillohet që këto udhëzime të ruhen për përdorim në të ardhmen. Gjithmonë kontrolloni pajisjen përpara përdorimit. Mos e përdorni pajisjen nëse është e dëmtuar, pasi kjo mund të shkaktojë lëndime. Gjithmonë zëvendësoni një pjesë të dëmtuar me një pjesë të tipit origjinal. Mos e hapni pajisjen për të zëvendësuar baterinë e rikarikueshme. Mos përdorni kurrë ajër të kompresuar, sfungjerë gërryes, agjentë pastrimi abrazivë ose lëngje agresive si benzina ose acetoni për të pastruar pajisjen.

Merrni kohën tuaj kur filloni ta përdorni produktin për herë të parë; duhet të familjarizoheni me të përmes praktikës. E RËNDËSISHME: Kjo pajisje për kujdes personal ka një bateri të rikarikueshme të integruar. Mos e hidhni në zjarr, mos aplikoni nxehtësi dhe mos e karikoni, përdorni ose lini në një mjedis me temperaturë të lartë. Pajisja nuk duhet të përdoret te kafshët.

Shënim: Ky produkt mund të përdoret si me kablo ashtu edhe pa kablo.

Shishe vaji

Mbajeni larg fëmijëve. Mos e gëlltitni, mos e aplikoni në sy. Hidheni në mënyrë të duhur kur të jetë bosh.

Udhëzues për prerje

VENDOSJA E KREHËRVE UDHËZUES: 6 krehra udhëzues për prerje (1.5/3/4.5/6/10/13mm).

Shënim: Kur përdorni makinën për herë të parë, filloni duke përdorur mbrojtësen me gjatësinë maksimale të prerjes për t'u familjarizuar me produktin. Pajisja duhet të jetë gjithmonë e fikur gjatë vendosjes ose heqjes së një krehri udhëzues për prerje.

SI TË PËRDORET

KARIKIMI ME USB

Makina është e përshtatshme për t'u transportuar dhe mund të karikohet kudo duke përdorur kabllon USB.

Ajo vjen me një bateri të integruar; një karikim i plotë zgjat 180 minuta dhe siguron afërsisht 150 minuta kohë pune. Karikoni pajisjen duke përdorur kabllon USB duke e lidhur me një power bank, adapter (5V—1A) ose kompjuter. Kjo siguron që të gjeni lehtësisht një burim energjie, si në shtëpi ashtu edhe gjatë udhëtimit.

Drita e kuqe pulson kur niveli i baterisë është nën 10%, duke ju kujtuar të karikoni pajisjen. Shtypni butonin ON/OFF për të nisur pajisjen; drita e bardhë do të qëndrojë e ndezur vazhdimisht gjatë funksionimit.

MAKINË PËR PRERJEN E FLOKËVE

Për një prerje të njëtrajtshme, lejoni që makina të lëvizë natyrshëm nëpër flokë. Zgjidhni krehërin udhëzues të dëshiruar nga 6 madhësitë e disponueshme (1.5/3/4.5/6/10/13 mm).

Filloni duke krehur flokët në mënyrë që të bien në drejtimin e tyre natyral. Vendosni krehërin udhëzues më të madh në makinë dhe filloni prerjen e anëve nga poshtë lart. Mbajeni makinën lehtë mbi flokë, me dhëmbët e krehrit udhëzues të drejtuar lart, por të vendosur sheshtë mbi kokë.

Lëvizni ngadalë makinën lart dhe jashtë përmes flokëve, duke prerë vetëm një sasi të vogël çdo herë. Përsëriteni këtë proces rreth anëve dhe pjesës së pasme të kokës.

RREGULLIMI I GJATËSISË SË PRERJES:

Makina për prerjen e flokëve mund të përdoret për shkurtim dhe përfundime kur përdoret pa krehër shtesë dhe me rregullatorin e tehut në trupin kryesor, i cili ofron gjatësitë e mëposhtme të prerjes: 0.8 mm, 1.6 mm, 2.4 mm, 3.2 mm dhe 4.0 mm.

Përndryshe, mund të përdorni gjashtë krehërat shtesë të përfshirë për të arritur një prerje klasike në gjatësitë e mëposhtme: 1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 10 mm, dhe 13 mm.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Para pastrimit të pajisjes, gjithmonë fiken dhe shkëputeni nga priza.

Pastroni pajisjen pas çdo përdorimi për performancë optimale.

Mos përdorni kurrë detergjentë ose tretës për të pastruar pajisjen.

Makina nuk është e larshme. Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura, në një mjedis të lagësht ose mbi sipërfaqe të lagura. Mos e zhysni pajisjen në ujë ose në lëngje të tjera. Mos e përdorni këtë pajisje pranë vaskave ose enëve të tjera që mbajnë ujë. Shkëputeni pajisjen nga priza kur nuk është në përdorim, pasi afërsia me ujin mund të paraqesë rrezik.

PASTRIMI I KOKËS:

1. Para çdo veprimi pastrimi, sigurohuni që pajisja të jetë e fikur dhe e shkëputur nga burimi i energjisë.
2. Hiqni çdo aksesor të bashkangjitur.
3. Duke përdorur furçën e pastrimit të përfshirë, hiqni çdo mbetje flokësh nga ndërmjet tehëve dhe nga pjesa e pasme e kokës së tehut.
4. Pastroni sipërfaqen e jashtme me një leckë të lagur. Mos përdorni detergjentë ose tretës.
5. Është e rëndësishme të lubrifikoni tehet rregullisht.

SIMBOL



Ky produkt është bërë në përputhje me standardin CE



ASGJËSIMI

Pajisja (përfshirë pjesët e saj të heqshme dhe aksesorët) nuk duhet të hidhet me mbeturinat komunale në fund të jetës së saj të shërbimit, por në përputhje me kërkesat e Direktivës Evropiane.

Meqenëse duhet të trajtohet veçmas nga mbeturinat shtëpiake, ajo duhet të dorëzohet në një qendër të caktuar grumbullimi për pajisje elektrike dhe elektronike ose t'i kthehet shitësit me pakicë gjatë blerjes së një pajisjeje të re të të njëjtit lloj. Çdo shkelje e këtyre rregulloreve mund të jetë subjekt i penaliteteve.



ESP

CORTAPELO / MANUAL DE INSTRUCCIONES

PHC-7304S

A solid, horizontal grey rectangular bar located at the bottom of the page.



Por favor, lea antes de usar y conserve para futuras referencias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 5W

Batería: Litio 2000 mAh

Tiempo de carga: 180 min

Tiempo de funcionamiento: 150 min

Fuente de alimentación: 5V CC 1A (cable USB tipo C)

Resistente al agua: No resistente al agua

CONTENIDO DEL PAQUETE

Desempaqué cuidadosamente la caja y retire todo el material de embalaje.

Asegúrese de que no quede ningún material de embalaje.

Lista de embalaje	Cantidad
Recortadora de cabello	1
Peine	6
Cepillo de limpieza	1
Botella de aceite	1
Cubierta protectora	1
Cable USB	1

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas inexpertas, únicamente si han recibido instrucciones adecuadas sobre su uso seguro y comprenden los riesgos implicados.

Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni realizar ningún mantenimiento del aparato sin la supervisión de un adulto.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Es recomendable conservar estas instrucciones para uso futuro. Revise siempre el aparato antes de usarlo. No utilice el aparato si está dañado, ya que esto podría causar lesiones. Reemplace siempre una pieza dañada por una del tipo original. No abra el aparato para reemplazar la batería recargable. Nunca utilice aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos o líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el aparato.

Tómese su tiempo al comenzar a usar el producto; necesita familiarizarse con él mediante la práctica. **IMPORTANTE:** Este dispositivo de aseo tiene una batería recargable incorporada. No lo arroje al fuego, aplique calor ni lo cargue, use o deje en un ambiente de alta temperatura. El aparato no debe ser utilizado en animales.

Nota: Este producto es apto para uso con cable y sin cable.

Botella de aceite

Manténgala fuera del alcance de los niños.

No ingerir, no aplicar en los ojos.

Desechar adecuadamente cuando esté vacía.

Guías de corte

AJUSTE DE PEINES GUIA: 6 peines guía de corte (1,5/3/4,5/6/10/13 mm).

Nota: Cuando use la cortadora por primera vez, comience utilizando la protección con el ajuste de longitud máxima de corte para familiarizarse con el producto. El dispositivo debe estar siempre apagado al insertar o retirar un peine guía de corte.

CÓMO USAR

CARGA USB

La recortadora es fácil de transportar y se puede cargar en cualquier lugar usando el cable USB. Viene con una batería incorporada; una carga completa tarda 180 minutos y proporciona aproximadamente 150 minutos de tiempo de funcionamiento. Cargue el dispositivo usando el cable USB conectándolo a un banco de energía, adaptador (5V—1A) o computadora. Esto asegura que pueda encontrar fácilmente una fuente de energía, ya sea en casa o de viaje. La luz roja parpadea cuando el nivel de batería está por debajo del 10%, recordándole que debe recargarla. Presione el interruptor ON/OFF para iniciar el dispositivo; la luz blanca permanecerá encendida continuamente durante el funcionamiento.

CORTAPELO

Para un corte uniforme, permita que la recortadora se mueva naturalmente a través del cabello. Seleccione el peine guía deseado de los 6 tamaños disponibles (1,5/3/4,5/6/10/13 mm). Comience peinando el cabello para que caiga en su dirección natural. Coloque el peine guía más grande en su cortadora y comience a recortar los lados de abajo hacia arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello, con los dientes del peine guía apuntando hacia arriba pero apoyados planos contra la cabeza. Mueva lentamente la recortadora hacia arriba y hacia afuera a través del cabello, cortando solo una pequeña cantidad a la vez. Repita este proceso alrededor de los lados y la parte posterior de la cabeza.

AJUSTE DE LONGITUD DE CORTE:

La cortadora de cabello se puede usar para recortes y retoques finales cuando se utiliza sin un peine accesorio y con el regulador de la cuchilla en el cuerpo principal, que ofrece las siguientes longitudes de corte: 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm y 4,0 mm.

Alternativamente, puede utilizar los seis peines de accesorio suministrados para lograr un corte de cabello clásico con las siguientes longitudes: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm y 13 mm.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, apáguelo siempre y desconéctelo de la corriente.

Limpie el dispositivo después de cada uso para un rendimiento óptimo.

Nunca utilice detergentes ni disolventes para limpiar el aparato.

La recortadora no es lavable. No use el aparato con las manos mojadas, en un ambiente húmedo o sobre superficies mojadas. No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos. No utilice este aparato cerca de bañeras u otros recipientes con agua. Desconecte el aparato cuando no esté en uso, ya que la proximidad al agua puede representar un peligro.

LIMPIEZA DE LA CABEZA:

1. Antes de cualquier operación de limpieza, asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado de la toma de corriente.
2. Retire cualquier accesorio acoplado.
3. Utilizando el cepillo de limpieza suministrado, elimine cualquier residuo de cabello entre las cuchillas y de la parte trasera de la cabeza de corte.
4. Limpie la superficie exterior con un paño húmedo. No utilice detergentes ni disolventes.
5. Es importante lubricar las cuchillas regularmente.

SÍMBOLO



Este artículo cumple con la normativa CE



ELIMINACIÓN

El dispositivo (incluidas sus piezas y accesorios desmontables) no debe desecharse con los residuos municipales al final de su vida útil, sino de acuerdo con los requisitos de la Directiva Europea.

Al tratarse por separado de los residuos domésticos, debe llevarse a un centro de recogida designado para equipos eléctricos y electrónicos o devolverse al minorista al adquirir un dispositivo nuevo del mismo tipo. Cualquier violación de estas normativas puede estar sujeta a sanciones.



POR

MÁQUINA DE CORTAR CABELO /
MANUAL DE INSTRUÇÕES

PHC-7304S

A solid, light gray rectangular bar spanning the width of the page near the bottom.



Por favor, leia antes de usar e guarde para referência futura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência: 5W

Bateria: Lítio 2000mAh

Tempo de carregamento: 180 min

Tempo de funcionamento: 150 min

Fonte de alimentação: 5V DC 1A (cabo USB tipo C)

À prova d'água: Não à prova d'água

LISTA DE EMBALAGEM

Desembale cuidadosamente a caixa e remova todo o material de embalagem. Certifique-se de que nenhum material de embalagem permaneça.

Lista de embalagem	Quantidade
Aparador de cabelo	1
Pente	6
Escova de limpeza	1
Frasco de óleo	1
Capa protetora	1
Cabo USB	1

AVISOS DE SEGURANÇA

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas inexperientes, somente se tiverem sido devidamente instruídas sobre como usá-lo com segurança e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho. As crianças não devem limpar nem realizar qualquer manutenção no aparelho sem a supervisão de um adulto.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

É aconselhável guardar estas instruções para uso futuro. Verifique sempre o aparelho antes de utilizá-lo. Não utilize o aparelho se estiver danificado, pois isso pode causar ferimentos. Substitua sempre uma peça danificada por uma do tipo original. Não abra o aparelho para substituir a bateria recarregável. Nunca use ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.

Tire o seu tempo ao começar a usar o produto; é necessário familiarizar-se com ele através da prática. **IMPORTANTE:** Este dispositivo de cuidados pessoais possui uma bateria recarregável incorporada. Não o jogue no fogo, aplique calor, nem carregue, use ou deixe em ambientes de alta temperatura. O aparelho não deve ser utilizado em animais.

Nota: Este produto pode ser usado com fio e sem fio.

Frasco de óleo

Manter fora do alcance das crianças. Não engolir, não aplicar nos olhos. Descarte adequadamente quando vazio.

Pentes de Corte

CONFIGURAÇÃO DOS PENTES GUIA: 6 pentes guia de corte (1,5/3/4,5/6/10/13 mm).

Nota: Ao usar o aparador pela primeira vez, comece usando o pente com o comprimento máximo de corte para se familiarizar com o produto. O dispositivo deve estar sempre desligado ao inserir ou remover um pente guia de corte.

COMO USAR

CARREGAMENTO USB

O aparador é conveniente para transportar e pode ser carregado em qualquer lugar usando o cabo USB. Possui uma bateria incorporada; uma carga completa leva 180 minutos e proporciona aproximadamente 150 minutos de tempo de operação. Carregue o dispositivo usando o cabo USB, conectando-o a um power bank, adaptador (5V—1A) ou computador. Isso garante que você possa facilmente encontrar uma fonte de energia, seja em casa ou durante viagens. A luz vermelha pisca quando o nível da bateria está abaixo de 10%, lembrando-o de recarregar. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR para iniciar o dispositivo; a luz branca permanecerá acesa continuamente durante a operação.

MÁQUINA DE CORTAR CABELO

Para um corte uniforme, permita que o aparador se mova naturalmente pelos cabelos. Selecione o pente guia desejado entre os 6 tamanhos disponíveis (1,5/3/4,5/6/10/13 mm).

Comece penteando o cabelo para que caia na sua direção natural. Prenda o pente guia maior no aparador e comece a cortar as laterais de baixo para cima. Segure o aparador levemente contra o cabelo, com os dentes do pente guia apontando para cima, mas encostados à cabeça.

Deslize lentamente o aparador para cima e para fora pelos cabelos, cortando apenas uma pequena quantidade de cada vez. Repita este processo ao redor das laterais e da parte de trás da cabeça.

AJUSTE DO COMPRIMENTO DE CORTE:

O aparador de cabelo pode ser usado para aparar e dar retoques finais quando usado sem pente guia e com o regulador de lâmina no corpo principal, que oferece os seguintes comprimentos de corte: 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm e 4,0 mm.

Alternativamente, pode usar os seis pentes de anexo fornecidos para obter um corte de cabelo clássico nos seguintes comprimentos: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm e 13 mm.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de limpar o aparelho, desligue-o sempre e desligue-o da tomada.

Limpe o dispositivo após cada uso para um desempenho ótimo.

Nunca use detergentes ou solventes para limpar o aparelho.

O aparador não é lavável. Não use o aparelho com as mãos molhadas, em ambientes húmidos ou em superfícies molhadas. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Não use este aparelho perto de banheiras ou outros recipientes com água. Desligue o aparelho quando não estiver em uso, pois a proximidade da água pode representar um risco.

LIMPEZA DA LÂMINA:

1. Antes de qualquer operação de limpeza, certifique-se de que o aparelho está desligado e desconectado da tomada.
2. Remova quaisquer acessórios conectados.
3. Usando a escova de limpeza fornecida, remova quaisquer resíduos de cabelo entre as lâminas e na parte traseira da cabeça da lâmina.
4. Limpe a superfície externa com um pano húmido.
Não use detergentes ou solventes.
5. É importante lubrificar as lâminas regularmente.

SÍMBOLO



Este item foi fabricado em conformidade com a norma CE



DESCARTE

O dispositivo (incluindo suas peças removíveis e acessórios) não deve ser descartado com resíduos domésticos ao final de sua vida útil, devendo seguir os requisitos da Diretiva Europeia.

Como deve ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, deve ser levado a um centro de coleta designado para equipamentos elétricos e eletrônicos ou devolvido ao vendedor ao adquirir um novo dispositivo do mesmo tipo. Qualquer violação dessas regulamentações pode estar sujeita a penalidades.



GRE

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PHC-7304S





Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 5W

Μπαταρία: Λιθίου 2000mAh

Χρόνος φόρτισης: 180 λεπτά

Χρόνος λειτουργίας: 150 λεπτά

Τροφοδοσία: 5V DC 1A (Καλώδιο USB τύπου C)

Αδιάβροχο: Δεν είναι αδιάβροχο

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ανοίξτε προσεκτικά το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει υλικά συσκευασίας.

Λίστα συσκευασίας	ποσότητα
Κουρευτική μηχανή μαλλιών	1
Χτένα	6
Βουρτσάκι καθαρισμού	1
Μπουκάλι λαδιού	1
Προστατευτικό κάλυμμα	1
Καλώδιο USB	1

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία, μόνο εφόσον έχουν λάβει σωστή εκπαίδευση σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να εκτελούν οποιαδήποτε συντήρηση στη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενήλικα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνιστάται να φυλάσσετε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι κατεστραμμένη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Αντικαταστήστε πάντα ένα κατεστραμμένο εξάρτημα με ένα αυθεντικό. Μην ανοίγετε τη συσκευή για να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, σφουγγαράκια, λειαντικά καθαριστικά ή επιθετικά υγρά όπως βενζίνη ή ακετόνη για τον καθαρισμό της συσκευής.

Προσαρμοστείτε αργά όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν· χρειάζεται να εξοικειωθείτε με αυτό μέσω πρακτικής. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η συσκευή περιποίησης διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην τη ρίχνετε στη φωτιά, μην εφαρμόζετε θερμότητα, και μην τη φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή αφήνετε σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζώα.

Σημείωση: Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση με καλώδιο και ασύρματα.

Μπουκάλι λαδιού

Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην το καταπίνετε, μην το εφαρμόζετε στα μάτια. Απορρίψτε το σωστά όταν αδειάσει.

Οδηγοί κουρέματος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΤΕΝΩΝ ΟΔΗΓΟΥ: 6 χτένες οδηγού κοπής (1,5/3/4,5/6/10/13mm).

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή για πρώτη φορά, ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το προστατευτικό με τη μέγιστη ρύθμιση μήκους κοπής για να εξοικειωθείτε με το προϊόν. Η συσκευή πρέπει πάντα να είναι απενεργοποιημένη κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση μιας χτένας οδηγού κοπής.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ USB

Η κουρευτική μηχανή είναι εύκολη στη μεταφορά και μπορεί να φορτιστεί οπουδήποτε χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία· μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 180 λεπτά και παρέχει περίπου 150 λεπτά λειτουργίας. Φορτίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB συνδέοντάς το σε power bank, αντάπτορα (5V—1A) ή υπολογιστή. Αυτό εξασφαλίζει ότι μπορείτε εύκολα να βρείτε πηγή ενέργειας, είτε στο σπίτι είτε κατά τη διάρκεια ταξιδιού. Το κόκκινο φως αναβοσβήνει όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι κάτω από 10%, υπενθυμίζοντάς σας να τη φορτίσετε. Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF για να ξεκινήσει η συσκευή· το λευκό φως θα παραμείνει συνεχώς αναμμένο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Για ομοιόμορφο κούρεμα, αφήστε τη μηχανή να κινηθεί φυσικά μέσα από τα μαλλιά. Επιλέξτε την επιθυμητή χτένα οδηγού από τα 6 διαθέσιμα μεγέθη (1,5/3/4,5/6/10/13 mm). Ξεκινήστε χτενίζοντας τα μαλλιά ώστε να πέφτουν στη φυσική τους κατεύθυνση. Τοποθετήστε τη μεγαλύτερη χτένα οδηγού στη μηχανή σας και αρχίστε να κουρεύετε τα πλάγια από κάτω προς τα πάνω. Κρατήστε τη μηχανή ελαφρά πάνω στα μαλλιά, με τα δόντια της χτένας οδηγού να δείχνουν προς τα πάνω αλλά να εφάπτονται επίπεδα στο κεφάλι. Μετακινήστε αργά τη μηχανή προς τα πάνω και προς τα έξω μέσα από τα μαλλιά, κόβοντας μόνο μικρή ποσότητα κάθε φορά. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία γύρω από τα πλάγια και το πίσω μέρος του κεφαλιού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Η κουρευτική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κουρέματα και τελειώματα όταν χρησιμοποιείται χωρίς χτένα οδηγού και με τον ρυθμιστή λεπίδας στο κύριο σώμα, ο οποίος προσφέρει τα εξής μήκη κοπής: 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm και 4,0 mm.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις έξι παρεχόμενες χτένες προσάρτησης για να επιτύχετε ένα κλασικό κούρεμα στα εξής μήκη: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm και 13 mm.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε πάντα ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση για βέλτιστη απόδοση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.

Η κουρευτική μηχανή δεν είναι πλενόμενη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, σε υγρό περιβάλλον ή σε υγρές επιφάνειες. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες ή άλλες δεξαμενές με νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται, καθώς η εγγύτητα με το νερό μπορεί να αποτελεί κίνδυνο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ:

1. Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε οποιαδήποτε προσαρτημένα εξαρτήματα.
3. Χρησιμοποιώντας τη παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού, αφαιρέστε υπολείμματα μαλλιών από τα διαστήματα των λεπίδων και από την πίσω πλευρά της κεφαλής.
4. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες.
5. Είναι σημαντικό να λιπαίνετε τακτικά τις λεπίδες.

ΣΥΜΒΟΛΟ



Αυτό το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα CE



ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των αφαιρούμενων εξαρτημάτων και αξεσουάρ της) δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα δημοτικά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής της, αλλά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Καθώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, θα πρέπει να παραδίδεται σε ένα καθορισμένο κέντρο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή να επιστρέφεται στον λιανοπωλητή κατά την αγορά νέας συσκευής του ίδιου τύπου. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των κανονισμών ενδέχεται να υπόκειται σε ποινές.



BUL

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ НА КОСА /
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

PHC-7304S





Моля, прочетете внимателно преди употреба и запазете
за бъдещи справки

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощност: 5W

Батерия: Литиева 2000mAh

Време за зареждане: 180 минути

Работно време: 150 минути

Захранване: 5V DC 1A (USB кабел тип C)

Водоустойчивост: Не е водоустойчива

СПИСЪК НА ОПАКОВКАТА

Внимателно разопаковайте кутията и премахнете всички опаковъчни материали. Уверете се, че не са останали опаковъчни материали.

Списък на опаковката	количество
Машинка за коса	1
Гребен	6
Четка за почистване	1
Бутилка с масло	1
Защитен капак	1
USB кабел	1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред може да се използва от деца над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или от неопитни лица, само ако са получили подходящо обучение за безопасна употреба и разбират свързаните с това рискове.

Децата не трябва да играят с уреда. Децата не трябва да почистват или извършват каквото и да е поддържане на уреда без надзор от възрастен.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Препоръчително е да запазите тези инструкции за бъдеща употреба. Винаги проверявайте уреда преди употреба. Не използвайте уреда, ако е повреден, тъй като това може да причини нараняване. Винаги заменяйте повредена част с оригинална. Не отваряйте уреда, за да замените презареждаемата батерия. Никога не използвайте сгъстен въздух, абразивни гъби, почистващи препарати с абразиви или агресивни течности като бензин или ацетон за почистване на уреда.

Отделете време при първото използване на продукта; трябва да се запознаете с него чрез практика. ВАЖНО: Това средство за подстригване има вградена презареждаема батерия. Не го хвърляйте в огън, не прилагайте топлина и не го зареждайте, използвайте или оставяйте в среда с висока температура. Уредът не трябва да се използва върху животни.

Забележка: Този продукт може да се използва с кабел и без кабел.

Бутилка с масло

Дръжте далеч от деца. Не поглъщайте, не нанасяйте върху очите. Изхвърлете правилно, когато е празна.

Насоки за подстригване

НАСТРОЙКА НА НАСОЧВАЩИТЕ ГРЕБЕНИ: 6 насочващи гребена за подстригване (1.5/3/4.5/6/10/13 мм).

Забележка: При първото използване на машинката започнете с гребена с максимална дължина на подстригване, за да се запознаете с продукта. Уредът винаги трябва да бъде изключен при поставяне или премахване на насочващ гребен.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

ЗАРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ USB

Машинката е удобна за пренасяне и може да се зарежда навсякъде чрез USB кабел. Тя има вградена батерия; пълното зареждане отнема 180 минути и осигурява приблизително 150 минути работно време. Зареждайте уреда чрез USB кабела, като го свържете към power bank, адаптер (5V—1A) или компютър. Това ви позволява лесно да намерите източник на енергия, независимо дали сте у дома или пътувате. Червената светлина мига, когато нивото на батерията е под 10%, напомняйки ви да я заредите. Натиснете бутона ON/OFF, за да стартирате уреда; бялата светлина ще остане постоянно включена по време на работа.

МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

За равномерно подстригване оставете машинката да се движи естествено през косата. Изберете желания насочващ гребен от 6-те налични размера (1.5/3/4.5/6/10/13 мм).

Започнете с разресване на косата в естествената ѝ посока. Поставете най-големия насочващ гребен на машинката и започнете подстригването на страните от долу нагоре. Дръжте машинката леко срещу косата, като зъбците на гребена сочат нагоре, но лежат плоско върху главата. Бавно придвижвайте машинката нагоре и навън през косата, подстригвайки само малко количество наведнъж. Повторете този процес около страните и задната част на главата.

НАСТРОЙКА НА ДЪЛЖИНАТА НА ПОДСТРИГВАНЕ:

Машинката може да се използва за подравняване и финални щрихи без насочващ гребен и с регулатора на острието на основното тяло, който предлага следните дължини на подстригване: 0.8 мм, 1.6 мм, 2.4 мм, 3.2 мм и 4.0 мм.

Алтернативно, можете да използвате шестте предоставени насочващи гребена, за да постигнете класическо подстригване с дължини: 1.5 мм, 3 мм, 4.5 мм, 6 мм, 10 мм и 13 мм.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди почистване на уреда, винаги го изключвайте и изваждайте от контакта. Почиствайте уреда след всяка употреба за оптимална работа.

Никога не използвайте почистващи препарати или разтворители за почистване на уреда.

Машинката не е водоустойчива. Не използвайте уреда с мокри ръце, в влажна среда или на мокри повърхности. Не потапяйте уреда във вода или други течности. Не използвайте уреда в близост до вани или други съдове с вода. Изключвайте уреда, когато не се използва, тъй като близостта до вода може да представлява опасност.

ПОЧИСТВАНЕ НА ГЛАВАТА:

1. Преди всяка операция по почистване, уверете се, че уредът е изключен и отделен от електрическата мрежа.
2. Премахнете всички прикрепени аксесоари.
3. С помощта на предоставената четка за почистване отстранете всички остатъци от коса между остриетата и от задната част на главата на острието.
4. Почистете външната повърхност с влажна кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.
5. Важно е редовно да смазвате остриетата.

СИМВОЛ



Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на CE



ИЗХВЪРЛЯНЕ

Уредът (включително неговите подвижни части и аксесоари) не трябва да се изхвърля с битови отпадъци в края на неговия експлоатационен живот, а според изискванията на Европейската директива.

Тъй като трябва да се третира отделно от битовите отпадъци, той трябва да се отнесе до определен център за събиране на електрическо и електронно оборудване или да се върне на търговеца при закупуване на нов уред от същия тип. Нарушението на тези разпоредби може да бъде санкционирано.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vox, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://cenoteka.rs/p/vox-masinica-za-sisanje-phc7304s/>