tehnoteka

https://cenoteka.rs

# Uputstvo za upotrebu

## BOSCH frižider KSN36VLDG



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/bosch-frizider-ksn36vldg/

BOSCH




# Frižider

**KSN..**

**[sr]** Uputstvo za upotrebu

**Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.**



# Sadržaj

**1 Bezbednost ..... 3**
1.1 Definicija signalnih reči ..... 3
1.2 Opšte napomene ..... 3
1.3 Namenska upotreba ..... 4
1.4 Ograničenje kruga korisnika ..... 4
1.5 Bezbedan transport ..... 4
1.6 Bezbedna instalacija ..... 4
1.7 Bezbedna upotreba ..... 6
1.8 Oštećen uređaj ..... 7

**2 Izbegavanje materijalnih šteta ..... 8**

**3 Zaštita životne sredine i štednja ..... 9**
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad ..... 9
3.2 Štednja energije ..... 9

**4 Postavljanje i priključivanje ..... 9**
4.1 Obim isporuke ..... 9
4.2 Kriterijumi za mesto postavke ..... 10
4.3 Montaža uređaja ..... 10
4.4 Priprema uređaja za prvu upotrebu ..... 10
4.5 Električno priključivanje uređaja ..... 10

**5 Upoznavanje sa uređajem ..... 11**
5.1 Uređaj ..... 11
5.2 Komandno polje ..... 12

**6 Oprema ..... 13**
6.1 Polica za odlaganje ..... 13
6.2 Podesiva polica ..... 13
6.3 Pregrada za flaše ..... 13
6.4 Posuda koja se može izvlačiti ..... 13
6.5 Posuda za voće i povrće sa regulatorom vlažnosti ..... 13
6.6 Posuda za čuvanje na hladnom ..... 14
6.7 Polica za vrata ..... 14

**7 Osnovno rukovanje ..... 14**
7.1 Uključivanje uređaja ..... 14
7.2 Napomene za rad ..... 15
7.3 Isključivanje uređaja ..... 15
7.4 Podešavanje temperature ..... 15

**8 Dodatne funkcije ..... 15**
8.1 Super hlađenje ..... 15
8.2 Režim za štednju energije ..... 16
8.3 Režim mirovanja ..... 16

**9 Alarm ..... 16**
9.1 Alarm za vrata ..... 16
9.2 Alarm za temperaturu ..... 16

**10 Home Connect ..... 16**
10.1 Podešavanje aplikacije Home Connect ..... 17
10.2 Uključivanje veze sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) ..... 17
10.3 Isključivanje veze sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) ..... 17
10.4 Instalacija ažuriranja Home Connect softvera ..... 17
10.5 Resetovanje Home Connect podešavanja ..... 17
10.6 Daljinska dijagnostika ..... 18
10.7 Zaštita ličnih podataka ..... 18

**11 Pregrada za hlađenje ..... 18**
11.1 Saveti za držanje namirnica u pregradi za hlađenje ..... 18
11.2 Hladne zone u pregradi za hlađenje ..... 18

**12 Pregrada za čuvanje na hladnom ..... 19**

12.1 Vreme čuvanja u posudi za čuvanje na hladnom na 0 °C ..... 19
**13 Odleđivanje ..... 19**
13.1 Odleđivanje u pregradi za hlađenje ..... 19
13.2 Odmzavanje u posudi za čuvanje na hladnom ..... 19
**14 Čišćenje i održavanje ..... 19**
14.1 Priprema uređaja za čišćenje ..... 19
14.2 Čišćenje uređaja ..... 20
14.3 Vađenje delova opreme ..... 20
14.4 Demontaža delova uređaja ... 22
**15 Otklanjanje smetnji ..... 23**
15.1 Izvođenje samotestiranja uređaja ..... 25
**16 Skladištenje i odlaganje u otpad ..... 26**
16.1 Stavljanje uređaja van pogona ..... 26
16.2 Odlaganje starih uređaja u otpad ..... 26
**17 Korisnička služba ..... 26**
17.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) ..... 27
**18 Tehnički podaci ..... 27**
18.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru ..... 27
**19 Izjava o usaglašenosti ..... 28**

# ⚠ 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

## 1.1 Definicija signalnih reči

Ovde možete pogledati značenje signalnih reči koje se koriste u ovom uputstvu.

**⚠ UPOZORENJE**
Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili moguće teške ili smrtonosne povrede.

**⚠ OPREZ**
Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili manje ili srednje povrede.

**PAŽNJA**
Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili oštećenja uređaja ili drugu materijalnu štetu.

**Napomena:** Upućuje na važne informacije.

## 1.2 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

## 1.3 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:
- za hlađenje namirnica.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

## 1.4 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.
Deca se ne smeju igrati uređajem.
Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

## 1.5 Bezbedan transport

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**
Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.
▸ Nemojte sami da podižete uređaj.

## 1.6 Bezbedna instalacija

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**
Nestručne instalacije su opasne.
▸ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
▸ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
▸ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.

- Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za austomatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa izvorima toplote.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ako su ventilacioni otvori uređaja zatvoreni, ukoliko dođe do curenja iz rashladnog kružnog toga, može nastati zapaljiva mešavina gasa i vazduha.

- Nemojte zatvarati ventilacione otvore na kućištu uređaja ili ugradnom kućištu.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

Prenosive letve sa višestrukim utičnicama ili strujni adapteri mogu da se pregreju i da izazovu požar.

- Prenosive letve sa višestrukim utičnicama ili strujne adaptere nemojte pozicionirati na zadnjoj strani uređaja.

## 1.7 Bezbedna upotreba

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**
Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- ▸ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▸ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▸ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**
Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.
- ▸ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▸ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
- ▸ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▸ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**
Usled oštećenja rashladnog kruga može da iscuri rashladno sredstvo i da eksplodira.
- ▸ Za ubrzanje procesa otapanja nemojte koristiti druga mehanička sredstva ili druga sredstva osim ona koja je proizvođač preporučio.
- ▸ Namirnice koje su se zaledile uz nešto odvojite tupim predmetom, npr. drškom drvene kašike.

Proizvodi sa zapaljivim gasovima, npr. sprej, i eksplozivne materije mogu da eksplodiraju.
- ▸ U uređaju je zabranjeno čuvanje proizvoda sa zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**
Električni uređaji unutar uređaja, npr. grejači ili električni aparati za pripremu leda, mogu da izazovu požar.
- ▸ Unutar uređaja ne smeju da rade električni uređaji.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**
Može da dođe do pucanja posuda sa gaziranim pićima.
▸ U posudi za čuvanje na hladnom nemojte da čuvate posude sa gaziranim pićima.
Povreda očiju usled curenja zapaljivog rashladnog sredstva i štetnih gasova.
▸ Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva niti izolaciju.
Uređaj može da se prevrne.
▸ Nemojte se penjati ili oslanjati na postolje, elemente za izvlačenje ili vrata.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**
Pojedinačni delovi zadnjeg dela uređaja se zagrevaju tokom rada.
▸ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.

**⚠ OPREZ – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**
Kako biste izbegli kontaminaciju namirnica morate poštovati sledeća uputstva.
▸ Kada se vrata otvore na duže vreme, može doći do znatnog porasta temperature u pregradama uređaja.
▸ Redovno čistite površine koje mogu doći u dodir sa namirnicama i pristupačnim odvodnim sistemima.
▸ Sirovo meso i ribu držite u adekvatnim posudama u frižideru tako da ne dodiruje druge namirnice ili da ne kaplje na njih.
▸ Ukoliko je frižider/zamrzivač duže vreme prazan, uređaj isključite, otopite, očistite i ostavite vrata otvorena kako ne bi došlo do pojave buđi.
Delovi uređaja od metala ili sa metalnim izgledom mogu da sadrže aluminijum. Kada kisele namirnice dođu u kontakt sa aluminijumom, joni aluminijuma mogu da pređu na namirnice.
▸ Kontaminirane namirnice nemojte jesti.

## 1.8 Oštećen uređaj

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**
Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
▸ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.

- ▸ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▸ Ukoliko su uređaj, mrežni kabl ili kabl za uzemljenje oštećeni, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog kabla ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▸ Pozovite korisnički servis. →*Stranica 26*

Nestručne popravke su opasne.

- ▸ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▸ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▸ Ako se oštećeni mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!



Ukoliko su cevi oštećene, mogu da iscure zapljivo rashladno sredstvo i štetni gasovi i da se zapale.

- ▸ Vatru i izvore paljenja ne približavajte uređaju.
- ▸ Provetrite prostoriju.
- ▸ Isključite uređaj. →*Stranica 15*
- ▸ Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▸ Pozovite korisnički servis. →*Stranica 26*

## 2 Izbegavanje materijalnih šteta

**PAŽNJA**

Zaglavljivanje točkića uređaja može da ošteti pod kada pomerate uređaj.

- ▸ Uređaj transportujte ručnim kolicima.
- ▸ Prilikom pomeranja uređaja koristite zaštitu za pod i ne vršite cik-cak pokrete.

Korišćenjem uređaja, postolja, elemenata za izvlačenje ili vrata kao površine za sedenje ili penjanje, uređaj se može oštetiti.

- ▸ Nemojte se penjati ili oslanjati na uređaj, postolje, elemente za izvlačenje ili vrata.

Usled zaprljanja uljem ili masnoćom, plastični delovi i zaptivke vrata mogu da postanu porozni.

- ▸ Plastične delove i zaptivke vrata održavajte u čistom stanju tako da budu bez masti i ulja.

Delovi uređaja od metala ili sa metalnim izgledom mogu da sadrže aluminijum. Aluminijum u kontaktu sa kiselim namirnicama korodira i menja boju.

- ▸ Namirnice koje čuvate u uređaju zapakujte.

Ukoliko delove opreme i pribor perete u mašini za sudove, oni mogu da se deformišu ili promene boju.

- ▸ Delove opreme i pribor nikada nemojte prati u mašini za sudove.

# 3 Zaštita životne sredine i štednja

## 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▸ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

## 3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

### Izbor mesta postavke

- Uređaj zaštitite od direktnog zračenja sunca.
- Uređaj postavite na što većem rastojanju od grejnih tela, šporeta i ostalih izvora toplote:
  - Ostvarite 30 mm odstojanja od električnih šporeta ili šporeta na gas.
  - Ostvarite 300 mm odstojanja od šporeta na lož-ulje ili ugalj.
- Ostvarite rastojanje ka zidu od 50 mm.
- Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore i ne stavljajte ništa ispred njih.

### Štednja energije prilikom korišćenja

**Napomena:** Raspored delova opreme nema nikakvog uticaja na potrošnju energije uređaja.

- Uređaj samo kratko otvorite i pažljivo ga zatvorite.
- Nemojte nikada pokrivati ili zatvarati otvore za ventilaciju ili spoljašnje ventilacione otvore.
- Kupljene namirnice transportujte u rashladnoj torbi i brzo ih stavite u uređaj.
- Pre skladištenja ostavite tople namirnice i napitke da se ohlade.
- Da biste iskoristili hladnoću zamrznutih namirnica, stavite zamrznute namirnice u pregradu za hlađenje da se odlede.
- Između namirnica i zadnjeg zida uvek ostavite malo slobodnog mesta.

# 4 Postavljanje i priključivanje

## 4.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove, da li imaju transportna oštećenja i da li je isporuka potpuna. Ako imate primedbe, obratite se prodavcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj korisničkoj službi → *Stranica 26*.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:
- Samostojeći uređaj
- Oprema i pribor [1]
- Uputstvo za montažu
- Uputstvo za upotrebu
- Spisak korisničkih servisa
- Garantni list [2]
- Energetska etiketa
- Informacije o potrošnji energije i buci
- Informacije o Home Connect

## 4.2 Kriterijumi za mesto postavke

**⚠ UPOZORENJE**
**Opasnost od eksplozije!**
Ukoliko uređaj stoji u maloj prostoriji, ukoliko dođe do curenja iz rashladnog kružnog toka može nastati zapaljiva mešavina od gasa i vazduha.
- ▸ Uređaj postavite samo u prostoriji koja ima zapreminu od 1 $m^3$ na svkih 8 g rashladnog sredstva. Količina rashladnog sredstva se nalazi na tipskoj pločici.
  → *"Uređaj", Sl.* **1** / 8 *Stranica 12*

U zavisnosti od modela, fabrička težina uređaja može da iznosi do 75 kg. Podloga mora da bude dovoljno stabilna kako bi mogla da nosi težinu uređaja.
Podloga mora da bude ravna.
Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama u okruženju od 10 °C do 43 °C.
Uređaj je funkcionalan unutar dozvoljenog opsega temperature u prostoriji.

## 4.3 Montaža uređaja

- ▸ Uređaj montirajte prema priloženom uputstvu za montažu.

## 4.4 Priprema uređaja za prvu upotrebu

1. Izvadite informativni materijal.
2. Uklonite zaštitne folije i osigurače za transport, npr. lepljive trake i karton.
3. Očistite uređaj prvi put.
   → *Stranica 20*

## 4.5 Električno priključivanje uređaja

**Zahtev:** Nakon transporta u položenom položaju i postavljanja uređaja sačekajte sa priključivanjem na električnu mrežu.
1. Utikač uređaja mrežnog kabla utaknite u uređaj.
2. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
   Podaci o priključivanju nalaze se na pločici sa oznakom tipa.
   → *"Uređaj", Sl.* **1** / 8 *Stranica 12*
3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.


✔ Prikaz temperature prikazuje animaciju i komandno polje je blokirano.
✔ Uređaj je spreman za rad kada se animacija završi i prikaz temperature svetli.

[1] U zavisnosti od opremljenosti uređaja
[2] Nije dostupno u svim zemljama

# 5 Upoznavanje sa uređajem

## 5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.




**1**

| | |
|---|---|
| A | Pregrada za hlađenje →*Stranica 18* |
| B | Pregrada za čuvanje na hladnom →*Stranica 19* |

| | |
|---|---|
| 1 | Komandno polje →*Stranica 12* |
| 2 | Osvetljenje [1] |


[1] U zavisnosti od opremljenosti uređaja

| | |
|---|---|
| 3 | Pregrada za flaše →*Stranica 13* |
| 4 | Podesiva polica →*Stranica 13* |
| 5 | Posuda koja se može izvlačiti →*Stranica 13* |
| 6 | Posuda za voće i povrće sa regulatorom vlažnosti →*Stranica 13* |
| 7 | Posuda za čuvanje na hladnom →*Stranica 14* |
| 8 | Tipska pločica →*Stranica 27* |
| 9 | Nogar sa navojem |
| 10 | Polica za vrata za velike površine →*Stranica 14* |

**Napomena:** Zavisno od opremljenosti i veličine, moguća su odstupanja između vašeg uređaja i slika.

## 5.2 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.




**2**

| | |
|---|---|
| 1 | ⏻ uključuje ili isključuje uređaj. |
| 2 | wifi uključuje ili isključuje vezu sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi). |
| 3 | svetli, kada su korisnički definisana podešavanja podešena preko Home Connect aplikacije. Dodatne informacije možete pronaći u Home Connect aplikaciji. |
| 4 | Svetlosna traka pruža optičku povratnu informaciju. |
| 5 | −/+ podešava temperaturu. |
| 6 | super uključuje ili isključuje Super funkcija. |
| 7 | eco uključuje ili isključuje režim za štednju energije. |
| 8 | menu ☰ aktivira i deaktivira režim za podešavanje. |
| 9 | alarm isključuje zvučno upozorenje. |

# 6 Oprema


Oprema vašeg uređaja zavisi od modela.

## 6.1 Polica za odlaganje


Kako biste police za odlaganje menjali prema vašim potrebama, možete da izvadite policu i ponovo je postavite na drugom mestu.
→ *"Vađenje police za odlaganje", Stranica 20*

## 6.2 Podesiva polica

Koristite podesivu policu kako biste na policu koja je ispod mogli da skladištite visoke namirnice za hlađenje, npr. bokale ili flaše.
Prednji deo podesive police za odlaganje možete da izvučete i gurnete ispod zadnjeg dela podesive police.



Ukoliko vam je potreban veći prostor, možete da preklopite prednji i zadnji deo podesive police nagore.



## 6.3 Pregrada za flaše

Flaše skladištite, na sigurno, u pregradu za flaše.
Kako biste policu za flaše menjali prema vašim potrebama, možete da izvadite policu za flaše i ponovo je postavite na drugom mestu.
→ *"Vađenje police za odlaganje", Stranica 20*


## 6.4 Posuda koja se može izvlačiti

Prerađene namirnice čuvajte pokrivene u posudi koja se izvlači.

## 6.5 Posuda za voće i povrće sa regulatorom vlažnosti

Sveže voće i povrće držite nezapakovano u posudi za voće i povrće.
Isečeno voće i povrće čuvajte pokriveno ili hermetički zatvoreno.
Preko regulatora vlažnosti može da se podesi vlažnost vazduha u posudi za voće i povrće. Na taj način sveže

voće i povrće možete da čuvate duže nego inače.




Podešavanje vlažnosti vazduha u posudi za voće i povrće u skladu sa vrstom i količinom namirnica koje treba skladištiti pomoću pomeranja regulatora za vlažnost:

- Za nisku vlažnost vazduha kod skladištenja pretežno voća, mešanog skladištenja ili velikog opterećenja prevucite prstom nadesno.
- Za visoku vlažnost vazduha kod skladištenja pretežno povrća ili malog opterećenja prevucite prstom nalevo.

U zavisnosti od količine i vrste uloženih namirnica, u posudi za voće i povrće se može pojaviti kondenzat. Kondenzat obrišite suvom krpom i pomoću regulatora vlažnosti podesite nisku vlažnost vazduha.
Kako bi se očuvali kvalitet i aroma, voće i povrće koje je osetljivo na niske temperature držite van uređaja na temperaturama od otprilike 8 °C do 12 °C, npr. ananas, banane, citrusno voće, krastavac, tikvice, paprika, paradajz i krompir.

## 6.6 Posuda za čuvanje na hladnom


Niže temperature u posudi za čuvanje na hladnom iskoristite za držanje kvarljivih namirnica, npr. ribe, mesa i suhomesnatih proizvoda.

## 6.7 Polica za vrata

Kako biste policu za vrata menjali prema vašim potrebama, možete da pomerite ili izvadite policu za vrata i ponovo je postavite na drugom mestu.
→ *"Vađenje police za vrata", Stranica 21*

**Saveti**

- Kada pomerate policu na vratima dok je potpuno puna, malo je podignite.
- Da biste organizovali namirnice, stavite policu za vrata u žleb za pričvršćivanje koji se nalazi u pregradi.



# 7 Osnovno rukovanje

## 7.1 Uključivanje uređaja

1. Uređaj priključite na struju.
→ *Stranica 10*
**Napomena:** Ukoliko je uređaj prethodno isključen preko komandnog

polja, držite ⏻ pritisnuto na 3 sekundi.
- ✔ Prikaz temperature prikazuje animaciju i komandno polje je blokirano.
- ✔ Uređaj je spreman za rad kada se animacija završi i prikaz temperature svetli.
- ✔ Uređaj počinje da hladi.

2. Isključite zvučno upozorenje pomoću **alarm** 🔕.
- ✔ Kad se dostigne podešena temperatura, **alarm** 🔕 se gasi.

3. Podesite željenu temperaturu.
→*Stranica 15*

## 7.2 Napomene za rad

- Kada uključite uređaj, potrebno je i do nekoliko sati za postizanje podešene temperature.
  Namirnice nemojte skladištiti pre nego što se postigne podešena temperatura.
- Prilikom zatvaranja vrata vodite računa da vrata nisu blokirana namirnicama.
- Kada zatvorite vrata, može nastati potpritisak. Vrata mogu samo teško ponovo da se otvore. Sačekajte momenat dok se potpritisak ne ujednači.
- Temperatura u uređaju se razlikuje usled sledećih uslova:
  – Učestalost otvaranja uređaja
  – Količina za punjenje
  – Temperatura svežih namirnica koje ste stavili u uređaj
  – Temperatura okruženja
  – Direktno sunčevo zračenje

## 7.3 Isključivanje uređaja

1. Za aktiviranje režima za podešavanje, pritisnite **menu** ☰.
2. Držite pritisnuto ⏻ na 3 sekunde.

## 7.4 Podešavanje temperature

### Podešavanje temperature pregrade za hlađenje

1. Za aktiviranje režima za podešavanje, pritisnite **menu** ☰.
2. Pritiskajte −/+ sve dok prikaz temperature ne prikaže željeno podešavanje temperature.
   Preporučena temperatura u pregradi za hlađenje iznosi 4 °C.

# 8 Dodatne funkcije

Saznajte kojim dodatnim funkcijama koje se mogu podešavati raspolaže vaš uređaj.

## 8.1 Super hlađenje

Kod Super hlađenje, pregrada za hlađenje se hladi u što većoj mogućoj meri.
Uključite Super hlađenje pre skladištenja velikih količina namirnica u pregradu za hlađenje.

**Napomena:** Kada je uključeno Super hlađenje, može doći do pojačane buke.

### Uključivanje Super hlađenje

1. Za aktiviranje režima za podešavanje, pritisnite **menu** ☰.
2. Pritisnite **super** ❄.
- ✔ **super** ❄ svetli.

**Napomena:** Uređaj se prebacuje na normalni režim rada nakon otpr. 6 sati.

### Isključivanje Super hlađenje

- ▸ Pritisnite **super** ❄.
- ✔ Prikazuje se prethodno podešena temperatura.

## 8.2 Režim za štednju energije

Pomoću režima za štednju energije prebacujete uređaj u režim rada sa štednjom energije.
Uređaj automatski menja temperaturu.

| | |
|---|---|
| Pregrada za hlađenje | 6 °C |
| Pregrada za čuvanje na hladnom | 0 °C |

### Uključivanje režima za štednju energije:

1. Za aktiviranje režima za podešavanje, pritisnite **menu** ☰.
2. Pritisnite **eco** ∅.

✔ Svetleća traka svetli zeleno.

### Isključivanje režima za štednju energije:

▸ Pritisnite **eco** ∅.

✔ Prikazuje se prethodno podešena temperatura.

## 8.3 Režim mirovanja

Režim mirovanja isključuje sve funkcije koje nisu potpuno neophodne.

Tokom režima mirovanja su isključene sledeće funkcije:

- Super hlađenje
- Alarm
- Unutrašnje osvetljenje
- Zvučni signali
- Poruke na komandnoj površini

**Napomena:** Tokom režima mirovanja isključuje se osvetljenje komandnog polja. Svetli **eco** ∅.

### Uključivanje režima mirovanja

1. Za aktiviranje režima za podešavanje, pritisnite **menu** ☰.
2. **eco** ∅ držite pritisnuto 6 sekundi, sve dok se prikaz ne ugasi.

✔ Svetli **eco** ∅.

### Isključivanje režima mirovanja

▸ Držite pritisnuto **eco** ∅ 6 sekundi.

# 9 Alarm

## 9.1 Alarm za vrata

Kada su vrata uređaja duže vreme otvorena, uključuje se alarm za vrata.

### Isključivanje alarma za vrata

▸ Zatvorite vrata uređaja ili pritisnite **alarm** 🔕.

✔ Zvučno upozorenje je isključeno.

## 9.2 Alarm za temperaturu

### Isključivanje alarma za temperaturu

▸ Pritisnite **alarm** 🔕.

✔ Zvučno upozorenje je isključeno.

# 10 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Da biste rukovali funkcijama preko Home Connect aplikacije, povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem.
Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: *www.home-connect.com*.
Da biste mogli da koristite funkciju Home Connect, prvo morate da uspostavite vezu sa WLAN kućnom

mrežom (Wi-Fi [1]) i Home Connect aplikacijom.
Posle uključivanja uređaja, sačekajte najmanje 3 minuta dok se ne završi interna inicijalizacija uređaja. Tek nakon toga podesite Home Connect. Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Pratite uputstva i pridržavajte se napomena u aplikaciji Home Connect.

**Napomene**

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem aplikacije Home Connect.
  → *"Bezbednost", Stranica 3*
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje putem Home Connect aplikacije.

## 10.1 Podešavanje aplikacije Home Connect

**Zahtev:** Uređaj je u dometu kućne WLAN mreže (Wi-Fi) na mestu na kom je postavljen.

1. Skenirajte sledeći QR kôd.

   Preko QR koda možete da instalirate aplikaciju Home Connect i povežete uređaj.
2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

## 10.2 Uključivanje veze sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi)

1. Za aktiviranje režima za podešavanje, pritisnite **menu** ☰.
2. Pritisnite **wifi** .

## 10.3 Isključivanje veze sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi)

▸ Pritisnite **wifi** .

## 10.4 Instalacija ažuriranja Home Connect softvera

**Napomena:** Ako je dostupno ažuriranje Home Connect softvera, pojavljuje se poruka u Home Connect aplikaciji. Aktuelna verzija softvera se nalazi u aplikaciji Home Connect u delu sa informacijama o uređaju.

▸ Za instalaciju ažuriranja Home Connect softvera, pratite uputstva u Home Connect aplikaciji.
✔ Komandna površina je tokom instalacije delimično blokirana.

## 10.5 Resetovanje Home Connect podešavanja

Ukoliko dođe do problema sa povezivanjem vašeg uređaja sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi) ili ukoliko želite da prijavite uređaj u drugu kućnu WLAN mrežu (Wi-Fi), možete da resetujete Home Connect podešavanja.

▸ Držite **wifi** 7 do 10 sekundi pritisnutim, dok se ne oglasi treći zvučni signal.
✔ Home Connect podešavanja su resetovana.

[1] Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

### 10.6 Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

**Savet:** Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne vebstranice: *www.home-connect.com*.

### 10.7 Zaštita ličnih podataka

Obratite pažnju na napomene o zaštiti podataka.

Prilikom prvog povezivanja uređaja sa kućnom mrežom koja je povezana na internet, uređaj serveru Home Connect šalje sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- Jedinstvena oznaka uređaja (koja se sastoji od ključa uređaja i MAC adrese povezanog Wi-Fi komunikacionog modula).
- Sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (za osiguravanje informacija o vezi).
- Aktuelna verzija softvera i hardvera vašeg kućnog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog resetovanja na fabrička podešavanja.

Ova prva registracija priprema korišćenje funkcija Home Connect i potrebna je u trenutku kada prvi put želite da koristite funkcije Home Connect.

**Napomena:** Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti podataka mogu da se pogledaju u aplikaciji Home Connect.

## 11 Pregrada za hlađenje

U pregradi za hlađenje možete da držite mlečne proizvode, jaja, pripremljena jela, peciva, otvorene konzerve i tvrdi sir.
Temperatura se može podešavati od 2 °C do 8 °C.
Čuvanjem u hladnom stanju kratko ili srednjoročno možete da čuvate i namirnice koje se brzo kvare. Što je temperatura niža, namirnice ostaju duže sveže.

### 11.1 Saveti za držanje namirnica u pregradi za hlađenje

- Skladištite samo sveže namirnice u besprekornom stanju.
- Namirnice skladištite hermetički zapakovane ili prekrivene.
- Da cirkulacija vazduha ne bi bila ugrožena i radi sprečavanja zamrzavanja namirnica, namirnice nemojte stavljati ispred unutrašnjih ventilacionih otvora ili tako da direktno dodiruju zadnji zid.
- Sačekajte da se topla jela i napici prvo ohlade.
- Obratite pažnju na datum roka trajanja ili datum potrošnje koji je naveo proizvođač.

### 11.2 Hladne zone u pregradi za hlađenje

Cirkulacijom vazduha u pregradi za hlađenje nastaju različite hladne zone.

**Najhladnija zona**

Najhladnija zona je na pregradnoj ploči i na polici na vratima za velike boce.

**Savet:** Namirnice koje se lako kvare odložite u posudi za čuvanje na hladnom, npr. ribu, kobasice i meso.
→ *"Pregrada za čuvanje na hladnom", Stranica 19*

**Najtoplija zona**

Najtoplija zona je sasvim gore u vratima.

**Savet:** U najtoplijoj zoni čuvajte namirnice koje nisu osetljive, npr. tvrdi sir i maslac. Na taj način sir može da razvija svoju aromu, a maslac ostaje mek.

# 12 Pregrada za čuvanje na hladnom

U posudi za čuvanje na hladnom možete duže da održavate svežinu nego u pregradi za hlađenje.
Temperatura u posudi za čuvanje na hladnom se održava blizu 0 °C.
Niska temperatura i savršena vlažnost vazduha u pregradi za čuvanje na hladnom omogućuju savršene uslove čuvanja za blago kvarljive namirnice.

## 12.1 Vreme čuvanja u posudi za čuvanje na hladnom na 0 °C

Vreme čuvanja zavisi od početnog kvaliteta namirnica.

| Namirnice | Vreme čuvanja |
|---|---|
| Sveže meso, morski plodovi | do 3 dana |
| Živinsko meso, meso (kuvano/pečeno) | do 5 dana |
| Govedina, svinjetina, jagnjetina, suhomesnati proizvodi (isečeni) | do 7 dana |
| Dimljena riba, brokoli | do 14 dana |
| Zelena salata, komorač, kajsije, šljive | do 21 dan |
| Meki sir, jogurt, švapski sir, mlaćenica, karfiol | do 30 dana |

# 13 Odleđivanje

## 13.1 Odleđivanje u pregradi za hlađenje

Pregrada za hlađenje automatski odleđuje.

## 13.2 Odmzavanje u posudi za čuvanje na hladnom

Posuda za čuvanje na hladnom automatski odleđuje.

# 14 Čišćenje i održavanje

Čišćenje nepristupačnih mesta mora da izvodi servisna služba. Čišćenje putem servisne službe može da podrazumeva troškove.

## 14.1 Priprema uređaja za čišćenje

1. Isključite uređaj. →*Stranica 15*
2. Isključite uređaj iz strujne mreže. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
3. Izvadite sve namirnice i smestite ih na hladno mesto.
   Ako postoje, na namirnice stavite rashladne baterije.
4. Iz uređaja izvadite sve delove opreme i pribora. →*Stranica 20*
5. Demontirajte poklopac za posudu za voće i povrće.

## 14.2 Čišćenje uređaja

**⚠ UPOZORENJE**
**Opasnost od strujnog udara!**
Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- ▸ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- ▸ Uređajem nipošto nemojte rukovati mokrim rukama.

Tečnost u osvetljenju ili elementima za rukovanje može da bude opasna.
- ▸ Sapunica ne sme dospeti u osvetljenje ili elemente za rukovanje.

**PAŽNJA**
Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.
- ▸ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sunđere za ribanje.
- ▸ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▸ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.

Oštri ili špicasti predmeti oštećuju šinu police za vrata.
- ▸ Šinu police za vrata nikada nemojte čistiti oštrim ili špicastim predmetom, npr. nožem.

Ukoliko delove opreme i pribor perete u mašini za sudove, oni mogu da se deformišu ili promene boju.
- ▸ Delove opreme i pribor nikada nemojte prati u mašini za sudove.


1. Pripremite uređaj za čišćenje. →*Stranica 19*
2. Uređaj, delove opreme, delove pribora i zaptivke vrata čistite krpom za sudove, mlakom vodom i malo ph-neutralnog sredstva za pranje sudova.
3. Dodatno osušite temeljno mekom, suvom krpom.
4. Postavite delove opreme i ugradite delove uređaja koji se mogu skidati.
5. Uređaj priključite na struju. →*Stranica 10*
6. Stavite namirnice unutra.

## 14.3 Vađenje delova opreme

Ako delove opreme želite temeljno da očistite, izvadite ih iz uređaja.


### Vađenje police za odlaganje

- ▸ Podignite prednji deo police ①, izvucite je i izvadite je ②.





### Vađenje podesive police

1. Dva dela police preklopite nagore ①, zajedno ih izvadite ② i zatim izvadite šinu ③.




2. Da biste rastavili policu za odlaganje, uklonite bočne nosače.




### Vađenje police za vrata

▸ Policu za vrata podignite napred ① i izvadite ②.





### Vađenje posude koja se može izvlačiti

1. Izvadite policu za vrata za velike flaše. →*Stranica 21*
2. Posudu koja se može izvlačiti izvadite do graničnika.
3. Podignite ① i izvadite ② posudu sa prednje strane koja se može izvlačiti.





### Vađenje posude za voće i povrće

1. Izvucite posudu za voće i povrće do graničnika.
2. Podignite posudu za voće i povrće sa prednje strane ① i izvadite je ②.




### Vađenje posude za čuvanje na hladnom

1. Posudu za čuvanje na hladnom izvucite do kraja.
2. Posudu za čuvanje na hladnom podignite spreda ① i izvadite je ②.




### Skidanje prednje strane posude

- Pritisnite bočne hvataljke posude ① i prednju stranu posude skinite okretom ②.






## 14.4 Demontaža delova uređaja

Ukoliko želite temeljno da očistite uređaj, određene delove uređaja možete da demontirate iz uređaja.


### Demontaža police iznad posude za voće i povrće

1. Izvadite posudu za voće i povrće. →*Stranica 21*
2. Izvadite posudu za skladištenje.
3. Malo pomerite policu za odlaganje iznad posude za voće i povrće i poklopac posude za voće i povrće.
4. Pomerite regulator za vlažnost nadesno.
5. Podignite poklopac posude za voće i povrće ①, pomerite ga nazad ② i izvadite ga nadole.





6. Podignite prednju stranu police iznad posude za voće i povrće ① i izvadite je ②.




**Napomena:** Prilikom ponovnog postavljanja police za odlaganje iznad fioke za voće i povrće, vodite računa da poklopac fioke za voće i povrće bude pravilno postavljen. Poklopac fioke za voće i povrće obezbeđuje ravnomernu raspodelu vazduha i optimalno hlađenje.

**Vađenje šine za posudu**

- Otpustite držač i izvadite šinu za posudu.



## 15 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

⚠ **UPOZORENJE**

**Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|---|---|
| Uređaj ne hladi, prikazi i osvetljenje svetle. | Režim za izlaganje je uključen.<br>▸ Držite pritisnuto **super** ❄ 10 sekundi, sve dok se ne oglase 4 zvučna signala.<br>✔ Na komandnom polju se nakratko pojavljuje "OFF". |
| LED osvetljenje ne funkcioniše. | Mogući su različiti uzroci.<br>▸ Pozovite korisnički servis.<br>Broj korisničkog servisa možete pronaći u priloženoj listi korisničkih servisa. |
| Rashladna mašina se češće i duže uključuje. | Uređaj je često otvaran.<br>▸ Nemojte otvarati vrata uređaja ukoliko to nije potrebno. |
| | Spoljašnji ventilacioni otvori su prekriveni.<br>▸ Uklonite prepreke ispred spoljašnjih ventilacionih otvora. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|---|---|
| Rashladna mašina se češće i duže uključuje. | Nije greška. Moderne mašine za hlađenje se češće uključuju i imaju različite stepene snage, kako bi hlađenje bilo efikasnije.<br><br>▸ Uklonite prepreke ispred spoljašnjih ventilacionih otvora.<br>▸ Uređaj postavite na što većem rastojanju od grejnih tela, šporeta i ostalih izvora toplote. Izbegavajte duže direktno sunčevo zračenje na uređaj.<br>▸ Vrata uređaja otvarajte samo na kratko i koliko je potrebno.<br>▸ Sačekajte da se topla jela i napici pre stavljanja prvo ohlade. |
| Na zadnjem zidu se stvara sloj leda. | Nije greška. Moderne mašine za hleđanje omogućuju ravnomerniju temperaturu u pregradi za hlađenje. Zadnji zid pregrade za hlađenje se redovno automatski otapa.<br><br>▸ Vrata uređaja otvarajte samo na kratko i koliko je potrebno.<br>▸ Namirnice hermetički upakujte ili ih prekrijte.<br>▸ Sačekajte da se topla jela i napici pre stavljanja prvo ohlade.<br>▸ Između namirnica i unutrašnjih zidova uvek ostavite malo slobodnog mesta. |
| Home Connect ne funkcioniše pravilno. | Mogući su različiti uzroci.<br>▸ Idite na *www.home-connect.com*. |
| Na prikazu temperature se prikazuje "E" ili "d". | Elektronska oprema je prepoznala grešku.<br>**1.** Isključite uređaj. →*Stranica 15*<br>**2.** Isključite uređaj iz strujne mreže.<br>Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.<br>**3.** Ponovo priključite uređaj nakon 5 minuta.<br>**4.** Ako se poruka još uvek pojavljuje, pozovite korisnički servis.<br>Broj korisničkog servisa možete pronaći u priloženoj listi korisničkih servisa. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|---|---|
| Oglašava se zvučni signal upozorenja, **alarm** 🔕 i svetlosna traka trepere crveno. Alarm za vrata je uključen. | Otvorena su vrata uređaja.<br>▸ Zatvorite vrata uređaja. |
| Temperatura u velikoj meri odstupa od podešavanja. | Mogući su različiti uzroci.<br>**1.** Isključite uređaj. →*Stranica 15*<br>**2.** Ponovo uključite uređaj nakon otpr. 5 minuta. →*Stranica 14*<br>▸ Ako je temperatura previsoka, temperaturu proverite ponovo nakon par sati.<br>▸ Ako je temperatura preniska, temperaturu ponovo proverite sledećeg dana. |
| Uređaj bruji, grgori, zuji, krklja, klikće ili krcka. | Nema greške. Motor radi, npr. rashladni agregat, ventilator. Rashladno sredstvo teče kroz cevi. Prekidač ili magnetni ventili se uključuju ili isključuju. Vrši se automatsko odleđivanje.<br>Nije potrebna nikakva radnja. |
| Uređaj pravi buku. | Uređaj nije postavljen ravno.<br>▸ Uređaj nivelišite pomoću libele i nogara sa navojem. |
| | Uređaj ne stoji samostalno.<br>▸ Održavajte minimalne razmake kod uređaja. |
| | Delovi opreme se klimaju ili su zaglavljeni.<br>▸ Proverite delove opreme koji se mogu skinuti i eventualno ih iznova umetnite. |
| | Flaše ili posude se dodiruju.<br>▸ Napravite razmak između flaša ili posuda. |

## 15.1 Izvođenje samotestiranja uređaja

Vaš uređaj ima samostalni test, koji prikazuje greške, koje može da otkloni korisnički servis.

**1.** Isključite uređaj. →*Stranica 15*
**2.** Isključite uređaj iz strujne mreže. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
**3.** Uređaj ponovo priključite na strujnu mrežu nakon 5 minuta. →*Stranica 10*

✔ Prikaz temperature prikazuje animaciju i komandno polje je blokirano.
✔ Ako nakon završetka samostalnog testa uređaja čujete 5 zvučnih signala, obratite se korisničkom servisu.

# 16 Skladištenje i odlaganje u otpad

## 16.1 Stavljanje uređaja van pogona

1. Isključite uređaj. →*Stranica 15*
2. Isključite uređaj iz strujne mreže. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
3. Izvadite sve namirnice.
4. Očistite uređaj. →*Stranica 20*
5. Kako bi bila obezbeđena ventilacija unutrašnjosti, ostavite uređaj otvoren.

## 16.2 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

**⚠ UPOZORENJE**
**Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**
Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.
- ▸ Da bi se deci otežalo pentranje i ulazak, iz uređaja nemojte da vadite police za odlaganje i posude.
- ▸ Decu držite na dovoljnoj udaljenosti od dotrajalog uređaja.

**⚠ UPOZORENJE**
**Opasnost od požara!**
Ukoliko su cevi oštećene, mogu da iscure zapaljivo rashladno sredstvo i štetni gasovi i da se zapale.
- ▸ Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva niti izolaciju.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.
   O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

# 17 Korisnička služba

Od našeg korisničkog servisa do 15 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište možete da dobijete funkcijski relevantne originalne rezervne delove koji se mogu skladištiti.
Za dodatne informacije obratite se našem korisničkom servisu.
Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.
Podatke za kontakt korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

### 17.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), fabrički broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) koje možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.
→ *"Uređaj", Sl.* **1** */* 8 *Stranica 12*
Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## 18 Tehnički podaci

Rashladno sredstvo, korisna zapremina i ostali tehnički podaci nalaze se na tipskoj pločici.
→ *"Uređaj", Sl.* **1** */* 8 *Stranica 12*

### 18.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.
Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne informacije ->Informacije o licenci“. [1]
Informacije o licenci možete da preuzmete i sa veb-stranice za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće informacije zatražite na adresi ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Odgovarajući izvorni kôd se može dobiti na zahtev.
Pošaljite zahtev na adresu ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Tema: „OSSREQUEST“
Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godine od datuma kupovine odn. najmanje u periodu u kom nudimo podršku i rezervne delove za odgovarajući uređaj.

[1] U zavisnosti od opremljenosti uređaja

# 19 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
Detaljnu RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi *www.bosch-home.com* na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.


CE

Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES |
| | FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU |
| | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) | | | |
| 5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
| 5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama. | | | | | | | |

# Bosch Home Connect App




Poveži kućni uređaj još danas i uživaj u sledećim povoljnostima:

- **Nikada više ne troši energiju uzalud. Ako ostaviš otvorena vrata, dobićeš obaveštenje.**
- **Podsetnik na rok trajanja namirnica na vreme. Tako praviš manje otpada i istovremeno štediš novac.**
- **Aktiviranje Super hlađenje prilikom kupovine – savršeni uslovi za kupljene namirnice kada dođeš kući!**

# Potrebna vam je pomoć? Ovde ćete je zasigurno pronaći.

Stručno savetovanje za Bosch kućne aparate, pomoć u slučaju problema ili popravka u izvedbi Bosch stručnjaka.

Saznajte sve o različitim vidovima podrške koje pruža Bosch:
**www.bosch-home.com/service**

Podaci za kontakt za sve zemlje navedeni su u priloženoj listi servisnih službi.

**BSH Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

**9002022034** (060703)
sr

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/bosch-frizider-ksn36vldg/