tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

BaByliss stajler za kosu AS962E



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-as962e/

BaByliss®

STAJLER ČETKA AS962E
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

BaByliss

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!
PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćennja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.
- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu recicklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

www.babyliss.com

KAKO SE KORISTI

- Uverite se da je kosa oko 80% suva i počešljana kako biste uklonili čvorove. Podelite kosu na pramenove.
- Da biste uključili uređaj, pomerite prekidač na podešavanje temperature koje odgovara vašem tipu kose.
- Postavite četku ispod pramena kose, blizu temena, i držite nekoliko sekundi kako biste povećali volumen u korenu.
- Koristite četku da podižete kosu u korenu dok je sušite.
- Pomerajte uređaj niz pramen kose i počnite da rotirate četku od glave pritiskom i držanjem odgovarajućeg dugmeta za rotaciju.
- Dok to radite, suprotstavite se rotaciji četke tako što ćete je lagano povlačiti nadole. Time se stvara zatezanje kroz pramen kose.

VAŽNO: Možda će biti potrebno nekoliko pokušaja da se ova tehnika savlada. Ako se četka okreće prebrzo, jednostavno otpustite dugme za rotaciju i izvadite je iz kose.

- Kada dođete do krajeva pramena, nastavite sa rotacijom četke kako biste uvili krajeve ka unutra.
- Za još veći volumen, postavite četku na krajeve pramena i dozvolite da se četka rotira duž celog pramena pritiskom i držanjem odgovarajućeg dugmeta za rotaciju. Namotajte ceo pramen kose oko cilindra sve do korena. Otpustite dugme za rotaciju i zatim držite četku u kosi nekoliko sekundi.
- Ponovite postupak po potrebi.
- Nakon upotrebe isključite uređaj i izvucite utikač iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre odlaganja.
- Postavite zaštitni poklopac preko glave četke kako biste zaštitili čekinje. Pogledajte odeljak „Zaštitni poklopac“ za uputstva.

PODEŠAVANJA TEMPERATURE

- Ako imate osetljivu, tanku, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite niža podešavanja temperature. Za gušću kosu koristite viša podešavanja. Preporučuje se da prilikom prve upotrebe uvek uradite test kako biste se uverili da je izabrana odgovarajuća temperatura za vaš tip kose. Počnite sa najnižim podešavanjem i postepeno povećavajte temperaturu dok se ne postigne željeni rezultat.

- Postoje 2 nivoa grejanja i podešavanje za hladan vazduh. Pomerite prekidač „on/off“ u prvi položaj da izaberete hladno podešavanje, u drugi položaj za nisku temperaturu „I“, i u treći položaj za visoku temperaturu „II“.

PODEŠAVANJA ROTACIJE

Da biste pokrenuli rotaciju glave četke, pritisnite i držite dugmad označena ◀ i ▶. Time se glava četke rotira u smeru kazaljke na satu i suprotno od smera kazaljke na satu.

ZAŠTITNI POKLOPAC

Nakon svake upotrebe obavezno postavite zaštitni poklopac preko glave četke. Time se čekinje štite od oštećenja. Prilikom postavljanja zaštitnog poklopca poravnajte ga sa žlebovima oko vrha uređaja kako bi lako kliznuo na mesto.

NAPOMENA:
Dijagram na zaštitnom poklopcu pokazuje pravilan smer postavljanja na glavu četke. Ako se postavi nepravilno, može biti teško skinuti poklopac.

PROMENA NASTAVAKA

- Da biste postavili glavu četke, stavite je preko tela uređaja i gurnite nadole u odgovarajući položaj.
- Zaključajte glavu četke pomeranjem prekidača na vrhu četke u zaključani položaj.
- Da biste uklonili glavu četke, uverite se da je prekidač na vrhu glave u otvorenom položaju.
- Pažljivo povucite glavu četke nagore i skinite je sa uređaja.

NEGA I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaj održali u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

- Ne obmotavajte kabl oko uređaja; umesto toga, labavo ga savijte pored uređaja.
- Ne koristite uređaj kada je kabl zategnut ili nategnut od utičnice.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.

ČIŠĆENJE ZADNJEG FILTERA

- Isključite uređaj iz struje i ostavite ga da se potpuno ohladi pre čišćenja.
- Čvrsto držite dršku uređaja i podignite filter otvaranjem sa žlebova blizu ulaza kabla, čime će se zadnji filter otvoriti.
- Pomoću mekane četkice uklonite kosu i druge nečistoće sa filtera.
- Vratite zadnji filter klikom na mesto.

Kraj korišćenja i elektronska oprema
U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:
- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta **www.refot.com**
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B

REFOTB Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO
Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-as962e/