tehnoteka

https://cenoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

BABYLISS stajler za kosu C452E

BaByliss®



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c452e/

BaByliss®

FIGARO STAJLER C452E
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

BaByliss

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!
PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćennja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.
- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu recicklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

www.babyliss.com

UPOZORENJE!
Pazite da vruća površina uređaja ne dođe u direktan kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.
UPOZORENJE!
Ne dodirujte vrući cilindar ili metalne delove uređaja dok su zagrejani.

KONTROLA AKTIVACIJE PREKIDAČA

VAŽNO! Ovaj uređaj ima odloženu kontrolu aktivacije.
- Odmah nakon uključivanja uređaja možete podesiti temperaturu. Nakon 5 sekundi od uključivanja, dugmići za podešavanje temperature automatski se zaključavaju.
- Da biste promenili podešavanja temperature, držite dugme „+/-“ pritisnuto 1–2 sekunde. Time se deaktivira režim zaključavanja i omogućava promena podešavanja.
- Da biste isključili uređaj dok je u režimu zaključavanja, držite pritisnuto označeno dugme ⏻ dok se uređaj ne isključi.

KAKO SE KORISTI
- Uverite se da je kosa suva i počešljana kako bi se uklonili čvorovi. Podelite kosu na pramenove spremne za oblikovanje.
- Pritisnite i držite označeno dugme 1–2 sekunde da uključite uređaj. Digitalni ekran će početi da treperi i uređaj će se automatski zagrevati.
- Pritisnite dugme „+/-“ da izaberete temperaturu koja odgovara vašem tipu kose. Digitalni ekran će treperiti dok se ne dostigne željena temperatura. Kada se temperatura dostigne, ekran će prestati da treperi i ostati konstantno osvetljen.

Napomena: Podešavanja temperature uređaja automatski se zaključavaju nakon 5 sekundi (Pogledajte Kontrolu aktivacije prekidača).

- Pritiskom na polugu postavite uređaj na sredinu pramena kose i ravnomerno rasporedite kosu između poluge i cilindra.
- Kada je kosa na mestu, pažljivo otpustite polugu tako da kosa bude čvrsto stegnuta između poluge i cilindra. Lagano povlačite uređaj niz pramen do krajeva kose.
- Namotajte kosu oko cilindra pod blagim uglom, tako da se kosa uvija spiralno. Dok namotavate kosu, trudite se da se pramenovi ne preklapaju i da kosa bude ravnomerno raspoređena, kako bi ceo pramen bio u kontaktu sa cilindrom.
- Držite na mestu 5–8 sekundi, u zavisnosti od tipa kose.
- Da biste uklonili uređaj iz kose, pritisnite polugu i odmaknite uređaj.
- Ostavite loknu da se ohladi pre daljeg stilizovanja.
- Ponovite postupak za svaki pramen kose.
- Nakon upotrebe, pritisnite i držite dugme 1–2 sekunde da isključite uređaj i izvucite utikač iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre odlaganja.

PODEŠAVANJA TEMPERATURE

- Ako imate osetljivu, tanku, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite niža podešavanja temperature. Za gušću kosu koristite viša podešavanja. Preporučuje se da prilikom prve upotrebe uvek uradite test kako biste se uverili da je izabrana odgovarajuća temperatura za vaš tip kose. Počnite sa najnižim podešavanjem i postepeno povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat.

- Na raspolaganju je 6 podešavanja temperature: 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C i 210°C.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

- Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne bezbednosti. Ako je uređaj uključen neprekidno duže od 60 minuta, automatski će se isključiti. Ako želite da nastavite sa korišćenjem nakon tog vremena, jednostavno pritisnite i držite dugme 1–2 sekunde da ponovo uključite uređaj.

TERMOOTPORNA PODLOGA

- Uređaj dolazi sa termootpornom podlogom za upotrebu tokom i nakon stilizovanja. Tokom upotrebe ne stavljajte uređaj na površine osetljive na toplotu, čak ni kada koristite priloženu termootpornu podlogu. Nakon upotrebe isključite uređaj i izvucite utikač iz struje. Odmah umotajte uređaj u priloženu termootpornu podlogu i ostavite da se potpuno ohladi. Držite ga van domašaja dece, jer će ostati vruć još nekoliko minuta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaj održali u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

- Ne obmotavajte kabl oko uređaja; umesto toga, labavo ga savijte pored uređaja.
- Ne koristite uređaj kada je kabl zategnut ili nategnut od utičnice.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.

Kraj korišćenja i elektronska oprema
U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:
- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta **www.refot.com**
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B

REFOTB

Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO
Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c452e/