



REPUBLIC OF GAMERS

Q20893 / Revised Edition V4 / September 2022

ROG KERIS

OPTICAL GAMING MOUSE P509

Quick Start Guide
快速使用指南 (繁體中文)
快速使用指南 (簡體中文)
クイックスタートガイド (JP)
간단사용설명서 (KO)
Guide de démarrage rapide (FR)
Schnellstartanleitung (DE)
Guida rapida (IT)
Guia de Inicio Rápido (PT:BR)
Guida rapida (RU)
Guia de inicio rápido (ES)
Beknopte handleiding (NL)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)
Системне керівництво для початку експлуатації (UA)
Przewodnik szybkiego startu (PL)
Rychlý průvodce (CS)
Ghid de pornire rapidă (RO)
Gyors üzembé helyezési útmutató (HU)
Snabbstartshandbok (SV)
Pikaopas (FI)
Hurtigstartveiledning (NO)
Kratkoe rukovodstvo (RU)
Stručný návod na používanie (SK)
دليل التشغيل السريع (AR)
מדריך להתחלה מהירה (HB)

BC

ASUS

Package Contents / 包裝內容物 / 包装内容物

Mouse features / 滑鼠功能 / 鼠标功能

Replacing the switches/ 更換滑鼠微動開關 / 更换鼠标微动开关

Profile switching / 設定檔切換 / 设置文件切换

Profile	Button Combination	Default lighting effect
Profile 1	A + B	Color Cycle
Profile 2	A + C	Breathing (purple)
Profile 3	A + D	Reactive

Getting started

- To set up your P509 ROG KERIS Gaming Mouse: 1. Connect the USB cable to your computer's USB port.
2. Download the driver from <https://rog.asus.com> then install it in your computer.

Customizing with ROG Armoury Crate

For more programmable buttons, performance settings, lighting effects, download and install the ROG Armoury Crate from <https://rog.asus.com>.

開始使用

依照以下步驟設定 P509 ROG KERIS 電競滑鼠：

1. 將滑鼠的 USB 線連接到電腦上的 USB 連接埠。
2. 從華碩網站 <https://rog.asus.com> 下載驅動程式，並將其安裝至電腦。

使用 ROG Armoury Crate 軟體客製化您的滑鼠關於可編程按鍵、效能設定、燈效等更多功能，請造訪華碩官網 <https://rog.asus.com> 下載並安裝 ROG Armoury Crate 驅動程式。

开始使用

按照以下步驟設置 P509 ROG KERIS 电竞鼠标：

1. 將鼠标的 USB 线连接到电脑上的 USB 接口。
2. 从华硕网站 <https://rog.asus.com> 下载驱动程序，并将其安装至电脑。

使用 ROG Armoury Crate 软件自定义您的鼠标

关于可编程按键、性能设置、灯效等更多功能，请访问华硕官网 <https://rog.asus.com> 下载并安装 ROG Armoury Crate 驱动程序。

Prise en main

Pour configurer votre souris gaming P509 ROG KERIS :

1. Connectez le câble USB à l'un des ports USB de votre ordinateur.
2. Téléchargez et installez le pilote sur votre ordinateur à partir du site <https://rog.asus.com>.

Personnalisation avec ROG Armoury Crate

Pour profiter de boutons programmables, paramètres de performance et effets lumineux supplémentaires, téléchargez et installez le logiciel ROG Armoury Crate sur <https://rog.asus.com>.

Erste Schritte

So richten Sie Ihre P509 ROG KERIS Gaming Maus ein:

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
2. Laden Sie den Treiber unter <https://rog.asus.com> herunter, installieren Sie ihn dann auf Ihrem Computer.

Weitere Anpassungen mit ROG Armoury Crate

Für weitere programmierbare Tasten, Leistungseinstellungen und Lichteffekte laden Sie ROG Armoury Crate unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren es.

Per iniziare

Per installare il mouse gaming P509 ROG KERIS:

1. Collegare il cavo USB alla porta USB del vostro computer.
2. Scaricate i driver da <https://rog.asus.com> quindi installateli sul vostro computer.

Personalizzazione tramite ROG Armoury Crate

Per una migliore personalizzazione dei tasti, configurazione delle prestazioni ed effetti di illuminazione scaricate e installate ROG Armoury Crate dal sito <https://rog.asus.com>.

Replacing the mouse feet / 更換滑鼠腳墊 / 更换鼠标脚垫

Specifications*

Resolution	100 DPI to 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Default)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* You may customize the DPI settings for DPI 1-4 through Armoury Crate. DPI settings range between 100 to 16000 DPI.

規格 *

解析度	100 DPI 至 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (預設)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* 您可以通过 Armoury Crate 軟體設定 DPI (DPI 1-4)。DPI 設定值範圍為 100 至 16000 DPI。

规格 *

分辨率	100 DPI 至 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (默认)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* 您可以通过 Armoury Crate 软件设置 DPI (DPI 1-4)。DPI 设置范围为 100 至 16000 DPI。

Caractéristiques*

Résolution	100 DPI à 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (par défaut)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

*Cet appareil est conforme à la directive UE RoHSVous pouvez personnaliser les paramètres DPI 1-4 dans Armoury Crate. Les réglages DPI s'étendent de 100 à 16000 DPI.

Spezifikationen*

Auflösung	100 DPI bis 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Standard)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* Sie können die DPI-Einstellungen für die DPI-Stufen 1-4 über Armoury Crate anpassen. Die DPI-Einstellungen reichen von 100 bis 16000 DPI.

Specifice*

Risoluzione	Da 100 DPI a 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Predefinito)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* Potete personalizzare le impostazioni DPI per i valori DPI 1-4 tramite Armoury Crate. Le impostazioni DPI possono variare tra i 100 e i 16000 DPI.

Procedimientos iniciales

Para configurar el ratón para juegos P509 ROG KERIS:

1. Conecte el cable USB al puerto USB del equipo.
2. Descargue el controlador desde <https://rog.asus.com> y, a continuación, instálelo en el equipo.

Personalización con ROG Armoury Crate

Para disponer de más botones programables, configuraciones de rendimiento, efectos luminosos y calibración de la superficie, descargue e instale ROG Armoury Crate desde <https://rog.asus.com>.

Başlarken

P509 ROG KERIS Oyun Farenizi kurmak için:

1. USB kablosunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Sürücüyü <https://rog.asus.com> adresinden indirip bilgisayarınıza yükleyin.

ROG Armoury Crate uygulamasıyla özelleştirme

Daha fazla programlanabilir düğme, performans ayarı, aydınlatma efekti ve yüzey ölçümleme için, <https://rog.asus.com> adresinden ROG Armoury Crate uygulamasını indirip yükleyin.

Začínáme

Pokyny pro nastavení herní myši P509 ROG KERIS:

1. Připojte kabel USB k portu USB počítače.
2. Stáhněte ovladač z webu <https://rog.asus.com> a potom jej nainstalujte do počítače.

Příprava na softwarem ROG Armoury Crate

Chcete-li získat další programovatelná tlačítka, provádět nastavení výkonu, používat světelné efekty a kalibrovat povrch, stáhněte si a nainstalujte software ROG Armoury Crate z webu <https://rog.asus.com>.

Aan de slag

Uw P509 ROG KERIS gamemuís instellen:

1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
2. Download het stuurprogramma van <https://rog.asus.com> en installeer het vervolgens in uw computer.

Aanpassen met ROG Armoury Crate

Voor meer programmeerbare knoppen, prestatie-instellingen, verlichtingseffecten en oppervlaktekalibratie, kunt u de ROG Armoury Crate downloaden en installeren van <https://rog.asus.com>.

Iniciando

Para configurar sei Mouse para Jogo P509 ROG KERIS:

1. Conecte o cabo USB à porta USB do seu computador.
2. Baixe o driver de <https://rog.asus.com> e, em seguida, instale-o em seu computador.

Personalizando com ROG Armoury Crate

Para mais botões programáveis, configurações de desempenho, efeitos de iluminação e calibração de superfície, baixe e instale o ROG Armoury Crate de <https://rog.asus.com>.

Начало работы

Для установки игровой мыши:

1. Подключите USB-кабель к разъему USB компьютера.
2. Скачайте драйвер с <https://www.asus.com> и установите его на свой компьютер.

Настройка с помощью ROG Armoury Crate

Для программируемых кнопок, настройки производительности, световых эффектов скачайте и установите ROG Armoury Crate с <https://rog.asus.com>.

Näin pääset alkuun

P509 ROG KERIS -pelihiiren asettaminen:

1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
2. Lataa ajuri osoitteesta <https://rog.asus.com> ja asenna se tietokoneeseen.

Mukauttaminen ROG-arsenaalilla Crate

Saadaksesi lisää ohjelmoitavia painikkeita, suorituskykyasetuksia, valaistustehosteita ja pintakalibrointia, lataa ja asenna ROG-arsenaali Crate osoitteesta <https://rog.asus.com>.

Első lépések

A játékokhoz készült P509 ROG KERIS egér beállítása:

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB-csatlakozójához.
2. Tölts le az illesztőprogramot a <https://rog.asus.com> webhelyről, majd telepítse a számítógépére.

Testreszabás a ROG Armoury Crate használatával

Ahhoz, hogy a gombok, a teljesítménnyel kapcsolatos beállítások, a fényeffektusok és a felületkalibrálás programozhatóbb legyen, töltsd le és telepítsd a ROG Armoury Crate alkalmazást a <https://rog.asus.com> webhelyről.

Especificaciones*

Resolución	100 PPP a 16000 PPP
PPP 1	400 PPP
PPP 2	800 PPP
PPP 3 (Predeterminado)	1600 PPP
PPP 4	3200 PPP

* Puede personalizar la configuración de PPP para PPP 1-4 a través de Armoury Crate. El intervalo de configuración de PPP está comprendido entre 100 y 16000 PPP.

Teknik özellikler*

Çözünürlük	100 DPI ila 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Varsayılan)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* Armoury Crate ile DPI 1-4 için DPI ayarlarını özelleştirebilirsiniz. DPI ayarları 100 ile 16000 DPI arasında değişir.

Technické údaje*

Rozlišení	100 DPI až 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Výchozí)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* Lze přizpůsobit nastavení DPI pro DPI 1 - 4 prostřednictvím Armoury Crate. Rozsah nastavení DPI je mezi 100 a 16000 DPI.

Specificaties*

Resolutie	100 DPI tot 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Standaard)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* U kunt de DPI-instellingen aanpassen voor DPI 1-4 via Armoury Crate. DPI-instelbereik van 100 tot 16000 DPI.

Especificações*

Resolução	100 DPI a 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Padrão)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* Você pode personalizar as configurações de DPI para DPI 1-4 pelo Armoury Crate. Variações de configurações de DPI entre 100-16000 DPI.

Спецификация*

Разрешение	от 100 DPI до 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (по умолчанию)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* Настраивать DPI для DPI 1-4 можно изменить с помощью Armoury Crate. Диапазон настроек DPI от 100 до 16000 DPI.

Tekniset tiedot*

Resoluutio	100 - 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Oletus)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* Voit mukauttaa DPI:n DPI-asetuksia Väillä 1-4 Armoury Cratessa. DPI-asetusalue välillä 100 - 16 000 DPI.

Műszaki jellemzők*

Felbontás	100 DPI - 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Alapértelmezett érték)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* Személyre szabhatja a DPI beállítást a DPI 1-4 az Armoury Crate-n keresztül. DPI beállítás tartomány 100 - 16000 DPI között.

Komme i gang

For å sette opp din P509 ROG KERIS Gamingmus:

1. Koble USB-kabelen til datamaskinens USB port.
2. Last ned driveren fra <https://rog.asus.com> og installer den på din datamaskin.

Tilpass med ROG Armoury Crate

Last ned og installer ROG Armoury Crate fra <https://rog.asus.com> for flere programmerbare knapper, ytelsesinnstillinger, lyseffekter og overflatekalibrering.

Wprowadzenie

W celu ustawienia myszy do gier P509 ROG KERIS:

1. Podłącz kabel USB do portu USB komputera.
2. Pobierz sterownik ze strony <https://rog.asus.com>, a następnie zainstaluj w komputerze.

Dostosowanie oprogramowania ROG Armoury Crate

W celu uzyskania dalszych ustawień dla programowalnych przycisków, ustawień wydajności, efektów świetlnych i kalibracji powierzchni, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie ROG Armoury Crate dostępne pod adresem <https://rog.asus.com>.

Začínáme

Ak chcete nastaviť hraciu myš P509 ROG KERIS:

1. Kábel USB zapojte do portu USB počítača.
2. Ovládač si stiahnite z lokality <https://rog.asus.com> a potom ho nainštalujte do počítača.

Prispôbenie s aplikáciou ROG Armoury Crate

Pre viac programovateľných tlačidiel, nastavenia výkonosti, svetelných efektov a kalibrácie si stiahnite a nainštalujte ROG Armoury Crate zo stránky <https://rog.asus.com>.

Komma igång

För att ställa in din P509 ROG KERIS Gaming Mouse:

1. Anslut USB-kabeln till datorns USB-port.
2. Hämta drivrutinen från <https://rog.asus.com> och installera den på din dator.

Anpassa med ROG Armoury Crate

För fler programmerbara tangenter, inställningar, ljuseffekter och ytkalibrering och installation av ROG Armoury Crate från <https://rog.asus.com>.

Початок роботи

Щоб налаштувати ігрову мишу P509 ROG KERIS:

1. Підключіть кабель USB до порту USB на комп'ютері.
2. Завантажте драйвер з <https://rog.asus.com>, а потім встановіть його на комп'ютер.

Індивідуальне налаштування з ROG Armoury Crate

Для розширеного налаштування програмованих кнопок, робочих характеристик, ефектів підсвічування, а також для калібрування поверхні, завантажте і встановіть utility ROG Armoury Crate з <https://rog.asus.com>.

بدء

إعداد ماوس الألعاب P509 ROG KERIS:

١. قم بتوصيل كبل USB بمنفذ USB الموجود بالحواسوب.
٢. قم بتنزيل برنامج التشغيل من <https://rog.asus.com> ثم قم بتنصيبه على الحاسوب.

التخصيص مع مستودع ROG Armoury Crate

للحصول على أزرار قابلة للبرمجة أكثر والتعرف على إعدادات الأداء والمؤثرات الضوئية ومعايرة السطح، يرجى تنزيل وتثبيت مستودع ROG Armoury Crate من <https://rog.asus.com>.

Noțiuni introductive

Pentru a configura mouse-ul pentru jocuri P509 ROG KERIS:

1. Conectați cablul USB la portul USB de pe computer.
2. Descărcați driverul de la <https://rog.asus.com>, după care instalați-l pe computer.

Personalizarea cu ROG Armoury Crate

Pentru mai multe informații despre butoanele programabile, setările de performanță, efectele de iluminare și calibrarea suprafeței, descărcați și instalați ROG Armoury Crate accesând <https://rog.asus.com>.

시작하기

P509 ROG KERIS 게임 마우스를 설정하려면:

1. USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
2. <https://rog.asus.com> 에서 드라이버를 다운로드 받아 컴퓨터에 연결합니다.

ROG Armoury Crate 로 사용자 지정하기

더 많은 프로그래밍 버튼, 성능 설정, 조명 효과, 표면 보정은 <https://rog.asus.com> 에서 ROG Armoury Crate 를 다운로드 받아 설치하십시오.

Spesifikasjoner*

Oppløsning	100 til 16000 ppt.
ppt. 1	400 ppt.
ppt. 2	800 ppt.
ppt. 3 (Standard)	1600 ppt.
ppt. 4	3200 ppt.

* Du kan tilpasse DPI-innstillingene for DPI 1-4 gjennom Armoury Crate. DPI-innstillingsområdet mellom 100 og 16000 DPI.

Specyfikacje*

Rozdzielczość	100 DPI do 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Domyślne)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* Ustawienie DPI dla pozycji DPI 1-4 można dostosować za pomocą oprogramowania Armoury Crate. Zakres ustawienia DPI wynosi od 100 do 16000 DPI.

Špecifikácie*

Rozlíšenie	100 až 16 000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Štandardne)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* Nastavenie DPI pre DPI 1-4 môžete upraviť pomocou Army II.Nastavenie DPI sa pohybuje medzi 100 a 16000 DPI.

Spekifikationer*

Oppløsning	100 DPI till 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (Standard)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* Du kan anpassa DPI-inställningarna för DPI 1-4 till och med Army II. DPI-inställningsintervall mellan 100 till 16 000 DPI.

Технічні характеристики*

||
||
||

セッティング

手順

- USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。
- ASUS Web サイトから Armoury Crate をダウンロードしてインストールします。 <https://rog.asus.com/>.

統合設定ソフトウェア「Armoury Crate」

統合設定ソフトウェアArmoury Crateでは、各種ボタン割り当て、パフォーマンス、LEDライト、キャリブレーション、マクロなどのマウス設定をカスタマイズすることができます。

צעדים ראשונים	*פרט
הגדרת עכבר הויימינג P509 ROG KERIS מחברים את כבל ה-USB אל חיבור ה-USB של המחשב.	
1. ייש להוריד את מנהל ההתקן מ- https://rog.asus.com להתקין בחשב.	דרוויציה 100DPI עד 16000DPI
2. ייש להוריד את מנהל ההתקן מ- https://rog.asus.com להתקין בחשב.	DPI 1 400DPI
	DPI 2 800DPI
התאמה אישית באמצעות ROG Armoury Crate	DPI 3 (ברירת מחדל) 1600DPI
כדי לקבל לחצנים ניתנים לתכנות, הגדרות ביצועים, אפקטי תאורה, ייש להוריד את ROG Armoury Crate מ- https://rog.asus.com	DPI 4 3200DPI
והלתקין.	

Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。

安全説明

- 此滑鼠只應在溫度不高於 40℃（104℉）的環境下使用。
- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

 CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
--

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Proper disposal

-  DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

-  DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble the device.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

Ukraine Certification Logo



仕様*

解像度	100 DPI ～ 16000 DPI
DPI 1	400 DPI
DPI 2	800 DPI
DPI 3 (既定値)	1600 DPI
DPI 4	3200 DPI

* 各DPIの値は Armoury Crate でカスタマイズすることができます。

מפרט*

דרוויציה	100DPI עד 16000DPI
DPI 1	400DPI
DPI 2	800DPI
DPI 3 (ברירת מחדל)	1600DPI
DPI 4	3200DPI

* ניתן להתאים אישית את הגדרות ה-DPI ל-1.4 DPI באמצעות Armoury Crate. הגדרות ה-DPI נעות בין 100 ל-16000DPI.

-  电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。 备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。						

限用物質及其化學符號：

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	—	○	○	○	○	○
外部連接線	—	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

VCCI 準拠クラス B 機器（日本）

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Korea Warning Statement

	B급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
---	---

R-R-MSQ-P509

Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

France sorting and recycling information

	FR Cet appareil se recycle  Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil i
---	---

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Regulations. Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

CE Mark Warning

CE

English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teisteles asjasepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

Suomi ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Ελληνικά Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμβατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

Magyar Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó Irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

Lietuvių „ASUSTeK Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

Norsk ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Português A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

Română ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivei conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

Srpski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

Slovenski Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

Español Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support

Svenska ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.asus.com/support

Українська ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support

Türkçe AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support

Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na: www.asus.com/support

עברית ASUSTek Computer Inc. מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת: www.asus.com/support

Service and Support

Visit our multi-language website at <https://www.asus.com/support/>.



Официальное представительство в России

Горячая линия Службы технической поддержки в России:

Бесплатный федеральный номер для звонков по России: 8-800-100-2787

Номер для пользователей в Москве: +7(495)231-1999

Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты ASUS в России:

www.asus.ru

<https://rog.asus.com/ru/support>

Данное устройство соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств утв. решением КТС от 09.12.2011г. №879

Manufacturer	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City	1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
Authorized Representative in Europe	ASUS COMPUTER GmbH
Address	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen
Country	Germany
Authorized Representative in United Kingdom	ASUSTEK (UK) LIMITED
Address	1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England
Country	United Kingdom