

Uputstvo za upotrebu

BOSS COMPANY zidna grejalica TCWH20B



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/boss-company-zidna-grejalica-tcwh20b-akcija-cena/>



BOSS
COMPANY
VALJEVO

uvoznik i davalac garancije:

BOSS COMPANY doo
POPUČKE BB, VALJEVO - SRBIJA
telefon: + 381 14 283-910, 283-920
e-mail: bosscompany@mts.rs
www.bosscompany.rs

GARANTNI LIST – DEKLARACIJA



proizvod: **ELEKTRIČNA GREJALICA**

model: **TCWH20B**

zemlja porekla: **Kina**

snaga: **2000W, 230V / 50Hz**

garantni rok: **25 meseci**

ovlašćeni servis: **Boss company, Valjevo, Popučke bb,**
014/283-920

datum proizvodnje / uvoza: **avgust / 2020.g.**

datum kupovine: _____

prodavac: _____


KUPON 1 Dan popravke..... Overava.....	KUPON 2 Dan popravke..... Overava.....
KUPON 3 Dan popravke..... Overava.....	KUPON 4 Dan popravke..... Overava.....

PRE POČETKA KORIŠĆENJA, PROČITAJTE INSTRUKCIJE i UPOZORENJA U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU i SAČUVAJTE GA. ONO SADRŽI VAŽNA UPUTSTVA ZA ISPRAVNO i SIGURNO KORIŠĆENJE i ODRŽAVANJE PROIZVODA.

OVA GREJALICA JE NAMENJENA ZA DOGREVANJE PROSTORIJA I NIJE PREPORUČLJIVO KORIŠĆENJE DUŽE OD DVA SATA U KONTINUITETU PRI MAKSIMALNOJ SNAZI GREJAČA!

Pre upotrebe potrebno je:

1. proveriti da li električni napon u instalacijama odgovara električnom naponu navedenom u deklaraciji uređaja; obezbediti odgovarajući ambijent u kome će biti smeštena oprema: temperatura vazduha od 10 do 40 C, relativna vlažnost vazduha od 10 do 90 %, zaštita od direktnog sunčevog zračenja, zaštita od prašine i kondenzujuće vlage, zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja
2. izbušiti dve rupe u ravnom zidu najmanje 180cm od poda, 50cm od plafona, sa razmakom 46cm između njih. Zašrafite vijke sa tiplovima u napravljene rupe. Ne postavljati grejalicu neposredno ispod utičnice



Postavite otvore na grejatici na vijke, zatim povucite nadole kako bi se uređaj pričvrstio.

3. proveriti da li su utičnica i utikač neoštećeni i pažljivo staviti utikač u utičnicu
4. budite sigurni da ima dovoljno mesta za grejalicu dok radi: ispred prednje strane uređaja najmanje 120cm, sa strane po 25cm. Zapaljive materijale držati na odstojanju 150cm od uključene grejalice


Mere opreza:



UPOZORENJE:
DA BI SE IZBEGLO
PREGREVANJE,
NE POKRIVAJ
GREJALICU


1. ne prekrivati grejalicu dok radi !!!
2. nije za upotrebu na otvorenom prostoru; ne koristiti je u blizini zavesa i drugih zapaljivih materijala; ne postavljati uređaj blizu izvora toplote; nije za prostorije manje od 4 m²
3. ne koristiti grejalicu blizu kade, tuša ili bazena – ne dozvoliti da bilo kakva tečnost ili vlaga uđu u unutrašnjost uređaja ili u kontakt sa kablom
4. ne koristiti grejalicu u blizini eksplozivnih ili zapaljivih supstanci, kao ni u prostorijama gde ima mnogo prašine i sličnih nečistoća koje mogu dospeti u unutrašnjost grejalice i onemogućiti rad motora i ventilatora
5. održavati grejalicu čistom, ne dozvoliti da bilo kakav predmet dospe u kućište uređaja jer može izazvati strujni udar, požar ili štetu
6. grejalica ne sme da se koristi u kombinaciji sa programerima, tajmerima i sličnim uređajima koji automatski uključuju jer može doći do rizika od požara ukoliko je grejalica prekrivena ili pogrešno pozicionirana
7. uređaj ne smeju da upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje. Deca se ne smeju igrati sa ovakvim aparatima. Topao vazduh može da dostigne izuzetno visoku temperaturu. Zaštitna rešetka ne pruža potpunu zaštitu deci mlađeg uzrasta i osobama smanjenih mentalnih i psihičkih sposobnosti.
8. ne uključivati grejalicu u isto vreme sa drugim velikim potrošačima u istoj utičnici
9. u slučaju kvara ili nepravilnog funkcionisanja uređaja ili kabla, nemojte sami otvarati i popravljati, obratite se ovlašćenom servisu;
10. u slučaju da ventilator prestane sa radom, grejalicu obavezno **odmah** isključiti i poslati ovlašćenom licu na popravku
11. ne koristiti grejalicu ako su oštećeni keramički elementi
12. samo za kućnu upotrebu; ne ostavljati grejalicu da radi tokom noći ili kada na duže napuštate prostoriju; radi sigurnosti, izvadite kabal iz utičnice

Uputstvo za rukovanje

1. Uključite prekidač za napajanje na grejatici , displej će pokazivati



2. Pritisnuti dugme ON/OFF na daljinskom ili grejalici kako bi je uključili. Začuje se zvučni signal, a na ekranu će sijati simbol stanja pripravnosti u crvenoj boji.



3. Pritisnite dugme MODE na aparatu ili daljinskom kako bi podesili način rada:

- 1 sunce na displeju – grejalica radi sa snagom 1000W
- 2 sunca na displeju – grejalica radi sa snagom 2000W
- AUTO – podesite željenu temperaturu sa + / -, ukoliko poraste ili se smanji za dva stepena, grejalica će reagovati
- otkrivanje otvorenog prozora – ukoliko se temperatura smanji za 10 stepeni, čujete zvučni signal i grejalica će se automatski isključiti

TAJMER

1. Podesiti na AUTO mod, zatim pritisnite DAY i sa +/- podesite dan, to isto uradite za sat (CLOCK) i minute (MIN) i onda SETUP – podesili ste trenutni dan i vreme
2. pritisnite WEEK/TIME, izaberite dan (DAY), zatim potvrdite sa SETUP. Zatim na isti način podesite sate i minute (CLOCK, MIN) – podesili ste uključenje grejalice
3. pritisnite SETUP – na displeju sija OFF, zatim podesite vreme isključenja grejalice

*moguće je da prilikom prve upotrebe ili ako je duži period niste koristili, grejalica emituje neprijatan miris I dim – on će nestati nakon kraćeg vremena

Sistem zaštite

1. da bi se smanjio rizik za ljude i rizik od oštećenja unutrašnjih komponenti, grejalica poseduje sigurnosnu zaštitu koja automatski isključuje uređaj ukoliko toplota dođe sigurnosne granice. Ako dođe do pregrevanja, odmah je isključite i kontaktirajte ovlašćeni servis

Održavanje i čišćenje

1. pre čišćenja, prvo isključite uređaj, sačekajte da se grejlica ohladi, zatim izvadite utikač iz utičnice povlačenjem utikača (nikako kabla!) i sačekajte da se grejalica potpuno ohladi
2. koristite mekane krpe za čišćenje kućišta, ne koristite abrazivna sredstva, pazite da tečnost ne uđe u unutrašnjost aparata, osušite potpuno pre upotrebe ili odlaganja
3. čistite grejalicu redovno (uobičajeno je dva puta godišnje)

IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE I USLOVI GARANCIJE:

Davalac garancije garantuje da proizvod ima deklarisanе karakteristike kvaliteta i da će ispravno funkcionisati u skladu sa navedenim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje. Za vreme garantnog roka svi kvarovi i tehnički nedostaci će biti otklonjeni o trošku ovlašćenog servisa pod uslovom da su nastali usled greške u procesu proizvodnje ili upotrebljenih komponenti.

Garantni rok važi od datuma prodaje pod uslovom da su uz proizvod dostavljeni ispravno i kompletno popunjen garantni list i fiskalni isečak.

Kvarovi uzrokovani nestručnim rukovanjem, pogrešnim priključenjem, nemarom ili višom silom su izuzeti iz garancije. Garancija je nevažeća ako je:

1. *uređaj popravljan ili prepravlján ili otvaran od strane nestručnog lica*
2. *ugrađeni neadekvatni delovi, isečen priključni kabal*
3. *upotrebe u suprotnosti sa tehničkim Ili pravilima bezbednosti (neadekvatna električna instalacija, korišćenje u neadekvatnim uslovima – vlaga, prljavština i slično)*
4. *ako je oštećena kontrolna nalepnica*

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Boss Company, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/boss-company-zidna-grejalica-tcwh20b-akcija-cena/>