

Uputstvo za upotrebu

HAUSMAX uljani radijator W-OR 2500-13 F

The logo for Hausmax, featuring the word "Haus" in a dark grey sans-serif font and "max" in a bold, italicized purple sans-serif font.

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hausmax-uljani-radijator-w-or-2500-13-f-akcija-cena/>

Hausmax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Radijator uljni



(BEZ VENTILATORA)

W-OR 2000-9

Art.Nr: 767.209.25

W-OR 2500-11

Art.Nr: 767.211.25

W-OR 2500-13

Art.Nr: 767.213.25



(SA VENTILATOROM)

W-OR 2000-9 F

Art.Nr: 767.209.26

W-OR 2500-11 F


Art.Nr: 767.211.26

W-OR 2500-13 F

Art.Nr: 767.213.26



Molimo Vas, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu Ne okrećite radijator naopako u toku rada



Opis uređaja

1. Termostatski regulator
2. Prekidač uključeno(I,II,III) /isključeno
3. Rukohvat
4. Dugme ventilatora (kod modela sa ventilatorom)
5. Držač kabela
6. Radijatorska rebra
7. Točkići sa nosačima


Osnovne informacije

Hvala Vam što ste odabrali naš uljni radijator. Svi proizvodi su napravljeni tako da obezbeđuju sigurnu i pouzdanu upotrebu. Pre prve upotrebe, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i čuvate ga radi podsećanja.

Sklapanje radijatora

Uljni radijator je upakovan sa odvojenim točkićima. Morate ih montirati pre upotrebe.


Upozorenje: Nikada ne koristite uljni radijator bez montiranih točkića. Uljni radijator se sme koristiti samo u uspravnom položaju (točkići na dole, kontrole na gore), bilo koja druga pozicija može dovesti do opasnih situacija.



- Postavite telo radijatora naopako, na podlogu koja ne može dovesti do ogrebotina i da je stabilna kako ne bi došlo do prevrtanja radijatora.
- Odvrite leptir matice sa vijka u obliku slova U (sl.1).
- Vijak u obliku slova U provucite između prvog i drugog rebra (gledano od prednje maske) (sl.2).
- Kroz otvore na montažnoj ploči sa točkićima provucite navojne krajeve U vijka (sl.3).
- Zavrnite pomoću leptir matica U vijak i montažnu ploču sa točkićima (ne zatežite jako da ne oštetite rebro radijatora) (sl.4).
- Odvrite sfernu maticu sa točkića i osovinu točkića provucite kroz rupu na montažnoj ploči. Zavrnite sfernu maticu. Postupak ponovite i na drugom točku.
- Ponovite radnje po slikama 2,3,4 na zadnjem delu radijatora.

Napomena: zadnji točkovi moraju biti montirani između zadnjeg i predzadnjeg rebra radijatora.

 Nikada nemojte koristiti uljni radijator bez montiranih njegovih točkića. Uljni radijator mora biti uvek postavljen uspravno, sa točkićima na podlozi, a kontrole da budu gore. Svaki drugi položaj uljnog radijatora može biti opasan za korišćenje.



Upotreba uljnog radijatora

Postavite radijator na pod, najmanje 90cm od zida i drugih objekata, kao što je nameštaj, zavese ili biljke. Uverite se da napon mreže odgovara naponu navedenom na kontrolnoj pločici uređaja.

- Pre upotrebe uljnog radijatora, uverite se da je postavljen na ravnu i stabilnu površinu. Ukoliko je postavljen na kosoj ili neravnoj površini može doći do oštećenja usled pada.
- Postavite sve kontrole u položaj OFF (isključeno) i stavite utikač u električnu utičnicu koja je uzemljena. Budite sigurni da je utikač pravilno i čvrsto u utičnici.
- Okrenite dugme termostata (1) u smeru kazaljke na satu na maksimalnu poziciju-6 i uključite grejanje na na sledeći način: prekidač (2) u položaju "I" lagano grejanje, prekidač (2) u položaju "II" srednje jako grejanje, prekidač (2) u položaju "III" grejanje na najvišim temperaturama.
- Kada vaša prostorija dostigne željenu temperaturu, sada polako okrenite dugme termostata u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne čujete "klik" da se grejač ugasio. Termostat će sada ostati u ovoj postavci podešene temperature. Čim sobna temperatura padne ispod podešene temperature, uređaj će automatski uključiti grejač koji će raditi dok se ne postigne podešena temperatura i sam se isključiti. Na ovaj način sobna temperatura ostaje konstantna uz najekonomičnije korišćenje električne energije.
- Ako želite da promenite postavku sobne temperature na više, rotirajte dugme termostata u smeru kazaljke na satu da biste povećali temperaturu ili u smeru suprotnom od kazaljke na satu da smanjite temperaturu.
- Ovaj uređaj ima sistem zaštite od pregrevanja koji isključuje grejač kada se delovi grejača preterano pregreju.
- Da biste u potpunosti isključili grejač, postavite prekidač (2) u položaj "0" (isključeno) i izvadite utikač iz električne utičnice.

Upotreba radijatora sa ventilatorom (modeli: W-OR 2000-9F; W-OR 2500-11F; W-OR 2500-13F)

Ako želite da postignete bržu efikasnost grejanja, pritisnete prekidač ventilatora (4) koji treba da ostane pritisnut. Sobna temperatura će biti postignuta puno brže. Za isključivanje ventilatora, pritisnite i otpustite dugme prekidača ventilatora (4) koji treba da ostane u položaju isključeno i ventilator će prestati sa radom.

Napomena: Prilikom prve upotrebe može doći do pojave određenog mirisa što je sasvim normalna pojava jer dolazi do zagrevanja farbe. Potrebno je provetriti prostoriju. Prilikom sledećih korišćenja taj miris se neće javljati.

ČIŠĆENJE ULJNOG RADIJATORA

1. Uvek iskopčajte radijator iz naponske mreže pre čišćenja.
2. Spolja očistite radijator sa vlažnom krpom.
3. Ne koristite sredstva za poliranje i abrazivna sredstva jer može doći do oštećenja farbe.

SKLADIŠTENJE ULJNOG RADIJATORA

1. Sačuvajte pakovanje radi skladištenja uređaja van sezone.
2. Očistite uređaj u skladu sa gore navedenim instrukcijama.
3. Skinite točkove.
4. Stavite radijator i ostale delove u originalno pakovanje, i skladištite na suvom i hladnom mestu.
5. Ako rešite da skladištite Vaš radijator sastavljen, prekrijte ga da bi ga zaštitili od prašine.

VAŽNE SIGURNOSNE MERE

1. Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu. 
2. Uvek iskopčajte uređaj iz naponske mreže kad nije u upotrebi i kada ga čistite.
3. Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
4. Nikada ne prekrivajte radijator jer to može izazvati požar. 
5. Držite radijator najmanje 90 cm od bilo kog zapaljivog materijala, kao što je nameštaj, odeća ili papir.
6. Održavajte uređaj.
7. Nadzor i posebna pažnja su neophodni kada se uređaj koristi u neposrednoj blizini dece.
8. Nikda ne dozvolite da naponski kabel dodiruje vlažnu ili vrelu površinu, uvrće se ili bude u dohvatu dece.
9. Uređaj nije namenjen za spoljnu upotrebu.
10. Ne postavljajte ga u blizinu gasnog ili električnog gorionika.
11. Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim naponskim kablom, utikačem ili utičnicom, ili nakon modifikovanja istih ili bilo kakvog oštećenja.
12. Nikda ne pokušavajte da otvorite bilo koji deo uređaja. Odgovornost zbog neispravnosti se ne može prihvatiti ako je ovo prekršeno.
13. Uređaj koristite samo u skladu sa namenom.
14. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu samo u domaćinstvu.
15. Pridržavajte se lokalnih zakonima o odlaganju otpadnog ulja.
16. Za bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom serviseru.
17. Uređaj nije namenjen za upotrebu maloj deci ili nemoćnim licima bez nadzora.
18. Decu treba nadgledati da se ne bi igrala se uređajem.
19. Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog serviseru da bi se sprečile nesreće.
20. Radijator ne mora biti u neposrednoj blizini utičnice.
21. Izbegavajte upotrebu produžnih kablova jer može doći do njihovog zagrevanja ili požara. 
22. Ne koristite radijator u neposrednoj blizini kade, tuša, lavaboja ili bazena.
23. Ovaj radijator je napunjen tačnom količinom specijalnog ulja. Popravke koje zahtevaju otvaranje radijatora može sprovoditi samo ovlašćeni serviser, kojeg morate pozvati u slučaju da curi ulje. Mere vezane za odlaganje ulja moraju se sprovoditi po pravilima o odlaganju takvih materija.
24. Ne preporučuje se korišćenje uljnih radijatora u prostorijama manjim od 5 m².

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, nakon isteka radnog veka uređaja predajte ga u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti zaštiti životne sredine i obezbediti sirovine za buduću upotrebu.

TEHNIČKI PODACI

Model	Napon	Snaga grejača	Broj rebara	Ventilator
W-OR 2000-9	230 V~50Hz	2000 W	9	NE
W-OR 2000-9F	230 V~50Hz	2000 W	9	DA
W-OR 2500-11	230 V~50Hz	2500 W	11	NE
W-OR 2500-11F	230 V~50Hz	2500 W	11	DA
W-OR 2500-13	230 V~50Hz	2500 W	13	NE
W-OR 2500-13F	230 V~50Hz	2500 W	13	DA

SIMBOLI I NJIHOVO ZNAČENJE



- Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



- Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode (tuša, kade, lavabo, bazena, itd.).




"DO NOT COVER" i - Zabranjeno prekrivati uređaj (opasnost od pregrevanja i požara).



- Upozorenje, opasnost, napomena, važno.

RASKLOPNA ŠEMA



NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako i u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Uljni radiator**

Tip/Model: **W-OR 2000-9; W-OR 2000-9 F; W-OR 2500-11; W-OR 2500-11 F;**

W-OR 2500-13; W-OR 2500-13 F

Robna marka: **Hausmax (od Womax-a)**

Glavne karakteristike za sve modele: **Nazivni napon: 220-240V~50Hz; Klasa zaštite: I**

Model	Snaga	Rebra	Ventilator
W-OR 2000-9	2000W	9	NE
W-OR 2000-9 F	2000W	9	DA
W-OR 2500-11	2500W	11	NE

Model	Snaga	Rebra	Ventilator
W-OR 2500-11 F	2500W	11	DA
W-OR 2500-13	2500W	13	NE
W-OR 2500-13 F	2500W	13	DA

Za ove modele izdati su sertifikati: 210400530HZH-V1 i 210400529HZH-V1
od strane: LIntertek Testing Services Zhejiang Ltd., Hangzhou Branch
16 No. 1 Ave., Xiasa Economic Development District, Hangzhou 310018, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+
EN 55014-2:2015 A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN IEC 61000-3-2:2019 EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 28.11.2021.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **RADIJATOR ULJNI** _____,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: _____, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
2. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja prilikom normalne upotrebe.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od potapanja u tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja usisnog otvora za vazduh (kod modela sa ventilatorom).
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hausmax, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hausmax-uljani-radijator-w-or-2500-13-f-akcija-cena/>