

Uputstvo za upotrebu (EN)

CELLY slušalice Clear TWS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/celly-slusalice-clear-tws-akcija-cena/>



Please read this manual and pay attention to the safety warnings before using the product

Keep the manual to have the possibility to consult it at a later time, or in case of passing the product to a third party. Esprinet S.p.A. can not in any way be held responsible for injury or damage caused to people or things resulting from improper use of the product.

Safety rules
Avoid listening at volumes that are too loud, especially for prolonged periods while using the product.
If you use the product at an excessive

crush, puncture or exert a high level of pressure on the product.
Keep the product away from moisture, water or other liquids.
Do not store or expose the product to any heat source, direct sunlight, radiator, heater or other heat source such as your car dashboard in the summer.
Do not attempt to modify, repair or disassemble the product.
Do not use the damaged product.
Never use aggressive detergents, alcohol or other chemical solutions for cleaning as they could damage the housing or even impair the functionality of the product.
Do not immerse the product in water or other liquids. There are no serviceable parts inside the product. Never open and take it apart. Keep the product out of the reach of children.
Never allow children or people with disabilities to use electrical products

unsupervised.
Make sure that children do not play with the plastic wrap, they could swallow it and choke.
Make sure that children do not remove small parts from the product and play with them.

Reload
When using for the first time, charge the battery to maximum capacity. To recharge, plug the USB-C charging cable into the product's charging port. The flashing red light at the bottom of the charging box indicates that charging is in progress. When the light becomes solid, the charging of the box is complete.
Once the earphones are placed inside the charging box, charging will begin and a steady blue light will light up on the charging box. When the blue light goes out, the earphones will be fully charged.

MONO / STEREO operation
Only one headset can be used for music playback or for making calls. This function (MONO) can be used with both earphones. To use this function, remove only one earphone from the charging box. If you want to switch to stereo mode, take out the second earphone at any time as well. Conversely, if you want to switch to mono mode, put a headset in the charging box at any time

Multifunction buttons		
	Left earphone (L)	Right earphone (R)
Play/pause	Single click	Single click
Reply/end calls	Double click	Double click
Refuse calls	Long press	Long press
Previous track	Double click	//
Next track	//	Double click
Volume -	Long press	//
Volume +	//	Long press
Voice assistant	Triple click	//
Game/music mode	//	Triple click

Automatic shutdown
1. If connected to a device, after disconnecting the wireless connection the headset will automatically turn off after 5 minutes.
2. If you don't connect your phone, the headset will automatically turn off in 5 minutes.

Pairing between left and right earphones
If the connection between the left and right earphones is lost, put both earphones back inside the charging box, close it and wait for a few seconds before reopening it. The earphones will automatically re-connect to each other. If the process just described does not work, disconnect the earphones from your device, wait a few minutes, then reconnect them (the earphones must be placed inside the charging box). For both procedures it is necessary that the earphones inside the

charging box are charging, so make sure that the charging box has a sufficient charge level to ensure the charging of the earphones.

Maintenance
1. Do not use abrasive solvents to clean the product;
2. Do not attack the product with any kind of sharp object as it may scratch or damage the product;
3. Keep the product away from high temperatures, dust and humidity.

Features
Wireless version: 5.3
Earphone charging time: 1h
Charging box charging time: 1.5h
Earphone Battery: Li-polymer Battery 35mAh / 3.7V, 0.13Wh
Charging box battery: Li-polymer Battery 300mAh / 3.7V, 1.11 Wh

Microphone sensitivity: -38 ± 1dB
Frequency response: 20Hz ~ 20KHz
Rated power: 3mW
Maximum power: 5mW
Operating range: 10m
Talk time: 5h
Playback time: 5h
Standby time: 100h
Earphone size: 31.5 * 20 * 23mm
Charging box size: 55.87 * 47.14 * 23.9mm
Usage temperature: 0 ~ 40°C
Single earphone weight: 3.5g
Charging box weight: 29g
Maximum radiated power: <20mW
Maximum input power: DC 5V / 0.5A
Frequency range: 2,402GHz - 2,480GHz
USB-C charging cable included

 **User information for proper disposal (Directive 2013/56 / EU)**
The crossed-out bin symbol shown

on the equipment or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life, including the non-removable battery, must be collected separately from other waste to allow for proper treatment and recycling. The safe use of this product is guaranteed in compliance with the following instructions, therefore it is necessary to keep them and follow them scrupulously throughout the life of the product. The product does not require technical maintenance, NEVER DISASSEMBLE IT. The battery inside is integrated and not replaceable. Do not attempt to remove the built-in Lithium Ion / Polymer battery yourself as it may cause overheating, fire and injury. The battery should only be removed by independent qualified professionals who are able to remove it safely and disposed of in accordance with applicable laws. The user must therefore give the equipment

at the end of its life free of charge to the appropriate municipal centers for the separate collection of electrical and electronic waste, or return it to the retailer, on a one-by-one basis, or free of charge for appliances with smaller external dimensions. to 25 cm. Adequate separate collection for the subsequent sending of the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and favors the reuse and / or recycling of the materials of which it is composed the equipment. Illegal disposal of equipment, batteries and accumulators by the user involves the application of the penalties provided for in the current legislation.

 This product complies with RoHS directive 2011/65 / EU and 2015/863 / EU. The Product has the CE mark and therefore complies with the safety standards established by the European Union. Esprinet SpA declares that the product complies with directive 2014/53 / EU. Esprinet SpA declares that the product complies with directive 2014/53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/CLEAR/DOC_CLEAR.pdf

Celly® is a trademark owned by Esprinet S.p.A.
All brands are registered trademarks of their respective owners.
Esprinet S.p.A., via Energy Park

20, 20871 Vimercate (MB) - Italy
Made in China.

 Si prega di leggere questo manuale e, prima di utilizzare il prodotto, fare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza

Conservare il manuale per avere la possibilità di consultarlo in un secondo momento, o nel caso di passaggio del prodotto a terzi.

Esprinet S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

Norme di sicurezza

Evitare di ascoltare a volumi troppo alti, in particolare per periodi prolungati durante l'utilizzo del prodotto.

Se si utilizza il prodotto ad un volume

eccessivo, si potrebbe danneggiare definitivamente l'udito. Ascoltare a un volume moderato. Avvisi audio, avvisi e rumori ambientali potrebbero sembrare diversi quando si utilizza il prodotto.

Sii consapevole di come questi segnali differiscono in termini di suono in modo da poter riconoscere i segnali in situazioni corrispondenti.

Non utilizzare il prodotto durante la guida di veicoli a motore, in bicicletta, quando si utilizzano macchine o in altre situazioni in cui la sensibilizzazione dei rumori nei tuoi dintorni potrebbe compromettere l'utente o altri. Allo stesso tempo, osservate anche le normative e le disposizioni del paese in cui utilizzi il prodotto.

Per evitare malfunzionamenti o danni al prodotto, evitare cadute accidentali, non schiacciare, bucare o esercitare un alto livello di pressione sul prodotto. Tenere il prodotto lontano da umidità, acqua o altri liquidi.

Non conservare o esporre il prodotto a qualsiasi fonte di calore, luce solare diretta, radiatori, stufe o altre fonti di calore come il cruscotto della vostra auto in estate.

Non tentare di modificare, riparare o smontare il prodotto.

Non utilizzare il prodotto danneggiato.

Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche per la pulizia in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento o addirittura compromettere la funzionalità del prodotto.

Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Non ci sono parti riparabili all'interno del prodotto. Non aprire mai e smontarlo.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Non permettere mai ai bambini o alle persone con disabilità l'uso di prodotti elettrici senza sorveglianza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'involucro in plastica, potrebbero deglutirlo e soffocare.

Assicurarsi che i bambini non eliminino piccole parti dal prodotto e giochino con queste.

Ricarica

Al primo utilizzo caricare la batteria fino alla massima capacità. Per ricaricare, collegare il cavo di carica USB-C nella porta di ricarica del prodotto. La luce rossa lampeggiante nella parte inferiore della scatola di ricarica indica che la ricarica è in corso. Quando la luce diventa fissa, la ricarica della scatola è completata.

Una volta riposti gli auricolari all'interno della scatola di ricarica, la ricarica degli stessi avrà inizio ed una luce blu fissa si accenderà sulla scatola di ricarica. Quando la luce blu si

spegne, gli auricolari saranno completamente carichi.

Pairing

Gli auricolari, una volta aperta la custodia ed estratti, si accenderanno automaticamente. Gli auricolari devono essere collegati al dispositivo entro 5 minuti, altrimenti andranno in modalità di risparmio energetico. Per attivare nuovamente la modalità di accoppiamento, è sufficiente riporre gli auricolari nella custodia di ricarica, richiuderla ed attendere alcuni secondi prima di riapirla, seguendo di nuovo la procedura sopraindicata.

A questo punto attivare la funzione wireless sul dispositivo, cercare CLEAR, selezionarlo una volta identificato e connetterlo. Sentirai un suono quando l'abbinamento è completato.

Se viene richiesta una password, digitare "0000".

Riconnessione automatica

Una volta che l'auricolare e il dispositivo sono stati accoppiati una volta, questi verranno automaticamente ricollegati quando la funzione wireless del proprio dispositivo è accesa e nel raggio di azione.

Funzionamento MONO/STEREO

È possibile utilizzare un solo auricolare per la riproduzione musicale o per effettuare chiamate. Questa funzione (MONO) è utilizzabile con entrambi gli auricolari. Per utilizzare questa funzione estrarre dalla box di ricarica solamente un auricolare. Se si desidera passare alla modalità stereo, estrarre in qualsiasi momento anche il secondo auricolare. Vice versa se si desidera passare alla modalità mono, riporre in qualsiasi momento un auricolare nella box di ricarica

	Auricolare sinistro (L)	Auricolare destro (R)
Play/pause	Click singolo	Click singolo
Rispondere/fine chiamata	Doppio click	Doppio click
Rifiutare una chiamata	Pressione prolungata	Pressione prolungata
Traccia precedente	Doppio click	//
Traccia successiva	//	Doppio click
Volume -	Pressione prolungata	//
Volume +	//	Pressione prolungata
Assistente vocale	Click triplo	//
Modalità gioco/musica	//	Click triplo

Spegnimento automatico

1. Se collegato ad un dispositivo, dopo aver interrotto la connessione wireless l'auricolare si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.

2. Se non si connette il telefono, l'auricolare si spegnerà automaticamente in 5 minuti.

Associazione tra auricolare destro e sinistro

Se la connessione tra l'auricolare sinistro e quello destro fosse persa, rimettere entrambi gli auricolari all'interno della scatola di ricarica, richiuderla ed attendere alcuni secondi prima di riapirla. Gli auricolari si riconnetteranno automaticamente tra di loro. Se il processo appena descritto non dovesse funzionare disconnettere gli auricolari dal proprio device, attendere alcuni minuti, poi riconnetterli (gli auricolari dovranno essere posizionati all'interno del box di ricarica). Per entrambe le procedure è necessario che gli auricolari all'interno della box di ricarica siano

in caricamento, assicurarsi quindi che la box di ricarica abbia un livello di carica sufficiente per garantire la ricarica degli auricolari.

Manutenzione

1. Non utilizzare solventi abrasivi per pulire il prodotto;

2. Non intaccare il prodotto con qualsiasi tipo di oggetto tagliente in quanto potrebbe graffiare o danneggiare il prodotto;

3. Tenere il prodotto lontano da alte temperature, polvere e umidità.

Caratteristiche

Versione wireless: 5.3

Tempo di ricarica auricolari: 1h

Tempo di ricarica scatola di ricarica: 1,5h

Batteria auricolari: Li-polymer Battery 35mAh/3.7V, 0.13Wh

Batteria scatola di ricarica: Li-polymer Battery 300mAh/3.7V, 1.11 Wh

Sensibilità microfono: -38±1dB

Risposta in frequenza: 20Hz ~ 20KHz

Potenza nominale: 3mW

Potenza massima: 5mW

Raggio di operatività: 10m

Tempo di conversazione: 5h

Tempo di standby: 100h

Dimensioni auricolari: 31.5*20*23mm

Dimensioni scatola di ricarica: 55.87*47.14*23.9mm

Temperatura di utilizzo: 0~40°C

Peso singolo auricolare: 3,5g

Peso scatola di ricarica: 29g

Massima potenza radiata: <20mW

Potenza massima in ingresso: DC 5V/0,5A

Range di frequenza: 2,402GHz – 2,480GHz


Cavo di ricarica USB-C incluso

 **Informazioni all'utente per il corretto smaltimento (Direttiva 2013/56/EU)**

 Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla

sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'uso sicuro di questo prodotto è garantito nel rispetto delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle e seguirle in modo scrupoloso lungo tutta la vita del prodotto. Il prodotto non necessita di manutenzione tecnica, NON SMONTARLO MAI. La batteria presente all'interno è integrata e non sostituibile. Non tentare di rimuovere autonomamente la batteria agli ioni/polimeri di litio incorporata perché potrebbe causare pericolo di surriscaldamenti, incendi e lesioni. La batteria deve essere rimossa solo da professionisti qualificati indipendenti in grado di rimuoverla senza pericolo e smaltita in conformità con le vigenti leggi in materia. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura

giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore, in ragione di uno per uno, o gratuitamente per gli apparecchi di dimensioni esterne inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

 Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/EU e 2015/863/EU. Il Prodotto dispone del marchio CE ed è quindi conforme agli

Celly® è un marchio di proprietà di Esprinet S.p.A.

Tutti i marchi sono marchi registrati e dei rispettivi proprietari.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia

Prodotto in Cina.



Lea este manual y preste atención a las advertencias de seguridad antes de usar el producto.

Guarde el manual para tener la posibilidad de consultarlo en un momento posterior, o en caso de pasar el producto a un tercero. Esprinet S.p.A. no se hace responsable de ninguna manera por lesiones o daños causados a personas o cosas como resultado de un uso inadecuado del producto.

Reglas de seguridad

Evite escuchar a volúmenes demasiado altos, especialmente durante períodos prolongados mientras usa el producto.

Si utiliza el producto a un volumen excesivo,

al producto, evite caídas accidentales, no aplaste, perforo ni ejerza un alto nivel de presión sobre el producto.

Mantenga el producto alejado de la humedad, el agua u otros líquidos.

No almacene ni exponga el producto a ninguna fuente de calor, luz solar directa, radiador, calentador u otra fuente de calor, como el tablero de su automóvil en el verano. No intente modificar, reparar o desarmar el producto.

No utilice el producto dañado.

Nunca utilice detergentes agresivos, alcohol u otras soluciones químicas para la limpieza ya que podrían dañar la carcasa o incluso perjudicar la funcionalidad del producto.

No sumerja el producto en agua u otros líquidos.

No hay piezas reparables dentro del producto. Nunca lo abra y lo desmonte.

Mantenga el producto fuera del alcance de

los niños.

Nunca permita que niños o personas con discapacidades utilicen productos eléctricos sin supervisión.

Asegúrese de que los niños no jueguen con el envoltorio de plástico, podrían tragárselo y asfixiarse.

Asegúrese de que los niños no extraigan piezas pequeñas del producto y jueguen con ellas.

Recargar

Cuando lo use por primera vez, cargue la batería a su máxima capacidad. Para recargar, conecte el cable de carga USB-C al puerto de carga del producto. La luz roja intermitente en la parte inferior de la caja de carga indica que la carga está en curso. Cuando la luz se vuelve sólida, la carga de la caja está completa.

Una vez que los auriculares estén colocados dentro de la caja de carga, comenzará la carga y se encenderá una luz azul fija en la caja

Reconexión automática

Una vez que el auricular y el dispositivo se hayan emparejado una vez, se volverán a conectar automáticamente cuando la función inalámbrica de su dispositivo esté activada y dentro del alcance.

Operación MONO/ESTÉREO

Solo se puede usar un auricular para reproducir música o para hacer llamadas. Esta función (MONO) se puede utilizar con ambos auriculares. Para usar esta función, retire solo un auricular de la caja de carga. Si desea cambiar al modo estéreo, saque también el segundo auricular en cualquier momento. Por el contrario, si desea cambiar al modo mono, coloque un auricular en la caja de carga en cualquier momento

Botones multifuncionales		
	Auricular izquierdo (L)	Auricular derecho (R)
Reproducir pausar	Un solo click	Un solo click
Responder / finalizar llamadas	Haga doble clic	Haga doble clic
Rechazar llamadas	Pulsación larga	Pulsación larga
Pista anterior	Haga doble clic	//
Siguiente pista	//	Haga doble clic
Volumen -	Pulsación larga	//
Volumen +	//	Pulsación larga
Narrador	Triple clic	//
Juego/música\modo	//	Triple clic

Apagado automático

1. Si está conectado a un dispositivo, después de desconectar la conexión inalámbrica, el auricular se apagará automáticamente después de 5 minutos.

2. Si no conecta su teléfono, los auriculares se apagará automáticamente en 5 minutos.

Emparejamiento entre los auriculares izquierdo y derecho

Si se pierde la conexión entre los auriculares izquierdo y derecho, vuelva a colocar ambos auriculares dentro de la caja de carga, ciérrela y espere. unos segundos antes de volver a abrirlo. Los auriculares se volverán a conectar automáticamente entre sí. Si el proceso que se acaba de describir no funciona, desconecte los auriculares de su dispositivo, espere unos minutos y luego vuelva a conectarlos (los auriculares deben colocarse dentro de la caja de carga). Para ambos procedimientos es necesario que los auriculares dentro de la caja

de carga se estén cargando, así que asegúrese de que la caja de carga tenga un nivel de carga suficiente para garantizar la carga de los auriculares.

Mantenimiento

1. No use solventes abrasivos para limpiar el producto;

2. No ataque el producto con ningún tipo de objeto afilado, ya que puede rayarlo o dañarlo;

3. Mantenga el producto alejado de altas temperaturas, polvo y humedad.

Características

Versión inalámbrica: 5.3

Tiempo de carga de los auriculares: 1h

Tiempo de carga de la caja de carga: 1.5h

Batería del auricular: batería de polímero de litio 35 mAh/3,7 V, 0,13 Wh

Batería de la caja de carga: Batería de polímero de litio 300 mAh / 3,7 V, 1,11 Wh

Sensibilidad del micrófono: -38 ± 1dB

Respuesta de frecuencia: 20Hz ~ 20KHz

Potencia nominal: 3mW

Potencia máxima: 5mW

Rango de operación: 10m

Tiempo de conversación: 5h

Tiempo de reproducción: 5h

Tiempo en espera: 100h

Tamaño del auricular: 31,5*20*23mm

Tamaño de la caja de carga: 55,87*47,14*23,9mm

Temperatura de uso: 0 ~ 40°C

Peso de un solo auricular: 3,5 g

Peso de la caja de carga: 29g

Potencia máxima radiada: <20mW

Rango de frecuencia: 2,402 GHz - 2,480 GHz

Cable de carga USB-C incluido

 **Información del usuario para su correcta eliminación (Directiva 2013/56/UE)**

El símbolo de la papelera tachada que se

muestra en el equipo o en su embalaje indica que el producto al final de su vida útil, incluida la batería no extraíble, debe recogerse por separado de otros residuos para permitir un tratamiento y reciclaje adecuados. El uso seguro de este producto está garantizado respetando las siguientes instrucciones, por lo que es necesario conservarlas y seguir las escrupulosamente durante toda la vida útil del producto. El producto no requiere mantenimiento técnico, NUNCA LO DESMONTE. La batería en el interior está integrada y no es reemplazable. No intente quitar la batería de iones de litio / polímero incorporada usted mismo, ya que puede causar sobrecalentamiento, incendio y lesiones. La batería solo debe ser extraída por profesionales calificados independientes que puedan hacerlo de manera segura y desecharla de acuerdo con las leyes aplicables. Por tanto, el usuario deberá

entregar el equipo al final de su vida útil de forma gratuita a los centros municipales correspondientes para la recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos, o bien devolverlo al revendedor, uno a uno, o sin cargo alguno. cargo por electrodomésticos con dimensiones externas menores a 25 cm. Una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de los equipos fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación ambientalmente compatible ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen el equipo. La disposición ilícita de equipos, pilas y acumuladores por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la legislación vigente.

C Este producto cumple con las directivas RoHS 2011/65/EU y 2015/863/EU. El Producto dispone del marcado CE y por tanto cumple con las normas de seguridad establecidas por la Unión Europea. Esprinet SpA declara que el producto cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/CLEAR/DOC_CLEAR.pdf

Celly® es una marca registrada de propiedad de Esprinet S.p.A. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Esprinet S.p.A., via EnergyPark 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia

Hecho en China



Bitte lesen Sie dieses Handbuch und beachten Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden

Bewahren Sie das Handbuch auf, um später darin nachschlagen zu können oder falls Sie das Produkt an Dritte weitergeben. Esprinet S.p.A. kann in keiner Weise für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Sachen haftbar gemacht werden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind.

Sicherheitsregeln

Vermeiden Sie es, zu laute Lautstärken zu hören, insbesondere über einen längeren Zeitraum während der Verwendung des Produkts.

Vermeiden Sie das Produkt mit zu hoher Lautstärke verwenden, kann es Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Hören Sie in mäßiger Lautstärke. Audioalarme, Warnungen und Umgebungsgeräusche können bei Verwendung des Produkts anders klingen. Achten Sie darauf, wie sich diese Signale klanglich unterscheiden, damit Sie die Signale in entsprechenden Situationen erkennen können. Verwenden Sie das Produkt nicht beim Autofahren, Fahrradfahren, Bedienen von Maschinen oder in anderen Situationen, in denen das Geräuschbewusstsein in Ihrer Umgebung Sie oder andere beeinträchtigen könnte. Beachten Sie dabei auch die Gesetze und Vorschriften des Landes, in dem Sie das Produkt verwenden. Um Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, vermeiden Sie versehentliche Stürze, zerquetschen, durchstechen oder üben Sie keinen hohen Druck auf das Produkt aus. Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern. Lagern Sie das Produkt nicht und setzen Sie es im Sommer keiner Wärmequelle, direktem Sonnenlicht, Heizkörper, Heizung oder anderen Wärmequellen wie dem Armaturenbrett Ihres Autos aus. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren, zu reparieren oder zu zerlegen. Verwenden Sie das beschädigte Produkt nicht. Verwenden Sie zur Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen

sie könnten das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Niemals öffnen und auseinandernehmen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Kinder oder Menschen mit Behinderungen niemals unbeaufsichtigt elektrische Produkte verwenden. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Plastikfolie spielen, sie könnten sie verschlucken und daran ersticken. Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile aus dem Produkt entfernen und damit spielen.

Neu laden

Laden Sie den Akku bei der ersten

Verwendung bis zur maximalen Kapazität auf. Stecken Sie zum Aufladen das USB-C-Ladekabel in den Ladeanschluss des Produkts. Das blinkende rote Licht an der Unterseite der Ladebox zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Wenn das Licht durchgehend leuchtet, ist der Ladevorgang der Box abgeschlossen. Sobald die Ohrhörer in der Ladebox platziert sind, beginnt der Ladevorgang und an der Ladebox leuchtet ein konstantes blaues Licht auf. Wenn das blaue Licht erlischt, sind die Kopfhörer vollständig aufgeladen.

Paarung

Sobald die Hülle geöffnet und herausgezogen wird, schalten sich die Kopfhörer automatisch ein. Die Ohrhörer müssen innerhalb von 5 Minuten mit dem Gerät verbunden werden, sonst gehen sie in den Energiesparmodus. Um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren,

legen Sie einfach die Ohrhörer in das Ladeetui, schließen Sie es und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie es wieder öffnen, indem Sie das oben beschriebene Verfahren wiederholen. Aktivieren Sie nun die Wireless-Funktion auf dem Gerät, suchen Sie nach CLEAR, wählen Sie es nach der Identifizierung aus und verbinden Sie es. Sie hören einen Ton, wenn die Kopplung abgeschlossen ist. Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie „0000“ ein.

Automatische Wiederverbindung

Sobald das Headset und das Gerät einmal gekoppelt wurden, verbinden sie sich automatisch wieder, wenn die Drahtlosfunktion Ihres Geräts eingeschaltet und in Reichweite ist.

MONO-/STEREO-Betrieb
Es kann nur ein Headset zur Musikwiedergabe oder zum Telefonieren verwendet werden. Diese Funktion (MONO) kann mit beiden Ohrhörern verwendet werden. Um diese Funktion zu nutzen, nehmen Sie nur einen Ohrhörer aus der Ladebox. Wenn Sie in den Stereomodus wechseln möchten, nehmen Sie jederzeit auch den zweiten Ohrhörer heraus. Umgekehrt, wenn Sie in den Mono-Modus wechseln möchten, legen Sie jederzeit ein Headset in die Ladebox

Automatische Abschaltung

1. Wenn das Headset mit einem Gerät verbunden ist, schaltet es sich nach dem Trennen der drahtlosen Verbindung nach 5 Minuten automatisch aus.
2. Wenn Sie Ihr Telefon nicht anschließen, schaltet sich das Headset nach 5 Minuten automatisch aus.

Pairing zwischen linkem und rechtem Ohrhörer
Wenn die Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Ohrhörer verloren geht, legen Sie beide Ohrhörer wieder in die Ladebox, schließen Sie sie und warten Sie ein paar Sekunden, bevor Sie es wieder öffnen. Die Ohrhörer verbinden sich automatisch wieder miteinander. Wenn der gerade beschriebene Vorgang nicht funktioniert, trennen Sie die Ohrhörer von Ihrem Gerät, warten Sie einige Minuten und schließen Sie sie dann wieder an (die

Wartung
1. Verwenden Sie keine abrasiven Lösungsmittel, um das Produkt zu reinigen;
2. Greifen Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen an, da dies das Produkt zerkratzen oder beschädigen kann.
3. Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen, Staub und Feuchtigkeit fern.

Merkmale

Wireless-Version: 5.3
Ladezeit des Kopfhörers: 1h
Ladezeit der Ladebox: 1,5 h
Kopfhörerbatterie: Li-Polymer-Batterie 35

Benutzerinformation fachgerechten zur Entsorgung (Richtlinie 2013/56/EU)
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer, einschließlich des fest eingebauten Akkus, getrennt von anderem Abfall gesammelt werden muss, um eine ordnungsgemäße Behandlung und Wiederverwertung zu ermöglichen. Die sichere Verwendung dieses Produkts wird in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen garantiert, daher ist es notwendig, sie während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren und gewissenhaft zu befolgen. Das Produkt erfordert keine technische Wartung, DEMONTIEREN SIE ES NIEMALS. Der Akku im Inneren ist integriert und nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, den

eingebauten Lithium-Ionen-/Polymer-Akku selbst zu entfernen, da dies zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen kann. Die Batterie sollte nur von unabhängigen qualifizierten Fachleuten entfernt werden, die in der Lage sind, sie sicher zu entfernen und gemäß den geltenden Gesetzen zu entsorgen. Der Benutzer muss daher das Gerät am Ende seiner Lebensdauer kostenlos bei den zuständigen kommunalen Stellen für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott abgeben oder es einzeln oder kostenlos an den Händler zurückgeben. Aufpreis für Geräte mit kleineren Außenmaßen bis 25 cm. Eine angemessene getrennte Sammlung für die anschließende Versendung der ausgedienten Geräte zum Recycling, zur Behandlung und zur umweltgerechten Entsorgung hilft, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwendung und /

ES GIBT

Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863/EU. Das Produkt trägt das CE-Zeichen und entspricht daher den von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsstandards. Esprinet SpA erklärt, dass das Produkt der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/CLEAR/DOC_CLEAR.pdf

Celly® ist ein registriertes Markenzeichen, das Eigentum der Firma Esprinet S.p.A. ist. Alle registrierten Markenzeichen sind Eigentum ihrer Besitzer.
Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italien
Hergestellt in China



Veuillez lire ce manuel et prêter attention aux avertissements de sécurité avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel pour avoir la possibilité de le consulter ultérieurement, ou en cas de transmission du produit à un tiers. Esprinet S.p.A. ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des blessures ou dommages causés aux personnes ou aux choses résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Les règles de sécurité
Évitez d'écouter à des volumes trop forts, en particulier pendant des périodes prolongées lors de l'utilisation du produit. Si vous utilisez le produit à un volume excessif,

et réglementations du pays dans lequel vous utilisez le produit. Pour éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du produit, évitez les chutes accidentelles, n'écrasez pas, ne percez pas et n'exercez pas de pression élevée sur le produit. Gardez le produit à l'abri de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides. Ne stockez pas ou n'exposez pas le produit à une source de chaleur, à la lumière directe du soleil, à un radiateur, à un radiateur ou à une autre source de chaleur telle que le tableau de bord de votre voiture en été. N'essayez pas de modifier, réparer ou démonter le produit. Ne pas utiliser le produit endommagé. N'utilisez jamais de détergents agressifs, d'alcool ou d'autres solutions chimiques pour le nettoyage car ils pourraient endommager le boîtier ou même nuire à la fonctionnalité du produit. Ne plongez pas le produit dans l'eau ou

d'autres liquides. Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur du produit. Ne jamais l'ouvrir et le démonter. Gardez le produit hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes handicapées utiliser des produits électriques sans surveillance. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le film plastique, ils pourraient l'avaler et s'étouffer. **Jumelage** Les écouteurs, une fois l'étui ouvert et extrait, s'allumeront automatiquement. Les écouteurs doivent être connectés à l'appareil dans les 5 minutes, sinon ils passeront en mode d'économie d'énergie. Pour réactiver le mode appairage, placez simplement les écouteurs dans le boîtier de charge, fermez-le et attendez quelques secondes avant de le rouvrir, en suivant à nouveau la procédure ci-dessus. Activez maintenant la fonction sans fil sur l'appareil, recherchez CLEAR, sélectionnez-le une fois identifié et connectez-le. Vous entendrez un son une fois le jumelage terminé. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez "0000". **Reconnexion automatique** Une fois que le casque et l'appareil ont été jumelés une fois, ils se reconnecteront automatiquement lorsque la fonction sans fil de votre appareil sera activée et à portée. **Fonctionnement MONO / STÉRÉO** Un seul casque peut être utilisé pour la lecture de musique ou pour passer des appels. Cette fonction (MONO) peut être utilisée avec les deux écouteurs. Pour utiliser cette fonction, retirez un seul écouteur du boîtier de charge. Si vous souhaitez passer en mode stéréo, retirez également le deuxième écouteur à tout moment. A l'inverse, si vous souhaitez passer en mode mono, mettez à tout moment un

écouteurs à l'intérieur du boîtier de charge soient en charge, assurez-vous donc que le boîtier de charge a un niveau de charge suffisant pour assurer la charge des écouteurs. **entretien** 1. N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer le produit ; 2. N'attaquez pas le produit avec tout type d'objet pointu car cela pourrait rayer ou endommager le produit. 3. Gardez le produit à l'abri des températures élevées, de la poussière et de l'humidité. **Caractéristiques** Version sans fil : 5.3 Temps de charge des écouteurs : 1h Temps de charge du boîtier de charge : 1,5 h Batterie des écouteurs : batterie Li-polymère 35 mAh / 3,7 V, 0,13 Wh Batterie du boîtier de charge : Batterie Li-polymère 300mAh / 3.7V, 1.11 Wh

Boutons multifonctions

	Ecouteur gauche (L)	Ecouteur droit (R)
Jouer pause	Clic unique	Clic unique
Répondre / fin des appels	Double clic	Double clic
Refuser les appels	Appui long	Appui long
Piste précédente	Double clic	//
Piste suivante	//	Double clic
Le volume -	Appui long	//
Volume +	//	Appui long
Narrateur	Triple click	//
Jeu / musique	//	Triple click

Sensibilité du micro : -38 ± 1dB Réponse en fréquence : 20Hz ~ 20KHz Puissance nominale : 3 mW Puissance maximale : 5 mW Portée de fonctionnement : 10 m Temps de conversation : 5h Temps de lecture : 5h Autonomie en veille : 100h Taille des écouteurs : 31,5 * 20 * 23 mm Taille de la boîte de charge : 55,87 * 47,14 * 23,9 mm Température d'utilisation : 0 ~ 40°C Poids d'un seul écouteur : 3,5 g Poids du boîtier de charge : 29 g Puissance rayonnée maximale : <20 mW Puissance d'entrée maximale : 5 V CC / 0,5 A Gamme de fréquences: 2,402 GHz - 2,480 GHz Câble de charge USB-C inclus



Informations de l'utilisateur pour une élimination appropriée (directive 2013/56 / UE)

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit en fin de vie utile, y compris la batterie non amovible, doit être collecté séparément des autres déchets pour permettre un traitement et un recyclage appropriés. L'utilisation en toute sécurité de ce produit est garantie dans le respect des instructions suivantes, il est donc nécessaire de les suivre scrupuleusement pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne nécessite pas de maintenance technique, NE JAMAIS LE DEMONTER. La batterie à l'intérieur est intégrée et non remplaçable. N'essayez pas de retirer vous-même la batterie lithium-ion/polymère intégrée car cela pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. La batterie ne doit être retirée que par des professionnels indépendants qualifiés capables de la retirer en toute sécurité et de la mettre au rebut conformément aux lois applicables. L'utilisateur doit donc remettre gratuitement l'équipement en fin de vie aux centres communaux compétents pour la collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou le rapporter au revendeur, un par un, ou gratuitement. charge pour les appareils avec des dimensions extérieures inférieures à 25 cm. Une collecte séparée adéquate pour l'envoi ultérieur de l'équipement déclassé pour recyclage, traitement et élimination compatible avec l'environnement permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont il est composé l'équipement. L'élimination illégale d'équipements, de piles et d'accumulateurs par l'utilisateur implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.



Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/EU et 2015/863/EU. Le produit porte le marquage CE et est donc conforme aux normes de sécurité établies par l'Union européenne. Esprinet SpA déclare que le produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/CLEAR/DOC_CLEAR.pdf

Celly® est une marque enregistrée appartenant à Esprinet S.p.A. Toutes les marques enregistrées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italie
Made in Chine.

 Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním. Návod si uschovejte, abyste do něj mohli nahlédnout později, nebo pro případ předání výrobku třetí osobě. Společnost Esprinet S.p.A. nemůže žádným způsobem nést odpovědnost za zranění nebo škody způsobené lidem nebo věcem v důsledku nesprávného použití výrobku.

Bezpečnostní pravidla
Vyhněte se poslechu při příliš vysoké hlasitosti, zejména po delší dobu při používání výrobku.

náhodným pádům, nedrťte, nepropichujte a nevyvíjejte na výrobek vysoký tlak. Chraňte výrobek před vlhkostí, vodou nebo jinými kapalinami. Neskladujte ani nevystavujte výrobek žádnému zdroji tepla, přímému slunečnímu záření, radiátoru, topení nebo jinému zdroji tepla, jako je například palubní deska automobilu v létě. Nepokoušejte se výrobek upravovat, opravovat nebo rozebírat. Poškozený výrobek nepoužívejte. K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol nebo jiné chemické roztoky, mohly by poškodit kryt nebo dokonce narušit funkčnost výrobku. Nepoškožujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. Uvnitř produktu nejsou žádné opravitelné díly. Nikdy jej neotvírejte a nerozebírejte. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické výrobky bez dozoru. Dbejte na to, aby si děti s igelitem nehrály, mohly by ho spolknout a udusit se. Dbejte na to, aby děti z výrobku nevyjímalý malé části a nehrály si s nimi.

Znovu načíst
Při prvním použití nabijte baterii na maximální kapacitu. Chcete-li nabíjet, zapojte nabíjecí kabel USB-C do nabíjecího portu produktu. Blikající červené světlo ve spodní části nabíjecího boxu znamená, že probíhá nabíjení. Když světlo začne svítit, nabíjení boxu je dokončeno. Jakmile jsou sluchátka umístěna do nabíjecího boxu, začne nabíjení a na nabíjecím boxu se rozsvítí nepřerušované modré světlo. Když modré světlo zhasne, sluchátka budou plně nabitá.

Provoz MONO / STEREO
K přehrávání hudby nebo k telefonování lze použít pouze jeden headset. Tuto funkci (MONO) lze použít s oběma sluchátky. Chcete-li použít tuto funkci, vyjměte z nabíjecího boxu pouze jedno sluchátko. Pokud chcete přepnout do stereo režimu, vyjměte kdykoli také druhé sluchátko. Naopak, pokud chcete přepnout do mono režimu, vložte headset do nabíjecího boxu kdykoli

	Levá sluchátka (L)	Pravá sluchátka (R)
Play / pause	Jediný klik	Jediný klik
Vyměňte / zvolte hovory	Dvojklik	Dvojklik
Změnit výzvy	Dlouhý tisk	Dlouhý tisk
Předchozí track	Dvojklik	//
Další track	//	Dvojklik
Objem -	Dlouhý tisk	//
Volume +	//	Dlouhý tisk
Vypravěč	Trojité kliknutí	//
Hra / hudba \ režim	//	Trojité kliknutí

Automatické vypnutí
1. Pokud je připojeno zařízení, po odpojení bezdrátového připojení se náhlavní souprava po 5 minutách automaticky vypne.
2. Pokud nepřipojíte telefon, náhlavní souprava se za 5 minut automaticky vypne.

Párování mezi levým a pravým sluchátkem
Pokud dojde ke ztrátě spojení mezi levým a pravým sluchátkem, vložte obě sluchátka zpět do nabíjecí krabice, zavřete ji a počkejte několik sekund, než jej znovu otevřete. Sluchátka se k sobě automaticky znovu připojí. Pokud popsany proces nefunguje, odpojte sluchátka od zařízení, počkejte několik minut a poté je znovu připojte (sluchátka musí být umístěna v nabíjecí krabici). Pro oba postupy je nutné, aby se sluchátka uvnitř nabíjecího

boxu nabíjela, proto se ujistěte, že nabíjecí box má dostatečnou úroveň nabití, aby bylo zajištěno nabíjení sluchátek.

Údržba
1. K čištění produktu nepoužívejte abrazivní rozpouštědla;
2. Neútočte na výrobek žádnými ostrými předměty, protože by mohly výrobek poškrábat nebo poškodit;
3. Chraňte výrobek před vysokými teplotami, prachem a vlhkostí.

Funkce
Bezdrátová verze: 5.3
Doba nabíjení sluchátek: 1h
Doba nabíjení nabíjecího boxu: 1,5h
Baterie sluchátek: Li-polymerová baterie 35mAh / 3,7V, 0,13Wh
Baterie nabíjecího boxu: Li-polymerová baterie 300mAh / 3,7V, 1,11 Wh
Citlivost mikrofonu: -38 ± 1dB

Frekvenční odezva: 20Hz ~ 20KHz
Jmenovitý výkon: 3mW
Maximální výkon: 5mW
Provozní dosah: 10m
Doba hovoru: 5h
Doba přehrávání: 5h
Pohotovostní doba: 100h
Velikost sluchátek: 31,5 * 20 * 23 mm
Velikost nabíjecího boxu: 55,87 * 47,14 * 23,9 mm
Teplota použití: 0 ~ 40°C
Hmotnost jednoho sluchátka: 3,5 g
Hmotnost nabíjecího boxu: 29 g
Maximální vyzářený výkon: <20mW
Maximální příkon: DC 5V / 0,5A
Frekvenční rozsah: 2,402 GHz - 2,480 GHz
Nabíjecí kabel USB-C součástí balení

obalu znamená, že produkt na konci jeho životnosti, včetně nevyměnitelné baterie, musí být odděleny od ostatních typů odpadu, aby byl recyklován odpovědně. Bezpečné používání tohoto produktu je zaručeno při respektování této příručky, uschovejte ji pečlivě a používejte po celou dobu životnosti produktu. Produkt nepotřebuje žádnou technickou údržbu, NIKDY ROZDĚLUJTE. Baterie uvnitř produktu je integrovaná a nelze ji vyměnit. Nesnažte se vyjmout lithium-iontovou / polymerovou baterii obsaženou v produktu, protože může dojít k nebezpečí přehřátí, pálení a zranění. Baterii musí vyjmout pouze kvalifikovaní odborníci, kteří ji mohou bez jakéhokoli nebezpečí vyjmout a recyklovat v souladu se zákonem. Uživatelé by měli dát produkt po skončení životnosti zdarma do místního odděleného sběrného střediska nebo k maloobchodníkovi z důvodu jednoho na

jednoho, nebo zdarma, pokud je velikost produktu větší než 25 cm. Adekvátní povolení k likvidaci odpadu k udělení produktu recyklaci, zpracování s ekologicky šetrným způsobem likvidace vede k zabránění možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví ak podpoře recyklace a / nebo recyklace materiálů produktu. Neoprávněné odstraňování odpadu z elektronických výrobků, článků a baterií od domácích uživatelů zahrnuje sankce měnové legislativy.

 Tento výrobek vyhovuje směrnici RoHS 2011/65 / EU - 2015/863 / EU. Výrobek má značku CE, a proto vyhovuje bezpečnostním normám stanoveným Evropskou unií. Esprinet SpA prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/CLEAR/DOC_CLEAR.pdf

Celly® je obchodní značka vlastněná společností Esprinet S.p.A.
Všechny značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Itálie
Made in Chine.

 Pred použitím produktu si prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam. Návod si uschovajte, aby ste doň mohli nahliadnuť aj neskôr, alebo v prípade odovzdania produktu tretej strane. Esprinet S.p.A. nemôže byť žiadnym spôsobom braná na zodpovednosť za zranenia alebo škody spôsobené ľuďom alebo veciam v dôsledku nesprávneho používania produktu.

Bezpečnostné pravidlá
Vyhnite sa počúvaniu pri hlasitosti, ktorá je príliš vysoká, najmä pri dlhodobom používaní výrobku.

pádov, nedrhte, neprepichujte ani nevyvíjajte vysoký tlak na produkt. Udržujte výrobok mimo vlhkosti, vody alebo iných tekutín. Neskladujte ani nevystavujte výrobok žiadnemu zdroju tepla, priamemu slnečnému žiareniu, radiátoru, ohrievaču alebo inému zdroju tepla, akým je v lete prístrojová doska vášho auta. Nepokúšajte sa produkt upravovať, opravovať alebo rozoberať. Poškodený výrobok nepoužívajte. Na čistenie nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, alkohol alebo iné chemické roztoky mohli by poškodiť kryt alebo dokonca zhoršiť funkčnosť výrobku. Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Vo vnútri produktu sa nenachádzajú žiadne opraviteľné diely. Nikdy ho neotvárajte a nerozoberajte. Výrobok uchovávať mimo dosahu detí.

Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať elektrické výrobky bez dozoru. Dbajte na to, aby sa deti s igelitom nehrali, mohli by ho prehltnúť a zadusiť sa. Dbajte na to, aby deti z výrobku neodstraňovali malé časti a nehrali sa s nimi. **Znovu načítať** Pri prvom použití nabite batériu na maximálnu kapacitu. Ak chcete nabíjať, zapojte nabíjací kábel USB-C do nabíjacieho portu produktu. Blikajúce červené svetlo v spodnej časti nabíjacej skrinky znamená, že prebieha nabíjanie. Keď svetlo zhasne, nabíjanie boxu je dokončené. Po vložení slúchadiel do nabíjacej skrinky sa začne nabíjanie a na nabíjacej skrinke sa rozsvieti stále modré svetlo. Keď modré svetlo zhasne, slúchadlá budú plne nabité.

Prevádzka MONO / STEREO Na prehrávanie hudby alebo na telefonovanie je možné použiť iba jeden headset. Túto funkciu (MONO) je možné použiť s oboma slúchadlami. Ak chcete použiť túto funkciu, vyberte z nabíjacej skrinky iba jedno slúchadlo. Ak chcete prepnúť do stereo režimu, kedykoľvek vyberte aj druhé slúchadlo. Naopak, ak chcete prepnúť do mono režimu, kedykoľvek vložte headset do nabíjacieho boxu

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Párovanie medzi ľavým a pravým slúchadlom
Ak dôjde k strate spojenia medzi ľavým a pravým slúchadlom, vložte obe slúchadlá späť do nabíjacej skrinky, zatvorte ju a počkajte niekoľko sekúnd pred jeho opätovným otvorením. Slúchadlá sa k sebe automaticky znova pripoja. Ak práve opísaný proces nefunguje, odpojte slúchadlá od zariadenia, počkajte niekoľko minút a potom ich znova pripojte (slúchadlá musia byť umiestnené v nabíjacej skrinke). Pre oba postupy je potrebné, aby sa slúchadlá vo vnútri nabíjacej skrinky nabíjali, preto sa uistite, že nabíjacia skrinka

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.


Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.

Automatické vypnutie
1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po 5 minútach automaticky vypne.
2. Ak svoj telefón neprípojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút.



εκθέτετε το προϊόν σε
σητας, άμεσο ηλιακό
στρα ή άλλη πηγή
πλό του αυτοκινήτου
ην επιχειρήσετε να
πισκεύασετε ή να
προϊόν.
εστραμμένο προϊόν.
ποτέ επιθετικά
ή άλλα χημικά
μό
προκαλέσουν ζημιά
και να βλάψουν τη
ντος.
ε νερό ή άλλα υγρά.
τα που μπορούν να
προϊόν. Πατέ μην το
παιδιά δεν παίζουν με την πλαστική
μπορεί να την καταπιούν και να πνιγούν.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν αφαιρούν
κομμάτια από το προϊόν και δεν παίζουν
τους.

Φορτώνω πάλι

Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά
τη μπαταρία στη μέγιστη χωρητικότη
επαναφόρτιση, συνδέστε το καλώδιο
USB-C στη θύρα φόρτισης του προϊόν
κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει
μέρος του κουτιού φόρτισης υποδο
η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν
γίνει σταθερό, η φόρτιση του κο
ολοκληρωθεί.

Μόλις τοποθετηθούν τα ακουστικά

Σύζευξη
Τα ακουστικά, μόλις ανοίξει και αφαιρεθεί η θήκη, θα ενεργοποιηθούν αυτόματα. Τα ακουστικά πρέπει να συνδεθούν στη συσκευή εντός 5 λεπτών, διαφορετικά θα μεταβούν σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να ενεργοποιηθείτε ξανά τη λειτουργία σύζευξης, απλάς τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, κλείστε την και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν την ανοίξετε ξανά, ακολουθώντας ξανά την παραπάνω διαδικασία. Τώρα ενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία στη συσκευή, αναζητήστε το CLEAR, επιλέξτε το μόλις αναγνωριστεί και συνδέστε το. Θα ακούσετε έναν ήχο όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε "0000"

Λειτουργία MONO / STEREO
 Ένα ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναπαραγωγή μουσικής ή για υποβοήθηση κλήσεων. Αυτή η λειτουργία (MONO) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με δύο ακουστικά. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, αφαιρέστε μόνο ένα ακουστικό από το κουτί φόρτισης. Εάν θέλετε να μεταβείτε σε στερεοφωνική λειτουργία, αφαιρέστε και το δεύτερο ακουστικό ανά πάσα στιγμή. Αντίστροφα, εάν θέλετε να μεταβείτε σε μονοφωνική λειτουργία, τοποθετήστε ένα ακουστικό στο κουτί φόρτισης ανά πάσα στιγμή.

	Μία κλικ	Μία κλικ
κλήσεις	Διπλο κλικ	Διπλο κλικ
ων	Παρατεταμενο πατημα	Παρατεταμενο
ο	Διπλο κλικ	//
	//	Διπλο κλικ
	Παρατεταμενο πατημα	//
	//	Παρατεταμενο
	Τριπλό κλικ	//
	//	Τριπλό κλικ

2. Εάν δεν συνδέσετε το τηλέφωνό σας, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα σε 5 λεπτά.

Σύζευξη μεταξύ αριστερών και δεξιών ακουστικών

Εάν χαθεί η σύνδεση μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ακουστικού, τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά πίσω στο κουτί φόρτισης, κλείστε το και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα πριν το ανοίξετε ξανά. Τα ακουστικά θα επανασυνδεθούν αυτόματα μεταξύ τους. Εάν η διαδικασία που μόλις περιγράφηκε δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε τα ακουστικά από τη συσκευή σας, περιμένετε μερικά λεπτά και μετά επανασυνδέστε τα (τα ακουστικά πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στο κουτί φόρτισης).

**Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά
αλυστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.**
Μην επιτίθεται στο προϊόν με οποιοδήποτε
μηρό αντικείμενο καθώς μπορεί να
αποσυνίσει ή να καταστρέψει το προϊόν.
Κρατήστε το προϊόν μακριά από υψηλές
ομοκρασίες, σκόνη και υγρασία.

Χαρακτηριστικά
Ύψωμα έκδοση: 5.3
Χρόνος φόρτισης ακουστικών: 1 ώρα
Χρόνος φόρτισης κουτιού φόρτισης: 1,5 ώρα
Βάρος ακουστικών: Μπαταρία Li-polymer
mAh / 3,7V, 0,13Wh
Βάρος κουτιού φόρτισης: Μπαταρία Li-

10μ
ωγής: 5 ώρες
100h
ών: 31,5 * 20 * 23 mm
όρτισης: 55,87 * 47,14 * 23,9
ης: 0 ~ 40°C
τικού: 3,5 γρ
ορτισης: 29g
ούμενη ισχύς: <20mW
δου: DC 5V / 0,5A
r: 2,402 GHz - 2,480 GHz
λώδιο φόρτισης USB-C

ζωής του, να την απορρίψουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου, ο χρήστης πρέπει να παραχωρήσει τον εξοπλισμό στο τέλος της ζωής του δωρεάν στα κατάλληλα δημοτικά κέντρα για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων ή να το επιστρέψει στον λιανοπωλητή ξεχωριστά χωρίς χρέωση για συσκευές με μικρότερες εξωτερικές διαστάσεις έως 25 cm. Η επαρκώς χωριστή συλλογή για την επακόλουθη αποστολή του παροπλισμένου εξοπλισμού γι' ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία και ευνοεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται.

CE Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS 2011/65 / ΕΕ και 2015/863 / ΕΕ. Το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και επομένως συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Esprinet SpA δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53 / ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/CLEAR/DOC_CLEAR.pdf

Aprinet S.p.A., Oδός Energy
 Park 20, 20871 Vimercate (MB) -
 Italy
 Made in China.



TR

Kullanım kılavuzu
GERÇEK KABLOSUZ KULAKLILAR
Modeli: CLEAR
Rev00 - 21.07.2022



Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun ve güvenlik uyarılarına dikkat edin. Daha sonra başvurmak veya ürünü üçüncü şahıslara devretmek durumunda kullanabilmek için kılavuzu saklayın. Esprinet S.p.A. ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan kişi veya nesnelerde meydana gelen yaralanma veya hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Güvenlik kuralları

Ürünü kullanırken özellikle uzun süreler boyunca çok yüksek ses seviyelerinde dinlemekten kaçının. Ürünü aşırı ses seviyesinde kullanırsanız,

işitme duyunuza kalıcı olarak zarar verebilir. Orta bir ses seviyesinde dinleyin. Ürünü kullanırken sesli uyarılar, uyarılar ve ortam sesleri farklı gelebilir. Sinyalleri ilgili durumlarda tanıyabilmeniz için bu sinyallerin ses açısından nasıl farklılık gösterdiğinin farkında olun. Ürünü motorlu taşıt kullanırken, bisiklete binerken, makine kullanırken veya çevrenizdeki gürültünün sizi veya başkalarını etkileyebileceği diğer durumlarda kullanmayın. Aynı zamanda ürünün kullandığınız ülkenin kanun ve yönetmeliklerine de uyunuz. Ürünün arızalanmasını veya hasar görmesini önlemek için, kazara düşmeleri önleyin, ezmeyin, delmeyin veya ürüne

yüksek düzeyde basınç uygulamayın. Ürünü nemden, sudan veya diğer sıvılardan uzak tutun. Ürünü yazın herhangi bir ısı kaynağına, doğrudan güneş ışığına, radyatöre, ısıtıcıya veya arabanızın ön paneli gibi diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya maruz bırakmayın. Ürünü değiştirmeye, onarmaya veya parçalarına ayırmaya çalışmayın. Hasarlı ürünü kullanmayınız. Temizlik için asla aşındırıcı deterjanlar, alkol veya diğer kimyasal solüsyonları kullanmayın. muhafazaya zarar verebilir ve hatta ürünün işlevselliğini bozabilirler. Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Ürünün içinde bakımı yapılabilecek hiçbir parça yoktur. Asla açıp ayırmayın. Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Çocukların veya engelli kişilerin gözetimsiz

elektrikli ürünleri kullanmasına asla izin vermeyin. Çocukların plastik sargı ile oynamadığından emin olun, yutabilir ve boğulabilirler. Çocukların küçük parçaları üründen çıkarmadıklarından ve onlarla oynamadıklarından emin olun. **Tekrar yük** lik kez kullanırken pili maksimum kapasiteye kadar şarj edin. Yeniden şarj etmek için USB-C şarj kablosunu ürünün şarj bağlantı noktasına takın. Şarj kutusunun altındaki yanıp sönen kırmızı ışık, şarj işleminin devam ettiğini gösterir. Işık sabit hale geldiğinde kutunun şarjı tamamlanmıştır. Kulaklıklar şarj kutusuna yerleştirildikten sonra şarj başlayacak ve şarj kutusunda sabit bir mavi ışık yanacaktır. Mavi ışık söndüğünde, kulaklık tamamen şarj olacaktır.

Eşleştirme

Kulaklık, kılıf açılıp çıkarıldıktan sonra otomatik olarak açılacaktır. Kulaklık 5 dakika içinde cihaza bağlanmalıdır, aksi takdirde güç tasarrufu moduna geçer. Eşleştirme modunu tekrar etkinleştirmek için, yukarıdaki prosedürü tekrar izleyerek kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin, kapatın ve tekrar açmadan önce birkaç saniye bekleyin. Şimdi cihazda kablosuz işlevini etkinleştirin, CLEAR ögesini arayın, tanımlandıktan sonra seçin ve bağlayın. Eşleştirme tamamlandığında bir ses duyacaksınız. Parola istenirse, "0000" girin.

Otomatik yeniden bağlantı

Kulaklık ve cihaz bir kez eşleştirildikten sonra, cihazınızın kablosuz özelliği açık ve kapsama alanı içinde olduğunda otomatik olarak yeniden bağlanırlar.

MONO / STEREO işletimi

Müzik çalmak veya arama yapmak için yalnızca bir kulaklık kullanılabilir. Bu işlev (MONO) her iki kulaklıkla da kullanılabilir. Bu işlevi kullanmak için şarj kutusundan yalnızca bir kulaklığı çıkarın. Stereo moduna geçmek istiyorsanız, istediğiniz zaman ikinci kulaklığı da çıkarın. Tersine, mono moda geçmek istiyorsanız, istediğiniz zaman şarj kutusuna bir kulaklık koyun.

Çok işlevli düğmeler

	Sol kulaklık (L)	Sağ kulaklık (R)
Oynat durdur	Tek tik	Tek tik
Reply / son aramalar	Çift tıklama	Çift tıklama
Tekrar arama	Uzun basma	Uzun basma
Önceki parça	Çift tıklama	//
Sonraki parça	//	Çift tıklama
Ses -	Uzun basma	//
Ses +	//	Uzun basma
Ekran Okuyucusu	Üçlü tiklayın	//
Oyun / müzik \ modu	//	Üçlü tiklayın

Otomatik kapanma

1. Bir cihaza bağlıysa, kablosuz bağlantının bağlantısını kestikten sonra kulaklık 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. 2. Telefonunuzu bağlamazsanız, kulaklık 5 dakika içinde otomatik olarak kapanacaktır.

Sol ve sağ kulaklıklar arasında eşleştirme

Sol ve sağ kulaklık arasındaki bağlantı kesilirse, her iki kulaklığı da şarj kutusuna geri koyun, kapatın ve bekleyin. tekrar açmadan birkaç saniye önce. Kulaklıklar otomatik olarak birbirine yeniden bağlanacaktır. Yukarıda açıklanan işlem işe yaramazsa, kulaklığı cihazınızdan çıkarın, birkaç dakika bekleyin ve ardından tekrar takın (kulaklık şarj kutusunun içine yerleştirilmelidir). Her iki işlem için de şarj kutusunun içindeki kulaklıkların şarj olması gerekmektedir, bu nedenle kulaklıkların şarj edilmesini sağlamak için şarj kutusunun

Bakım onarım

1. Ürünü temizlemek için aşındırıcı çözücüler kullanmayın; 2. Ürünü çizebileceği veya zarar verebileceği için ürüne herhangi bir keskin nesne ile saldırmayın; 3. Ürünü yüksek sıcaklık, toz ve nemden uzak tutun.

Özellikler

Kablosuz sürüm: 5.3
Kulaklık şarj süresi: 1 saat
Şarj kutusu şarj süresi: 1.5h
Kulaklık Pili: Li-polimer Pil 35mAh / 3.7V, 0.13Wh
Şarj kutusu pili: Li-polimer Pil 300mAh / 3.7V, 1.11 Wh
Mikrofon hassasiyeti: -38 ± 1dB
Frekans yanıtı: 20Hz ~ 20KHz

Nominal güç:

3mW
Maksimum güç: 5mW
Çalışma aralığı: 10m
Konuşma süresi: 5h
Oynatma süresi: 5h
Bekleme süresi: 100h
Kulaklık boyutu: 31.5*20*23mm
Şarj kutusu boyutu: 55.87*47.14*23.9mm
Kullanım sıcaklığı: 0 ~ 40°C
Tek kulaklık ağırlığı: 3.5g
Şarj kutusu ağırlığı: 29g
Maksimum yayılan güç: <20mW
Maksimum giriş gücü: DC 5V / 0.5A
Frekans aralığı: 2,402GHz - 2,480GHz
USB-C şarj kablosu dahildir



Uygun imha için kullanıcı bilgileri (Yönerge 2013/56 / AB)
Ekipmanın veya ambalajının üzerinde bulunan üstü çizili çöp kutusu simgesi, ürünün kullanım ömrünün sonunda, çıkarılmayan pil de dahil olmak

üzere, uygun işleme ve geri dönüşüme olanak sağlamak için diğer atıklardan ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir. Bu ürünün güvenli kullanımı aşağıdaki talimatlara uygun olarak garanti edilmektedir, bu nedenle ürünün kullanım ömrü boyunca saklanması ve titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Ürün teknik bakım gerektirmez, ASLA SÖKMEYİN. İçindeki pil entegredir ve değiştirilemez. Aşırı ısınmaya, yangına ve yaralanmaya neden olabileceğinden dahili Lityum İyon / Polimer pili kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Pil yalnızca, pili güvenli bir şekilde çıkarabilen ve yürürlükteki yasalara uygun olarak imha edebilen bağımsız kalifiye profesyoneller tarafından çıkarılmalıdır. Bu nedenle kullanıcı, kullanım ömrünün sonunda, elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanması için ilgili belediye merkezlerine ücretsiz olarak ekipmanı vermeli veya tek tek veya ücretsiz olarak perakendeciye iade etmelidir. daha küçük dış boyutları olan cihazlar için ücret 25 cm'ye kadar. Devre dışı bırakılan ekipmanın geri dönüşüm, arıtma ve çevreye uyumlu imha için daha sonra gönderilmesi için yeterli ayrı olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur ve ekipmanı oluşturan malzemelerin yeniden kullanılmasını ve / veya geri dönüştürülmesini kolaylaştırır. Kullanıcı tarafından ekipman, pil ve akümülatörlerin yasa dışı imhası, mevcut mevzuatta öngörülen cezaların uygulanmasını içerir.

Bu ürün, 2011/65/EU ve 2015/863/EU sayılı RoHS direktiflerine uygundur. Ürün CE işaretine sahiptir ve bu nedenle Avrupa Birliği tarafından belirlenen güvenlik standartlarına uygundur. Esprinet SpA, ürünün 2014/53 / EU direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB

Celly®, Esprinet S.p.A. şirketine ait bir ticari markadır.

Tüm markalar ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır.

Esprinet S.p.A. Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - İtalya Çin Malıdır.



يرجى قراءة هذا الدليل والانتباه إلى تحذيرات السلامة قبل استخدام المنتج

احتفظ بالدليل لإمكانية الرجوع إليه في وقت لاحق ، أو في حالة تمرير المنتج إلى طرف ثالث.

ESPRINET S.P.A. لا يمكن بأي حال من الأحوال تحمل المسؤولية عن الإصابة أو الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الأشياء الناتجة عن الاستخدام غير السليم للمنتج.

قواعد السلامة

تجنب الاستماع للأحجام عالية جدًا ، خاصة لفترات طويلة أثناء استخدام المنتج.

إذا كنت تستخدم المنتج بكميات كبيرة ، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بسمعك بشكل دائم. استمع بصوت معتدل.

قد تبدو التنبيهات الصوتية والتحذيرات والضوضاء البيئية مختلفة عند استخدام المنتج.

آخر مثل لوحة القيادة في سيارتك في الصيف.

لا تحاول تعديل المنتج أو إصلاحه أو تفكيكه.

لا تستخدم المنتج التالف.

لا تستخدم أبدًا المنظفات القوية أو الكحول أو المحاليل الكيميائية الأخرى للتنظيف

فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف السكن أو حتى إضعاف وظيفة المنتج.

لا تغمر المنتج في الماء أو السوائل الأخرى.

لا توجد أجزاء قابلة للصيانة داخل المنتج. لا تفتحها

احفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا تسمح مطلقًا للأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام المنتجات الكهربائية بدون إشراف.

تأكد من أن الأطفال لا يلعبون بالغطاء البلاستيكي ، فقد يتلعون ويختنقون.

تأكد من أن الأطفال لا يزيلون الأجزاء الصغيرة من المنتج ويلعبون بها.

إعادة تحميل

عند الاستخدام لأول مرة ، اشحن البطارية لأقصى سعة.

لإعادة الشحن ، قم بتوصيل كابل شحن USB-C بمنفذ شحن المنتج. يشير الضوء الأحمر الواضح في الجزء السفلي من صندوق الشحن إلى أن الشحن قيد التقدم. عندما يصبح الضوء ثابتًا ، يكتمل شحن الصندوق.

بمجرد وضع سماعات الأذن داخل صندوق الشحن ، سيبدأ الشحن وسيضيء ضوء أزرق ثابت على صندوق الشحن.

عندما ينطفئ الضوء الأزرق ، سيتم شحن سماعات الأذن بالكامل.

الاقتزان

سيتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا بمجرد فتح العلبة واستخراجها. يجب توصيل سماعات الأذن بالجهاز في غضون ٥ دقائق ، وإلا ستدخل في وضع توفير الطاقة. لتنشيط وضع الاقتزان مرة أخرى ، ما عليك سوى وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وإغلاقها والانتظار بضع ثوانٍ قبل إعادة فتحها ، اتباع إجراء أعلاه مرة أخرى. الآن قم بتنشيط الوظيفة اللاسلكية على الجهاز ، وابحث عن CLEAR ، وحددها بمجرد تحديدها وقم بتوصيلها. ستسمع صوتًا عند اكتمال

إعادة تحميل

الاقتزان. إذا طُلب منك كلمة مرور ، أدخل "٠٠٠٠".

إعادة الاتصال التلقائي

بمجرد إقران سماعة الرأس والجهاز مرة واحدة ، سيتم إعادة الاتصال تلقائيًا عندما تكون الميزة اللاسلكية لجهازك قيد التشغيل وداخل النطاق.

تشغيل أحادي / ستريو

يمكن استخدام سماعة رأس واحدة فقط لتشغيل الموسيقى أو لإجراء المكالمات. يمكن استخدام هذه الوظيفة (MONO) مع سمعتي الأذن. لاستخدام هذه الوظيفة ، قم بإزالة سماعة أذن واحدة فقط من صندوق الشحن. إذا كنت تريد التبديل إلى وضع الاستريو ، فاخرج سماعة الأذن الثانية في أي وقت أيضًا. على العكس من ذلك ، إذا كنت تريد التبديل إلى الوضع الأحادي ، فضع سماعة رأس في صندوق الشحن في أي وقت

تأكد من أن الأطفال لا يزيلون الأجزاء الصغيرة من المنتج ويلعبون بها.

إعادة تحميل

(R) ن م ي ل ة ع ا م س ل ا	(L) ر س ي ل ا ة ع ا م س ل ا	
ق د ح ا و ق ر ق ن ب	ق د ح ا و ق ر ق ن ب	ت ق و ل ا ف ا ق ي ا ل ا / ب ع ل ل ا
ن ي ت ي ل ا ت م ن ي ت ر ق ن	ن ي ت ي ل ا ت م ن ي ت ر ق ن	ت ا م ل ا ك م ل ا ء ا م ن ا / ن ر ل ا
ق ل ي و ط ق ط غ ض	ق ل ي و ط ق ط غ ض	ض ف ر ل ا ت ا م ل ا ك م
//	ن ي ت ي ل ا ت م ن ي ت ر ق ن	ق ب ا س ل ا ر ا س م ل ا
ن ي ت ي ل ا ت م ن ي ت ر ق ن	//	ق ي ل ا ت ل ا ق ي ن غ ا ل ا
//	ق ل ي و ط ق ط غ ض	- ت و ص ل ا
ق ل ي و ط ق ط غ ض	//	+ م ج ح
	ي و ا ر ل ا	ت ا ر م ث ا ل ث ر ق ن ا
ق ب ع ل	ي ث ا ل ث ل ا ر ق ن ل ا ع ض و	/ ي ق ي س و م

الاغلاق التلقائي

١. إذا تم توصيلها بجهاز ، فبعد فصل الاتصال اللاسلكي ، سيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا بعد ٥ دقائق.

٢. إذا لم تقم بتوصيل هاتفك ، فسيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا في غضون ٥ دقائق.

الاقتزان بين سماعات الأذن اليمنى واليسرى

في حالة فقد الاتصال بين سماعات الأذن اليمنى واليسرى ، أعد كلتا السماعتين داخل صندوق الشحن ، وأغلقه وانتظر بضع ثوانٍ قبل إعادة فتحه. سيتم إعادة توصيل سماعات الأذن ببعضها البعض تلقائيًا. إذا لم تنجح العملية الموضحة

للتو ، فافصل سماعات الأذن عن جهازك وانتظر بضع دقائق ثم أعد توصيلها (يجب وضع سماعات الأذن داخل صندوق الشحن). بالنسبة لكلا الإجراءين ، من الضروري شحن سماعات الأذن الموجودة داخل صندوق الشحن ، لذا تأكد من أن صندوق الشحن يحتوي على مستوى شحن كافٍ لضمان شحن سماعات الأذن.

إشارة

اعمال صيانة

١. لا تستخدم المذيبات الكاشطة لتنظيف المنتج ؛

٢. لا تهاجم المنتج بأي نوع من الأشياء الحادة لأنها قد تخدش المنتج أو تتلفه ؛

٣. احتفظ بالمنتج بعيدًا عن درجات الحرارة العالية والغبار والرطوبة.

سمات

الإصدار اللاسلكي: ٥,٣

وزن سماعة واحدة: ٣,٥ جرام

وزن صندوق الشحن: ٢٩ جرام

الطاقة المشعة القصوى: > ٢٠ ميغا واط

الحد الأقصى لطاقة الإدخال: تيار مستمر ٥ فولت / ٠,٥ أمبير

بطارية السماعة: بطارية ليثيوم بوليمر ٣٥0 مللي أمبير / ٣,٧ فو

نطاق التردد: ٢,٤٠٢ جيجا هرتز - ٢,٤٨٠ جيجا هرتز

كابل شحن USB-C متضمن

أمبير / ٣,٧ فولت ، ١,١١ واط في الساعة

حساسية الميكروفون: -٣٨ ± ١ ديسيبل

استجابة التردد: ٢٠ هرتز ~ ٢٠ كيلو هرتز

الطاقة المقدرة: ٣ ميغا واط

الطاقة القصوى: ٥ ميغا واط

معلومات المستخدم للتخلص المناسب (التوجيه)

١٣/٢٠١٢ / EU) (X)

يشير رمز الحاوية المشطوب الموضح على الجهاز أو على عبوته إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي ، بما في

ذلك البطارية غير القابلة للإزالة ، يجب أن يتم جمعه بشكل منفصل عن النفايات الأخرى للسماح بالمعالجة المناسبة وإعادة التدوير. يتم ضمان الاستخدام الآمن لهذا المنتج وفقًا للإرشادات التالية ، لذلك من الضروري الاحتفاظ بها ومتابعتها بدقة طوال عمر المنتج. لا يتطلب المنتج صيانة فنية ، لا تقم بتفكيكه أبدًا. البطارية بالداخل مدمجة ولا يمكن استبدالها. لا تحاول إزالة بطارية الليثيوم أيون / بوليمر المدمجة بنفسك ، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة والحرق والإصابة. لا ينبغي إزالة البطارية إلا بواسطة متخصصين مؤهلين مستقلين قادرين على إزالتها بأمان والتخلص منها وفقًا للقوانين المعمول بها. لذلك يجب على المستخدم منح المعدات في نهاية عمرها الافتراضي مجانًا إلى المراكز البلدية المناسبة للتجميع المنفصل للنفايات الكهربائية والإلكترونية ، أو إعادتها إلى بائع التجزئة ، على أساس واحد تلو الآخر ، أو مجانًا للأجهزة ذات الأبعاد الخارجية الأصغر حتى ٢٥ سم. يساعد التجميع المنفصل الكافي لإعادة توجيه المعدات التي تم إيقاف تشغيلها لاحقًا لإعادة التدوير والمعالجة والتخلص المتوافق بيئيًا على تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة ويفضل إعادة

استخدام و / أو إعادة تدوير المواد التي تتكون منها المعدات. يتضمن التخلص غير القانوني من المعدات والبطاريات والمراكم من قبل المستخدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الحالي.

بها ومتابعتها بدقة طوال عمر المنتج. لا يتطلب المنتج صيانة فنية ، لا تقم بتفكيكه أبدًا. البطارية بالداخل مدمجة ولا يمكن استبدالها. لا تحاول إزالة بطارية الليثيوم أيون / بوليمر المدمجة بنفسك ، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة والحرق والإصابة. لا ينبغي إزالة البطارية إلا بواسطة متخصصين مؤهلين مستقلين قادرين على إزالتها بأمان والتخلص منها وفقًا للقوانين المعمول بها. لذلك يجب على المستخدم منح المعدات في نهاية عمرها الافتراضي مجانًا إلى المراكز البلدية المناسبة للتجميع المنفصل للنفايات الكهربائية والإلكترونية ، أو إعادتها إلى بائع التجزئة ، على أساس واحد تلو الآخر ، أو مجانًا للأجهزة ذات الأبعاد الخارجية الأصغر حتى ٢٥ سم. يساعد التجميع المنفصل الكافي لإعادة توجيه المعدات التي تم إيقاف تشغيلها لاحقًا لإعادة التدوير والمعالجة والتخلص المتوافق بيئيًا على تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة ويفضل إعادة

أصحابها.

ESPRINET S.P.A ، عبر ENERGY PARK ٢٠ ،

٢٠٨٧١ (MB) VIMERCATE - إيطاليا

صنع بالصين

يتوافق هذا المنتج مع توجيهات ROHS


١١/٢٠١٥ / EU و ١٥/٢٠١٣ / EU. المنتج حاصل على علامة CE وبالتالي يتوافق مع معايير السلامة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

تعلن ESPRINET SPA أن المنتج يتوافق مع توجيه ١٤/٢٠١٥ / EU. النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:

WWW.CELLY.COM/EXCHANGE/CELLY-SPA/DICHIARAZIONI_DL_CONFORMITA/CLEAR/DOC_CLEAR.PDF

CELLY* هي علامة تجارية مملوكة لشركة ESPRINET S.P.A.

جميع العلامات التجارية هي علامات تجارية مسجلة



Leia este manual e preste atenção aos avisos de segurança antes de usar o produto

Guarde o manual para poder consultá-lo posteriormente, ou em caso de repasse do produto a terceiros.

Esprinet S.p.A. não pode de forma alguma ser responsabilizada por lesões ou danos causados a pessoas ou coisas resultantes do uso indevido do produto.

Regras de segurança

Evite ouvir volumes muito altos, especialmente por períodos prolongados durante o uso do produto.

Se você usar o produto em um

volume excessivo, poderá danificar permanentemente sua audição. Ouça em um volume moderado. Alertas de áudio, avisos e ruídos ambientais podem soar diferentes ao usar o produto.

Esteja ciente de como esses sinais diferem em termos de som para que você possa reconhecer os sinais nas situações correspondentes.

Não use o produto enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, andando de bicicleta, usando máquinas ou em outras situações em que a percepção do ruído ao seu redor possa afetar você ou outras pessoas. Ao mesmo tempo, observe também as leis e regulamentos do país em que você usa o produto.

Para evitar avarias ou danos no produto, evite quedas acidentais, não esmague, perfure ou exerça uma pressão elevada no produto.

Mantenha o produto longe de umidade,

água ou outros líquidos. Não armazene ou exponha o produto a qualquer fonte de calor, luz solar direta, radiador, aquecedor ou outra fonte de calor, como o painel do carro no verão. Não tente modificar, reparar ou desmontar o produto.

Nunca use o produto danificado.

Nunca use detergentes agressivos, álcool ou outras soluções químicas para limpeza,

pois eles podem danificar a carcaça ou até mesmo prejudicar a funcionalidade do produto. Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos. Não há peças reparáveis dentro do produto. Nunca abra e desmonte. Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Nunca permita que crianças ou pessoas

com deficiência usem produtos elétricos sem supervisão. Certifique-se de que as crianças não brinquem com o filme plástico, pois podem engoli-lo e engasgar.

Certifique-se de que as crianças não removam peças pequenas do produto e brinquem com elas.

recarregar

Ao usar pela primeira vez, carregue a bateria até a capacidade máxima.

Para recarregar, conecte o cabo de carregamento USB-C na porta de carregamento do produto. A luz vermelha piscando na parte inferior da caixa de carregamento indica que o carregamento está em andamento. Quando a luz se tornar sólida, o carregamento da caixa estará completo. Assim que os fones de ouvido forem colocados dentro da caixa de carregamento, o carregamento começará e uma luz azul constante acenderá na

caixa de carregamento. Quando a luz azul se apagar, os fones de ouvido estarão totalmente carregados.

Emparelhamento

Os fones de ouvido, assim que o estojo for aberto e extraído, ligarão automaticamente. Os fones de ouvido devem ser conectados ao dispositivo em 5 minutos, caso contrário, eles entrarão no modo de economia de energia. Para ativar o modo de emparelhamento novamente, basta colocar os fones de ouvido no estojo de carregamento, fechá-lo e aguardar alguns segundos antes de reabri-lo, seguindo novamente o procedimento acima. Agora ative a função wireless no dispositivo, procure por CLEAR, selecione-o uma vez identificado e conecte-o. Você ouvirá um som quando o emparelhamento estiver concluído. Se for solicitada uma senha, digite "0000".

Reconexão automática

Depois que o fone de ouvido e o dispositivo forem pareados uma vez, eles se reconectarão automaticamente quando o recurso sem fio do seu dispositivo estiver ligado e dentro do alcance.

Operação MONO/ESTÉREO

Apenas um fone de ouvido pode ser usado para reprodução de música ou para fazer chamadas. Esta função (MONO) pode ser usada com ambos os fones de ouvido. Para usar esta função, remova apenas um fone de ouvido da caixa de carregamento. Se você quiser alternar para o modo estéreo, retire o segundo fone de ouvido a qualquer momento. Por outro lado, se você quiser alternar para o modo mono, coloque um fone de ouvido na caixa de carregamento a qualquer momento.

Botões multifuncionais

	Fone de ouvido esquerdo (L)	Fone de ouvido direito (R)
A pausa	Clique único	Clique único
Chamadas resposta / fim	Duplo click	Duplo click
Chamadas de recusa	Imprensa longa	Imprensa longa
Faixa anterior	Duplo click	//
Próxima faixa	//	Duplo click
Volume -	Imprensa longa	//
Volume +	//	Imprensa longa
Narrador	Clique triplo	//
Jogo / música \ modo	//	Clique triplo

Desligamento automático
1. Se estiver conectado a um dispositivo, após desconectar a conexão sem fio, o fone de ouvido desligará automaticamente após 5 minutos.

2. Se você não conectar seu telefone, o fone de ouvido desligará automaticamente em 5 minutos.

Emparelhamento entre os fones de ouvido esquerdo e direito

Se a conexão entre os fones de ouvido esquerdo e direito for perdida, coloque os dois fones de ouvido de volta na caixa de carregamento, feche-a e aguarde alguns segundos antes de reabri-lo. Os fones de ouvido se reconectarão automaticamente. Se o processo descrito não funcionar, desconecte os fones de ouvido do dispositivo, aguarde alguns minutos e reconecte-os (os fones de ouvido devem ser colocados

dentro da caixa de carregamento). Para ambos os procedimentos é necessário que os auriculares dentro da caixa de carregamento estejam a carregar, por isso certifique-se de que a caixa de carregamento tem um nível de carga suficiente para garantir o carregamento dos auriculares.

Manutenção

1. Não use solventes abrasivos para limpar o produto;
2. Não ataque o produto com nenhum tipo de objeto pontiagudo, pois pode riscar ou danificar o produto;
3. Mantenha o produto longe de altas temperaturas, poeira e umidade.

Características

Versão sem fio: 5.3
Tempo de carregamento do fone de ouvido: 1h

Tempo de carregamento da caixa de carregamento: 1,5h
Bateria do fone de ouvido: bateria de polímero de lítio 35mAh / 3,7V, 0,13Wh
Bateria da caixa de carregamento: Bateria de polímero de lítio 300mAh / 3,7V, 1,11 Wh

Sensibilidade do microfone: -38 ± 1dB
Resposta de frequência: 20Hz ~ 20KHz

Potência nominal: 3mW

Potência máxima: 5mW

Faixa de operação: 10m

Tempo de conversação: 5h

Tempo de reprodução: 5h

Tempo de espera: 100h

Tamanho do fone de ouvido: 31,5 * 20 * 23mm

Tamanho da caixa de carregamento: 55,87 * 47,14 * 23,9 mm

Temperatura de uso: 0 ~ 40°C

Peso do fone de ouvido único: 3,5g

Peso da caixa de carregamento: 29g

Potência máxima irradiada: <20mW
Potência máxima de entrada: DC 5V / 0,5A
Faixa de frequência: 2,402 GHz - 2,480 GHz
Cabo de carregamento USB-C incluído

Informações do usuário para descarte adequado (Diretiva 2013/56 / UE)

O símbolo da lixeira riscada no equipamento ou em sua embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil, incluindo a bateria não removível, deve ser coletado separadamente de outros resíduos para permitir o tratamento e a reciclagem adequados. A utilização segura deste produto é garantida em conformidade com as seguintes instruções, pelo que é necessário conservá-las e segui-las escrupulosamente durante toda a vida útil do produto. O produto não requer manutenção técnica,

NUNCA DESMONTE-O. A bateria interna é integrada e não substituível. Não tente remover a bateria de íon de lítio/ polímero embutida por conta própria, pois isso pode causar superaquecimento, incêndio e ferimentos. A bateria só deve ser removida por profissionais qualificados independentes que sejam capazes de removê-la com segurança e descartada de acordo com as leis aplicáveis. O utilizador deve, portanto, entregar gratuitamente o equipamento em fim de vida aos centros municipais competentes para a recolha seletiva de resíduos elétricos e eletrônicos, ou devolvê-lo ao revendedor, um a um, ou gratuitamente carga para aparelhos com dimensões externas menores. a 25 cm. A coleta seletiva adequada para o posterior envio dos equipamentos desativados para reciclagem, tratamento e descarte compatível com o meio ambiente ajuda a evitar possíveis efeitos negativos ao

meio ambiente e à saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que compõe o equipamento. O descarte ilegal de equipamentos, baterias e acumuladores pelo usuário implica na aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

Este produto está em conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE e 2015/863/UE. O Produto possui a marca CE e, portanto, está em conformidade com as normas de segurança estabelecidas pela União Europeia. A Esprinet SpA declara que o produto está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/CLEAR/DOC_CLEAR.pdf

Celly® é uma marca comercial de propriedade da Esprinet S.p.A.
Todas as marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Esprinet S.p.A., via Energy Park

20, 20871 Vimercate (MB) -

Itália

Feito na china.

 Przeczytaj tę instrukcję i zwróć uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem produktu

Zachowaj instrukcję, aby móc się z nią zapoznać w późniejszym czasie lub w przypadku przekazania produktu osobie trzeciej.

Esprinet S.p.A. nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wyrządzone osobom lub rzeczom wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

Zasady bezpieczeństwa

Unikaj słuchania zbyt głośnych dźwięków, zwłaszcza przez dłuższy czas podczas

korzystania z produktu.

Jeśli używasz produktu z nadmierną głośnością, może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Słuchaj z umiarkowaną głośnością.

Alerty dźwiękowe, ostrzeżenia i odgłosy otoczenia mogą brzmieć inaczej podczas korzystania z produktu.

Zwróć uwagę na to, jak te sygnały różnią się dźwiękiem, aby móc je rozpoznać w odpowiednich sytuacjach.

Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, jazdy na rowerze, obsługi maszyn lub w innych sytuacjach, w których świadomość hałasu w Twoim otoczeniu może mieć wpływ na Ciebie lub inne osoby. Jednocześnie przestrzegaj również

przepisów ustawowych i wykonawczych kraju, w którym używasz produktu.

Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu, należy unikać przypadkowych upadków, zgniatania, przekłuwania lub wywierania dużego nacisku na produkt. Produkt należy trzymać z dala od wilgoci, wody lub innych płynów.

Nie przechowuj ani nie wystawiaj produktu na działanie jakichkolwiek źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, grzejnika, grzejnika lub innych źródeł ciepła, takich jak deska rozdzielcza samochodu latem. Nie próbuj modyfikować, naprawiać ani demontować produktu.

Nie używaj uszkodzonego produktu.

Nigdy nie używaj do czyszczenia agresywnych detergentów, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ: mogą uszkodzić obudowę, a nawet osłabić funkcjonalność produktu. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.

Wewnątrz produktu nie ma części podlegających serwisowaniu. Nigdy nie otwieraj i nie rozbieraj. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom lub osobom niepełnosprawnym korzystać z produktów elektrycznych bez nadzoru. Upewnij się, że dzieci nie bawią się folią, mogą ją połknąć i zakrztusić się. Upewnij się, że dzieci nie wyjmują z produktu małych części i nie bawią się nimi.

Przeładować

Przy pierwszym użyciu naładuj baterię do maksymalnej pojemności. Aby naładować, podłącz kabel ładujący USB-C do portu ładowania produktu. Migające czerwone światło na dole etui z funkcją ładowania wskazuje, że trwa ładowanie. Gdy światło zaświeci się na stałe, ładowanie pudełka jest zakończone.

Po umieszczeniu słuchawek w etui z funkcją

ładowania rozpocznie się ładowanie, a na etui z funkcją ładowania zaświeci się stałe niebieskie światło. Gdy niebieskie światło zgaśnie, słuchawki zostaną w pełni naładowane.

Łączenie w pary

Słuchawki po otwarciu i wyjęciu etui włączą się automatycznie. Słuchawki muszą być podłączone do urządzenia w ciągu 5 minut, w przeciwnym razie przejdą w tryb oszczędzania energii. Aby ponownie aktywować tryb parowania, po prostu umieść słuchawki w etui ładującym, zamknij je i odczekaj kilka sekund przed ponownym otwarciem, ponownie wykonując powyższą procedurę. Teraz aktywuj funkcję bezprzewodową na urządzeniu, wyszukaj CLEAR, wybierz go po zidentyfikowaniu i podłącz. Po zakończeniu parowania usłyszysz dźwięk. Jeśli pojawi się monit o hasło, wprowadź „0000”.

Automatyczne ponowne połączenie

Po jednokrotnym sparowaniu zestawu słuchawkowego i urządzenia, automatycznie łączą się ponownie, gdy funkcja bezprzewodowa urządzenia będzie włączona i znajduje się w zasięgu.

Tryb MONO / STEREO

Do odtwarzania muzyki lub wykonywania połączeń można używać tylko jednego zestawu słuchawkowego. Ta funkcja (MONO) może być używana z obydwojma słuchawkami. Aby skorzystać z tej funkcji, wyjmij tylko jedną słuchawkę z etui z funkcją ładowania. Jeśli chcesz przełączyć się w tryb stereo, w dowolnym momencie wyjmij również drugą słuchawkę. I odwrotnie, jeśli chcesz przełączyć się w tryb mono, w dowolnym momencie umieść zestaw słuchawkowy w etui ładującym.

Przyciski wielofunkcyjne

	Lewe słuchawki (L)	Prawa słuchawka (R)
Play / pause	Pojedyńcze kliknięcie	Pojedyńcze kliknięcie
Odpowiedź / zakończ połączenia	Podwójne kliknięcie	Podwójne kliknięcie
Odrzucaj połączenia	Długie prasy	Długie prasy
Poprzedni utwór	Podwójne kliknięcie	//
Następny utwór	//	Podwójne kliknięcie
Tom -	Długie prasy	//
Głośność +	//	Długie prasy
Asystent głosowy	Potrójne kliknięcie	//
Gra/muzyka \ tryb	//	Potrójne kliknięcie

Automatyczne wyłączanie

1. W przypadku połączenia z urządzeniem, po rozłączeniu połączenia bezprzewodowego zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

2. Jeśli nie podłączysz telefonu, zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

Parowanie między lewą i prawą słuchawką

Jeśli połączenie między lewą i prawą słuchawką zostanie utracone, włóż obie słuchawki z powrotem do etui z funkcją ładowania, zamknij je i poczekaj kilka sekund przed ponownym otwarciem. Słuchawki automatycznie łączą się ponownie. Jeśli opisany proces nie działa, odłącz słuchawki od urządzenia, odczekaj kilka minut, a następnie podłącz je ponownie (słuchawki muszą być umieszczone w etui ładującym). W przypadku obu procedur konieczne jest

ładowanie słuchawek wewnątrz etui z funkcją ładowania, dlatego upewnij się, że etui z funkcją ładowania ma wystarczający poziom naładowania, aby zapewnić ładowanie słuchawek.

Konserwacja

1. Nie używaj ściernych rozpuszczalników do czyszczenia produktu;

2. Nie należy atakować produktu żadnym ostrym przedmiotem, ponieważ może to porysować lub uszkodzić produkt;

3. Trzymaj produkt z dala od wysokich temperatur, kurzu i wilgoci.

Cechy

Wersja bezprzewodowa: 5.3

Czas ładowania słuchawek: 1h

Czas ładowania skrzynki ładującej: 1,5h

Bateria słuchawek: bateria litowo-polimerowa 35 mAh / 3,7 V, 0,13 Wh

Akumulator skrzynki ładującej: Akumulator

litowo-polimerowy 300 mAh / 3,7 V, 1,11 Wh

Czułość mikrofonu: -38 ± 1dB

Pasma przenoszenia: 20Hz ~ 20KHz

Moc znamionowa: 3mW

Maksymalna moc: 5mW

Zasięg działania: 10m

Czas rozmowy: 5h

Czas odtwarzania: 5h

Czas czuwania: 100h

Rozmiar słuchawek: 31.5*20*23mm

Rozmiar skrzynki ładującej: 55,87 * 47,14 * 23,9 mm

Temperatura użytkowania: 0 ~ 40°C

Waga pojedynczej słuchawki: 3,5 g

Waga skrzynki ładującej: 29g

Maksymalna moc promieniowana: <20mW

Maksymalna moc wejściowa: DC 5 V / 0,5 A

Zakres częstotliwości: 2,402 GHz - 2,480 GHz

W zestawie kabel do ładowania USB-C

 **Informacje dla użytkownika dotyczące prawidłowej utylizacji (Dyrektywa 2013/56/UE)**

Symbol przekreślonego kosza widoczny na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania, w tym niewymienna bateria, musi być zbierany oddzielnie od innych odpadów, aby umożliwić prawidłowe przetwarzanie i recykling. Bezpieczne użytkowanie tego produktu jest gwarantowane zgodnie z poniższymi instrukcjami, dlatego należy je przechowywać i skrupulatnie przestrzegać przez cały okres użytkowania produktu. Produkt nie wymaga konserwacji technicznej, NIGDY NIE DEMONTOWAĆ. Bateria wewnątrz jest zintegrowana i niewymienna. Nie próbuj samodzielnie wyjmować wbudowanej baterii litowo-jonowej/polimerowej, ponieważ może to spowodować przegrzanie, pożar i obrażenia.

Baterię powinni wyjmować wyłącznie niezależni, wykwalifikowani specjaliści, którzy są w stanie wyjąć ją bezpiecznie i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik musi zatem przekazać urządzenie po zakończeniu jego eksploatacji bezpłatnie do odpowiednich miejskich punktów selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić je sprzedawcy, pojedynczo lub bezpłatnie. Opłata za urządzenia o mniejszych wymiarach zewnętrznych do 25 cm. Odpowiednia selektywna zbiórka w celu późniejszego przesłania wycofanego sprzętu do recyklingu, przetworzenia i przyjaznej dla środowiska utylizacji pomaga uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia oraz sprzyja ponownemu wykorzystaniu i/ lub recyklingowi materiałów, z których składa się sprzęt. Nielegalna utylizacja sprzętu, baterii i akumulatorów przez

użytkownika wiąże się z zastosowaniem kar przewidzianych w obowiązujących przepisach.

CE Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE i 2015/863/UE. Produkt posiada znak CE i dlatego spełnia normy bezpieczeństwa ustanowione przez Unię Europejską.

Esprinet SpA oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/CLEAR/DOC_CLEAR.pdf

Celly® jest znakiem towarowym należącym do Esprinet S.p.A. Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Esprinet S.p.A. przez Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Włochy

Wyprodukowano w Chinach.



sprinnet S.p.A. ei ole millään tavalla eroa
 vastuussa henkilöille tai esineille tun
 aiheutuneista vammoista tai vahingoista, Älä
 jotka johtuvat tuotteen väärästä käytöstä. mo

os käyttä tuotetta liian suurella Vält

.07.2022 painetta.

Tuotetta.

ä ei ole huollettavia asia

aa ja pura sitä osiin
tävteen

sta pieniä osia pariliitostilan uudelleen, aseta ku
latauskoteloon, sulje se ja odota

t latautuvat ominaisuus on päällä ja kantaman

oidaksesi kanssa. Voit käyttää tä
uulokkeet poistamalla latauslaatii
muutama yhden kuulokkeen. Jos h

ja yhdistä laatuslaatikkoon milloin tahansa
on valmis.
salasana,

paritettu
aattisesti
langaton
n sisällä.

Voit käyttää tätä toimintoa	Play / pause
lla latauslaatikosta vain	Vastaus / loppupä
uulokkeen. Jos haluat vaihtaa	

Edellinen rauta

	Vasen kuuloke (L)	Oikea kuuloke (R)
--	-------------------	-------------------

Vasen kuuloke (L)	Oikea kuuloke (R)
Yksi napsauttaminen	Yksi napsauttaminen
Tuplaklikkaus	Tuplaklikkaus
Pitkä painallus	Pitkä painallus
Tuplaklikkaus	//
//	Tuplaklikkaus
Pitkä painallus	//
//	Pitkä painallus
Kolmoisnapsautus	//
//	Kolmoisnapsautus

2011/65 / EU j
mukainen. Tu
merkki, joten se täyttää
asettamatt turvallisuu

myöhempää
ä, käsittelyä
hävittämistä
mahdollisia

leenkäyttöä
 te koostuu.
 kujen laiton
 toimesta
 nsäädännön
 ltamista.

tu Kiinassa.

 Vänligen läs denna bruksanvisning och var uppmärksam på säkerhetsvarningarna innan du använder produkten. Spara manualen för att ha möjlighet att läsa den vid ett senare tillfälle, eller i händelse av att produkten överlämnas till tredje part. Esprinet S.p.A. kan inte på något sätt hållas ansvarigt för personskada eller skador orsakade av personer eller saker till följd av felaktig användning av produkten.

Säkerhetsregler
Undvik att lyssna på volymer som är för höga, särskilt under längre perioder när du

För att undvika funktionsfel eller skada på produkten, undvik oavsiktliga fall, krossa, punktera inte eller utöva högt tryck på produkten. Håll produkten borta från fukt, vatten eller andra vätskor.

Förvara eller utsätt inte produkten för någon värmekälla, direkt solljus, kylare, värmare eller andra värmekällor som din bils instrumentbräda på sommaren. Försök inte att modifiera, reparera eller demontera produkten. Använd inte den skadade produkten. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar för rengöring som de kan skada höljet eller till och med försämra produktens funktionalitet. Sänk inte ned produkten i vatten eller andra vätskor. Det finns inga servicebara delar inuti produkten. Öppna och ta aldrig isär den. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer med

funktionshinder använda elektriska produkter utan tillsyn. Se till att barn inte leker med plastfolien, de kan svälja den och kvävas. Se till att barn inte tar bort små delar från produkten och leker med dem.

Ladda om
När du använder den för första gången, ladda batteriet till maximal kapacitet. För att ladda om, anslut USB-C-laddningskabeln till produktens laddningsport. Den blinkande röda lampan längst ner på laddningslådan indikerar att laddning pågår. När ljuset blir fast är laddningen av lådan klar. När hörlurarna är placerade i laddningslådan börjar laddningen och ett fast blått ljus tänds på laddningslådan. När det blå ljuset slocknar kommer hörlurarna att vara fulladdade.

Parning
Hörlurarna slås på automatiskt när fodralet öppnas och tas ut. Hörlurarna måste anslutas till enheten inom 5 minuter, annars går de in i energisparläge. För att aktivera ihopparningsläget igen, placera helt enkelt hörlurarna i laddningsfodralet, stäng det och vänta några sekunder innan du öppnar det igen, följ proceduren ovan igen. Aktivera nu den trådlösa funktionen på enheten, sök efter CLEAR, välj den en gång identifierad och anslut den. Du kommer att höra ett ljud när parningen är klar. Ange "0000" om du uppmanas att ange ett lösenord.

Automatisk återanslutning
När headsetet och enheten har parats en gång kommer de automatiskt att återanslutas när enhetens trådlösa funktion är på och inom räckhåll.

MONO / STEREO drift
Endast ett headset kan användas för musikuppspelning eller för att ringa samtal. Denna funktion (MONO) kan användas med båda hörlurarna. För att använda denna funktion, ta endast bort en hörlur från laddningsboxen. Om du vill byta till stereoläge, ta ut den andra hörluren när som helst också. Omvänt, om du vill byta till monoläge, lägg ett headset i laddboxen när som helst

Multifunktionsknappar

	Ľavé slúchadlá (L)	Höger hörlur (R)
Play / pause	Enkelklick	Enkelklick
Svar / avslutningar	Dubbelklicka	Dubbelklicka
Avställningar	Lång press	Lång press
Tidigare spår	Dubbelklicka	//
Nästa spår	//	Dubbelklicka
Volum -	Lång press	//
Volume +	//	Lång press
Berättare	Trippelklick	//
Spel / musik / läge	//	Trippelklick

Automatisk avstängning
1. Om headsetet är anslutet till en enhet stängs headsetet av automatiskt efter 5 minuter efter att du kopplat bort den trådlösa anslutningen.
2. Om du inte ansluter din telefon stängs headsetet automatiskt av efter 5 minuter.

Underhåll
1. Använd inte slipande lösningsmedel för att rengöra produkten;
2. Angrip inte produkten med någon form av vassa föremål eftersom det kan repa eller skada produkten;
3. Håll produkten borta från höga temperaturer, damm och fukt.


Funktioner
Trådlös version: 5.3
Laddningstid för hörlurar: 1h
Laddboxens laddningstid: 1,5h
Hörlursbatteri: Li-polymerbatteri 35mAh / 3,7V, 0,13Wh
Laddboxbatteri: Li-polymerbatteri 300mAh / 3,7V, 1,11 Wh

Mikrofonkänslighet: -38 ± 1dB
Frekvenssvar: 20Hz ~ 20KHz
Märkeffekt: 3mW
Max effekt: 5mW
Räckvidd: 10m
Taltid: 5h
Uppspelningstid: 5h
Standbytid: 100h
Hörlursstorlek: 31,5 * 20 * 23 mm
Laddboxens storlek: 55,87 * 47,14 * 23,9 mm
Användningstemperatur: 0 ~ 40°C
Enstaka hörlurar: 3,5 g
Laddboxens vikt: 29g
Maximal utstrålad effekt: <20mW
Maximal ineffekt: DC 5V / 0,5A
Frekvensområde: 2,402GHz - 2,480GHz
USB-C laddningskabel ingår

 **Användarinformation för korrekt avfallshantering (direktiv 2013/56 / EU)**
Den överkorsade papperskorgen som visas på utrustningen eller på dess förpackning indikerar att produkten vid slutet av sin livslängd, inklusive det ej löstagbara batteriet, måste samlas in separat från annat avfall för att möjliggöra korrekt behandling och återvinning. Säker användning av denna produkt garanteras i enlighet med följande instruktioner, därför är det nödvändigt att förvara dem och följa dem noggrant under hela produktens livslängd. Produkten kräver inget tekniskt underhåll, PASSA DEN ALDRIG. Batteriet inuti är integrerat och inte utbytbart. Försök inte ta bort det inbyggda litiumjon-/polymerbatteriet själv eftersom det kan orsaka överhettning, brand och skador. Batteriet bör endast tas bort av

 Denna produkt uppfyller RoHS-direktiven 2011/65 / EU och 2015/863 / EU. Produkten är CE-märkt och uppfyller därför de säkerhetsstandarder som fastställts av EU. Esprinet SpA förklarar att produkten överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/CLEAR/DOC_CLEAR.pdf

Celly® är ett varumärke som ägs av Esprinet S.p.A.
Alla varumärken är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italien
Tillverkad i Kina



Молимо прочитајте ово упутство и обратите пажњу на безбедносна упозорења пре употребе производа

Чувајте упутство да бисте имали могућност да га консултујете касније, или у случају да производ проследите трећој страни. Еспринет С.п.А. не може се ни на који начин сматрати одговорним за повреде или штету нанесену људима или стварима која су резултат неправилне употребе производа.

Безбедносна правила
Избегавајте да слушате прегласне јачине звука, посебно током дужег периода док користите производ.
Ако користите производ на претераној

јачини звука, то може трајно оштетити ваш слух. Слушајте умереном јачином звука. Аудио упозорења, упозорења и звукови из околине могу звучати другачије када користите производ.
Имајте на уму како се ови сигнали разликују у смислу звука како бисте могли препознати сигнале у одговарајућим ситуацијама. Немојте користити производ док возите моторно возило, возите бицикл, користите машине или у другим ситуацијама у којима бука у вашем окружењу може утицати на вас или друге. Истовремено, придржавајте се закона и прописа земље у којој користите производ.
Да бисте избегли квар или оштећење производа, избегавајте случајне падове, немојте ломити, бушити или вршити велики притисак на производ.
Држите производ даље од влаге, воде или других течности.
Немојте складиштити нити излагати производ било каквом извору топлоте, директној сунчевој светлости, радијатору, грејачу или другом извору топлоте, као што је контролна табла вашег аутомобила током лета.
Не покушавајте да модификујете, поправите или раставите производ.
Не користите оштећени производ.
Никада не користите агресивне детерџенте, алкохол или друге хемијске растворе за чишћење као могу оштетити кућиште или чак нарушити функционалност производа.
Не потапајте производ у воду или друге течности.
Унутар производа нема делова који се могу сервисирати. Никада га не отварајте

и растављајте.
Држите производ ван домаћаја деце. Никада не дозволите деци или особама са инвалидитетом да користе електричне производе без надзора.
Пазите да се деца не играју пластичном фолијом, јер би је могла прогутати и угушити.
Уверите се да деца не уклањају мале делове из производа и не играју се са њима.
Освежи
Када користите по први пут, напуните батерију до максималног капацитета. Да бисте поново напунили, прикључите УСБ-Ц кабл за пуњење у прикључак за пуњење производа. Тренђуће црвено светло на дну кутије за пуњење означава да је пуњење у току. Када светло постане чврсто, пуњење кутије је завршено.
Када се слушалице ставе у кутију за пуњење, пуњење ће почети и на кутији за

пуњење ће светлети стално плаво светло. Када се плаво светло угаси, слушалице ће бити потпуно напуњене.
Упаривање
Слушалице ће се аутоматски укључити када се кућиште отвори и извади. Слушалице морају бити повезане са уређајем у року од 5 минута, иначе ће прећи у режим штедње енергије. Да бисте поново активирали режим упаривања, једноставно ставите слушалице у футролу за пуњење, затворите је и сачекајте неколико секунди пре него што га поново отворите. Слушалице ће се аутоматски поново повезати једна са другом. Ако желите да пређете на стерео режим, извадите и другу слушалицу у било ком тренутку. Насупрот томе, ако желите да пређете на моно режим, ставите слушалице у кутију за пуњење у било ком тренутку

Вишенаменске тастере

	ЛЕВО	ДЕСНО
ПУСТИ / ПАУЗИ	ЈЕДНИ КЛИК	ЈЕДНИК КЛИК
ОДГОВОР / ЗАВРШИ	ПОЗИВ ДУПЛИ	КЛИК ДУПЛИ КЛИК
ОДБИЈТЕ ПОЗИВ	ДУГИ ПРИТИСАК	ДУГИ ПРИТИСАК
ПРЕТХОДНИ	ДВОСТРУКИ КЛИК	//
СЛЕДЕЋА ТРАГА	//	ДУПЛИ КЛИК
ВОЛУМЕ -	ДУГ ПРИТИСАК	//
ВОЛУМЕ +	//	ПРИТИСНИ И ДРЖИ
НАРАТОР	ТРОСТРУКИ КЛИК	//
ИГРА / МУЗИКА \ РЕЖИМ	//	ТРОСТРУКИ КЛИК

Аутоматско искључивање
1. Ако су повезане са уређајем, након прекида бежичне везе, слушалице ће се аутоматски искључити након 5 минута.
2. Ако не повежете телефон, слушалице ће се аутоматски искључити за 5 минута.
Упаривање између леве и десне слушалице
Ако се веза између леве и десне слушалице изгуби, вратите обе слушалице у кутију за пуњење, затворите је и сачекајте неколико секунди пре него што га поново отворите. Слушалице ће се аутоматски поново повезати једна са другом. Ако управо описани процес не функционише, искључите слушалице са уређаја, сачекајте неколико минута, а затим их поново повежите (слушалице морају бити смештене у кутију за пуњење). За оба поступка неопходно је да се слушалице унутар кутије за пуњење пуне, па се уверите да кутија за

пуњење има довољан ниво напуњености да обезбеди пуњење слушалица.
Одржавање
1. Немојте користити абразивне раствараче за чишћење производа;
2. Не нападајте производ било каквим оштрим предметом јер може изгребати или оштетити производ;
3. Држите производ даље од високих температура, прашине и влаге.
Карактеристике
Бежична верзија: 5.3
Време пуњења слушалица: 1х
Време пуњења кутије за пуњење: 1,5 х
Батерија за слушалице: Ли-полимер батерија 35mAh / 3.7В, 0.13Вх
Батерија кутије за пуњење: Ли-полимерска батерија 300mAh / 3.7В, 1.11 Вх
Осетљивост микрофона: -38 ± 1дБ
Фреквенцијски одзив: 20Хз ~ 20КХз
Називна снага: 3мВ
Максимална снага: 5мВ
Радни домет: 10м
Време разговора: 5х
Време репродукције: 5х
Време приправности: 100х
Величина слушалица: 31,5 * 20 * 23 мм
Величина кутије за пуњење: 55,87 * 47,14 * 23,9 мм
Температура употребе: 0 ~ 40°C
Тежина једне слушалице: 3,5 г
Тежина кутије за пуњење: 29 г
Максимална снага зрачења: <20мВ
Максимална улазна снага: ДЦ 5В / 0.5А
Фреквенцијски опсег: 2,402 ГХз - 2,480 ГХз
УСБ-Ц кабл за пуњење је укључен
Корисничке информације за правилно одлагање (Директива 2013/56 / ЕУ)
Симбол прецртане канте приказан на опреми или на њеном паковању означава да се производ на крају свог корисног века трајања, укључујући и неуклоњиву батерију, мора сакупљати одвојено од другог отпада како би се омогућио правилан третман и рециклирање. Безбедна употреба овог производа је загарантована у складу са следећим упутствима, стога их је неопходно чувати и пажљиво пратити током целог животног века производа. Производ не захтева техничко одржавање, НИКАДА ГА НЕ РАСТАВЉАЈТЕ. Унутрашња батерија је интегрисана и није заменљива. Не покушавајте сами да уклоните уграђену литијум-јонску/полимерску батерију јер то може изазвати прегревање, пожар и повреде. Батерију би требало да уклањају само независни квалификовани стручњаци који су у стању да је безбедно уклоне и одложе у складу са важећим законима. Корисник

Овај производ је усклађен са РоХС директивом 2011/65 / ЕУ и 2015/863 / ЕУ. Производ има ознаку ЦЕ и стога је у складу са сигурносним стандардима које је успоставила Европска унија. Еспринет СпА изјављује да је производ усклађен са директивом 2014/53 / ЕУ. Комплетан текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси: www.celly.com/Екцханге/ЦЕЛЛИ-СПА/Дицхиаразиони_ди_цонформита/ЦЛЕАР/ДОЦ_ЦЛЕАР.пдф
Целли® је регистровани заштитни знак у власништву компаније Esprinet С.п.А. Сви регистровани заштитни знаци су власништво њихових власника.
ЕСПРИНЕТ С.п.А., Виа Енерги Парк 20, 20871 Вимерцате - МБ (ИТАЛИЈА)
Произведено у Кини

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Celly, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/celly-slusalice-clear-tws-akcija-cena/>