

Uputstvo za upotrebu

EUROLAMP plafonski ventilator 300-25034



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/eurolamp-plafonski-ventilator-300-25034-akcija-cena/>



Uputstvo za upotrebu

Plafonski ventilator

300-25033, 300-25034



Prevod originalnog uputstva sa grčkog jezika. Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.


OSOBBINE

• Plafonski ventilator sa 3 lopatice • Prečnik lopatica: 132 cm • Lopatice od ABS plastike • 6 brzina • Mogućnost kontra smera • Daljinski upravljač

MONTAŽA

Delovi


1. Telo ventilatora
2. Poklopac
3. Zaptivač poklopca
4. Nosač
5. Elisa
6. Dekorativni poklopac
7. Stub




1. Montaža nosača

Napomena: Montaža se sme raditi samo na površine odgovarajuće nosivosti!

Postavite nosač na mesto gde želite da montirate plafonski ventilator, obeležite rupe, izbušite i pričvrstite nosač koristeći odgovarajuće šrafove u zavisnosti od podloge.




Beton



Drvo


2. Fiksiranje elise

Izvrnite šrafove iz tela ventilatora i skinite poklopac motora. Postavite elise i pričvrstite odgovarajućim šarafima. Zatim vratite poklopac motora i pričvrstite sa šarafima koje ste izvrtili.




3. Montaža ventilatora na plafon

Fiksirajte stub na telo ventilatora sa osiguračem i sigurnosnom rascepkom zatim postavite poklopac i polukružni deo. Zatim ubacite osovину za fiksiranje. Zakačite telo ventilatora za nosač pazeći na zazor protiv rotiranja. Ubacite kontrolnu jedinicu i povežite je. L – Faza, N – Nula, Žuta žica je zaštitni provodnik - uzemljenje. Fiksirajte poklopac sa šarafima i ventilator je spreman za rad.



DALJINSKI UPRAVLJAČ

Fiksirajte stub na telo ventilatora sa osiguračem i sigurnosnom rascepkom zatim postavite poklopac i polukružni deo. Zatim ubacite osovину za fiksiranje. Zakačite telo ventilatora za nosač pazeći na zazor protiv rotiranja. Ubacite kontrolnu jedinicu i povežite je. L – Faza, N – Nula, Žuta žica je zaštitni provodnik - uzemljenje. Fiksirajte poklopac sa šarafima i ventilator je spreman za rad.



1. Indikacija
2. Isključivanje ventilatora
3. Nije u funkciji
4. Brzina ventilatora (1 najmanja brzina – 6 najveća brzina)
5. Odabir smera
6. Nije u funkciji
7. Nije u funkciji
8. Nije u funkciji
9. Funkcija prirodnog vetra
10. Tajmer

Obezbedite dve 1,5V AAA alkalne baterije za napajanje daljinskog upravljača i postavite ih u isti. Sa tasterom "4" moguće je birati kontra smer.

PAŽNJA! Kontra smer se sme menjati isključivo u isključenom stanju dok elise miruju! Nepažnja odvodi do nezgode i oštećenja motora!

Leti se preporučuje da ventilator duva prema plafonu, tako se može postići prijatno strujanje vazduha. Zimi ventilator podesite da duva prema dole i time topao gornji sloj vazduha gura prema dole.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom i bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Na ovaj način štitite okolinu, obezbedite da se baterije i akumulatori na pravilan način recikliraju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

U zavisnosti od uslova rada i zaprljanosti ventilator se redovito mora čistiti, minimum mesečno jedan put.

1. Pre čišćenja isključite osigurač na kojem se nalazi ventilator!
2. Vlažnom krpom očistite ventilator sa spoljne strane. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj!
3. Ventilator nakon čišćenja ponovo pustite u rad!

OTKLANJANJE GREŠKE

Greška	Moguće rešenje nastale greške
Ventilator se ne uključuje	Proverite mrežno napajanje!
Ventilator ne reaguje na komande daljinskog upravljača	Zamenite baterije u daljinskom upravljaču

NAPOMENE

1. Montažu i povezivanje sme da radi samo stručna osoba!
2. Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
3. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
4. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
5. Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima!! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen)!
6. ZABRANJENA upotreba u blizini kade, umivaonika, saune, bazena!
7. Zabranjena upotreba u motornim vozilima ili skućenim prostorima (<5 m²) (primer lift)!
8. Kontra smer se sme aktivirati samo u isključenom stanju u suprotnom mogu da se izazovu oštećenja i kvar motora!
9. Nije pogodan za redno povezivanje.
10. Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
11. Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
12. Štitite od prašine, pare, vlage, direktnog uticaja sunca i direktne toplote!
13. Pre čišćenja uređaja i zamene sijalice isključite struju isključivanjem osigurača na kojem se uređaj nalazi!
14. Uređaj ni priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
15. Uređaj se sme priključiti samo na mrežu 230V~/50Hz!
16. Ovaj ventilator je namenjen za kućnu upotrebu, nije predviđena za industrijsku ili profesionalnu upotrebu! 17. Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!
18. Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete!
19. Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
20. Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
21. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
22. Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
23. Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
24. Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije.
25. Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, baciti u vatru ili ih kratko spojati!
26. Ne punjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
27. Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije!
28. Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!
29. Zbog konstantnog unapređenja, tehnički podaci i izgled mogu biti promenjeni bez prethodne napomene.
30. Aktualno uputstvo za upotrebu uvek možete naći na adresi www.elementa.rs.
31. Za greške nastale prilikom štampe ne odgovaramo, i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 220-240V~/ 50-60Hz, 30W

Brzina: MAX 186 RPM

LWA: 39 (dB)

Dimenzije: (P)1320 x 385 mm

Masa: 5,3kg

Materijal lopatica: ABS plastika

Broj lopatice: 3 kom

IP oznaka: IP20

Model: 300-25033, 300-25034

*Uvoznik: **Elementa d.o.o., Jovana Mikića 56,
24000 Subotica, Srbija, office@elementa.rs***

*Proizvođač: **EUROLAMP S.A., 3rd km
SYMMACHIKIS ROAD, 57 013 Oreokastro,***

Grčka, info@eurolamp.gr

*Zemlja porekla: **Kina***

*Zemlja uvoza: **Grčka***



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda NoName, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/eurolamp-plafonski-ventilator-300-25034-akcija-cena/>