

Uputstvo za upotrebu

BaByliss fen 6150DE

BaByliss®



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://cenoteka.rs/p/babyliss-fen-6150de/>

BaByliss®

FEN ZA KOSU 6150DE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavabo, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

Temperatura / Protok vazduha	Protok vazduha II	Protok vazduha I
Viša temperatura	Za sušenje mokre kose	Za oblikovanje guste, kovrdžave kose
Srednja temperatura	Za sušenje vlažne kose	Za oblikovanje normalne i tanke kose

Ove serije profesionalnih fenova kombinuju sve tehnologije za optimalne rezultate sušenja i oblikovanja kose.

Podešavanje hladnog vazduha učvršćuje frizuru i omogućava optimalan završni rezultat.

MLAZNICA ZA USMERAVANJE VAZDUHA

Mlaznica za usmeravanje vazduha omogućava precizno usmeravanje protoka vazduha. Preporučuje se za ispravljanje i oblikovanje kose.

VAŽNO! Preporučuje se da prilikom prve upotrebe počnete sa najnižom temperaturom i najnižim protokom vazduha. Postepeno povećavajte podešavanja kako biste postigli željeni rezultat za vaš tip kose.

Upozorenje! Nakon upotrebe pri visokim podešavanjima, mlaznice mogu postati veoma vruće. Budite posebno oprezni prilikom njihovog skidanja sa uređaja.

DIFUZER (dostupan kod odabranih modela)

Difuzer suši kosu na prirodan način, istovremeno očuvavajući prirodan oblik kovrdža i dajući kosi volumen. Tokom sušenja oblikujte kosu prstima kako biste dobili veći volumen.

Nemojte češljati kosu kako biste očuvali prirodan izgled. Koristite difuzer za trajno uvijenu ili kovrdžavu kosu. **Preporučeni nivo protoka vazduha za korišćenje difuzera je „I“.**

VAŽNO! Preporučuje se da prilikom prve upotrebe difuzera počnete sa najnižom temperaturom i najnižim protokom vazduha. Postepeno povećavajte podešavanja kako biste postigli željeni rezultat za vaš tip kose.

Upozorenje! Nakon upotrebe difuzer može postati veoma vruć. Budite posebno oprezni prilikom njegovog skidanja sa uređaja.

ČEŠALJ ZA ZAGLAĐIVANJE (dostupan kod odabranih modela)

Češalj za zaglađivanje ima posebno oblikovane nastavke za ispravljanje koji stvaraju zategnutost u kosi tokom sušenja, za glatku završnu obradu. Može se koristiti za sve tipove kose, a posebno za kovrdžavu i veoma kovrdžavu kosu. **Preporučeni nivo protoka vazduha za korišćenje češlja za zaglađivanje je „I“.**

VAŽNO! Preporučuje se da prilikom prve upotrebe češlja za zaglađivanje počnete sa najnižom temperaturom i najnižim protokom vazduha. Postepeno povećavajte podešavanja kako biste postigli željeni rezultat za vaš tip kose.

Upozorenje! Nakon upotrebe češalj za zaglađivanje može postati veoma vruć. Budite posebno oprezni prilikom njegovog skidanja sa uređaja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste uređaj održali u što boljem stanju, pridržavajte se sledećih uputstava:

OPŠTE

- Uverite se da je uređaj isključen, da je utikač izvučen iz utičnice i da je uređaj ohlađen. Spoljašnjost uređaja očistite vlažnom krpom. Vodite računa da voda ne dospe u uređaj i da uređaj bude potpuno suv pre upotrebe.
- Nemojte obmotavati kabl oko uređaja, već ga labavo namotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj dok je kabl zategnut od uređaja do utičnice.
- Uvek izvucite utikač iz utičnice nakon upotrebe.

ČIŠĆENJE FILTERA

- Uverite se da je uređaj isključen, da je utikač izvučen iz utičnice i da je uređaj ohlađen.
- Čvrsto držeći ručku uređaja, okrenite zadnji filter ulevo kako biste ga skinuli.
- Mekom četkom očistite dlake i ostale nečistoće sa filtera.
- Vratite zadnji filter tako što ćete poravnati žlebove i okretati ga udesno dok filter ne klikne i ne legne na svoje mesto.

Za više informacija o ovom uređaju posetite:

www.babyliss.rs



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta **www.refot.com**
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://cenoteka.rs/p/babyliss-fen-6150de/>