tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS slušalice TAUN102BK/00

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-slusalice-taun102bk00-akcija-cena/

PHILIPS

Bubice

TAUN102



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1 Važna bezbedonosna uputstva 2
Sigurnost sluha 2
Opšti podaci 2

2 Vaše Bluetooth slušalice bubice 3
Šta je u kutiji 3
Ostali uređaji 3
Prikaz vaših Bluetooth bubica slušalica 3

3 Prvi koraci 4
Napunite slušalice 4
Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom 4

4 Koristite svoje slušalice 5
Povežite slušalice sa bluetooth uređajem 5
Upravljajte svojim pozivima i muzikom 5

5 Tehnički podaci 7

6 Obaveštenje 8
Obaveštenje o usklađenosti 8
Izjava o usaglašenosti 8
Odlaganje starog proizvoda i baterije 8
Usklađenost s elektromagnetskim poljem 9
Zaštitni znak 9

7 Često postavljana pitanja 10

1 Važna bezbedonosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Pri većoj jačini zvuka, vreme slušanja treba biti kraće.

Obavezno pratite sledeća uputstva kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte sa razumnom jačinom zvuka tokom razumnih vremenskih perioda.
- Nemojte neprekidno da pojačavate zvuk kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mere da ne čujete svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prestati korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak iz bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha u toku vožnje a u nekim državama to može biti i nezakonito.
- Zbog vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opšti podaci

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

Upozorenje

- Ne izlažite slušalice visokim temperaturama.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smeju biti izložene kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte potapati slušalice u vodu.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Da biste očistili proizvod koristite meku krpu, i ako je neophodno natopljenu minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija se ne sme izlagati visokim temperaturama kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.
- U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.

Informacije o radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Koristite ili čuvajte proizvod na mestima gdje je temperatura između -15°C (5°F) i 55°C (131°F) (do 90% relativne vlažnosti.
- Radni vek baterije može biti kraći kod rada pri visokim ili niskim temperaturama.


2 Vaše Bluetooth slušalice bubice

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.


Uz Philips bežične Bubice možete da:

- uživate u praktičnim bežičnim telefonskim pozivima;
- uživate i bežično kontrolišete muziku;
- se prebacujete između poziva i muzike.

Šta je u kutiji



Philips Bluetooth slušalice bubice TAUN102




Ušni stabilizatori



Kapice (M/L)



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)




Kratko uputstvo

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri, itd.) koji podržavaju bluetooth i koji su kompatibilni sa slušalicama (pogledajte 'Tehnički podaci' na strani 7).

Prikaz vaših Bluetooth bubica slušalica



① Sledeće / Pojačaj zvuk
② Indikator mikrofona/LED
③ Uključeno/Isključeno, dugme za izbor muzike/poziva
④ Priključak za mikro USB punjač
⑤ Prethodno / Smanji zvuk

3 Prvi koraci

Napunite slušalice

Napomena

- Pre prvog korišćenja slušalica, stavite ih u futrolu za punjenje i punite bateriju 5 sati za optimalan kapacitet i radni vek baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite poziv pre punjenja slušalica, jer će povezivanje na kabl za punjenje ugasiti slušalice.

Spojite priloženi USB kabl za punjenje na:

- mikro USB utor za punjenje na slušalicama i;
- punjač/USB port na računaru;

↳ LED lampica svetli crveno u toku punjenja i menja se u plavo kad su slušalice potpuno napunjene.

Savet

- Potpuno punjenje obično traje 2 sata.

Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom

Pre korišćenja slušalica sa mobilnim telefonom po prvi put, trebate ih upariti. Uspešno uparivanje stvara jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pamte zadnjih 8 uređaj u memoriji. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, uređaj koji ste prvi uparili će biti zamenjen novim.

1 Uverite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.

2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje, naizmenično treperi plava i crvena lampica. Plava lampica treperi za uspešno uparivanje.
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.


3 Pobrinite se da je mobilni telefon uključen i da mu je aktivirana funkcija Bluetooth.

4 Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Za detaljne informacije, pogledajte korisnički priručnik vašeg bluetooth uređaja.

Sledeći primer vam pokazuje kako da uparite slušalice sa bluetooth uređajem.

1 Aktivirajte Bluetooth na svom mobilnom telefonu i izaberite Philips UN102.

2 Unesite lozinku slušalica "0000" (4 nule) ako je potrebno. Za bluetooth uređaje sa verzijom Bluetooth 3.0 ili većom, nije potrebno unositi lozinku.



4 Koristite svoje slušalice

Povežite slušalice sa bluetooth uređajem

1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje da uključite slušalice.

↳ Plava lampica treperi.
↳ Slušalice se automatski ponovo spajaju na zadnje povezani mobilni telefon/ Bluetooth uređaj. Ako je zadnji uređaj nedostupan, slušalice će pokušati spajanje na prethodni uređaj.

Savet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon / Bluetooth uređaj.

Napomena

- Ako slušalice ne uspeju da se spoje ni sa jednim bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski će se ugasiti radi uštede baterije.

Upravljajte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/Isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice.	Uključeno/ Isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite i držite 1 sekund.
Isključite slušalice.	Uključeno/ Isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite i držite 3 sekund. ↳ Crvena lampica je upaljena i polako se gasi.

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukcija ili pauziranje muzike.	Uključeno/ Isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite jednom.
Podesite jačinu zvuka.	+/-	Pritisnite jednom.
Sledeća pesma.	+	Dugi pritisak.
Prethodna pesma.	-	Dugi pritisak.

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Preuzmite/ prekinite poziv.	Uključeno/ Isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite jednom. ↳ 1 zvučni signal.
Prebacite pozivaoca tokom poziva.	Uključeno/ Isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite i držite 1 sekund. ↳ 1 zvučni signal.

LED indikator ostalih statusa slušalica

Status slušalica	Lampica
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem, dok su u režimu mirovanja ili dok slušate muziku.	Bela lampica treperi dvaput svakih 10 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	Plava lampica svetli.

Slušalice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Crvena lampica treperi svake 3 sekunde ako se veza ne može uspostaviti i slušalice će se ugasiti u roku 5 minuta.
Nizak napon baterije.	Crvena lampica treperi dvaput u 3 sekunde dok ne nestane napajanja.
Baterija je potpuno napunjena.	Crvena lampica je isključena, plava je uključena.

5 Tehnički podaci

- Vreme muzike: 7 sati
- Vreme razgovora: 6 sati
- Vrijeme mirovanja: 150 sati
- Normalno vrijeme za potpuno punjenje: 2 sata
- Punjiva litijumska polimer baterija (80 mAh)
- Bluetooth 5.0, Bluetooth mono podrška (Profil slušalica - HSP bez upotrebe ruku - HFP), Bluetooth stereo podrška (Profil napredne audio distribucije - A2DP; Profil audio video daljinskog upravljanja - AVRCP)
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalna redukcija šuma i ehoa
- Automatsko isključivanje

Napomena

- Speficikacije su podložne promenama bez obaveštenja.

6 Obaveštenje

Obaveštenje o usklađenosti

Obaveštenje za SAD
Uređaj je usklađen sa pravilnikom FCC, deo 15 Na rad se odnose sledeća dva uslova:

1. Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje, i
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

Pravila Federalne komisije za komunikacije
Oprema je proverena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema delu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i ne koristi prema korisničkom priručniku.
Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi smetnje poduzimanjem jednom od sledećih mera:

- Premestite antenu za prijem.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu na utičnicu drugog strujnog kola na koje nije priključen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:
Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisanu okolinu. Ovaj odašiljač ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem
Upozorenje: Korisnik se upozorava da izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.
Obaveštenje za Kanadu:
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sledeća dva uslova:

1. Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje.
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

Izjava o usaglašenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.p4c.philips.com

Odlaganje starog proizvoda i baterije

Ovaj proizvod može sadržavati olovo i živu. Odlaganje ovih materijala može biti zakonski propisano zbog ekoloških razloga Za informacije o odlaganju i recikliranju, kontaktirajte svoje lokalne nadležne organe ili posetite www.recycle.philips.com.
Ovaj proizvod sadrži baterije koje se ne mogu izvaditi.

- Nemojte spaljivati. Baterije mogu eksplodirati ako se pregreju.
- Za informacije o odlaganju i recikliranju, kontaktirajte svoje lokalne nadležne organe ili posetite www.recycle.philips.com.

Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.

Simbol na ovom proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.

Simbol znači na proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju pokrivenu Evropskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da odnesete svoj proizvod na službeno mesto za prikupljanje ili u Philips servisni centar da bi vam stručnjak uklonio punjivu bateriju.


Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Napomena

- Slušalice ne smeju biti spojene na USB kabl za punjenje tokom uklanjanja baterije.

Ako u vašoj državi ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.



Usklađenost s elektromagnetskim poljem

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.
Informacije o zaštiti životne sredine
Sva nepotrebna amabalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)
Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Molimo pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Zaštitni znak

Bluetooth

Bluetooth® znak i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

7 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Napon baterije je prenizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim svoje bluetooth slušalice sa mobilnim telefonom.
Bluetooth je isključen. Omogućite funkciju bluetooth na svom bluetooth uređaju i uključite bluetooth uređaj pre uključivanja slušalica.

Uparivanje ne radi.
Budite sigurni da su slušalice u režimu uparivanja.

- Pratite korake opisane u korisničkom priručniku.
- Uverite se da lampica treperi plavo i crveno naizmenično pre nego što otpustite dugme poziv/muzika. Držite tipku i dalje ako svetli samo plava lampica.

Mobilni telefon ne može da pronađe slušalice.

- Slušalice su možda spojene sa prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno spojene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvu.

Moje Bluetooth slušalice su povezane na mobilni telefon sa Bluetooth stereo opcijom, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.
Pogledajte korisnički priručnik vašeg bluetooth uređaja. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.
Bluetooth uređaj je van opsega. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.

Kvalitet zvuka je loš kod puštanja sa mobilnog telefona, ili puštanje zvuka ne radi uopšte.
Pobrinite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP/HFP nego također i A2DP (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 7).

Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/sledeća/prethodna pesma).
Uverite se da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 7).

Za još podrške, posetite www.philips.com/support.





Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicas aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL:
www.anatel.gov.br

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom.
Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

UM_TAUN102_10_EN_v2.0



tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-slusalice-taun102bk00-akcija-cena/