tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu (EN)

XIAOMI Mi Watch Lite pametni sat



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/xiaomi-mi-watch-lite-pametni-sat-akcija-cena/


Mi Watch Lite User Manual .1
Benutzerhandbuch Mi Watch Lite .17
Manuale utente Mi Watch Lite .32
Manuel d’utilisation de Mi Watch Lite .47
Manual de usuario de Mi Watch Lite .62
Gebruikershandleiding van Mi Watch Lite .77
Manual do utilizador do Mi Watch Lite .92
107. دليل مستخدم ساعة Mi من Lite


Product Overview

Please read this manual carefully before use, and retain it for future reference.



Watch






Charging Dock

How to Wear

For daily use, comfortably tighten the watch around your wrist about one-finger width away from your wrist bone. Adjust the strap to ensure the heart rate sensor can collect data normally.

Note: Wearing the watch too loosely may impact the data collection by the heart rate sensor.



How to Connect

Download and install Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite APP to better manage your watch, and log in to your Mi account for more services.
Note: The version of the APP might have been updated, please follow the instructions based on the current APP version.
1. Press and hold the function button to turn on the watch. Scan the QR code displayed on the watch with your phone, then download and install Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite APP. You can also download and install the APP from APP stores, or scan the QR code below.
2. Open Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite APP, then log in your Mi account. select add device and follow the instructions to add your watch.



APP QR Code

Scan the QR code to download the APP


Android Device: Xiaomi Wear APP / iOS Device: Xiaomi Wear Lite APP


When an identical pairing code is displayed on both the phone and the watch, tap Pair to complete the pairing.

Notes:
During pairing, make sure the Bluetooth is enabled on your phone and the watch is well connected with your phone.
If the pairing code appears on the watch but not on the phone, please check whether there is a pairing request in the notifications of the phone.
If the watch cannot be found while adding it to the APP, or cannot connect with your phone during use, please press and hold the power button of the watch for 10 seconds to restore it to factory settings, then try again.

How to Use

1. View notifications: Swipe down from the top on the home screen
2. Open control panel: Swipe up from the bottom on the home screen
3. Switch widget: Swipe left or right when on the home screen page
4. Go back: Swipe from the left edge to the right when on other screen pages





GPS

GPS & A-GPS


The watch supports the Global Position System (GPS) tracking. When you do outdoor exercises such as running, the GPS will automatically start working and notify you when the positioning is successful, and quit tracking once you stop exercises. The open field outdoor is the best place for the GPS tracking; whereas when you are in a dense crowd, raising your arm up can better help GPS to the positioning. It is recommended to start your workout only when the GPS starts working.

The watch has an Assisted GPS (A-GPS) feature which can accelerate GPS positioning via the data directly from the GPS satellites. Make sure your watch is connected with the phone via the Bluetooth, the data can be automatically synchronized from Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite APP to your watch, and the A-GPS data will be automatically updated as well.

In case the data has not been synchronized for seven consecutive days, the A-GPS data will expire. If so, the positioning information will need to be re-acquired. You can go to the page of outdoor exercises on your watch to update the positioning information.

Charging


Recharge your watch immediately when the battery level is low.




Adjust & Install/Uninstall the Strap


Adjust the position of the buckle according to the circumference of your wrist. To install or uninstall the strap, refer to the figures below. You can pull the strap to see if it is installed securely.


Uninstall the strap: Press down the release button with one hand, and simultaneously pull out the strap with the other hand.





Install the strap: Align the slot of the strap with the watch and then insert it to the watch until you hear a click.





Safety Precautions

- When using the watch to measure your heart rate, please hold your wrist still.
- The watch has a water resistance rating of 5 ATM. It can be worn in the shower, swimming pool, or while swimming near the shore. However, it cannot be used in saunas or scuba diving.
- The touchscreen of the watch does not support underwater operations. When the watch comes into contact with water, use a soft cloth to wipe away excess water from its surface before use.
- During daily use, avoid wearing the watch too tightly. Keep its contact area dry and regularly clean the strap with water. Immediately stop using the watch and seek medical assistance if the contact area on your skin shows signs of redness or swelling.
- The product information is listed at the slot of the strap, you can remove the strap to check it.
- Please use the included charging dock to charge the watch. Only use the power adapters that comply with the local safety standards or certified and supplied by qualified manufacturers.
- Always keep the power adapter and charging dock dry when charging the watch. Do not touch them with a wet hand. Never expose the power adapter and charging dock to rain or other liquids.
- The operating temperature of the watch is 0°C to 35°C. If the ambient temperature is too high or too low, the watch may malfunction.
- The watch has a built-in battery. To avoid damage to the battery or the watch, do not disassemble and replace the battery by yourself. Only the authorized service providers can replace the battery; otherwise, it will cause potential

dangers even personal injuries if a wrong type of battery is used.

- Do not disassemble, puncture, strike, crush or throw the battery into a fire. Stop using the battery immediately if there is any swelling or fluid leakage.
- Never throw the watch or its battery into a fire so as to avoid an explosion.
- This watch is not a medical device, any data or information provided by the watch should not be used as a basis for diagnosis, treatment, and prevention of diseases.
- The watch and its accessories may contain small parts. To avoid choking or other hazards or damages caused by the children, keep the watch out of the reach of children.
- This watch is not a toy and should only be used by children under adult supervision.
- Battery abuse or mishandling can cause overheat, liquid leakage, or an explosion. To avoid possible injury, do the following:

  Do not crush or puncture the battery.

  Do not short-circuit the battery, or expose it to water or other liquids.

  Keep the battery away from children.

  Keep the battery away from fire.

  Do not leave the battery in an extremely high-temperature environment or an extremely low air pressure environment.

  Stop using the battery if it is damaged, or if you notice any discharge or the buildup of foreign materials on the battery leads. We recommend that the batteries be charged about once every three months to prevent overcharge.

  Do not put the battery in trash that is disposed of in landfills. When disposing of the battery, comply with local laws or regulations.

Specifications

Name: Mi Watch Lite
Model: REDMIWT02
Sensor: Heart rate sensor, accelerometer, gyroscope, electronic compass, barometric pressure sensor, ambient light sensor
Satellite Positioning: GPS & GLONASS
GPS/GLONASS Frequency:
1559-1610 MHz
Water Resistance: 5 ATM
Device Type: Bluetooth Device Wireless
Connectivity: Bluetooth 5.1 BLE
Battery Capacity: 230 mAh
Display Screen: 1.4-inch square & thin-film transistor (TFT) screen, 320 × 320 resolution, PPI 323
Net Weight: 35 g (Incl. watch and strap)
Strap Material: TPU
Buckle Material: PC + 30% GF
Adjustable Length: 140-210 mm
Compatible with:
Android 5.0 & iOS 10 or above
Battery Type: Lithium polymer battery
Input Voltage: DC 5.0 V
Input Current: Max. 400 mA
Operating Temperature: 0°C to 35°C
Bluetooth Frequency: 2.4 GHz
Maximum Output Power: <6 dBm
Operation Frequency:
2402MHz-2480MHz

Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Certifications and Safety Approvals

CE

Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the radio equipment type REDMIWT02 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mi.com/global/service/support/ declaration.html

For regulatory information, product certification, FCC ID and compliance logos related to the Mi Watch Lite , please go to Settings >Regulatory.

Warranty Notice

As a Xiaomi consumer, you benefit under certain conditions from additional warranties. Xiaomi offers specific consumer warranty benefits which are in addition to, and not instead of, any legal warranties provided by your national consumer law. The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website https://www.mi.com/en/service/warranty/. Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase. Under the consumer warranty, to the fullest extent permied by law, Xiaomi will, at its discretion, repair, replace or refund your product. Normal wear and tear, force majeure, abuse or damage caused by the user's negligence or fault are not warranted. The contact person for the after-sales service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify. The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan. Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from or a Xiaomi’s official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.

Battery Safety

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
This device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced.
Do not disassemble or modify the battery by yourself.
Do not put the battery in trash that is disposed of in landfills. When disposing of the battery, comply with local laws or regulations.

FCC :

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.


Produktübersich

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.



Uhr






Ladestation

Wie Sie das Gerät tragen

Befestigen Sie die Uhr für den täglichen Gebrauch bequem etwa einen Fingerbreit vom Handgelenksknochen entfernt an Ihrem Handgelenk. Stellen Sie das Armband so ein, dass der Herzfrequenzsensor Daten normal erfassen kann.
Hinweis: Wenn Sie die Uhr zu lose tragen, kann dies die Messgenauigkeit des Herzfrequenzsensors beeinträchtigen.



Wie Sie das Gerät anschließen

Laden Sie die Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite-App herunter und installieren Sie sie, um Ihre Uhr besser verwalten zu können. Sie sollten sich außerdem in Ihr Mi-Konto einloggen, um weitere Dienste zu nutzen.
Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.
1. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt, um die Uhr einzuschalten. Scannen Sie den auf der Uhr angezeigten QR-Code mit Ihrem Telefon, laden Sie dann die App Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite herunter und installieren Sie sie. Sie können die App auch in App-Stores herunterladen und installieren oder den nachstehenden QR-Code scannen.
2. Öffnen Sie die Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite-App und melden Sie sich dann in Ihrem Mi-Konto an. Wählen Sie „Gerät hinzufügen“ aus und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Uhr hinzuzufügen.



App QR-Code

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen


Android-Gerät: Xiaomi Wear-App / iOS-Gerät: Xiaomi Wear Lite-App


Wenn sowohl auf dem Telefon als auch auf der Uhr ein identischer Kopplungs-Code angezeigt wird, tippen Sie auf Ihrem Telefon auf „Koppeln“, um die Kopplung abzuschließen.

Hinweise:
Stellen Sie während des Kopplungsvorgangs sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist und die Uhr eine gute Verbindung zu Ihrem Telefon hat.
Wenn der Kopplungs-Code auf der Uhr, aber nicht auf dem Telefon angezeigt wird, prüfen Sie bitte, ob in den Benachrichtigungen des Telefons eine Kopplungs- Anfrage enthalten ist.
Wenn Sie die Uhr nicht finden können, wenn Sie diese in der App hinzufügen möchten, oder wenn Sie während der Benutzung keine Verbindung mit dem Telefon herstellen können, halten Sie bitte die Ein-/Ausschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, und versuchen Sie es dann erneut.

Verwendung

1. Benachrichtigungen anzeigen: Auf dem Startbildschirm von oben nach unten wischen
2. Bedienfeld öffnen: Auf dem Startbildschirm von unten nach oben wischen
3. Widget wechseln: Auf dem Startbildschirm nach links oder rechts wischen
4. Zurück: Auf den anderen Seiten vom linken Rand zum rechten Rand wischen





GPS


GPS & A-GPS

"Die Uhr unterstützt die GPS-Ortung (Global Position System). Wenn Sie im Freien trainieren, wie etwa beim Laufen, wird das GPS automatisch aktiviert und benachrichtigt Sie, wenn Sie erfolgreich geortet wurden. Die Ortung wird beendet, sobald Sie das Training beenden. Am besten funktioniert die Ortung im freien Gelände. In größeren Menschenansammlungen hingegen kann die Positionsbestimmung durch Heben des Arms unterstützt werden. Es wird empfohlen, mit dem Training erst dann zu beginnen, wenn das GPS aktiv ist.

Die Uhr verfügt über eine Assisted-GPS-Funktion (A-GPS), die die GPS-Ortung mithilfe der Daten direkt vom GPS-Satelliten beschleunigen kann. Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr per Bluetooth mit dem Telefon verbunden ist. Die Daten können automatisch von der Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite-App mit Ihrer Uhr synchronisiert werden, und die A-GPS-Daten werden ebenfalls automatisch aktualisiert. Falls die Daten sieben aufeinanderfolgende Tage lang nicht synchronisiert wurden, verfallen die A-GPS-Daten. Dann müssen die Positionsdaten neu erfasst werden. Sie können die Positionierungsinformationen auf der Uhr in der Ansicht zum Training im Freien aktualisieren."

Aufladen


Laden Sie Ihr Watch umgehend auf, wenn der Akkustand niedrig ist.




Einstellen und Anlegen/Ablegen des Bandes


Stellen Sie die Verschlussposition entsprechend Ihres Handgelenkumfangs ein. Zum An- und Ablegen des Riemens beachten Sie bitte die nachstehenden Abbildungen. Sie können am Riemen ziehen, um zu sehen, ob dieser fest sitzt.


Ablegen des Riemens: Drücken Sie mit einer Hand auf den Entriegelungsknopf und ziehen Sie gleichzeitig mit der anderen Hand den Riemen heraus.





Anlegen des Riemens: Richten Sie den Schlitz am Riemen auf die Uhr und schieben Sie den Riemen dann hinein, bis Sie ein Klicken hören.





Sicherheitshinweise

- Wenn Sie mit der Uhr Ihre Herzfrequenz messen, sollten Sie Ihr Handgelenk ruhig halten.
- Die Uhr ist bis 5 ATM als wasserdicht eingestuft. Sie können sie unter der Dusche, im Pool oder beim Schwimmen in Strandnähe tragen. Tragen Sie sie jedoch nicht in der Sauna oder beim Tauchen im Meer.
- Der Touchscreen der Uhr kann unter Wasser nicht verwendet werden. Wenn die Uhr mit Wasser in Berührung kommt, entfernen Sie überschüssiges Wasser mit einem weichen Tuch von der Oberfläche, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Tragen Sie die Uhr beim täglichen Gebrauch nicht zu stramm. Halten Sie den Kontaktbereich trocken und reinigen Sie den Riemen regelmäßig mit Wasser. Legen Sie die Uhr sofort ab und holen Sie ärztlichen Rat ein, wenn Ihre Haut im Kontaktbereich gerötet oder geschwollen ist.
- Die Produktinformationen sind am Schlitz des Riemens aufgeführt. Sie können den Riemen entfernen, um diese zu überprüfen.
- Verwenden Sie bitte die mitgelieferte Ladestation, um die Uhr aufzuladen. Verwenden Sie nur solche Netzteile, die den örtlichen Sicherheitsnormen entsprechen oder von qualifizierten Herstellern zertifiziert und geliefert werden.
- Halten Sie das Netzteil und die Ladestation stets von Feuchtigkeit fern, wenn Sie die Uhr aufladen. Berühren Sie diese Teile nicht mit feuchten Händen. Setzen Sie das Netzteil und die Ladestation niemals Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Die Betriebstemperatur der Uhr liegt zwischen 0 °C und 35 °C. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies zu Fehlfunktionen der Uhr führen.
- Die Uhr verfügt über einen eingebaute Akku. Um Schäden am Akku oder der Uhr zu vermeiden, sollten Sie die Uhr nicht selbst zerlegen und den Akku ersetzen. Der Akku darf nur von autorisierten Serviceanbietern ausgewechselt werden. Andernfalls kann es bei Verwendung eines falschen Akkutyps zu

Gefahren bis #hin zu Personenschäden kommen.

- Der Akku darf nicht zerlegt oder eingestochen oder Stößen oder Feuer ausgesetzt werden. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn dieser aufgebläht ist oder Flüssigkeit austritt.
- Werfen Sie die Uhr oder den Akku niemals ins Feuer, da dies zu Explosionen führen kann.
- Diese Uhr ist kein medizinisches Gerät und die von der Uhr bereitgestellten Daten und Informationen sollten nicht als Grundlage für Diagnosen, Behandlungen oder zur gesundheitlichen Prävention verwendet werden.
- Die Uhr und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Um zu vermeiden, dass Kinder einer Erstickungsgefahr ausgesetzt oder dass anderweitige Gefahren oder Schäden verursacht werden, sollten Sie die Uhr außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Diese Uhr ist kein Spielzeug und darf von Kindern ausschließlich unter elterlicher Aufsicht genutzt werden.
- Ein Missbrauch oder eine fehlerhafte Handhabung des Akkus kann zu Überhitzung, Austreten von Flüssigkeit oder einer Explosion führen. Mögliche Verletzungen können wie folgt vermieden werden:

  Akku nicht zerdrücken oder durchstoßen.

  Der Akku darf nicht kurzgeschlossen oder Wasser bzw. anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden

  Halten Sie den Akku von Kleinkindern fern.

  Halten Sie den Akku von offenem Feuer fern.

  Bewahren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck auf.

  Nutzen Sie den Akku nicht mehr, wenn er beschädigt ist oder wenn Sie Entladungen oder Ansammlungen von Fremdstoffen an den Akkuleitungen bemerken. Wir empfehlen, die Akkus etwa alle drei Monate zu laden, um eine Überladung zu vermeiden.

  Entsorgen Sie den Akku nicht in einem Müllbehälter, der auf einer Deponie entleert wird.

  Entsorgen Sie den Akku gemäß den lokalen Gesetzen oder Vorschriften.

Spezifikationen

Bezeichnung: Mi Watch Lite
Modell: REDMIWT02
Sensor: Herzfrequenzsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, elektronischer Kompass, barometrischer Drucksensor, Umgebungslichtsensor
Satellitenortung: GPS & GLONASS
GPS/GLONASS-Frequenz: 1559-1610 MHz
Wasserdichtigkeit: 5 ATM
Gerätetyp: Bluetooth-Gerät
WLAN-Verbindung: Bluetooth 5.1 BLE
Akkukapazität: 230 mAh
Anzeige: quadratischer 1,4-Zoll-TFT-Bildschirm, Auflösung 320 × 320, PPI 323
Nettogewicht: 35 g (einschließlich Uhr und Riemen)
Material des Riemens: TPU
Material des Verschlusses: PC + 30 % GF
Einstellbare Länge: 140 bis 210 mm
Kompatibilität:
Android 5.0 und iOS 10 oder höher
Akkutyp: Li-Polymer-Batterie Входное
Eingangsspannung: 5,0 V DC
Eingangsstrom: max.400 mA
Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
Bluetooth-Frequenz: 2,4 GHz
Maximale Ausgangsleistung: <6 dBm
Betriebsfrequenz: 2402MHz-2480MHz

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU- Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stadessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Zertifizierungen und Sicherheitsgenehmigungen

CE

Hiermit bestätigt Xiaomi Communications Co., Ltd. dass das Funkgerät des Typs REDMIWT02 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar http://www.mi.com/global/service/support/ declaration.html

Vorschrien, Produktzertifizierung und Compliance-Logos im Hinblick auf das Mi Watch Lite finden Sie auf Einstell > Regulatorisches.

Garantieerklärung


Unter bestimmten Voraussetzungen profitieren Sie als Xiaomi-Kunde von zusätzlichen Garantien. Xiaomi bietet Verbrauchern spezielle Garantieleistungen zusätzlich zur und nicht anstelle der durch das jeweilige nationale Verbraucherrecht festgelegten gesetzlichen Gewährleistung. Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter https://www.mi.com/en/-service/warranty/. Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt. Im Rahmen der Verbrauchergarantie wird Xiaomi das Produkt, soweit gesetzlich zulässig, nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstaen. Normale Abnutzung, höhere Gewalt, Missbrauch oder Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Verschulden des Benutzers verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie. Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkau hat. Bei Fragen Sie sich bie an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.
Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.
Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekau haben.

Batteriesicherheit


Entsorgung eines Akkus ins Feuer oder in einen heißen Ofen, oder mechanisches Zerdrücken oder Schneiden eines Akkus kann zu einer Explosion führen.
Das Zurücklassen eines Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
Wenn ein Akku einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Akku, der nicht entnommen oder ersetzt werden kann. Der Akku sollte nicht von Ihnen selbst auseinandergenommen oder modifiziert werden.
Entsorgen Sie den Akku nicht in einem Müllbehälter, der auf einer Deponie entleert wird.
Entsorgen Sie den Akku gemäß den lokalen Gesetzen oder Vorschriften.


Panoramica del prodotto

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.



Orologio






Base di ricarica

Come si indossa

Per l'uso quotidiano, stringere comodamente l'orologio attorno al polso a circa un dito di distanza dall'osso del polso. Regolare il cinturino in modo da consentire al sensore della frequenza cardiaca di raccogliere i dati correttamente.
Nota: se il cinturino è troppo allentato, la raccolta dei dati da parte del sensore della frequenza cardiaca potrebbe venire compromessa.



Connessione

Per una migliore gestione dell'orologio, scaricare e installare l'app Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite e accedere al proprio Mi Account per usufruire di ulteriori servizi. Nota: la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, pertanto seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

1. Tenere premuto il pulsante funzione per accendere l'orologio. Eseguire la scansione del codice QR visualizzato sull'orologio con il proprio telefono, quindi scaricare e installare l'app Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite. È possibile scaricare e installare l'app anche dagli app store, altrimenti eseguire la scansione del codice QR riportato di seguito.

2. Aprire l'app Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite, quindi accedere al proprio Mi Account. Selezionare Aggiungi dispositivo e seguire le istruzioni per aggiungere l'orologio.



Codice QR app

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare l'app


Dispositivo Android: app Xiaomi Wear / Dispositivo iOS: app Xiaomi Wear Lite


Quando il telefono e l'orologio visualizzano lo stesso codice di associazione, toccare Associa per completare l'associazione.

Note:
Durante l’associazione, accertarsi che il Bluetooth sia attivo sul telefono e che l’orologio sia collegato correttamente al telefono stesso.
Se il codice di associazione viene visualizzato solo sull’orologio, e non sul telefono, verificare se tra le notifiche del telefono è presente una richiesta di associazione.
Se non si riesce a trovare l'orologio mentre lo si aggiunge all'app o se non si riesce a connettersi al telefono durante l'uso, tenere premuto il pulsante di accensione dell'orologio per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica, quindi riprovare.

Modalità d'utilizzo

1. Per visualizzare notifiche: scorrere dall'alto verso il basso nella schermata iniziale
2. Per aprire il pannello di controllo: scorrere dal basso verso l'alto nella schermata iniziale
3. Per cambiare widget: scorrere verso sinistra o destra nella schermata iniziale
4. Per tornare indietro: scorrere dal bordo sinistro a quello destro nelle altre pagine





GPS


GPS e A-GPS

L'orologio supporta il tracciamento GPS (Global Position System). Quando si fanno esercizi all'aperto come la corsa, il GPS inizia a funzionare automaticamente, invia una notifica al rilevamento della posizione e smette di funzionare una volta terminati gli esercizi. Le aree all'aperto sono i luoghi migliori per il tracciamento GPS, mentre quando ci si trova in luoghi molto affollati, alzando il braccio è possibile agevolare il rilevamento della posizione GPS. Si consiglia di avviare l'allenamento solo quando il GPS inizia a funzionare.

L'orologio è dotato della funzione GPS assistito (A-GPS), che consente di accelerare il rilevamento della posizione GPS tramite i dati forniti direttamente dai satelliti GPS. Assicurarsi che l'orologio sia connesso al telefono tramite Bluetooth. È possibile sincronizzare i dati automaticamente dall'app Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite all'orologio (anche i dati A-GPS vengono aggiornati automaticamente). Se i dati non vengono sincronizzati per sette giorni consecutivi, i dati A-GPS scadono. In tal caso, le informazioni di posizionamento devono essere riacquisite. È possibile aggiornare le informazioni di posizionamento nella pagina degli esercizi all'aperto dell'orologio.


Ricarica


Ricaricare subito l'orologio quando il livello della batteria è basso.




Regolazione e applicazione/rimozione del cinturino


Regolare la posizione della fibbia in base alla circonferenza del polso. Per applicare o rimuovere il cinturino, fare riferimento alle figure riportate di seguito. È possibile tirare il cinturino per verificare che sia applicato correttamente.
Rimozione del cinturino: tenere premuto il pulsante di rilascio con una mano ed estrarre contemporaneamente il cinturino con l'altra mano.





Applicazione del cinturino: allineare l'alloggiamento del cinturino all'orologio, quindi inserirlo nell'orologio fino a udire un clic.





Precauzioni di sicurezza

- Tenere il polso fermo durante la misurazione della frequenza cardiaca con l'orologio.
- L'orologio ha un grado di resistenza all'acqua pari a 5 ATM. Può essere indossato sotto la doccia, in piscina o mentre si nuota in mare vicino a riva, ma non può essere usato durante la sauna o durante immersioni in acque profonde.
- Il touchscreen dell'orologio non funziona mentre si è sott'acqua. Se l'orologio entra in contatto con l'acqua, utilizzare un panno morbido per eliminare l'acqua in eccesso dalla superficie prima di riutilizzarlo.
- Durante l'uso quotidiano, non stringere troppo l'orologio. Mantenere asciutta la zona direttamente a contatto con la pelle e pulire regolarmente il cinturino con acqua. In caso di rossore o gonfiore nella zona a contatto con il dispositivo, interrompere immediatamente l'uso dell'orologio e rivolgersi a un medico.
- Le informazioni del prodotto sono riportate sull'alloggiamento del cinturino. Per consultarle, è possibile rimuovere il cinturino.
- Per ricaricare l'orologio, utilizzare la base di ricarica inclusa in dotazione. Utilizzare esclusivamente alimentatori conformi agli standard di sicurezza locali o certificati e forniti da produttori qualificati.
- Durante la ricarica dell'orologio, tenere sempre asciutti l'alimentatore e la base di ricarica. Non toccarli con le mani bagnate. Non esporre mai l'alimentatore e la base di ricarica alla pioggia o ad altri liquidi.
- La temperatura di esercizio dell'orologio è compresa tra 0 °C e 35 °C. Una temperatura ambiente troppo bassa o troppo elevata potrebbe causare malfunzionamenti dell'orologio.
- L'orologio è dotato di una batteria incorporata. Per evitare di danneggiare la batteria o l'orologio, non smontare né sostituire la batteria autonomamente. Solo i fornitori di servizi autorizzati possono sostituire la batteria. L'uso di un tipo di batteria sbagliato può causare potenziali pericoli anche per le persone.
- Non smontare, forare, colpire o schiacciare la batteria, né gettarla nel fuoco. In caso di

rigonfiamento o perdita di liquido, interrompere immediatamente l'uso della batteria.

- Non gettare mai l'orologio o la batteria nel fuoco per evitare esplosioni.
- L'orologio non è un dispositivo medico. I dati o le informazioni che fornisce non devono essere utilizzati come base per diagnosi, trattamenti o prevenzione di malattie.
- L'orologio e i relativi accessori possono contenere piccole parti. Per evitare il rischio di soffocamento o altri pericoli o danni, tenere l'orologio fuori dalla portata dei bambini.
- L'orologio non è un giocattolo e può essere utilizzato dai bambini esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
- La manomissione o l'utilizzo improprio della batteria possono causare surriscaldamento, perdita di liquido o esplosione. Per evitare possibili lesioni, procedere come indicato di seguito:

  Non schiacciare o perforare la batteria.

  Non cortocircuitare la batteria né esporla all'acqua o ad altri liquidi.

  Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.

  Tenere la batteria lontano da fonti ignifughe.

  Non lasciare la batteria esposta ad alte temperature o a pressione dell'aria estremamente bassa.

  Non utilizzare più la batteria se è danneggiata o se si notano scariche oppure l'accumulo di materiali estranei sui fili della batteria. Si consiglia di caricare le batterie all'incirca una volta ogni tre mesi per evitare un sovraccarico.

  Non gettare la batteria nei rifiuti smaltiti in discarica. Per lo smaltimento della batteria, attenersi alle leggi o ai regolamenti locali.

Specifiche tecniche

Nome: Mi Watch Lite
Modello: REDMIWT02
Sensore: sensore della frequenza cardiaca, accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, sensore della pressione barometrica, sensore di luce ambientale
Localizzazione satellitare: GPS e GLONASS
Frequenza GPS/GLONASS: 1559-1610 MHz
Resistenza all'acqua: 5 ATM
Device Type: Bluetooth Device
Connettività wireless: Bluetooth 5.1 BLE
Capacità della batteria: 230 mAh
Schermo di visualizzazione: schermo quadrato TFT (Thin Film Transistor, Transistor a pellicola sottile) da 1,4 pollici, risoluzione 320 × 320, PPI 323
Peso netto: 35 g (incl. orologio e cinturino)
Materiale cinturino: TPU
Materiale fibbia: PC + 30% GF
Lunghezza regolabile: 140-210 mm
Compatibile con: Android 5.0 e iOS 10 o versioni successive
Tipo di batteria: batteria ai polimeri di litio
Tensione in ingresso: 5,0 V CC
Corrente in ingresso: 400 mA max.
Temperatura di esercizio: da 0 °C a 35 °C
Frequenza Bluetooth: 2,4 GHz
Potenza in uscita massima: <6 dBm
Frequenza d'esercizio: 2402MHz-2480MHz

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio



Tui i prodoi contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature eleriche ed eleroniche (RAEE in base alla direiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature eleriche ed eleroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio correi aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contaare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Certificazioni e Approvazioni di sicurezza

CE

Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo REDMIWT02 è conforme alla Direiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: hp://www.mi.com/global/service/support/ declaration.html

Per i riferimenti normativi, la certificazione del prodotto e i loghi di conformità relativi a Mi Watch Lite, andare su Impostaz > Supervisione

Avviso sulla garanzia


Il consumatore Xiaomi può usufruire di garanzie aggiuntive a determinate condizioni. Xiaomi offre
specifici vantaggi di garanzia per il consumatore in aggiunta, e non in sostituzione, di qualsiasi garanzia legale stabilità dal dirio nazionale sulla protezione dei consumatori. La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi hps://ww-w.mi.com/en/service/warranty/. Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al paese o alla regione dell'acquisto originale. In base alla garanzia dei consumatori, nella misura massima consentita dalla legge, Xiaomi riparerà, sostituirà o rimborserà il prodoo a sua discrezione. Non sono coperti dalla garanzia la normale usura, cause di forza maggiore, uso improprio o danni causati da negligenza o errori da parte dell'utente. La persona di contao per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addeo della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addeo dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodoi al cliente. In caso di dubbi, contaare la persona indicata da Xiaomi.
Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.
I Prodoi che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodoi da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti
dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l'utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodoo. Perciò Xiaomi invita l'utente a contaare il rivenditore da cui ha acquistato il prodoo.

Sicurezza della batteria


Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento meccanico o taglio di una batteria, che può provocare un'esplosione.
Posizionamento di una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
Il dispositivo è dotato di batteria integrata che non può essere rimossa né sostituita. Non smontare né modificare la batteria autonomamente.
Non gettare la batteria nei rifiuti smaltiti in discarica. Per lo smaltimento della batteria, attenersi alle leggi o ai regolamenti locali.


Présentation du produit

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.



Montre






Socle de charge

Positionnement

Pour une utilisation au quotidien, serrez de manière confortable la montre autour de votre poignet en laissant à peu près l'espace d'un doigt entre l'os et la montre. Ajustez le bracelet pour vous assurer que le capteur de fréquence cardiaque peut recueillir les données normalement.
Remarque : si la montre n'est pas assez serrée, le capteur de fréquence cardiaque risque de mal recueillir les données.



Connexion

Téléchargez et installez l'application Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite pour mieux gérer votre montre, puis connectez-vous à votre compte Mi pour obtenir davantage de services.

Remarque : la version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

1. Maintenez le bouton de fonction enfoncé pour allumer la montre. Scannez le code QR affiché sur la montre à l'aide de votre téléphone, puis téléchargez et installez l'application Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite. Vous pouvez également télécharger et installer l'application depuis les magasins d'applications ou scanner le code QR ci-dessous.
2. Ouvrez l'application Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, puis connectez-vous à votre compte Mi. Sélectionnez Ajouter un appareil et suivez les instructions pour ajouter votre montre.



Code QR de l'application

Scannez le code QR pour télécharger l'application


Appareil Android : application Xiaomi Wear / Appareil iOS : application Xiaomi Wear Lite


Lorsqu'un code d'association identique est affiché sur le téléphone et sur la montre, appuyez sur Associer pour terminer l'association.

Remarques :
Pendant le processus d'association, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et que la montre est bien connectée au téléphone.
Si le code d'association apparaît sur la montre mais pas sur le téléphone, vérifiez s'il y a une demande d'association dans les notifications du téléphone.
Si vous ne trouvez pas la montre lors de son ajout à l'application, ou si vous ne parvenez pas à la connecter à votre téléphone lors de l'utilisation, maintenez le bouton d'alimentation de la montre enfoncé pendant 10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine, puis réessayez.

Utilisation

1. Afficher les notifications : balayez vers le bas à partir du haut de l'écran d'accueil.
2. Ouvrir le panneau de contrôle : balayez vers le haut à partir du bas de l'écran d'accueil.
3. Changer de widget : balayez vers la gauche ou la droite sur la page de l'écran d'accueil.
4. Revenir en arrière : balayez depuis le côté gauche vers la droite sur les autres pages d'écran.





GPS


GPS & A-GPS

La montre prend en charge le suivi GPS (système de positionnement global). Lorsque vous faites de l'exercice en plein air, tel que du jogging, le GPS est automatiquement mis en marche et vous informe une fois votre position correctement trouvée, puis arrête le suivi lorsque vous terminez votre séance d'exercice. Les grands espaces libres sont les plus indiqués pour le suivi GPS ; mais si vous vous trouvez au milieu d'une foule dense, lever le bras peut aider le GPS à trouver votre position. Nous vous recommandons de commencer votre séance d'exercice uniquement lorsque le GPS est en marche.

La montre possède une fonctionnalité A-GPS (GPS assisté), qui peut accélérer le positionnement GPS grâce aux données directement tirées des satellites GPS. Veillez à ce que votre montre soit connectée au téléphone via Bluetooth, que les données puissent automatiquement être synchronisées entre l'application Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite et votre montre et que les données A-GPS soient également automatiquement mises à jour. Si les données ne sont pas synchronisées pendant sept jours consécutifs, les données A-GPS expirent. Dans ce cas, il sera nécessaire d'acquérir à nouveau les informations de positionnement. Vous pouvez accéder à la page des exercices en plein air de votre montre pour mettre à jour les informations de positionnement.


Recharge


Rechargez votre montre dès que le niveau de batterie est faible.




Réglage et fixation/retrait du bracelet


Ajustez la position de la boucle selon la circonférence de votre poignet. Pour fixer ou retirer le bracelet, reportez-vous aux illustrations ci-dessous. Vous pouvez tirer sur le bracelet pour vérifier qu'il est correctement fixé.
Retirer le bracelet : appuyez d'une main sur le bouton de déverrouillage, tout en retirant le bracelet de l'autre.





Fixer le bracelet : alignez l'emplacement sur le bracelet avec la montre, puis insérez-le sur la montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.





Précautions de sécurité

- Lorsque vous utilisez la montre pour mesurer votre fréquence cardiaque, tâchez de garder le poignet immobile.
- La montre a une résistance à l'eau de 5 ATM. Vous pouvez la porter sous la douche, à la piscine ou lors d'une baignade en mer à proximité du rivage. Toutefois, elle ne doit pas être portée dans un sauna ou pour la plongée.
- L'écran tactile de la montre ne peut pas être utilisé sous l'eau. Si la montre entre en contact avec de l'eau, utilisez un chiffon doux pour essuyer l'excès d'eau de sa surface avant de l'utiliser.
- Lors de l'utilisation quotidienne, évitez de porter la montre trop serrée. Gardez la surface de contact sèche et nettoyez régulièrement le bracelet à l'eau. Cessez immédiatement d'utiliser la montre et consultez un médecin si la peau en contact avec la montre présente des signes de rougeur ou de gonflement.
- Les informations relatives au produit sont indiquées sur l'emplacement du bracelet. Vous pouvez retirer le bracelet pour les consulter.
- Veuillez utiliser le socle de charge inclus pour recharger la montre. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur conformes aux normes de sécurité locales ou bien certifiés et fournis par des fabricants habilités.
- Pendant la charge de la montre, gardez toujours l'adaptateur secteur et le socle de charge secs. Ne les touchez pas avec les mains mouillées. N'exposez jamais l'adaptateur secteur et le socle de charge à la pluie ou à d'autres liquides.
- La plage de température de fonctionnement de la montre est comprise entre 0° C et 35° C. Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, la montre risque de mal fonctionner.
- La montre possède une batterie intégrée. Pour éviter d'abîmer la batterie ou la montre, veuillez ne pas démonter et remplacer la batterie vous-même. Seuls des prestataires de services agréés sont habilités à remplacer la batterie ; si vous ne respectez pas ces instructions et qu'un mauvais type de batterie est utilisé, cela peut entraîner des risques potentiels, y compris des blessures physiques.

- Veuillez ne pas démonter, percer, frapper, écraser ou brûler la batterie. Cessez immédiatement toute utilisation de la batterie en cas de gonflement ou de fuite.
- Ne jetez jamais la montre ou sa batterie au feu, de façon à éviter une explosion.
- Cette montre n'est pas un dispositif médical ; les données ou informations fournies par la montre ne doivent pas être utilisées comme base pour le diagnostic, le traitement et la prévention de maladies.
- La montre et ses accessoires peuvent contenir des éléments de petite taille. Afin d'éviter tout risque d'étouffement ou d'autres risques ou dommages causés par des enfants, gardez la montre hors de portée des enfants.
- Cette montre n'est pas un jouet et son utilisation par des enfants ne doit avoir lieu que sous la surveillance d'un adulte.
- Une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer une surchauffe, une fuite de liquide ou une explosion. Pour éviter le risque de blessures, procédez comme suit :

  Ne pas écraser ou percer la batterie.

  Ne pas court-circuiter la batterie, l'exposer à l'eau ou à d'autres liquides.

  Tenir la batterie éloignée des enfants.

  Tenir la batterie éloignée du feu.

  Ne pas laisser la batterie dans un environnement aux températures excessivement hautes ou dans un environnement à très faible pression atmosphérique.

  Arrêter d'utiliser la batterie si elle est endommagée, ou si vous remarquez une décharge ou l'accumulation de corps étrangers sur les fils de la batterie. Nous recommandons de charger les piles environ une fois tous les trois mois pour éviter toute surcharge.

  Ne pas jeter la batterie avec les déchets mis en décharge. Lors de la mise au rebut de la batterie, conformez-vous aux législations et réglementations locales.

Caractéristiques

Nom : Mi Watch Lite
Modèle : REDMIWT02
Capteur : capteur de fréquence cardiaque, accéléromètre, gyroscope, boussole électronique, capteur de pression barométrique, capteur de luminosité ambiante
Localisation par satellites : GPS et GLONASS
Fréquence GPS/GLONASS : 1559-1610 MHz
Résistance à l'eau : 5 ATM
Type d'appareil : appareil Bluetooth
Connectivité sans fil : Bluetooth 5.1 BLE
Capacité de la batterie : 230 mAh
Écran d'affichage : écran TFT (transistors en couche mince) carré de 1,4 pouce, résolution de 320 × 320, 323 PPI
Poids net : 35 g (montre et bracelet compris)
Matière du bracelet : TPU
Matière de la boucle : PC + 30 % de fibre de verre
Longueur réglable : 140-210 mm
Compatible avec : Android 5.0 et iOS 10 ou version ultérieure
Type de batterie : batterie de lithium polymère
Tension d'entrée : 5,0 V CC
Courant d'entrée : 400 mA max.
Température de fonctionnement : de 0 °C à 35 °C
Fréquence Bluetooth : 2,4 GHz
Puissance maximale en sortie : <6 dBm
Fréquence de fonctionnement : 2402MHz-2480MHz

Informations sur la mise au rebut et le recyclage



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Certifications et homologations de sécurité

CE

Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type REDMIWT02 est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : http://www.mi.com/global/service/ support/ declaration.html

Pour plus d'informations sur les réglementations, les certifications produit et les logos de conformité liés au Mi Watch Lite, accédez à Réglages > Réglementaire.

Garantie


En tant que consommateur, vous disposez sous certaines conditions de garanties supplémentaires. Xiaomi offre à certains consommateurs des avantages de garantie qui sont parallèlement à, et non à la place de, n'importe quelle garantie légale fournie par les droits nationaux du consommateur. La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales afférentes. Pour plus d'informations sur les avantages du droit du consommateur, veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi hps://www.mi.com/en/service/warranty/. Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les services après-ventes sont limités au pays ou à la région de l'achat initial. Conformément à la garantie du consommateur, dans la pleine mesure prévue par la loi, Xiaomi va, à sa discrétion, réparer,
changer ou rembourser le produit. Usure normale, force majeure, abus ou dommage causés par la négligence ou par la faute de l'utilisateur ne sont pas justifiés. La personne à contacter pour le service après-vente peut être n'importe quelle personne de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final
qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.
Les présentes garanties ne s'appliquent pas à Hong Kong et à Taiwan.
Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas
été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le
détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Sécurité de la batterie


Mettre au rebut une batterie au feu ou dans un four chaud, ou bien l'écraser ou la découper mécaniquement peut entraîner une explosion.
Laisser une batterie dans un environnement présentant des conditions de température extrêmes peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée ou remplacée. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie vous-même.
Ne pas jeter la batterie avec les déchets mis en décharge. Lors de la mise au rebut de la batterie, conformez-vous aux législations et réglementations locales.


Descripción del producto

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.



Reloj






Base de carga

Cómo llevarlo

Para el uso diario, abróchese el reloj cómodamente alrededor de la muñeca, dejando aproximadamente un dedo de distancia del hueso de la muñeca. Ajuste la correa para asegurarse de que el sensor de frecuencia cardíaca puede recopilar datos correctamente.

Nota: Llevar muy suelto el reloj puede afectar a la recopilación de datos del sensor de frecuencia cardíaca.



Cómo conectar

Descargue e instale la aplicación Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite para administrar mejor el reloj, e inicie sesión en su cuenta Mi para disfrutar de más servicios.
Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.
1. Mantenga pulsado el botón de función para encender el reloj. Escanee el código QR que aparece en el reloj con el teléfono móvil y descargue e instale la aplicación Xiaomi Wear o Xiaomi Wear Lite. También puede descargar e instalar la aplicación desde las tiendas de aplicaciones, o escaneando este código QR.
2. Abra la aplicación Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite e inicie sesión en su cuenta Mi. Seleccione "Añadir dispositivo" y siga las instrucciones para añadir el reloj.



Código QR de la aplicación

Escanee el código QR para descargar la aplicación


Dispositivo Android: aplicación Xiaomi Wear / Dispositivo iOS: aplicación Xiaomi Wear Lite


Cuando aparezca el mismo código de vinculación en el teléfono y en el reloj, pulse Vincular para finalizar la vinculación.

Notas:
Durante la vinculación, asegúrese de que el Bluetooth está activado en el teléfono y que el reloj está bien conectado al teléfono.
Si el código de vinculación aparece en el reloj pero no en el teléfono, compruebe si hay alguna solicitud de vinculación en las notificaciones del teléfono.
Si al añadir el dispositivo en la aplicación, no puede encontrar el reloj o si no puede conectarlo al teléfono cuando lo esté usando, mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos para restaurar los ajustes de fábrica y vuelva a intentarlo.

Modo de uso

1. Ver notificaciones: Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de inicio
2. Abrir el panel de control: Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio
3. Cambiar widgets: Deslice a izquierda o derecha en la pantalla de inicio
4. Ir atrás: Deslice desde el borde izquierdo al derecho en otras pantallas






GPS

GPS y A-GPS

El reloj admite el uso del sistema de posicionamiento global (GPS). Cuando haga ejercicio en el exterior, como correr, el GPS se activará automáticamente y le enviará una notificación cuando haya establecido el posicionamiento y, cuando deje de hacer ejercicio, dejará de monitorizar la actividad. El campo abierto en exteriores es el mejor lugar para el seguimiento por GPS. Si se encuentra entre una multitud de personas, levantar el brazo puede ayudar a mejorar el posicionamiento del GPS. Le recomendamos iniciar el entrenamiento cuando el GPS haya empezado a funcionar.
El reloj cuenta con una función de GPS asistido (A-GPS) que puede acelerar el posicionamiento del GPS a través de datos, directamente desde los satélites GPS. Asegúrese de que su reloj esté conectado al teléfono mediante Bluetooth y que los datos se sincronicen automáticamente desde la aplicación Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, así como de que los datos del A-GPS se actualicen automáticamente. En caso de que los datos no se hayan sincronizado durante algunos días, la información del A-GPS estará desactualizada. Si esto ocurre, tendrá que volver a obtener la información de posicionamiento. Puede acceder a la pantalla de ejercicio en exteriores de su reloj para actualizar la información de posicionamiento.

Carga


Recargue su reloj inmediatamente cuando el nivel de batería sea bajo.




Ajustar y poner/quitar la correa


Ajuste la posición de la hebilla en función de la circunferencia de la muñeca. Para poner o quitar la correa, consulte las imágenes siguientes. Puede tirar de la correa para ver si está bien puesta.


Quitarse la correa: Pulse el botón de liberación con un mano, y tire de la correa con la otra.





Ponerse la correa: Alinee la ranura de la correa con el reloj e insértela por el reloj hasta que oiga un clic.





Precauciones de seguridad

- Cuando use el reloj para medir su frecuencia cardíaca, no mueva la muñeca.
- El reloj tiene una clasificación de resistencia al agua de 5 ATM. Se puede llevar en la ducha, en la piscina o mientras nada cerca de la orilla. Sin embargo, no debe usarse en una sauna ni para bucear.
- La pantalla táctil del reloj no se puede utilizar bajo el agua. Cuando el reloj entre en contacto con el agua, utilice un paño suave para eliminar el exceso de agua de su superficie antes de usarlo.
- Durante el uso diario, evite apretarse demasiado el reloj. Mantenga el área de contacto seca y limpie regularmente la correa con agua. En caso de que el área de contacto de la piel muestre signos de enrojecimiento o hinchazón, deje de usar el reloj inmediatamente y busque asistencia médica.
- La información del producto aparece en la ranura de la correa, puede quitarse la correa para consultarla.
- Utilice la base de carga incluida para cargar el reloj. Utilice únicamente adaptadores de corriente que cumplan con los estándares de seguridad locales o que hayan sido certificados y suministrados por fabricantes cualificados.
- Cuando cargue el reloj, mantenga siempre secos el adaptador de corriente y la base de carga. No los toque con las manos mojadas. No exponga el adaptador de corriente ni la base de carga a la lluvia ni a otros líquidos.
- La temperatura de funcionamiento del reloj es de entre 0 y 35 °C. Si la temperatura ambiente es demasiado alta o baja, puede que el reloj no funcione correctamente.
- El reloj tiene una batería integrada. Para evitar dañar la batería o el reloj, no desmonte ni sustituya la batería por su cuenta. Solo los proveedores de servicio autorizados podrán sustituir la batería. De lo contrario, si se utiliza un tipo de batería que no es la

adecuada, podrían producirse daños o lesiones personales.

- No desmonte, perfore, golpee, aplaste ni arroje la batería al fuego. Deje de usarla de inmediato si observa que se hincha o si hay una fuga de líquido.
- No tire el reloj ni su batería al fuego para evitar explosiones.
- Este reloj no es un dispositivo médico, cualquier dato o información que proporcione no debe ser utilizada como base para diagnósticos, tratamientos o prevención de enfermedades.
- El reloj y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Para evitar asfixias y otros peligros o daños en menores, mantenga el reloj fuera del alcance de los niños.
- Este reloj no es un juguete y no debería ser utilizado por niños sin supervisión de un adulto.
- El abuso o mal manejo de la batería puede causar sobrecalentamiento o una explosión. Para evitar posibles lesiones, haga lo siguiente:

  No aplaste ni perfore la batería.

  No cortocircuite la batería ni la exponga a agua u otros líquidos.

  Mantenga la batería alejada de los niños.

  Mantenga la batería alejada del fuego.

  No deje la batería en un entorno de temperaturas extremadamente altas o de presiones de aire extremadamente bajas.

  Deje de usar la batería si está dañada o nota cualquier descarga o la acumulación de materiales extraños en los cables de la batería. Recomendamos que las baterías se carguen aproximadamente una vez cada tres meses para evitar la sobrecarga.

  No elimine la batería con la basura que se desecha en los vertederos. Cuando se deshaga de la pila, cumpla con las leyes o reglamentos locales.

Especificaciones

Nombre: Mi Watch Lite
Modelo: REDMIWT02
Sensor: Sensor de frecuencia cardíaca, acelerómetro, giroscopio, brújula electrónica, sensor de presión barométrica, sensor de luz ambiental
Posicionamiento por satélite:
GPS y GLONASS
Frecuencia GPS/GLONASS:
1559-1610 MHz
Resistencia al agua: 5 ATM
Tipo de dispositivo:
Dispositivo Bluetooth
Conexión inalámbrica:
Bluetooth 5.1 BLE
Capacidad de la batería: 230 mAh
Pantalla de visualización: Pantalla de 1,4 pulgadas cuadradas y transistor de película fina (TFT),
resolución de 320 × 320, PPP 323
Peso neto: 35 g (incluyendo el reloj y la correa)
Material de la correa: TPU
Material de la hebilla: PC + 30 % GF
Longitud ajustable: 140-210 mm
Compatible con:
Android 5.0 e iOS 10 o superior
Tipo de batería:
Batería de polímero de litio
Tensión de entrada: 5,0 V CC
Corriente de entrada: 400 mA máx.
Temperatura de funcionamiento: de 0 a 35 °C
Frecuencia Bluetooth: 2,4 GHz
Puissance maximale en sortie : <6 dBm
Frecuencia de operación:
2402MHz-2480MHz

Información de eliminación y reciclaje



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Certificaciones y aprobaciones de seguridad

CE

Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico REDMIWT02 cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de ladeclaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/ declaration.html

Para información regulatoria, certificación del producto y logos de cumplimiento relacionados con Mi Watch Lite, visite Ajustes > Regulatorio

AVISO DE GARANTÍA


Como consumidor de Xiaomi, se beneficia de garantías adicionales en determinadas circunstancias. Xiaomi ofrece a consumidores específicos beneficios en las garantías que son complementarios y no sustitutivos de cualquier garantía legal contempladas en su legislación nacional La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. Para más información acerca de los beneficios del consumidor en las garantías, diríjase a la página web oficial de Xiaomi hps://www.mi.com/en/service/warranty/. Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado al país o región de compra original. Bajo la garantía del consumidor, en la máxima medida que permita la ley, Xiaomi, a su criterio, reparará, reemplazará o le reembolsará su producto. El desgaste normal por uso, fuerza mayor, abusos o daños provocados por negligencias del usuario o fallos no están bajo garantía. La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar Xiaomi.
Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwan. Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi le invitaa que se ponga en contacto con el minorista al que compró el producto

Seguridad de la batería


Tirar la batería al fuego o a un horno caliente, así como aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión.
Dejar la batería en un entorno de temperaturas extremadamente altas puede generar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
Una batería sometida a presiones de aire extremadamente bajas puede generar una explosión o la fuga líquidos o gases inflamables.
Este dispositivo cuenta con una batería integrada que no se puede extraer ni reemplazar. No desmonte ni modifique la batería por su cuenta.
No elimine la batería con la basura que se desecha en los vertederos. Cuando se deshaga de la pila, cumpla con las leyes o reglamentos locales.


Productoverzicht

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.t



Horloge






Oplaadstation

Draagwijze

Doe het horloge voor dagelijks gebruik om en laat één vinger ruimte tussen het bandje en uw pols zodat het comfortabel zit. Pas het bandje aan en zorg ervoor dat de hartslagsensor de gegevens normaal kan verzamelen.
Opmerking: als u het horloge te los draagt, kan dit van invloed zijn op het verzamelen van gegevens door de hartslagsensor.



Verbinding maken

Download en installeer de Xiaomi Wear-/Xiaomi Wear Lite-app om uw horloge beter te beheren en meld u aan op Mi account voor meer diensten. Opmerking: het is mogelijk dat de versie van de app werd bijgewerkt, volg de instructies van de huidige app-versie.

1. Houd de knop op het horloge ingedrukt. Scan de QR-code die op het horloge wordt weergegeven met uw telefoon. Download en installeer dan de Xiaomi Wear-/Xiaomi Wear Lite-app. U kunt de app ook downloaden en installeren via de app stores, of u kunt de QR-code scannen.
2. Open de Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, meld u dan aan op uw Mi account. Kies Apparaat toevoegen en volg de instructies om uw horloge toe te voegen.



App QR-code

Scan de QR-code om de app


Android-apparaat: Xiaomi Wear-App /OS-apparaat: Xiaomi Wear Lite-App te downloaden


Als een identieke koppelingscode op uw telefoon en horloge verschijnt, klik dan op 'Koppelen' om het koppelen te voltooien.

Opmerkingen:
Zorg er tijdens het koppelen voor dat Bluetooth op uw mobiele telefoon is ingeschakeld en het horloge correct met uw telefoon is verbonden.
Als de koppelingscode op het horloge verschijnt, maar niet op de telefoon, controleer dan of er een koppelingsaanvraag in de berichten van de mobiele telefoon zit.
Als het horloge niet te vinden is in de app, of tijdens het gebruik geen verbinding kan maken met uw mobiele telefoon, houd de inschakelknop dan gedurende 3 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen terug te zetten en probeer daarna opnieuw.

Gebruik

1. Berichten bekijken: van boven naar beneden vegen op het startscherm
2. Controlepaneel openen: van beneden naar boven vegen op het startscherm
3. Tuimelschakelaar: links of rechts vegen vanuit het startscherm
4. Teruggaan: van de linkerrand naar de rechterkant vegen vanuit andere schermpagina's






GPS

GPS & A-GPS

Het horloge ondersteunt de tracering met 'Global Position System' (GPS). Wanneer u lichaamsoefeningen in openlucht doet, zoals lopen, zal de GPS automatisch beginnen te werken en u meedelen wanneer de positionering geslaagd is. De tracering stopt als u stopt met lichaamsoefeningen. Een open veld is de beste plaats voor de GPS-tracering; terwijl wanneer u zich in een dichte menigte bevindt, het beter is om uw arm omhoog te doen om de GPS te helpen bij de positionering.
Het horloge heeft een geassisteerde GPS-functie (A-GPS) die de GPS-positionering kan versnellen via de gegevens rechtstreeks van de GPS-satellieten. Zorg ervoor dat uw horloge via Bluetooth is verbonden met uw mobiele telefoon. De gegevens kunnen automatisch worden gesynchroniseerd van de Xiaomi Wear-/Xiaomi Wear Lite-app op uw horloge en ook de A-GPS-gegevens kunnen automatisch worden bijgewerkt. In het geval dat de gegevens niet gesynchroniseerd is gedurende zeven opeenvolgende dagen, zullen de A-GPS-gegevens verlopen. Als dat het geval is, moet de positioneringsinformatie opnieuw worden ingewonnen. U kunt naar de pagina met buitenoefeningen op uw horloge gaan om de positie- informatie bij te werken.

Opladen


Laad uw horloge onmiddellijk op wanneer het batterijniveau laag is.




Aanpassen & Installeren/desinstalleren van de polsband


Pas de positie van de gesp aan volgens uw polsomtrek. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om het bandje aan te brengen of te verwijderen. U kunt aan het bandje trekken om te controleren of het correct is aangebracht.


Polsband verwijderen: druk met een hand op de vrijgaveknop en trek met uw andere hand de band eruit.





Aanbrengen van het bandje: breng de sleuf van het bandje in lijn met het horloge en breng het vervolgens aan in het horloge tot u een klik hoort.





Veiligheidsmaatregelen

- Als u het horloge gebruikt om uw hartslag te meten, houd uw pols dan stil
- Het horloge heeft een waterbestendigheid van 5 ATM. Het kan worden gedragen in de douche, het zwembad of tijdens het zwemmen in de buurt van de kust. Het kan echter niet worden gebruikt in een sauna of tijdens diepzeeduiken.
- Het touchscreen van het horloge ondersteunt geen onderwateractiviteiten. Als het horloge in aanraking komt met water, gebruik dan een zachte doek om het overtollige water van het oppervlak te vegen voordat u het gebruikt.
- Vermijd bij het dagelijkse gebruik om het horloge te strak aan te trekken. Houd het contactvlak droog en reinig het bandje geregeld met water. Gebruik het horloge niet langer en zoek een arts op wanneer het contactvlak op uw huid tekenen van roodheid of zwelling vertoont.
- De productinformatie staat vermeld in de sleuf van het bandje. U kunt het bandje verwijderen om de informatie te bekijken.
- Gebruik het meegeleverde oplaadstation om het horloge op te laden. Gebruik alleen netadapters die voldoen aan de plaatselijke veiligheidsnormen, of die gecertificeerd en geleverd zijn door gekwalificeerde producenten.
- Houd de netadapter en het oplaadstation altijd droog bij het opladen van het horloge. Raak deze niet aan met natte handen. Stel de netadapter en het oplaadstation nooit bloot aan regen of andere vloeistoffen.
- De werktemperatuur van het horloge is 0°C tot 35°C. Als de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is, zal het horloge niet correct werken.
- Het horloge heeft een ingebouwde batterij. Om schade aan de batterij of het horloge te vermijden, mag u de batterij niet zelf demonteren of vervangen. Alleen erkende dienstverleners mogen de batterij vervangen; anders kan dit gevaar veroorzaken, zelfs persoonlijk letsel als een verkeerd batterijtype wordt gebruikt.
- De batterij niet demonteren, doorboren, pletten, er niet op slaan, of ze niet in het vuur

gooien. Stop het gebruik van de batterij onmiddellijk als deze enige zwelling vertoont, of als er vloeistof lekt.

- Gooi het horloge of haar batterij nooit in het vuur om een explosie te vermijden.
- Dit horloge is geen medisch hulpmiddel. Gegevens of informatie die door het horloge worden verstrekt, mogen niet worden gebruikt al basis voor diagnose, behandeling en preventie van ziektes.
- Het horloge en haar accessoires kunnen kleine deeltjes bevatten. Om verstikking of andere gevaren of schade veroorzaakt door kinderen te vermijden, moet u het horloge buiten het bereik van kinderen houden.
- Dit horloge is geen speelgoed en mag alleen door kinderen worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- Verkeerd gebruik of onjuist behandelen van de batterij kan leiden tot oververhitting, lekken van vloeistof of een explosie. Doe het volgende om mogelijk letsel te voorkomen:

  Druk de batterij niet plat en doorboor deze niet.

  Zorg dat de batterij geen kortsluiting maakt en stel de batterij niet bloot aan water of een andere vloeistof.

  Houd de batterij uit de buurt van kinderen.

  Houd de batterij uit de buurt van vuur.

  Stel de batterij niet bloot aan een omgeving met een extreem hoge temperatuur of een extreem lage luchtdruk.

  Gebruik de batterij niet langer als deze is beschadigd, als u merkt dat de batterij ontlaadt of dat vreemde materialen zich ophopen op de polen van de batterij. We adviseren om de batterijen elke drie maanden op te laten om overladen te voorkomen.

  Plaats de batterij niet in afval dat wordt afgevoerd naar afvalstortplaatsen. Bij het afvoeren van de batterij dient u zich te houden aan plaatselijke wet- en regelgeving.

Specificaties

Naam: Mi Watch Lite
Model: REDMIWT02
Sensor: hartslagsensor, versnelling-smeter, gyroscoop, elektronisch kompas, sensor voor barometerdruk-sensor, sensor voor omgevingslicht
Positioneringssysteem: GPS en GLONASS
GPS/GLONASS-frequentie: 1559-1610 MHz Potência
Waterweerstand: 5 ATM
Device Type: Bluetooth Device
Draadloze connectiviteit: Bluetooth 5.1 BLE
Batterijcapaciteit: 230 mAh
Weergavescherm: vierkant & thin- film transistor-scherm (TFT) 1,4 inch, 320 × 320 resolutie, PPI 323
Nettogewicht: 35 g (Incl. horloge en polsband)
Materiaal van de polsband: TPU
Materiaal van de gesp: PC + 30% GF
Regelbare lengte: 140-210 mm
Compatibel met: Android 5.0 en iOS 10 of hoger
Batterijtype: lithium-polymeerbatterij
Ingangsspanning: DC 5,0 V
Ingangsstroom: max. 400 mA
Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 35 °C
Bluetooth-frequentie: 2,4 GHz
máxima de saída: <6 dBm
Frequência de operação: 2402MHz-2480MHz

Informatie over afvalverw dering en recycling



Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/ EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negattieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

Certificeringen en veiligheidskeuringen

CE

Hierbij verklaart Xiaomi Communications Co., Ltd. dat de radioapparatuur type REDMIWT02 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https:// www.mi.com/global/service/support/ declaration.html

Ga voor meer informatie over productcertificering en navelingslogo's met betrekking tot de Mi Watch Lite naar Instellingen > Regelgeving

GARANTIE


Als klant van Xiaomi profiteert u onder bepaalde voorwaarden van aanvullende garantie. Xiaomi biedt speciale garantievoordelen voor consumenten als aanvulling op, en niet in de plaats van, weelijke garantie waarin voorzien wordt in nationale consumentenwetgeving. De duur en de voorwaarden die verband houden met juridische garanties worden bepaald in de toepasselijke lokale wetgeving. Raadpleeg voor meer informatie over de garantievoordelen voor consumenten de officiële website van Xiaomi https://www.mi.com/ en/service/warranty/. Uitgezonderd zoals bij wetgeving verboden of anderszins beloofd door Xiaomi is de klantenservice na verkoop beperkt tot het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop hee plaatsgevonden. Onder de consumentengarantie, voor zover maximaal weelijk is toegestaan, biedt Xiaomi naar eigen inzicht reparatie, vervanging of terugbetaling van uw product. Normale slijtage, overmacht, onjuist gebruik of schade die is veroorzaakt door nalatigheid of schuld van de gebruiker vallen niet onder de garantie. De contactpersoon voor klantenservice na verkoop mag iedere persoon zijn die deel uitmaakt van het erkende servicenetwerk van Xiaomi, erkende distributeurs van Xiaomi of de eindverkoper die producten aan u hee verkocht. Indien u twijfels hebt, neemt u contact op met de door Xiaomi aangewezen persoon. De huidige garanties zijn niet van toepassing in Hong Kong en Taiwan. Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of die niet naar behoren zijn geproduceerd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn verkregen van Xiaomi of een officiële wederverkoper van Xiaomi, vallen niet onder deze garanties. Volgens de toepasbare wet haalt u mogelijk voordeel uit garanties van de niet-officiële verkoper die het product hee verkocht. Xiaomi vraagt u daarom contact op te nemen met de verkoper van wie u het product hebt gekocht.

Veiligheidsinstructies voor batterijen


Een batterij in het vuur werpen, in of bij een hete oven plaatsen, machinaal vernietigen, doorboren of openen kan tot een explosie leiden.
Een batterij bewaren in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of tot het lekken van brandbare vloeistof of gas.
Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of tot het lekken van brandbare vloeistof of gas.
Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde batterij die niet kan worden verwijderd of vervangen. Demonteer een batterij niet zelf of breng geen aanpassingen aan de batterij aan.
Plaats de batterij niet in afval dat wordt afgevoerd naar afvalstortplaatsen. Bij het afvoeren van de batterij dient u zich te houden aan plaatselijke wet- en regelgeving.


Visão geral do produto

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.



Smartwatch






Estação de carregamento

Como usar

Para utilização diária, use-o comodamente à volta do pulso deixando o espaço de um dedo entre o pulso e o smartwatch. Ajuste a bracelete para garantir que o monitor de frequência cardíaca consegue recolher os dados normalmente.
Nota: utilizar o smartwatch demasiado largo pode alterar a recolha de dados por parte do monitor de frequência cardíaca.



Como associar

Descarregue e instale a aplicação Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite para gerir melhor o seu smartwatch e inicie sessão na conta Mi para obter mais serviços. Nota: a versão da aplicação poderá ter sido atualizada, siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

1. Mantenha premido o botão de função para ligar o smartwatch. Leia o código QR apresentado no smartwatch com o telemóvel e, em seguida, descarregue e instale a aplicação Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite. Também pode descarregar e instalar a aplicação nas app stores ou ler o código QR abaixo.
2. Abra a aplicação Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite e, em seguida, inicie sessão na conta Mi. Selecione Adicionar dispositivo e siga as instruções para adicionar o smartwatch.



Leia o código QR para descarregar a aplicação


Dispositivo Android: aplicação Xiaomi WearDispo / Dispositivo IOS: aplicação Xiaomi Wear Lite


Quando for apresentado um código de emparelhamento idêntico no telemóvel e no smartwatch, toque em Emparelhar para concluir o emparelhamento.

Notas:
durante o emparelhamento, certifique-se de que o Bluetooth está ativado no telemóvel e o smartwatch está corretamente associado ao mesmo.
Caso o código de emparelhamento apareça no smartwatch, mas não apareça no telemóvel, verifique se existe algum pedido de emparelhamento nas notificações do telemóvel.
Caso não seja possível encontrar o smartwatch quando estiver a adicioná-lo à aplicação, ou não consiga associar a aplicação ao telemóvel durante a utilização, mantenha premido o botão de ligar/desligar durante 3 segundos para restaurar as predefinições de fábrica e, em seguida, tente novamente

Como utilizar

1. Ver notificações: deslize para baixo no ecrã da página inicial
2. Abrir painel de controlo: deslize para cima no ecrã da página inicial
3. Mudar de widget: deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã da página inicial
4. Retroceder: deslize da esquerda para a direita quando estiver noutras páginas do ec





GPS


GPS e A-GPS

O smartwatch é compatível com o rastreio do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Quando pratica exercício físico ao ar livre, como corrida, o GPS começa automaticamente a funcionar, enviando uma notificação quando o posicionamento é efetuado com êxito e parando o rastreio quando termina o exercício físico. As áreas livres no exterior são os melhores lugares para o GPS efetuar o rastreio, ao passo que, quando está no meio de uma multidão, levantar a mão pode ajudar o GPS a efetuar o posicionamento. Recomendamos que inicie o exercício físico apenas quando o GPS começar a funcionar.

O smartwatch tem uma funcionalidade de GPS assistido (A-GPS) que permite acelerar o posicionamento do GPS através dos dados enviados diretamente a partir dos satélites GPS. Certifique-se de que o smartwatch está associado ao telemóvel por Bluetooth. Desta forma, os dados podem ser sincronizados automaticamente a partir da aplicação Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite para o smartwatch e os dados do A-GPS também são atualizados automaticamente. Caso não tenha sincronizado os dados nos últimos 7 dias consecutivos, os dados do A-GPS expiram. Nesse caso, é necessário voltar a recolher as informações de posicionamento. Pode aceder à página relativa à prática de exercício físico ao ar livre no smartwatch para atualizar as informações de posicionamento.

Carregamento


Volte a carregar de imediato o smartwatch quando o nível da bateria estiver fraco.




Ajustar e instalar/desinstalar a bracelete


Ajuste a posição da fivela de acordo com a circunferência do pulso. Para instalar ou desinstalar a bracelete, consulte as imagens abaixo. Pode puxar a bracelete para ver se ficou instalada em segurança.


Desinstalar a bracelete: prima o botão de soltar com uma mão e, em simultâneo, puxe a bracelete com a outra mão.





Instalar a bracelete: alinhe o encaixe da bracelete com o smartwatch e, em seguida, insira-o no smartwatch até ouvir um clique.





Safety Precauções

- Sempre que usar o smartwatch para medir a frequência cardíaca, mantenha o pulso imóvel.
- O smartwatch tem uma classificação de resistência à água de 5 ATM. Pode ser utilizado no chuveiro, na piscina ou quando vai dar uns mergulhos à praia. No entanto, não pode ser utilizado em saunas ou na prática de mergulho submarino.
- O ecrã tátil do smartwatch não é compatível com atividades realizadas debaixo de água. Sempre que o smartwatch entrar em contacto com a água, use um pano macio para limpar o excesso de água da superfície antes de o utilizar.
- Durante a utilização diária, evite usar o smartwatch demasiado justo. Mantenha a área de contacto seca e limpe a bracelete regularmente com água. Deixe de usar o smartwatch de imediato e procure assistência médica caso a área de contacto da pele apresente sinais de vermelhidão ou inchaço.
- Pode remover a bracelete para consultar as informações do produto que são apresentadas no seu encaixe.
- Utilize a estação de carregamento incluída para carregar o smartwatch. Use apenas transformadores que estejam em conformidade com as normas de segurança locais ou que sejam certificados e fornecidos por fabricantes qualificados.
- Mantenha o transformador e a estação de carregamento sempre secos quando carrega o smartwatch. Não toque neles com as mãos molhadas. Nunca exponha o transformador e a estação de carregamento à chuva ou a outros líquidos.
- A temperatura operacional do smartwatch é de 0 °C a 35 °C. Caso a temperatura ambiente seja demasiado elevada ou demasiado baixa, poderá experienciar anomalias no smartwatch.
- O smartwatch tem uma bateria incorporada. Para evitar danos na bateria ou no smartwatch, não desmonte nem substitua a bateria. Apenas os fornecedores de serviços autorizados podem substituir a bateria, uma vez que a colocação de um tipo

de bateria incorreto pode ser perigoso e, inclusive, provocar lesões corporais.

- Não desmonte, fure, bata, comprima ou atire a bateria para o fogo. Caso detete um inchaço ou uma fuga de líquido na bateria, deixe de a usar imediatamente
- Nunca atire o smartwatch ou a bateria para o fogo, pois pode provocar uma explosão.
- O smartwatch não é um dispositivo médico. Quaisquer dados ou informações fornecidos pelo mesmo não deverão ser usados para efeitos de diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças.
- O smartwatch e os respetivos acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha o smartwatch longe das crianças para evitar o perigo de asfixia ou outros perigos ou lesões.
- O smartwatch não é um brinquedo e só poderá ser utilizado por crianças sob a supervisão de um adulto.
- A utilização indevida da bateria pode provocar o sobreaquecimento, a fuga de líquidos ou uma explosão. De modo a evitar possíveis lesões, siga as instruções abaixo:

  Não quebre ou perfure a bateria.

  Não provoque o curto-circuito da bateria nem a exponha a água ou outros líquidos.

  Mantenha a bateria afastada de crianças.

  Mantenha a bateria afastada de chamas.

  Não deixe a bateria num ambiente com uma temperatura extremamente elevada ou num ambiente com uma pressão de ar extremamente baixa.

  Não utilize a bateria se esta estiver danificada ou se detetar alguma descarga ou acumulação de materiais estranhos nos terminais da bateria. Recomendamos o carregamento das baterias uma vez a cada três meses, aproximadamente, para evitar sobrecargas.

  Não coloque a bateria junto com lixo destinado a aterros. Ao eliminar a bateria, cumpra a legislação e os regulamentos locais, Informações de eliminação e reciclagem.

Especificações

Nome: Mi Watch Lite
Modelo: REDMIWT02
Sensor: monitor de frequência cardíaca, acelerómetro, giroscópio, bússola eletrónica, sensor de pressão barométrica, sensor de luz ambiente
Posicionamento por satélite: GPS e GLONASS
Frequência de GPS/GLONASS: 1559-1610 MHz
Resistência à água: 5 ATM
Tipo de dispositivo: Bluetooth
Conectividade sem fios: Bluetooth 5.1BLE
Capacidade da bateria: 230 mAh
Ecrã de visualização: 1,4 polegadas quadradas e ecrã de transístor de película fina (TFT), 320 × 320 de resolução, PPI 323
Peso líquido: 35 g (incl. smartwatch e bracelete)
Material da bracelete: TPU
Material da fivela: PC + 30% GF
Comprimento ajustável: 140-210 mm
Compatível com: Android 5.0 e iOS 10 ou versões posteriores
Tipo de bateria:
bateria de polímero de lítio
Tensão de entrada: CC 5,0 V
Corrente de entrada: máx. 400 mA
Temperatura operacional: 0 °C a 35 °C
Frequência do Bluetooth: 2,4 GHz
Potência máxima de saída: <6 dBm
Frequência de operação: 2402MHz-2480MHz

Informações de eliminação e reciclagem



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação ea reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambientee a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Certificações e aprovações de segurança

CE

Pelo presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo REDMIWT02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:
http://www.mi.com/global/service/support/ declaration.html

Para obter informações regulamentares, certificação de produtos e logótipos de conformidade relacionados com o Mi Watch Lite, aceda a Definições > Regulatório.

AVISO DE GARANTIA


Enquanto cliente da Xiaomi, beneficia de mais garantias ao abrigo de determinadas condições. A Xiaomi oferece vantagens específicas sobre a garantia do cliente que são um complemento a, não um substituto de, quaisquer garantias legais fornecidas pela legislação nacional do cliente. Os termos e as condições relacionadas com garantias legais são fornecidas pela respetiva legislação local. Para mais informações sobre as vantagens da garantia do cliente, consulte o site oficial da Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. Salvo se proibido pela legislação ou de outra forma prometido pela Xiaomi, os serviços de pós-venda deverão ser limitados ao país ou região da compra original. Em conformidade com a garantia do cliente, dentro do permitido por lei, a Xiaomi irá, a seu próprio critério, reparar, substituir ou reembolsar o produto. A garantia não cobre a utilização e o desgaste normal, situações de força maior ou de abuso ou danos provocados por negligência ou por culpa do utilizador. A pessoa de contacto para o serviço de pós-venda pode ser qualquer pessoa na rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores autorizados da Xiaomi ou o vendedor final que lhe vendeu os produtos. Em caso de dúvida, contacte a pessoa de contacto identificada pela Xiaomi.As presentes garantias não se aplicam em Hong Kong e Taiwan.Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos à Xiaomi ou a um vendedor oficial da Xiaomi, não se encontram cobertos pelas presentes garantias. Conforme aplicável por lei, pode beneficiar das garantias do retalhista não oficial que lhe vendeu o produto. Nesse caso, a Xiaomi recomenda que entre em contacto com o retalhista a quem comprou o Produto.

Segurança da bateria


A eliminação de uma bateria através de fogo ou forno quente, bem como a compressão mecânica ou corte da mesma pode causar uma explosão.
Deixar a bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode causar uma explosão ou resultar numa fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
Submeter uma bateria a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode causar uma explosão ou resultar numa fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
Este dispositivo está equipado com uma bateria incorporada que não pode ser removida ou substituída. Não desmonte nem modifique a bateria.
Não coloque a bateria junto com lixo destinado a aterros. Ao eliminar a bateria, cumpra a legislação e os regulamentos locais.


نظرة عامة حول المنتج

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.



الساعة






قاعدة الشحن

كيفية الارتداء

للاستخدام اليومي، ضع الساعة حول معصمك بإحكام وبشكل مريح، على بُعد حوالي إصبع واحد من عظمة المعصم. عدل الشريط للتأكد من أن مستشعر معدل ضربات القلب بإمكانه جمع البيانات بشكل طبيعي.



كيفية التوصيل

قم بتنزيل تطبيق Xiaomi Wear Lite/Xiaomi Wear وتثبيته لإدارة ساعتك بشكل أفضل، وتسجيل الدخول إلى حساب Mi الخاص بك لمزيد من الخدمات.
ملاحظة: ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء إتباع التعليمات استنادًا إلى إصدار التطبيق الحالي.

1. اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف لتشغيل الساعة. امسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على الساعة بهاتفك، ثم قم بتنزيل تطبيق Xiaomi Wear Lite/Xiaomi Wear وتثبيته. يمكنك أيضًا تنزيل التطبيق وتثبيته من متاجر التطبيقات، أو مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه.

2. افتح تطبيق Xiaomi Wear Lite/Xiaomi Wear، ثم سجل الدخول في حساب Mi الخاص بك. اختر إضافة جهاز واتبع التعليمات لإضافة ساعتك.



رمز الاستجابة السريع للتطبيق

امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل التطبيق
جهاز Android: تطبيق Xiaomi Wear / جهاز IOS: تطبيق Xiaomi Wear Lite

عند عرض رمز إقران متطابق على كل من الهاتف والساعة، انقر فوق "إقران" لإكمال الإقران.

ملاحظات:


أثناء الإقران، تأكد من تمكين البلوتوث ومن اتصال الساعة جيدًا بهاتفك.


إذا ظهر رمز الإقران على الساعة وليس على الهاتف، يُرجى التحقق مما إذا كان هناك طلب إقران في إشعارات الهاتف.

إذا لم تتمكن من العثور على الساعة أثناء إضافتها للتطبيق، أو لا يمكنها الاتصال بهاتفك أثناء الاستخدام، يرجى الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة بالساعة لمدة 10 ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع، ثم أعد المحاولة.

كيف تستعمل

1. عرض الإشعارات: اسحب لأسفل من أعلى الشاشة الرئيسية
2. فتح لوحة التحكم: اسحب لأعلى من أسفل الشاشة الرئيسية
3. أداة التبديل: اسحب إلى اليسار أو اليمين عند التواجد على صفحة الشاشة الرئيسية
4. الرجوع: اسحب من الحافة اليسرى إلى اليمنى عند التواجد على صفحات الشاشات الأخرى






"تدعم الساعة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). عندما تمارس التمرينات الرياضية في الهواء الطلق مثل الجري، سيبدأ GPS في العمل تلقائيًا ويعلمك عندما يكون تحديد الموقع ناجحًا، ويتوقف عن التتبع بمجرد أن تنتهي من ممارسة التمرينات الرياضية. تكون الساحة المفتوحة في الهواء الطلق هي أفضل مكان لتتبع GPS؛ بينما عندما تكون بين حشد مزدحم، فإن رفع ذراعك يمكن أن يساعد GPS في تحديد المواقع بشكل أفضل.
يوصى ببدء تمرينك الرياضي فقط عندما يبدأ GPS في العمل.
تحتوي الساعة على ميزة A-GPS التي يمكنها تسريع تحديد المواقع عبر البيانات مباشرة من أقمار GPS الصناعية. تأكد من أن ساعتك متصلة بالهاتف عبر البلوتوث، وأنه يمكن مزامنة البيانات تلقائيًا من تطبيق Xiaomi Wear Lite/Xiaomi Wear إلى ساعتك، كما أنه تم تحديث بيانات A-GPS تلقائيًا أيضًا. في حالة عدم مزامنة البيانات لمدة سبعة أيام متتالية، ستنتهي صلاحية بيانات A-GPS. إذا حدث ذلك، سيلزم إعادة الحصول على معلومات تحديد الموقع. يمكنك الانتقال إلى صفحة التمرينات الرياضية في الهواء الطلق على ساعتك لتحديث معلومات تحديد الموقع."

الشحن

أعد شحن الساعة الخاصة بك على الفور عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا.





ضبط وتثبيت/إزالة تثبيت الشريط

اضبط موضع حلقة الربط وفقًا لمحيط معصمك. لتثبيت أو إزالة تثبيت الشريط، راجع الأشكال أدناه. يمكنك سحب الشريط للتأكد من تثبيته بإحكام.


ملاحظة: لا تستخدم أشرطة غير أصلية. قد يؤدي استخدام مثل هذه الأشرطة إلى حدوث عطل، مثل فشل اتصالات الساعة أو تتبع GPS أو اتصال البلوتوث/شبكة واي فاي.


إزالة تثبيت الشريط: اضغط على زر التحرير بيد واحدة، واسحب الشريط باليد الأخرى في آن واحد.





تثبيت الشريط: قم بمحاذاة فتحة الشريط مع الساعة ثم أدخلها في الساعة حتى تسمع صوت نقرة.





احتياطات السلامة

- عند استخدام الساعة لقياس معدل ضربات قلبك، برجاء إبقاء معصمك ثابتًا.
- تتميز الساعة بمعدل مقاومة للماء يبلغ 5 ATM. حيث يمكن ارتداؤه في الحمام أو حوض السباحة أو أثناء السباحة على الشاطئ. ومع ذلك، لا يمكن استخدامها في الساونا أو أثناء الغوص.
- لا تدعم شاشة اللمس الخاصة بالساعة التشغيل تحت الماء. عندما تلامس الساعة الماء، استخدم قطعة قماش ناعمة لمسح المياه الزائدة من سطحها قبل استخدامها.
- أثناء الاستخدام اليومي، تجنب ارتداء الساعة بإحكام شديد. حافظ على منطقة التلامس جافة ونظف الحزام بانتظام بالماء. توقف عن استخدام الساعة فورًا واطلب المساعدة الطبية في حال ظهور علامات احمرار أو تورم على منطقة التلامس مع الجلد.
- معلومات المنتج مدرجة في فتحة الشريط، ويمكنك إزالة الشريط للتحقق منها.
- يُرجى استخدم قاعدة الشحن المرفقة لشحن الساعة. استخدم محولات الطاقة التي تتوافق مع معايير السلامة المحلية أو المعتمدة والموردة من قبل الشركات المصنعة المؤهلة فقط.
- حافظ دائمًا على جفاف محول الطاقة وقاعدة الشحن عند شحن الساعة. لا تلمسهم بيد مبللة. لا تعرّض محول الطاقة وقاعدة الشحن للمطر أو السوائل الأخرى.
- درجة حرارة تشغيل الساعة من 0 إلى 35 درجة مئوية. قد تتعطل الساعة إذا كانت درجة الحرارة المحيطة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.
- تحتوي الساعة على بطارية مدمجة. لتجنب تلف البطارية أو الساعة، لا تقم بفك واستبدال البطارية بنفسك. يمكن فقط لموفري الخدمة المعتمدين استبدال البطارية؛ القيام بخلاف ذلك سيؤدي إلى مخاطر محتملة قد تصل إلى الإصابات الشخصية في حالة استخدام نوع بطارية خاطئ.
- لا تقم بفك البطارية أو ثقبها أو رطمها أو سحقها أو إلقائها في النار. توقف عن استخدام البطارية فورًا في حال وجود أي انتفاخ أو تسرب للسوائل.
- لا تقم مطلقًا بإلقاء الساعة أو بطاريتها في النار لتجنب الانفجار.
- هذه الساعة ليست جهازًا طبيًا، وينبغي عدم استخدام أي بيانات أو معلومات مقدمة منها كأساس لتشخيص مرض أو معالجته أو الوقاية منه.
- قد تحتوي الساعة وإكسسواراتها على أجزاء صغيرة. لتجنب الاختناق أو الأخطار أو الأضرار الأخرى التي يسببها الأطفال، احفظ الساعة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- هذه الساعة ليست لعبة ويجب عدم استخدامها من قبل الأطفال إلا تحت إشراف البالغين.

المواصفات

الطراز: REDMIWT02
نوع الجهاز: جهاز بلوتوث
شاشة العرض: شاشة مربعة مقاس 1.4 من الترانزيستور ذو الغشاء الرقيق (TFT) بدقة 320 × 320، 323 بيكسل لكل بوصة
الاتصال اللاسلكي: Bluetooth 5.1 BLE
المستشعر: مستشعر ضربات القلب ومقياس التسارع والجيروسكوب والبوصلة الإلكترونية ومستشعر الضغط الجوي ومستشعر الضوء المحيط
سعة البطارية: 230 مللي أمبير/ساعة
مقاومة الماء: 5 ATM
الوزن الصافي: 35 جرام (يتضمن الساعة والشريط)
مادة الشريط: البولي يورثان المتصلب حراريا
مادة المشبك: بوليكربونات + 30% ألياف زجاجية
الطول القابل للتعديل: 140–210 ملم
متوافق مع: Android 5.0 وiOS 10 أو الإصدارات الأحدث
نوع البطارية: بطارية ليثيوم بوليمر
جهد الإدخال: التيار المباشر 5.0 فولت
تيار الإدخال: حد أقصى 400 ملي أمبير
درجة حرارة التشغيل: من 0 إلى 35 درجة مئوية

تردد البلوتوث: 2.4 جيجاهرتز
تحديد مواقع الأقمار الصناعية: GPS & GLONASS
تردد نظام تحديد المواقع "GPS"/نظام غلوناس "GLONASS": 1559-1610 ميجاهرتز
تردد التشغيل: 2402-2480 ميغاهيرتز
الحد الأقصى لطاقة الخرج: <6, ديسيبل مللي واط

معلومات السلامة

تنبيه

يمكن أن يؤدي سوء استخدام البطارية أو سوء التعامل معها إلى السخونة الزائدة أو تسرب السوائل أو حدوث انفجار. لتجنب الإصابة المحتملة، قم بما يلي:

- لا تقم بإزالة أو فك أو صيانة البطارية.
- لا تحاول استبدال بطاريات الليثيوم الداخلية القابلة لإعادة الشحن.
- لا تسحق البطارية أو تثقبها.
- لا تقم بقصر الدائرة الكهربية الخاصة بالبطارية، أو تعريضها للماء أو للسوائل الأخرى.
- احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.
- احفظ البطارية بعيدًا عن النار.
- لا تترك البطارية في بيئة ذات درجة مرتفعة للغاية أو بيئة ذات ضغط هواء منخفض للغاية.
- توقف عن استخدام البطارية في حالة تلفها، أو إذا لاحظت أي تفريغها أو تراكم مواد غريبة على أسلاك البطارية. نوصي بشحن البطاريات مرة كل ثلاثة أشهر تقريبًا لتجنب الشحن الزائد.
- لا تضع البطارية في القمامة التي يتم التخلص منها في مدافن القمامة. عند التخلص من البطارية، يجب الامتثال للقوانين أو اللوائح المحلية.

معلومات التخلص وإعادة التدوير



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وفقًا لتوجيه EU/2012/19) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.

موافقات الشهادات والسلامة

CE

بموجب هذا, تعلن شركة Xiaomi Communications Co., Ltd.
أن نوع جهاز الراديو REDMIWT02
يتوافق مع توجيه EU/2014/53. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

للاستخدام اليومي، ضع الساعة حول معصمك بإحكام وبشكل مريح، على بُعد حوالي إصبع واحد من عظمة المعصم. عدل الشريط للتأكد من أن مستشعر معدل ضربات القلب بإمكانه جمع البيانات بشكل طبيعي.

إشعار الضمان

بصفتك مستهلكًا لدى Xiaomi، يمكنك الاستفادة من الضمانات الإضافية بموجب شروط معينة. تقدم Xiaomi مزايا ضمان استهلاكية محددة بالإضافة إلى، وليس بدلاً من، أي ضمانات قانونية ينص عليها قانون المستهلك الوطني. يتم توفير المدة والشروط المتعلقة بالضمانات القانونية بموجب القوانين المحلية المعنية. لمزيد من المعلومات حول مزايا الضمان الاستهلاكي، يرجى الرجوع إلى موقع Xiaomi الرسمي https://www.mi.com/en/service/warranty/. باستثناء ما تحظره القوانين أو ما تعهدت به Xiaomi، تقتصر خدمات ما بعد البيع على بلد أو منطقة الشراء الأصلي. بموجب الضمان الاستهلاكي، وإلى أقصى حد يسمح به القانون، ستقوم Xiaomi، حسب تقديرها، بإصلاح منتجك أو استبداله أو إرجاعه. لا يشمل الضمان التلف او التمزق العادي أو القوة القاهرة أو سوء الاستخدام أو التلف الناجم عن إهمال المستخدم أو خطأه. يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن خدمة ما بعد البيع أي شخص في شبكة الخدمات المعتمَدة لشركة Xiaomi أو الموزعين المعتمدين لشركة Xiaomi أو البائع النهائي الذي قام ببيع المنتجات لك. إذا كنت في شك، فيرجى الاتصال بالشخص المعني، حيث قد تحدده Xiaomi.

لا تنطبق الضمانات الحالية في هونغ كونغ وتايوان.

لا تشمل الضمانات الحالية المنتجات التي لم تستورد و / أو لم يتم تصنيعها على النحو المطلوب من قبل شركة Xiaomi و / أو لم يتم الحصول عليها من شركة Xiaomi أو بائع رسمي تابع لها. وفقًا للقانون المعمول به، قد تستفيد من ضمانات بائع التجزئة غير الرسمي الذي باع المنتج. لذلك، تناشدك شركة Xiaomi بالاتصال ببائع التجزئة الذي اشتريت منه المنتج.

Manufactured by: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, P.R. China
For further information, please go to www.mi.com

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, China, 100085
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Pechino, Cina, 100085
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian
District, Beijing, Chine, 100085
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.mi.com.

Manufactured by: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian
District, Beijing, P.R. China
For further information, please go to www.mi.com

Geproduceerd door: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle
Xierqi Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
Ga voor meer informatie naar www.mi.com

Fabricado por: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Morada: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, P.R. China
Para mais informações, consulte o site www.mi.com

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด
ทางเทคนิคของ กสทช.

الجهة المصنَّع لها: Xiaomi Communications Co., Ltd.
العنوان: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District، بكين، الصين، 10085
لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com

FWZ
7011AA001727

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Xiaomi, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/xiaomi-mi-watch-lite-pametni-sat-akcija-cena/