tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS slušalice TAT3508BK/00 crne

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-slusalice-tat3508bk00-crne-akcija-cena/

PHILIPS

Slušalice

Serija **3000**

TAT3508



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važna bezbednosna uputstva 2
Bezbednost sluha 2
Opšte informacije 2

2 Vaše True bežične slušalice 3
Šta je u kutiji 3
Ostali uređaji 3
Pregled vaših True bežičnih slušalica 4

3 Početak 5
Punjenje baterije 5
Kako nositi slušalice 6
Preuzimanje aplikacije 6
Prvo uparivanje vaših slušalica sa Bluetooth uređajem 6
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem 7

4 Upotreba vaših slušalica 8
Povezivanje sa vašim Bluetooth uređajem 8
ANC kontrola (aktivno uklanjanje buke) 8
Uključen/isključen 9
Upravljajte vašim pozivima i muzikom 9
Glasovni asistent 9
LED indikator statusa slušalica 9
LED indikator statusa kutije za punjenje 10

5 Resetovanje slušalica 11

6 Tehnički podaci 11

7 Obaveštenje 12
Izjava o usaglašenosti 12
Odlaganje vašeg starog uređaja i baterije 12
Uklanjanje integrisane baterije 12
Usaglašenost sa EMF-om 13
Informacije o životnoj sredini 13
Obaveštenje o usaglašenosti 13

8 Zaštitni znaci 15

9 Najčešće postavljana pitanja 16

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenja sluha, ograničite vreme kada koristite slušalice pri velikoj jačini zvuka i podesite isti na bezbedan nivo. Što je jačina zvuka veća, to je kraće vrieme bezbednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite vaše slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnih perioda vremena.
- Budite pažljivi i ne pojačavajte stalno jačinu zvuka, jer se vaš sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte zvuk tako glasno da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu uređaja u potencijalno opasnim situacijama.
- Prekomerni zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Upotreba slušalica na oba uha prilikom vožnje se ne preporučuje i može da bude nezakonita u nekim oblastima.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte da vas ometaju muzika ili telefonski pozivi dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenja ili neispravan rad:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toploti.
- Ne ispuštajte slušalice.
- Ne izlažite slušalice kapljanju ili prskanju. (Pogledajte IP ocenu za konrektan proizvod)
- Ne zaranjajte slušalice u tečnost.
- Ne punite vaše slušalice kada su utikač ili utičnica vlažni.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzin ili abrazive.
- Ukoliko je neophodno čišćenje, koristite mekanu krpu, a ako treba nakvasite istu minimalnom količinom vode ili rastvorene blage sapunice, kako biste očistili proizvod.
- Ugrađena baterija ne sme biti izložena prekomernoj toploti poput sunca, vatre ili slično.
- Ukoliko je baterija nepravilno zamenjena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Da biste postigli konkretan IP nivo, poklopac dela za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko lomljenje iste, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na izuzetno visokim temperaturama može da dovede do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Izlaganje baterije ekstremno niskom vazdušnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Da bi se izbegao rizik od požara, oprema se napaja samo od eksternog izvora napajanja čiji izlaz mora biti u skladu sa PSI (za izlaznim kapacitetom manjim od 15W)

Radne i skladišne temperature i vlažnost

- Čuvati na mestu gde je temperatura između -20 °C (-4 °F) i 50°C (122 °F) sa relativnom vlažnošću do 90%.
- Radite na mestu gde je temperatura između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F) sa relativnom vlažnošću do 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamena baterije neispravnim tipom rizikuje ozbiljno oštećenje slušalica i baterije (na primer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).

2 Vaše True bežične slušalice

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte vaš proizvod na www.philips.com/support. Uz ove Philips True bežične slušalice možete da:

- Uživate u ugodnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku
- Uživate i upravljate muzikom bežičnim putem
- Birate između poziva i muzike

Šta je u kutiji



Philips True bežične slušalice
Philips TAT3508



Zamenske gumene kapice za slušalice x 6



Tip-C kabl za punjenje (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Garancija



Letak o bezbednosti

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MPR plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama.

Pregled vaših True bežičnih slušalica



① Multifunkcionalna površina koja reaguje na dodir (MFT)
② LED indikator (slušalice)
③ Bluetooth dugme za uparivanje
④ LED indikator (stanje baterije ili stanje punjenja)
⑤ USB-C slot za punjenje

3 Početak

Punjenje baterije

Napomena

- Pre upotrebe slušalica, stavite ih u kutiju za punjenje i punite bateriju 2 sata do postizanja optimalnog nivoa kapaciteta i veka trajanja iste.
- Koristite samo original USB-C kabl za punjenje kako biste izbegli oštećenja.
- Završite poziv pre punjenja. Povezivanje slušalica na punjenje će ih isključiti.
- Ako se slušalice ne koriste duže vreme, punjiva baterija će početi da gubi napunjenost. Da biste izbegli ovaj gubitak, potpuno napunite bateriju najmanje jednom u tri meseca.

Kutija za punjenje

Umetnite jedan kraj USB-C kabla u kutiju za punjenje, a drugi u izvor napajanja.



Savet

- Kutija za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je kutija za punjenje u potpunosti napunjena, može u potpunosti napuniti slušalice 2 puta.

Slušalice

Stavite slušalice u kutiju za punjenje.

- Slušalice počinju da se pune i belo LED svetlo se pali
- Kada se slušalice u potpunosti napune, belo svetlo će se isključiti



Savet

- Obično je potrebno 2 sata da se slušalice potpuno napune (slušalice ili kutija za punjenje) koristeći USB kabl.

Kako nositi slušalice

Odaberite odgovarajući nastavak za uši za optimalno uklapanje

Čvrsto, sigurno prianjanje će obezbediti najbolji kvalitet zvuka i izolaciju buke.

1 Testirajte koji vrh za uši vam obezbeđuje najbolji zvuk i komfor pri korišćenju slušalica.

2 Obezbeđene su 3 veličine silikonskih vrhova za uši: velika, srednja i mala.





Stavite slušalice

1 Proverite da li je leva ili desna orijentacija slušalica.

2 Ubacite slušalice u uši i blago ih okrenite dok ne postignete bezbedno prianjanje.



Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips Headphones“ u Apple App Store-u ili Google Play-u da biste preuzeli aplikaciju.

Aplikacija Philips Headphones daje vam da upravljate muzikom koju slušate. Možete prilagodiiti zvuk tako da vaša muzika i iskustvo sa pozivima uvek odgovaraju vašim potrebama.

Prvo uparivanje vaših slušalica sa Bluetooth uređajem

1 Provjerite da li su slušalice u potpunosti napunjene i isključene.

2 Otvorite poklopac kutije za punjenje, slušalice će biti u režimu uparivanja, spremne za povezivanje.

↳ LED indikatori na obema slušalicama trepere belo i plavo naizmenično

↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su da se upare sa Bluetooth uređajem (na primer mobilni telefon)

3 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.

4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisničko uputstvo za vaš Bluetooth uređaj.

Napomena

- Ako slušalice nakon uključivanja ne mogu da pronađu neki od prethodno uparenih Bluetooth uređaja, molimo stavite ih u režim uparivanja (pritisnite dugme na kutiji 3 sekunde sa obema slušalicama unutra i otvorenim poklopcem).

Sledeći primer pokazuje kako da uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem.

1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i odaberite **Philips TAT3508.**

2 Unesite šifru za slušalice "**0000**" (4 nule) ukoliko se traži. Za uređaje koji podržavaju Bluetooth 3.0 ili više, nema potrebe za unošenjem šifre.



Philips TAT3508

Jedna slušalica (Mono režim)

Uzmite desnu ili levu slušalicu iz kutije za punjenje za Mono upotrebu. Slušalica će se automatski uključiti.

Napomena

- Uzmite drugu slušalicu iz kutije za punjenje i upariće se jedna sa drugom automatski.

Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem

Ukoliko želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u režim uparivanja, (pritisnite dugme na kutiji 3 sekunde dok su obe slušalice unutra i poklopac otvoren), a onda otkrijte uređaj kao kod normalnog uparivanja.



Napomena

- Slušalice pamte 4 uređaja. Ukoliko pokušate da uparite više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj će biti zamenjen novim.

Povezivanje sa više tačaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa 2 uređaja, npr. mobilnim telefonom i notebook-om.

Prebacanje između uređaja

- Muziku možete slušati samo sa jednog uređaja. Drugi uređaj će biti za telefonske pozive.
- Zaustavite audio sa jednog uređaja, a onda počnite da puštate audio sa drugog uređaja.

Napomena

- Kada puštate audio sa Uređaja 1, primanje poziva sa Uređaja 2 će automatski zaustaviti reprodukciju na Uređaju 1. I poziv će automatski biti upućen na slušalice.
- Završetkom poziva, reprodukcija na Uređaju 1 će se automatski nastaviti.

4 Upotreba vaših slušalica

Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem

1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.

2 Otvorite poklopac kutije za punjenje.

↳ Plavo LED svetlo treperi.

↳ Slušalice će tražiti poslednji povezani Bluetooth uređaj i povezaće se automatski na isti. Ukoliko poslednji povezani nije dostupan, slušalice će tražiti i povezaće se na drugi poslednje povezani uređaj.

Savet

- Ako želite da uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju nakon uključivanja slušalica, morate da uđete u Bluetooth meni uređaja i povežete slušalice ručno sa uređajem.

Napomena

- Kod nekih Bluetooth uređaja, povezivanje nije automatsko. U ovom slučaju, morate da uđete u Bluetooth meni vašeg uređaja i povežete se sa Bluetooth uređajem ručno.

ANC kontrola (aktivno uklanjanje buke)

Omogućite ANC

Različiti ANC režimi mogu da se aktiviraju duplim dodirom sa leve strane slušalice.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada se slušalica stavi u uho.
- Dodirnite MFT dva puta, isključićе ANC funkciju.
- Dodirnite MFT dva puta ponovo, preći će u režim svesnosti.



Zadatak	MTF	Rad
ANC UKLJUČEN	Leva slušalica	Dupli dodir
Režim svesnosti	Leva slušalica	Dupli dodir
ANC ISKLJUČEN	Leva slušalica	Dupli dodir
Brza svesnost	Leva slušalica	Nastavite da dodirujete nakon zvučnog signala

Uključen/isključen

Zadatak	MTF	Rad
Uključite slušalice		Izvadite slušalice iz kutije za punjenje kako bi se uključile
Isključite slušalice		Vratite slušalice nazad u kutiju za punjenje kako biste ih isključili

Upravljajte vašim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	MTF	Rad
Reprodukujte ili zaustavite muziku	Desna slušalica	Dupli dodir
Sledeća numera	Desna slušalica	Dodir tri puta
Prethodna numera	Leva slušalica	Dodir tri puta
Podesite jačinu zvuka +	Desna slušalica	Dodirnite jednom, potom dugo zadržite dodir
Podesite jačinu zvuka -	Leva slušalica	Dodirnite jednom, potom dugo zadržite dodir

Kontrola poziva

Zadatak	MTF	Rad
Javljanje/ Prekidanje poziva	Desna/Leva slušalica	Jedan dodir
Prekidanje/ Odbijanje poziva	Desna/Leva slušalica	Dupli dodir

Glasovni asistent

Zadatak	Dugme	Rad
Pokreće se glasom (Siri/Google) Asistent	Desna slušalica	Nastavite da dodirujete nakon zvučnog signala
Zaustavite glasovnog asistenta	Desna slušalica	Jedan dodir

LED indikator statusa slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj	Belo LED svetlo jednom treperi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svetlo treperi plavo i belo naizmenično
Slušalice su uključene ali nijesu povezane na Bluetooth uređaj	Belo LED svetlo treperi svake sekunde (automatski se isključuje nakon 3 minuta)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Belo LED svetlo treperi 3x svakih 5 sekundi
Baterija je u potpunosti napunjena (kutija za punjenje)	Pogledajte status LED

LED indikator statusa kutije za punjenje

Kada puni	Indikator
Nizak nivo baterije	Crvena LED svetla se pale
Relativno adekvatna baterija	Bela LED svetla se pale

U upotrebi i poklopac je otvoren	Indikator
Nizak nivo baterije	Bijelo LED svetlo polako treperi 4 ciklusa
Relativno adekvatna baterija	Isključeno

5 Resetovanje slušalica

Ukoliko se susretnete sa bilo kakvim problemima u uparivanju ili povezivanju, možete pratiti sledeću proceduru kako biste resetovali vaše slušalice na fabrička podešavanja.

1 Odaberite Bluetooth meni na vašem Bluetooth uređaju i uklonite **Philips** TAT3508 sa spiska uređaja.

2 Isključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.

3 Vratite slušalice u kutiju za punjenje i otvorite poklopac.

4 Pritisnite dugme na kutiji dva puta.

5 Pratite korake iz “Upotreba vaših slušalica - povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem.”

6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAT3508**.

Ukoliko slušalice ne reaguju, možete pratiti korak ispod kako biste resetovali hardver vaših slušalica.

- Vratite slušalice u kutiju za punjenje i otvorite poklopac, pritisnite dugme na kutiji duže od 10 sekundi.

6 Tehnički podaci

- Vreme reprodukcije muzike (ANC uključen): 7 + 14 sati
- Vreme reprodukcije muzike (ANC isključen): 9 + 18 sati
- Vreme pripravnosti: 200 sati
- Vreme punjenja: 2 sata
- Litijumska baterija 55 mAh na svakoj od slušalica, litijumska-jonska baterija 400 mAh u kutiji za punjenje.
- Bluetooth verzija: 5.3
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (Profil upravljanja bez ruku)
  - A2DP (Napredni profil za audio distribuciju)
  - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
  - TMAP (Telefonski i audio profil)
- Podržani audio kodeci: LC3, SBC
- Opseg frekvencije: 2.402-2.480 GHz
- Snaga prenosnika: < 10 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stopa)
- Automatsko isključivanje
- USB-C ulaz za punjenje
- Upozorenje o praznoj bateriji: dostupno

Napomena

- Specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja.

7 Obaveštenje

Izjava o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Odlaganje vašeg starog uređaja i baterije

Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.

Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod u skladu sa European Directive 2012/19/EU.

Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja je u skladu sa European Directive 2013/56/EU a koja ne može da se odlaže sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Savetujemo da proizvod odnesete u zvanični sabirni centar ili u Philips servisni centar, da bi stručnjak izvadio punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. . Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje integrisane baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu vađenjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Proveite da li su slušalice diskonektovane sa kutijom za punjenje pre nego što izvadite bateriju.



- Proverite da li je kutija za punjenje isključena sa USB kabla za punjenje pre uklanjanja baterije.



Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj proizvod je u skladu sa svim primjenjivim standardima i pravilima koji su u vezi sa izloženošću elektromagnetnim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sva nepotrebna pakovanja su izostavljena. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna pjenasta folija)
Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Molimo pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, potrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu sa FCC pravilima, Odeljak 15. Rad uređaja zavisi od sledeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne izaziva štetne smetnje, i**
2. **Ovaj uređaj mora da prihvati svaku primljenu smentju, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjen rad.**

FCC pravila

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, shodno Odeljku 15 FCC Pravila. Ova ograničenja su projektovana tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim naseljima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Korisničkim uputstvom, može da prouzrokuje štetne smetnje u radio komunikaciji.
Međutim, nema garancije da neće doći do smetnji kod određenog naselja. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša da ispravi smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite Prijemnu antenu
- Povećajte udaljenost između opreme i Prijemnika
- Povežite opremu u utičnicu na strujno kolo različito od onoga na koje je priključen Prijemnik
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru

Izjava o izlaganju zračenju Američke Savezne komisije za komunikacije (FCC):

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima za izlaganje zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Korisnik se upozorava da promene ili modifikcije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost, mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za upotrebu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/ Prijemnik(e) izuzete od licenci koji su u skladu sa Kanadskim RSS standardima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj koji su izuzeti od licenci. Rad uređaja zavisi od sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj neće izazvati štetne smetnje. (2) Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Izjava o izlaganju zračenju Američke Savezne komisije za komunikacije (IC):

Ova oprema je u skladu sa kanadskim ograničenjima za izlaganje zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

8 Zaštitni znaci

Bluetooth

Bluetooth® oznaka riječi i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je po licenci. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je registrovani zaštitni znak Apple Inc., registrovan u SAD i drugim državama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znaci Google LLC.

9 Najčešće postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.
Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth opciju na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre nego što uključite slušalice.

Uparivanje nije uspelo.
- Stavite obe slušalice u kutiju za punjenje.
- Pobrinite se da onesposobite Bluetooth funkciju svakog prethodno povezanog Bluetooth uređaja.
- Izbrišite na vašem Bluetooth uređaju "Philips TAT3508" sa Bluetooth spiska.
- Uparite vaše slušalice (pogledajte „Prvo uparivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem“ na stranici 6).

Bluetooth uređaj ne može da pronađe slušalice.
- Slušalice mogu biti povezane na prethodno upareni uređaj. Isključite povezani uređaj ili ga pomerite van dometa.
- Možda se uparivanje resetovalo ili su se slušalice ranije uparile sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kao što je opisano o u Korisničkom uputstvu. (pogledajte ‘Prvo uparivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa mobilnim telefonom sa omogućenim Bluetooth stereo, ali se muzika reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.
Pogledajte korisničko uputstvo za vaš mobilni telefon. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može da se čuje šum pucketanja.
- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite vaše slušalice.

Kvaliet audio zvuka je slab kada se reprodukuje sa mobilnog telefona, veoma je spor ili reprodukcija ne završava posao uopšte.
Uverite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HFP, već da podržava i A2DP i BT4.0x (ili više) i da je kompatibilan (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na stranici 11).

2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava rezervisana. Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja. Philips and the Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i koriste se u skladu sa licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od filijala, i MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom. Svi ostali nazivi kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znaci kompanija sa kojima su povezani.

UM_TAT3508_00_SR_V2.0

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-slusalice-tat3508bk00-crne-akcija-cena/