

Uputstvo za upotrebu (EN)

HEINNER mašina za mlevenje mesa MG-1250BK

HEINNER



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://cenoteka.rs/p/heinner-masina-za-mlevenje-mesa-mg-1250bk/>

HEINNER

MEAT GRINDER

Model: MG-1250BK



- Meat Grinder
- Power: 1340W
- Color: Black

www.heinner.com

Thank you for purchasing this product!

I. INTRODUCTION

Before using the appliance, please read carefully this instruction manual and keep it for future reference.

This instruction manual is designed to provide you with all required instructions related to the installation, use and maintenance of the appliance.

In order to operate the unit correctly and safety, please read this instruction manual carefully before installation and usage.


In order to avoid rust we advise you to lubricate the cutter unit and the grinding discs with some vegetable oil.

II. CONTENT OF YOUR PACKAGE



- **Meat grinder**
- **User manual**
- **Warranty card**

III. DESCRIPTION



1. ON/OFF switch	8. Snake
2. Body	9. Cutting blade
3. Fasten button	10. Cutting plate (medium)
4. Tube inlet	11. Cutting plate (coarse)
5. Food pusher	12. Fixing ring
6. Hopper plate	13. Sausage
7. Head Tube	14. Kibbe

IV. INTRODUCTION

This appliance is equipped with a thermostat system. This system will automatically cut off the power supply to the appliance in case of overheating.

If you appliance suddenly stops running:

1. Pull the mains plug out of the socket.
2. Press the switch button to turn off the appliance.
3. Let the appliance cool down for 60 minutes.
4. Put the mains plug in the socket.
5. Switch the appliance on again.
6. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
7. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
8. Children shall not play with the appliance.
9. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

Please contact your dealer or an authorized service center if the thermostat system is activated too often.

If you plug in, the indicator light will be on.

CAUTION: In order to avoid a hazardous situation, this appliance must never be connected to a time switch.

V. IMPORTANT

1. Read these instructions for use carefully and look at the illustrations before using the appliance.
2. Before use, tight the fixing ring by spanner, make sure the ring can not be detached by 4 Nm.
3. Keep these instructions for future reference.
4. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
5. Never use any accessories or parts from other manufacture Y our guarantee will become invalid if such accessories or parts have been used.

6. Do not use the appliance if the mains cord, the plug or other parts are damaged.
7. If the power cord of this appliance is damaged, it must always be replaced by manufacture or a service center authorized, in order to avoid hazardous situations.
8. Thoroughly clean the parts that will come into contact with food before you use the appliance for the first time.
9. Unplug the appliance immediately after use.
10. Never use your finger or an objection to push ingredients down the feed tube while the appliance is running. Only the pusher is to be used for this purpose.
11. Keep the appliance out of the reach of children.
12. Never let the appliance run unattended.
13. Switch the appliance off before detaching and install any accessory.
14. Wait until moving parts have stopped running before you remove the parts of the appliance.
15. Never immerse the motor unit in the water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor unit.
16. Do not attempt to grind bones, nuts or other hard items.
17. Never reach into the cutter housing. Always use the pusher.
18. Miners are fed with sinewless, boneless and fatless beef that has been cut into pieces approximately 20 mm x 20 mm x 60 mm. Pushers are pressed with a force of 5N against the meat. Do not use the appliance for more than 5 minutes consecutively. Leave the appliance to cool for 10 minutes before using again.
19. Accessories shall include instructions for their safe use.
20. It shall warn of potential injury from misuse.
21. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been give supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
22. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
23. If the appliance is locked, please press Reversal button(REV). The meat locked in cutter housing is untrodden, so the appliance can renew its usual condition.
24. Disposal of appliances and batteries.
25. After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the followi ng applies:
26. Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.


27. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

28. This appliance is intended to be used only in household.

VI. USING INSTRUCTIONS

ASSEMBLING

1. Press the fasten button, hold the head and insert it into the inlet (when inserting please pay attention the head must be slanted as per arrow indicated on the top, see fig.1), then move the head anticlockwise so that the head being fastened tightly. (fig.2)
2. Place the snake into the head, long end first, and turn to feed the screw slightly until it is set into the motor housing (fig.3).
3. Place the cutting blade onto the snake shaft with the blade facing the front as illustrated (fig.4). If it is not fitted properly, meat will not be grinded.
4. Place the desired cutting plate next to the cutting blade, fitting protrusions in the slot (fig.5).
5. Support or press the center of the cutting plate with one finger then screw the fixing ring tight with another hand (fig.6). Do not over tighten.
6. Place the hopper plate on the head and fix it into position.
7. Locate the unit on a firm place.
8. The air passage at the bottom and the side of the motor housing should be kept free and not blocked.




VII. MINCER

1. Insert the worm shaft into the cutter housing, the plastic end first. Place the cutter unit onto the worm shaft. (The cutting edges should be at the front) Place the medium grinding disc or coarse grinding disc (depending on the consistency you prefer) onto the worm shaft. (Make sure the notch of the grinding disc fit onto the projections of the mincer head.) Turn the screw ring in the direction of the arrow on the cutter housing until it is properly fastened.
 2. Attach the cutter housing to the motor unit.
 3. Place the tray on the upright part of the cutter housing.
 4. Now the appliance is ready for mincing.
Cut the meat into 10cm-long, 2cm-thick strips. Remove bones, pieces of gristle and sinews as much as possible. (Never use frozen meat!)
- Put the meat in the tray. Use the pusher to gently push the meat into the cutter housing. (For steak tartare, mince the meat with the medium grinding disc twice.)

VIII. MAKING KEBBE

1. Insert the worm shaft into the cutter housing, the plastic end first. (fig.8)
Place the cone in the cutter housing.
Place the former on the cutter housing and screw the ring on the cutter housing (fig.9).
2. Attach the cutter housing to the motor unit.
3. Place the tray on the upright part of the cutter housing.
4. Now the appliance is ready for making kebbe (fig.10).




Feed the prepared kebbe mixture through the kebbe maker. Cut the continuous hollow cylinder into the desired lengths and use as required.

Kebbe is a traditional Middle Eastern dish made primarily of lamb and bulgur wheat which are minced together to form a paste the mixture is extruded through the kebbe maker and cut into short lengths. The tubes can then be stuffed with a minced meat mixture, the ends pinched together and then deep fried.

IX. MAKING SAUSAGES


1. Mince the meat
Insert the worm shaft into the cutter housing, the plastic end first (fig.11).
Place the cutting plate and the blade in the cutter housing.
Place the sausage horn on the cutter housing and screw the ring on the cutter housing.
(Make sure the notches of the cutting plate fit onto the projections of the mincer head.)
2. Attach the cutter housing to the motor unit.
3. Place the tray on the upright part of the cutter housing.
4. Now the appliance is ready for making sausages.
Put the ingredients in the tray. Use the pusher to gently push the meat into the cutter housing.
Put the sausage skin in lukewarm water for 10 minutes. Then slide the wet skin onto the sausage horn. Push the (seasoned) minced meat into the cutter housing. If the skin gets stuck onto the sausage horn, wet it with some water.



X. CLEANING AND MAINTENANCE

Meat left behind in the cutter housing may be removed from the inside of the appliance by passing a slice of bread through the cutter housing.

1. Before you clean the appliance, switch the appliance off and remove the plug from the socket (fig.12).
2. Press the release button and turn the whole cutter housing in the direction of the arrow. Remove the pusher and the tray (fig.13).
3. Unscrew the screw ring and remove all parts of the cutter housing. Do not clean the parts in the dishwasher!
4. Wash all parts that have come into contact with meat in hot soapy water. Clean them immediately after use.
5. Rinse them with clear hot water and dry them immediately.
6. We advise you to lubricate the cutter unit and the grinding discs with some vegetable oil.



XI. TECHNICAL FICHE

Power:	1340W
Voltage:	220-240V, 50Hz-60Hz
Noise level:	88 dB
Color:	Black

**Environment friendly disposal**

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.



HEINNER is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



This product is in conformity with norms and standards of European Community.

Importer: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, Bucuresti, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

MAȘINĂ DE TOCAT CARNE

Model: MG-1250BK



- Mașină de tocat carne
- Putere: 1340W
- Culoare: negru

www.heinner.com

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs!

I. INTRODUCERE

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.


Pentru a evita ruginirea, vă recomandăm să ungeți cuțitul și sitele de tocare cu puțin ulei vegetal.

II. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ



- Mașină de tocat carne
- Manual de utilizare
- Certificat de garanție

III. DESCRIERE



1. Comutator PORNIRE/OPRIRE	8. Ax melcat
2. Carcasă	9. Cuțit
3. Buton de blocare	10. Sită (medie)
4. Orificiu pentru tub	11. Sită (mare)
5. Dispozitiv de împingere	12. Inel de fixare
6. Tavă de alimentare	13. Accesoriu pentru cârnați
7. Tub principal	14. Accesorii pentru kibbe

IV. INTRODUCERE

Acest aparat este echipat cu un termostat. În caz de supraîncălzire, acesta va întrerupe în mod automat alimentarea cu energie electrică a aparatului.

În cazul în care aparatul se oprește brusc:

1. Scoateți ștecărul din priză.
2. Apăsați comutatorul de pornire/oprire pentru a opri aparatul.
3. Lăsați aparatul să se răcească timp de 60 de minute.
4. Introduceți ștecărul în priză.
5. Porniți aparatul.
6. Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
7. Aparatul poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experiență sau cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea.
8. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
9. Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu energie electrică înainte de a schimba accesorii sau de a vă apropia de piesele care se mișcă în timpul funcționării.

În cazul în care termostatul se activează foarte des, vă rugăm să contactați distribuitorul sau un centru de service autorizat.

La introducerea ștecărului în priză, indicatorul luminos se aprinde.

ATENȚIE: Pentru evitarea situațiilor periculoase, acest aparat nu trebuie conectat la un comutator temporizat.

V. ASPECTE IMPORTANTE

1. Înainte de utilizarea aparatului, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și urmăriți ilustrațiile.
2. Înainte de utilizare, strângeți inelul de fixare cu o cheie și asigurați-vă că nu poate fi demontat prin aplicarea unei forțe de 4 Nm.
3. Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare.
4. Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei de alimentare cu energie electrică.
5. Nu utilizați accesorii sau piese de la alți producători. Utilizarea acestor accesorii sau piese duce la anularea garanției.

6. Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare, ștecărul sau alte componente sunt deteriorate.
7. Pentru evitarea situațiilor periculoase, în cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, acesta trebuie întotdeauna înlocuit de către producător sau în cadrul unui centru de service autorizat.
8. Înainte de prima utilizare a aparatului, curățați bine piesele care intră în contact cu alimentele.
9. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare imediat după utilizare.
10. În timpul funcționării aparatului, nu utilizați degetele sau alte obiecte pentru a împinge ingredientele în tubul de alimentare. Utilizați în acest scop numai dispozitivul de împingere a alimentelor.
11. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
12. Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat.
13. Opriți aparatul înainte de a demonta sau de a monta accesorii.
14. Înainte de a desface orice componente ale aparatului, așteptați oprirea pieselor aflate în mișcare.
15. Nu introduceți unitatea motorului în apă sau alte lichide și nu o clătiți sub jet de apă. Pentru curățarea unității motorului, utilizați numai o cârpă umedă.
16. Nu încercați să utilizați aparatul pentru tocarea oaselor, a nucilor sau a altor obiecte tari.
17. Nu introduceți mâna în mașina de tocat. Utilizați întotdeauna dispozitivul de împingere.
18. Introduceți în mașina de tocat carne fără tendoane, fără oase și fără grăsimi, tăiată în bucăți cu dimensiuni aproximative de 20 mm x 20 mm x 60 mm. Dispozitivul de împingere a alimentelor trebuie împins cu o forță de 5 Nm. Nu lăsați aparatul să funcționeze continuu pentru mai mult de cinci minute. Înainte de a utiliza aparatul din nou, lăsați-l să se răcească timp de 10 minute.
19. Accesoriiile includ instrucțiuni referitoare la utilizarea în condiții de siguranță.
20. Acestea vă avertizează cu privire la vătămarile ce pot apărea în caz de utilizare necorespunzătoare.
21. Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană care răspunde de siguranța acestora.
22. Copiii trebuie supravegheați, astfel încât aceștia să nu se joace cu aparatul.
23. Dacă aparatul se blochează, apăsați butonul REV. Carnea blocată în aparat nu este tocată, iar aparatul își va relua funcționarea.
24. Eliminarea aparatelor și a bateriilor.
25. După punerea în aplicare a Directivei Europene 2002/96/UE în cadrul sistemului juridic național, se aplică următoarele prevederi:
26. Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. La sfârșitul duratei de utilizare a dispozitivelor electrice și electronice, utilizatorii sunt obligați prin lege să le returneze la punctele de colectare publice special create în acest scop sau la punctul de vânzare. Detaliile referitoare la aceste aspecte sunt definite în legislațiile naționale relevante. Prezența acestui simbol de pe un produs, în manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv intră sub incidența acestor reglementări. Prin reciclarea și reutilizarea materialelor sau alte forme de utilizare a dispozitivelor vechi, contribuiți la protejarea mediului înconjurător.


27. Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste începând de la 8 ani numai dacă aceștia sunt supravegheați sau instruiți în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea. Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt în vârstă de cel puțin 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.

28. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

VI. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

ASAMBLARE

1. Apăsăți butonul de blocare, țineți de tub și introduceți-l în orificiul aparatului (la introducerea tubului, vă rugăm să vă asigurați că acesta este înclinat în direcția indicată în fig. 1), apoi rotiți-l în sens contrar acelor de ceasornic până când tubul se fixează bine (fig. 2).
2. Introduceți axul melcat în tub cu capătul lung înainte, apoi rotiți ușor până când acesta se fixează în lagărul motorului (fig. 3).
3. Montați cuțitul pe axul melcat cu partea ascuțită către exterior, așa cum este indicat în fig. 4. În cazul în care cuțitul nu este fixat în mod corespunzător, carnea nu va fi tocată.
4. Poziționați una dintre sitele de tocare lângă cuțit, potrivit proeminențele în caneluri (fig. 5).
5. Susțineți sau apăsați cu un deget centrul sitei de tocare, apoi înșurubați bine inelul de fixare cu cealaltă mână (fig. 6). Nu strângeți excesiv.
6. Fixați tava de alimentare pe capătul tubului, în poziția corespunzătoare.
7. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă.
8. Nu blocați orificiile destinate circulației aerului de la baza și din partea laterală a unității motorului.




VII. UTILIZAREA CA MAȘINĂ DE TOCAT CARNE

1. Introduceți axul melcat în tubul de tăiere, cu capătul de plastic înainte. Poziționați cuțitul pe axul melcat (muchii ascuțiți trebuie să fie în partea din față). Montați pe axul melcat sita de tocat medie sau pe cea mare (în funcție de preferințe). (Asigurați-vă că ați poziționat canelurile sitei de tocare pe proeminențele tubului.) Însurubați inelul de fixare în direcția indicată de săgeată până când acesta se fixează bine.
 2. Fixați tubul pe unitatea motorului.
 3. Așezați tava în partea de sus a tubului.
 4. Aparatul este pregătit pentru utilizare.
- Tăiați carnea în fâșii de 10 cm lungime și 2 cm grosime. Înlăturați pe cât posibil oasele, cartilajele și tendoanele (nu folosiți niciodată carne congelată!). Puneți carnea în tavă. Utilizați dispozitivul de împingere pentru a împinge ușor carnea în tubul de tocare (pentru biftăc tartar, tocați carnea de două ori cu sita medie).

VIII. PREPARAREA KIBBE


1. Introduceți axul melcat în tub, cu capătul de plastic înainte (fig. 8).
Montați accesoriile pentru kibbe pe tub și înșurubați inelul de fixare (fig. 9).
2. Fixați tubul pe unitatea motorului.
3. Așezați tava în partea de sus a tubului.
4. Aparatul este pregătit pentru a prepara kibbe (fig. 10).



Introduceți compoziția pentru kibbe în aparat. Tăiați la dimensiunea dorită tuburile obținute și umpleți-le cu ingredientele recomandate. Kibbe este un preparat tradițional din Orientul Mijlociu, realizat în principal din carne de miel și făină de bulgur, care se amestecă până se formează o pastă. Compoziția iese prin dispozitivul pentru Kibbe și se taie în bucăți mici. Ulterior, tuburile obținute se pot umple cu un amestec de carne tocată, după care capetele acestora se închid, apoi produsul obținut se prăjește în ulei.

IX. PREPARAREA CÂRNAȘILOR


1. Tocați carnea.
Introduceți axul melcat în tub, cu capătul de plastic înainte (fig. 11).
Introduceți sita și cuțitul în tubul de tocare.
Montați accesoriul pentru cârnați pe tub și înșurubați inelul de fixare (asigurați-vă că ați poziționat canelurile sitei pe proeminențele tubului.)
2. Fixați tubul pe unitatea motorului.
3. Așezați tava în partea de sus a tubului.
4. Aparatul este pregătit pentru prepararea cârnaților.
Puneți ingredientele în tavă. Utilizați dispozitivul de împingere pentru a împinge ușor carnea în tubul de tocare.
Țineți membranele pentru cârnați în apă caldă timp de 10 minute. Apoi introduceți membrana umedă pe accesoriul pentru cârnați. Împingeți în tub carnea tocată (condimentată). Dacă membrana se blochează pe accesoriul pentru cârnați, umeziți-o cu puțină apă.



X. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Carnea rămasă în tub poate fi îndepărtată trecând o felie de pâine prin mașina de tocat.

1. Înainte de efectuarea operațiilor de curățare, opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.
2. Apăsăți butonul de deblocare și răsuciți tubul în direcția indicată de săgeată. Detașați dispozitivul de împingere și tava (fig. 13).
3. Deșurubați inelul de fixare și scoateți toate componentele de pe tub. Nu curățați componentele cu ajutorul mașinii de spălat vase!
4. Spălați cu apă fierbinte și detergent toate componentele care au intrat în contact cu carnea. Curățați-le imediat după utilizare.
5. Clătiți-le cu apă curată fierbinte, apoi ștergeți-le imediat.
6. Vă recomandăm să ungeți cuțitul și sitele de tocare cu puțin ulei vegetal.



XI. FISA TEHNICĂ

Putere:	1340W
Alimentare:	220-240V, 50Hz-60Hz
Nivel de zgomot:	88 dB
Culoare:	Negru



MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Va informam ca persoanele fizice au urmatoarele obligatii prin legislatia specifica privind protectia mediului si regimul deseurilor:

- Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pot contine substante periculoase pentru mediu si sanatatea umana. Conform OUG 5/2015, exista obligativitatea predarii acestora, pentru tratarea corespunzatoare si valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este platitoare de taxa de "timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric si Electronic (EEE) pe care il pune pe piata. Acest cost asigura tratarea ulterioara a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odata ce devine dezech, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci cand achizitionati alt echipament similar, sistemul "unul la unu" sau la punctul de colectare organizat de Primaria Sectorului / localitatii Dvs.
- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indica faptul ca deseurile DEEE, bateriile si acumulatorii - fac obiectul unei colectari separate, il reprezinta o pubea barata cu o cruce.



Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului

Societatea Network One Distribution S.R.L. este inregistrata in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, avand numarul de inregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost intocmite si sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE si Registrul de Rechemare EEE, in conformitate cu HG 322/2013. Totodata societatea este inregistrata in Registrul de punere pe piata a bateriilor, avnd numarul de inregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ati cumparat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu contine materialele daunatoare si interzise specificate in Directiva.

Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!



HEINNER este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.

Importator: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

МЕСОМЕЛАЧКА

Модел: MG-1250BK



- Месомелачка
- Мощност: 1340W
- Цвят: черно

www.heinner.com

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Преди да използвате този уред прочетете внимателно този наръчник с инструкции и пазете го за бъдещи справки.

Този наръчник е проектиран, за да Ви предостави всички необходими инструкции относно инсталирането, използването и поддържането на уреда.

Преди инсталиране и използване на уреда, с цел правилна и безопасна употреба на уреда, моля прочетете внимателно този наръчник с инструкции.


С цел предотвратяване на ръждясването, Ви препоръчваме да смазвате ножа и ситата за мелене с малко растително олио.

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАШИЯ ПАКЕТ



- Месомелачка
- Наръчник за употреба
- Сертификат за гаранция

III. ОПИСАНИЕ



1. Комутатор ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ	8. Спирала тип охлюв
2. Корпус	9. Нож
3. Бутон за блокиране	10. Режещ диск (със среден отвор)
4. Отвор за тръбата	11. Режещ диск (с голям отвор)
5. Устройство за натискане	12. Пръстен за фиксиране
6. Тава за хранване	13. Приставка за наденици
7. Основна тръба	14. Приставки за kibbe

IV. ВЪВЕДЕНИЕ

Този уред е оборудван с термостат. В случай на прегряване, той ще прекъсне автоматично захранването с електроенергия на уреда.

Ако уредът спре внезапно:

1. Извадете щепсела от контакта.
2. Натиснете комутатора за включване/изключване, за да изключите уреда.
3. Оставете уреда да изстива по време на 60 минути.
4. Поставете щепсела в контакта.
5. Включете уреда.
6. Този уред не трябва да се използва от деца. Съхранявайте уреда и захранващия кабел далеч от деца.
7. Уредът може с да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на достатъчен опит и познания, само ако са под наблюдение или са получили указания във връзка с използването на уреда по безопасен начин и ако разбират опасностите, които могат да възникнат при използване на уреда.
8. Децата нямат право да си играят с уреда.
9. Изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта преди да смените приставки или да се доближавате до части, които се движат по време на функциониране.

Ако термостатът се активира много често, моля свържете се с дистрибутора или с оторизиран сервизен център.

При поставяне на щепсела в контакта, светлинният индикатор светва.

ВНИМАНИЕ: С цел предотвратяване на опасни ситуации, този уред не трябва да се свързва към комутатор с таймер.

V. ВАЖНИ АСПЕКТИ

1. Преди употреба на уреда, прочетете внимателно тези инструкции и вижте изображенията.
2. Преди употреба, стегнете пръстена за фиксиране с гаечен ключ и уверете се, че не може да се демонтира чрез прилагане на сила от 4 Nm.
3. Съхранявайте тези инструкции за бъдещи справки.
4. Преди свързване на уреда към източника за захранване, уверете се, че напрежението, което е посочено върху уреда, съответства на това на мрежата за захранване с електроенергия.
5. Не използвайте приставки или части от други производители. Използването на тези приставки или части води до анулиране на гаранцията.

6. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел, щепселът или други компоненти са повредени.
7. С цел предотвратяване на опасни ситуации, ако захранващият кабел на уреда е повреден, тогава винаги трябва да се подменя от производителя или от оторизиран сервизен център.
8. Преди първата употреба на продукта, почистете добре частите, които влизат в контакт с храните.
9. Изключвайте уреда от източника за захранване веднага след употреба.
10. По време на функциониране на уреда, не използвайте пръстите или други предмети, за да натискате съставките в тръбата за захранване. Използвайте за тази цел само устройството за натискане на храни.
11. Не оставяйте децата, да имат достъп до уреда.
12. Никога не оставяйте уреда да функционира без наблюдение.
13. Изключвайте уреда преди да демонтирате или монтирате приставки.
14. Преди отваряне на всякакви компоненти на уреда, изчакайте спирането на движещите се части.
15. Не поставяйте вода или други течности в корпуса на мотора и не го изплаквайте под водна струя. За почистване на корпуса на мотора използвайте само влажна кърпа.
16. Не се опитвайте да използвате уреда за мелене на кокали, орехи или други твърди предмети.
17. Не поставяйте ръката в месомелачката. Използвайте винаги устройството за натискане.
18. Поставяйте в месомелачката месо без сухожилия, кокали и тлъстини, което е нарязано на парчета с приблизителни размери 20 мм x 20 мм x 60 мм. Устройството за натискане на храните трябва да се натиска със сила от 5 Nm. Не оставяйте уреда да функционира постоянно за повече от пет минути. Преди да използвате отново уреда, оставете го да изстине за 10 минути.
19. Приставките включват инструкции за използване при безопасни условия.
20. Те Ви предупреждават по отношение на нараняванията, които могат да възникнат в случай на несъответстваща употреба.
21. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени проблеми, или с липса на опит и познания, освен ако са под наблюдение или са получили указания по отношение на използването на уреда от лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
22. Децата трябва да бъдат под наблюдение, така че да не си играят с уреда.
23. Ако уредът се блокира, натиснете бутона "REV". Блокираното месо в уреда не се мели и уредът ще възстанови работоспособността си.
24. Елиминиране на уреди и батерии.
25. След изпълнение на Европейската директива № 2002/96/ЕС в националната правна система се прилагат следните разпоредби:
26. Електрическите и електронните устройства не могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. След приключване на експлоатацията на електрически и електронни устройства, потребителите са длъжни по закон да ги върнат в обществените пунктове за събиране, които са създадени специално за тази цел, или в точката за продажба. Подробни данни по тези въпроси са дефинирани в съответните национални законодателства. Наличието на този символ върху един продукт, в наръчника с инструкции или върху опаковката показва факта, че съответният продукт е предмет на тези разпоредби. Чрез рециклиране и повторна употреба на материалите или други форми за използване на стари устройства, спомагат за опазване на околната среда.


27. Уредът може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години, само ако са под наблюдение или са получили указания във връзка с използването на уреда по безопасен начин и ако разбират опасностите, които могат да възникнат при използване на уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако са на възраст най-малко 8 години и са под наблюдение. Не оставяйте уреда и хранящия кабел в близост до деца на възраст по-малка от 8 години.

28. Този уред е предназначен само за домашна употреба.

VI. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СГЛОБЯВАНЕ

1. Натиснете бутона за блокиране, дръжте за тръбата и поставете я в отвора на уреда (при поставяне на тръбата, моля уверете се, че е наклонена в посоката, която е показана във Фиг. 1), след това завъртете я в обратна посока на часовниковите стрелки, докато тръбата се фиксира добре (Фиг. 2).
2. Поставете спиралата тип охлюв в тръбата с дългия край напред, след това завъртете леко, докато се фиксира в лагера на мотора (Фиг. 3).
3. Монтирайте ножа на спиралата тип охлюв с острата част навън, така както е показано във Фиг. 4. Ако ножът не е фиксиран по съответстващ начин, месото няма да се мели.
4. Позиционирайте едно от ситата за мелене до ножа, пасвайки издатините в нарезите (Фиг. 5).
5. Поддържайте или натискайте с един пръст центъра на ситото за мелене, след това завийте добре пръстена за фиксиране с другата ръка (Фиг. 6). Не стягайте прекалено много.
6. Фиксирайте тавата за хранване в края на тръбата, в съответстващата позиция.
7. Поставете уреда върху стабилна повърхност.
8. Не блокирайте отворите, предназначени за движение на въздуха от основата и страничната част на корпуса на мотора.



VII. ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО МЕСОМЕЛАЧКА

1. Поставете спиралата тип охлюв в тръбата за рязане, с пластмасовия край напред. Позиционирайте ножа на спиралата тип охлюв (острите ръбове трябва да бъдат отпред). Монтирайте на спиралата тип охлюв средното или голямото сито за мелене (в зависимост от предпочитанията) (уверете се, че сте паснали нарезите на ситото за мелене с издатините на тръбата). Завийте пръстена за фиксиране в посоката, която е посочена от стрелката, докато се фиксира добре.

2. Фиксирайте тръбата върху корпуса на мотора.

3. Поставете тавата в горната страна на тръбата.


4. Уредът е готов за употреба.

Нарежете месото на дълги парчета с 10 см дължина и 2 см дебелина. Отстранете по възможност кокалите, хрущялите и сухожилията (никога не използвайте замразено месо!).

Поставете месото в тавата. Използвайте устройството за натискане, за да натискате леко месото в тръбата за мелене (за бифтек тартар, мелете месото два пъти със средното сито).

VIII. ПРИГОТВЯНЕ НА KIBBE

1. Поставете спиралата тип охлюв в тръбата, с пластмасовия край напред (Фиг. 8). Монтирайте приставките за kibbe на тръбата и завийте пръстена за фиксиране (Фиг. 9).
2. Фиксирайте тръбата върху корпуса на мотора.
3. Поставете тавата в горната страна на тръбата.
4. Уредът е готов за приготвяне на kibbe (Фиг. 10).



Поставете сместа за kibbe в уреда. Нарежете получените тръби в желаните размери и напълнете ги с препоръчаните съставки. Kibbe е традиционно ястие в Средния изток, приготвено основно от агнешко месо и брашно от булгур, които се смесват докато се образува паста. Сместа излиза през устройството за Kibbe и се нарязва на малки парчета. Впоследствие, получени тръби могат да се пълнят със смес от кайма, след което се затварят техните краища, после полученият продукт се пържи в олио.

IX. ПРИГОТВЯНЕ НА НАДЕНИЦИ

1. Смелете месото.

Поставете спиралата тип охлюв в тръбата, с пластмасовия край напред (Фиг. 11).


Вкарайте ситото и ножа в тръбата за мелене.

Монтирайте приставката за наденици на тръбата и завийте пръстена за фиксиране (уверете се, че сте паснали нарезите на ситото за мелене с издатините на тръбата).

2. Фиксирайте тръбата върху корпуса на мотора.
3. Поставете тавата в горната страна на тръбата.
4. Уредът е готов за приготвяне на наденици.

Поставете съставките в тавата. Използвайте устройството за натискане, за да натиснете леко месото в тръбата за мелене.


Дръжте мембраните за наденици в леко топла вода по време на 10 минути. След това поставете влажната мембрана на приставката за наденици. Натиснете в тръбата смляното месо (с включени подправки). Ако мембраната се блокира в приставката за наденици, навлажнете я с малко вода.



Х. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Месото, което е останало в тръбата, може да се отстрани поставяйки една филия хляб в месомелачката.

1. Преди извършване на операциите за почистване, изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2. Натиснете бутона за деблокиране и завъртете тръбата в посоката, която е указана от стрелката. Извадете устройството за натискане и тавата (Фиг. 13).
3. Развийте пръстена за фиксиране и извадете всички компоненти от тръбата. Не почиствайте компонентите с помощта на съдомиялна машина!
4. Измивайте с гореща вода и препарат за миене всички компоненти, които са контактували с месото. Почиствайте ги веднага след употреба.
5. Изплаквайте ги с чиста гореща вода, след това избърсвайте ги веднага.
6. Препоръчваме Ви да смазвате ножа и ситата за мелене с малко растително олио.



ХІ. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Мощност:	1340W
Захранване:	220-240V, 50Hz-60Hz
Ниво на шум:	88 dB
Цвят:	черно

**Изхвърляне на отпадъците по начин, отговорен за околната среда**

Можете да помогнете за опазването на околната среда!

Моля спазвайте местните разпоредби: Предайте нефункциониращото електрическо оборудване на център за събиране на отпадъци от електрическо оборудване.



HEINNER е регистрирана марка на компанията **Network One Distribution SRL**. Останалите търговски марки и наименования на продуктите са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Нито една част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или средство, или използвана за получаване на производни като преводи, трансформации или адаптации, без предварителното съгласие на компанията NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Този продукт е проектиран и произведен в съответствие със стандартите и нормите на Европейската общност.

Вносител: **Network One Distribution**

ул. Марчел Янку № 3-5, Букурещ, Румъния

Тел.: +40 21 211 18 56, www.heinner.ro, www.heinner.com

HEINNER

HÚSDARÁLÓ GÉP

Modell: MG-1250BK



www.heinner.com

- Húsdaráló készülék
- Teljesítmény: 1340W
- Szín: fekete

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

I. BEVEZETÉS

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet, és őrizze meg későbbi tanulmányozásra.

A kézikönyvet azért szerkesztettük, hogy rendelkezésére bocsássunk a készülék üzembe helyezésére, használatára és karbantartására vonatkozó minden szükséges utasítást a.

A készülék helyes és biztonságos használata érdekében, az üzembe helyezés és használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet.


A rozsdásodás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a kést és a lyukacsos húsórlő tárcsákat kenje be egy kevés növényi olajjal.

II. AZ ÖN CSOMAGJÁNAK TARTALMA



- Húsdaráló készülék
- Használati útmutató
- Garancialevél

III. LEÍRÁS



1. INDÍTÁS/MEGÁLLÍTÁS kapcsoló	8. Csiga
2. Készülék-ház	9. Kés
3. Blokkoló gomb	10. Vágórostély (közepes)
4. Fejrész csatlakozója	11. Vágórostély (nagy)
5. Tömőrúd	12. Rögzítőgyűrű
6. Adagolótálca	13. Kiegészítő kolbásztöltéshez
7. Fejrész	14. Kibbe-készítő tartozékok

IV. BEVEZETÉS

Ez a készülék termosztáttal van ellátva. Túlhevülés esetén a termosztát automatikusan megszakítja a készülék áramellátását.

Ha a készülék hirtelen leáll:

1. Húzza ki a tápkábel dugaszát a fali csatlakozóaljzatból.
2. Nyomja le a BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS gombot a készülék kikapcsolása érdekében.
3. Hagyja a készüléket 60 percig hűlni.
4. Csatlakoztassa a gépet az áramforráshoz.
5. Indítsa el a készüléket.
6. Ezt a készüléket gyerekek nem használhatják. Ne hagyja a készüléket és a tápkábelt gyerekek számára elérhető helyen.
7. A készüléket korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felkészítették őket a készülék biztonságos használatára, illetve ha tisztában vannak a helytelen használat veszélyeivel.
8. A gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
9. Mielőtt cserélné a készülék tartozékait vagy mielőtt a forgórészekhez közeledne, kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa azt.

Ha a termosztát gyakran aktiválódik, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz vagy szakszervizhez.

Amikor a tápkábel dugóját bedugja a konnektorba, kigyúl a fényjelzés.

FIGYELEM: A kockázatos helyzetek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad időkapcsolóhoz csatlakoztatni.

V. FONTOS TUDNIVALÓK

1. A készülék használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat és tanulmányozza az illusztrációkat.
2. Használat előtt szorítsa meg kulccsal a rögzítőgyűrűt, és bizonyosodjon meg, hogy nem bomolna le 4 Nm forgatónyomaték esetében.
3. Őrizze meg az utasításokat későbbi tanulmányozásra.
4. Mielőtt a készüléket bedugná a csatlakozóaljzatba, győződjön meg, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.
5. Ne használjon más gyártóktól származó tartozékokat vagy alkatrészeket. E kellékek vagy alkatrészek használata a garancia elvesztéséhez vezet.

6. Ne használja a készüléket, ha megrongálódott a tápkábele, a csatlakozóaljzat vagy a készülék más alkatrésze.
7. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében, a megrongálódott tápkábelt azonnal cseréltesse ki egy szakszervizben vagy kérje a gyártótól a kábel cseréjét.
8. Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő alkatrészeket.
9. Használat után azonnal áramtalanítsa a készüléket.
10. A készülék működése közben az élelmiszereket ne az ujjaival vagy más tárgyakkal tömje a fejrészbe. Erre kizárólag a tömőrudat használja.
11. Ne hagyja a készüléket a gyerekek számára hozzáférhető helyen.
12. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni.
13. Tartozékok le- vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket.
14. Mielőtt bármelyik részt lebontaná a készülékről, várja meg, míg megállnak a mozgó részek.
15. A motoregységet ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse vízsugár alatt. A motoregység tisztításához kizárólag nedves törlőt használjon.
16. Ne próbáljon a készülékkel csontot, diót vagy más kemény tárgyat darálni.
17. Ne tegye a kezét a húsdarálóba. Mindig használja a tömőrudat.
18. A húsdarálóban inak, csont és zsíradék nélküli húst lehet darálni, melyet előzetesen kb. 20 mm x 20 mm x 60 mm nagyságra kell darabolni. A tömőrudat 5 Nm erővel kell nyomni. Ne hagyja a készüléket 5 percnél hosszabb ideig folytonosan működni. A készülék újbóli használata előtt hagyja 10 percig hűlni.
19. A kellékek a biztonsági használatukra vonatkozó utasításokat is tartalmaznak.
20. Ezek felhívják a figyelmünket a nem megfelelő használat miatt elszenvedhető sérülésekre.
21. A készüléket gyerekek, csökkentett pszichikai, érzéki vagy mentális képességekkel rendelkező egyének, tapasztalatlan vagy ismerethiányos személyek csak akkor használhatják, ha biztosítva van a felügyeletük egy olyan személy által, aki felel a biztonságukért.
22. A gyerekekre figyelni kell, nem kell engedni, hogy a készülékkel játszanak.
23. Ha a készülék megakad, nyomja meg a REV gombot. A készülékbe szorult hús nem darálódik meg, s a készülék ismét működni kezd.
24. Az elektromos felszerelések, illetve az akkumulátorok megsemmisítése.
25. A 2002/96/EK európai irányelvnek a nemzeti jogba való bevezetése után az alábbi előírások alkalmazandók:
26. Az elektromos és elektronikus készülékek nem dobhatók a háztartási hulladékok közé. A fogyasztók a törvény szerint kötelesek az elektromos és elektronikus felszerelések működési időtartama végén azokat az erre a célra kialakított gyűjtőpontokhoz vagy az eladóközpontokba vinni. Az ezen eljárásra vonatkozó részleteket az egyes országok jogszabályai határozzák meg. A terméken, a használati kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő szimbólum azt jelzi, hogy a termék a szabályozások hatálya alá esik. Az újrahasznosítás, az anyagok újból felhasználása vagy a régi készülékek más újrahasznosítási formái révén jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez.


27. A készüléket 8 év fölötti gyermekek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felkészítették őket a készülék biztonságos használatára, illetve ha tisztában vannak a helytelen használat veszélyeivel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha már elmúltak 8 évesek, és valaki felügyeli a tevékenységüket. Ne hagyja a készüléket és a tápkábelt 8 évesnél kisebb gyerekek számára elérhető helyen.

28. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra való.

VI. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÖSSZESZERELÉS

1. Nyomja meg a blokkoló gombot, fogja a fejrészt és helyezze be a fejrész csatlakozóba (amikor behelyezi, figyeljen arra, hogy a fej az 1. ábrán látható irányban meg van dőlve), majd tekerje az óramutató járásával ellentétes irányba, míg a fej rögzül (2. ábra).
2. Helyezze a csigát a fejbe, hosszú végével előre, majd csavarja meg lassan, míg rögzül a motorágynban (3. ábra).
3. Szerelje a kést a csigára, éles részével kifelé, amint a 4. ábrán látható. Ha a kés nem rögzül megfelelőképpen, a hús nem darálódik meg.
4. Majd szerelje fel a megfelelő vágórostélyt/húsórlótárcsát a kés mellé beillesztve a kidudorodó részeket a vályatokba (5. ábra).
5. Egyik ujjával nyomja vagy tartsa meg a tárcsa közepét, majd a másik kezével csavarja be jól a rögzítő gyűrűt (6. ábra). Ne szorítsa be túlságosan erősen.
6. Helyezze el az adagolótálcát a fejrész végére és rögzítse a szükséges pozícióban.
7. Helyezze a készüléket stabil felületre.
8. Ne takarja el a motoregység alján és oldalán található szellőzőréseket.




VII. HÚSDARÁLÓ GÉPKÉNT VALÓ HASZNÁLATA

1. Helyezze a csigát a fejrészbe, a műanyag végével előre.
Helyezze fel a kést a csigára (az éles részével előre). Helyezze a csigára a közepes vagy a nagylyukú vágórostélyt (attól függően, hogy mire van éppen szüksége). (Győződjön meg, hogy a tárcsa bemélyedései illeszkedtek a darálófej domborulataival.) Csavarja a rögzítő gyűrűt a nyíl által jelzett irányba, míg alaposan rögzül.
 2. Csatlakoztassa a fejrészt a motoregységhez.
 3. Helyezze a tálcát a fejrész felső részére.
 4. A készülék készen áll a működtetéshez.
- Vágja a húst 10 cm hosszú és 2 cm vastag csíkokra. Amennyire lehetséges távolítsa el a csontokat, a porcokat és az inakat (soha ne használjon fagyott húst!).
Helyezze a húst a tálcába. A húst a tömőrúddal tömje a fejrészbe lassú mozdulatokkal. (tatár bifsztekhez kétszer darálja le a húst a közepes daráló tárcsával).

VIII. KIBBE KÉSZÍTÉS


1. Helyezze a csigát a fejrészbe, a műanyag végével előre (lásd a 8. ábrát). Szerelje fel a kibbe készítéshez szükséges kellékeket és csavarja fel a rögzítő gyűrűt (9. ábra).
2. Csatlakoztassa a fejrészt a motoregységhez.
3. Helyezze a tálcát a fejrész felső részére.
4. A készülék kibbe készítésre készen áll (10. ábra).



Helyezze a kibbe alapanyagát a készülékbe. A kapott hengereket vágja a kívánt hosszúságú darabokra és töltse meg a kívánt hozzávalókkal. A kibbe hagyományos közép-keleti készítmény, amely főként bárányhús és lisztpor pasztaszerű keveréke. A keverék a kibbe készítési kelleken jön ki, és kis darabokra vágandó. Az így keletkezett csövek utólag megtölthetők vegyített darált hússal, a végeket össze kell ragasztani és olajban meg kell sütni.

IX. KOLBÁSZKÉSZÍTÉS


1. Darálja meg a húst.
Helyezze a csigát a fejrészbe, a műanyag végével előre (lásd a 11. ábrát).
Helyezze be a vágókést és a vágórostélyt a darálófejbe.
Szerelje fel a kolbász készítéshez szükséges kellékeket, és csavarja fel a rögzítő gyűrűt (győződjön meg, hogy a tárcsa bemélyedései illeszkedtek a darálófej domborulataival).
 2. Csatlakoztassa a fejrészt a motoregységhez.
 3. Helyezze a tálcát a fejrész felső részére.
 4. A készülék készen áll a kolbászkészítéshez.
- Helyezze a hozzávalókat a tálcába. A húst a tömőruddal tömje a fejrészbe lassú mozdulatokkal.
- A belet 10 percig tartsa langyos vízben. Majd a nedves belet húzza fel a kolbászkészítő kellekre. Tolja a darált (és fűszerezett) húst a fejrészbe. Ha a bél rászorul a kolbásztöltő feltételre, nedvesítse meg kevés vízzel.



X. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A fejrészben maradt hús kinyomható egy kenyérszelet leőrlése által.

1. A tisztítási műveletek előtt állítsa meg a készüléket és a csatlakozóját húzza ki a dugaszolóaljzatból.
2. Nyomja meg a blokkolásfeloldó gombot és tekerje az egész fejrészt a nyíl által jelölt irányba. Távolítsa el a tömőrudat és a tálcát (13. ábra).
3. Csavarja ki a rögzítőgyűrűt és vegye ki az összes alkatrészt a fejrészből. Ne tisztítsa a tartozékokat és alkatrészeket mosogatógép segítségével!
4. Minden olyan alkatrészt, amely hússal érintkezett, mossa meg forró vízzel és mosogatószerrel. Használat után azonnal tisztítsa meg.
5. Öblítse le tiszt, forró vízzel és törölgesse meg azonnal.
6. Javasoljuk, hogy a kést és a lyukacsos húsőrlő tárcsákat kenje be egy kevés növényi olajjal.



XI. TECHNIKAI LEÍRÁS

Teljesítmény:	1340W
Tápegység:	220-240V, 50Hz-60Hz
Zajszint:	88 dB
Szín:	Fekete

**A hulladékok környezetfelelős eltávolítása**

Segíthet a környezet védelmében!

Kérjük, tartsa be a helyi rendelkezéseket: a nem működő elektromos berendezéseket a használt elektromos hulladékokat gyűjtő központba szolgáltatassa be.



A HEINNER a **Network One Distribution SRL(KFT)** társaság által bejegyzett védjegy. A többi márkajelzés és a termékek megnevezése kereskedelmi vagy az illető birtoklók által bejegyzett márkanevek.

A műszaki leírások egyik része sem reprodukálható semmilyen formában és semmilyen módon, és nem használható fel fordításra, átváltoztatásra vagy alkalmazásra a NETWORK ONE DISTRIBUTION társaság előzetes beleegyezése nélkül.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Minden jog fenntartva.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



A terméket az Európai Közösség előírásainak és jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották.

Importőr: **Network One Distribution**

Marcel Iancu utca, 3-5 szám, Bukarest (București), Románia

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.ro, www.heinner.com

HEINNER

UREĐAJ ZA SECKANJE MESA

Model: MG-1250BK



www.heinner.com

- Uređaj za sjeckanje mesa
- Snaga: 1340W
- Boja: crna

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod!

I. UVOD

Pozorno pročitajte upute za uporabu prije upotrebe ovog uređaja. Čuvajte priručnik kako biste ga mogli ubuduće koristiti za potrebne savjete.

Ovaj je priručnik osmišljen da vam pruži sve potrebne upute u vezi s instalacijom, upotrebom i održavanjem vašeg uređaja.

Za ispravnu i sigurnu uporabu uređaja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije instalacije i uporabe.


Da biste izbjegli hrđe, preporučujemo da nož i sjeckanje namažete s malo biljnog ulja.

II. SADRŽAJ VAŠEG PAKETA



- Uređaj za sjeckanje mesa
- Priručnik za uporabu
- Potvrda o jamstvu

III. OPIS



1. Sklopka za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE	8. Vretno vratilo
2. Kućište	9. Nož
3. Gumb za zaključavanje	10. Sito (prosjeak)
4. Rupa za cijev	11. Sito (gruba)
5. Gurajući uređaj	12. Pričvrtni prsten
6. Ulazna ladica	13. Pribor za kobasice
7. Glavna cijev	14. Pribor za KIBBU

IV. UVOD

Ovaj je uređaj opremljen termostatom. U slučaju pregrijavanja automatski će isključiti napajanje uređaja.

Ako se aparat naglo isključi:

1. Isključite utikač iz utičnice.
2. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da biste isključili stroj.
3. Ostavite da se aparat hladi 60 minuta.
4. Umetnite utikač u utičnicu.
5. Uključite uređaj.
6. Predmetni aparat ne treba biti uporabljen od djece. Ne ostavite uređaj ili kabl za napajanje na dohvrat djece.
7. Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, sa nedostatkom iskustva ili znanja, samo ako su pod nadzorom ili poučeni u sigurnu uporabu uređaja i ako razumiju opasnosti koje podrazumijeva korištenje uređaja.
8. Djeca se ne smiju igrati aparatom.
9. Isključite uređaj i uklonite ga sa izvora napajanja električnom energijom prije promjene pribora ili prije da se približite do dijelovima koji se kreću za vrijeme rada.

Ako se termostat aktivira vrlo često, obratite se zastupniku ili ovlaštenom servisu.

Kad je utikač uključen, lampica se upali.

OPREZ: Da biste izbjegli opasne situacije, ovaj uređaj ne smije biti spojen na vremenski prekidač.

V. VAŽNI ASPEKTI

1. Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ove upute i slijedite ilustracije.
2. Prije upotrebe, pričvrstite pričvrsni prsten ključem i provjerite da se ne može izvaditi primjenom sile od 4 Nm.
3. Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.
4. Prije priključivanja uređaja na napajanje, provjerite odgovara li napon na uređaju naponu mrežnog napajanja.
5. Ne koristite dodatke ili dijelove drugih proizvođača. Upotreba ovih dodataka ili dijelova poništava jamstvo.


6. Ne koristite uređaj ako su oštećeni mrežni kabel, utikač ili druge komponente.
7. Da biste izbjegli opasne situacije, ako je kabel napajanja uređaja oštećen, uvijek ga mora zamijeniti proizvođač ili u ovlaštenom servisnom centru.
8. Prije prve uporabe uređaja temeljito očistite dijelove koji dođu u dodir s hranom.
9. Odmah isključite aparat iz napajanja nakon upotrebe.
10. Nemojte prstima ili drugim predmetima gurati sastojke u cijev za dovod dok uređaj radi. U tu svrhu koristite samo gurač hrane.
11. Uređaj držite izvan dohvata djece.
12. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
13. Prije uklanjanja ili instaliranja dodatka, isključite uređaj.
14. Prije rastavljanja bilo kojeg dijela uređaja, pričekajte da se pokretni dijelovi zaustave.
15. Ne uranjajte motor u vodu ili druge tekućine i ne ispirajte pod tekućom vodom. Za čišćenje motora koristite samo vlažnu krpu.
16. Ne upotrebljavajte uređaj za sjeckanje kostiju, orašastih plodova ili drugih tvrdih predmeta.
17. Ne stavljajte ruku u drobilicu. Uvijek koristite sredstvo za guranje.
18. Stavite u mljevenje bez tetiva, bez kostiju i bez masnoće, izrezati na komade dimenzija približno 20 mm x 20 mm x 60 mm. Gurač hrane mora se gurati sa silom od 5 Nm. Ne dopustite da uređaj radi neprekidno više od pet minuta. Prije ponovnog korištenja uređaja, ostavite ga da se ohladi 10 minuta.
19. Pribor sadrži upute za sigurnu upotrebu.
20. Upozoravaju vas na oštećenja koja mogu nastati u slučaju nepropisne uporabe.
21. Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili kojima nedostaje potrebno iskustvo i znanje, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nadgleda ili daje upute za uporabu.
22. Djeca trebaju biti pod nadzorom, kako se ne bi igrala aparatom.
23. Ako se uređaj smrzne, pritisnite gumb REV. Meso koje se zaglavilo u uređaju ne mljevi i aparat će nastaviti s radom.
24. Zbrinjavanje uređaja i baterija.
25. Nakon provedbe Europske direktive 2002/96/EU u nacionalnom pravnom sustavu, primjenjuju se sljedeće odredbe:
26. Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Na kraju trajanja uporabe električnih i elektroničkih uređaja, korisnici su obvezni zakonom vratiti ih na javna sabirna mjesta posebno stvorena u tu svrhu ili na prodajno mjesto. Pojediniosti o tim pitanjima definirane su u odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu. Prisutnost ovog simbola na proizvodu, u priručniku s uputama ili na pakiranju ukazuje da je proizvod obuhvaćen ovim propisima. Recikliranjem i ponovnom uporabom materijala ili drugih oblika uporabe starih uređaja pomažete zaštitu okoliša.

27. Uređaj mogu koristiti djeca od 8 godine života samo ako su pod nadzorom ili uputama o sigurnoj uporabi uređaja i ako razumiju opasnosti koje su povezane s njegovom uporabom. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina i pod nadzorom su. Aparat i kabel za napajanje držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
28. Ovaj je uređaj namijenjen samo za kućanstvo.

VI. UPUTE ZA UPORABU

MONTAŽA

1. Pritisnite tipku za zaključavanje, držite cijev i umetnite je u otvor uređaja (pri stavljanju cijevi provjerite je li nagnut u smjeru navedenom na slici 1), a zatim ga okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. dok se cijev ne fiksira dobro (slika 2).
2. Predmetnu osovinu umetnite u cijev s dugim krajem prema naprijed, a zatim lagano okrenite dok ne uđe u ležaj motora (slika 3).
3. Nož montirajte na osovinu crva s oštrom stranom okrenutom prema van, kao što je prikazano na slici 4. Ako nož nije pravilno pričvršćen, meso neće biti mljeveno.
4. Postavite jedno od sita za sječenje pored noža, podudarajući se sa izbočenjima u utorima (slika 5).
5. Držite ili pritisnite jednim prstom sredinu sita za sjeckanje, a drugom rukom čvrsto zavijte pričvrсни prsten (slika 6). Ne prenaplaćavajte.
6. Pričvrstite ulaznu ladicu na kraj cijevi u odgovarajućem položaju.
7. Postavite uređaj na stabilnu površinu.
8. Ne blokirajte ventilacijske otvore na dnu i na strani jedinice motora.



VII. UPORABA UREĐAJA ZA SECKANJE MESA

1. Umetnite predmetnu osovina u cijev za rezanje, s plastičnim krajem naprijed. Postavite nož na predmetnu osovina (oštri rubovi moraju biti sprijeda). Montirajte srednje ili veliko sito za sjeckanje na osovinsko vreteno (ovisno o vašim željama). (Obavezno postavite utore zaslona za sječenje na izbočene cijevi.) Pričvrstite pričvrtni prsten u smjeru strelice dok ne uskoči na svoje mjesto.

2. Pričvrstite cijev na motornu jedinicu.

3. Postavite ladicu na vrh cijevi.


4. Aparat je spreman za upotrebu.

Meso narežite na trake duljine 10 cm i debljine 2 cm. Uklonite kosti, hrskavicu i tetive što je više moguće (nikada ne koristite smrznuto meso!).

Stavite meso u tavu. Upotrijebite gurač da lagano gurnete meso u cijev za mljevenje (za tartare odreska, meso nasjeckajte dva puta srednjim sitom).

VIII. PRIPREMA VRSTE KIBBE

1. Umetnite predmetnu osovinu u cijev, s plastičnim krajem naprijed (slika 8).
Montirajte KIBBE dodatnu opremu na cijev i zavijte pričvrсни prsten (slika 9).
2. Pričvrstite cijev na motornu jedinicu.
3. Postavite ladicu na vrh cijevi.
4. Aparat je spreman za pripremu KIBBE (slika 10).




Umetnite kibbe sastav u stroj. Izrežite dobivene epruvete na željenu veličinu i napunite ih preporučenim sastojcima.

Kibbe je tradicionalno jelo s Bliskog Istoka, a sastoji se uglavnom od janječeg i bulgur brašna, a miješa se dok se ne stvori pasta. Sastav izlazi kroz uređaj za Kibbe i izrezan je na male komade. Nakon toga dobivene epruvete mogu se napuniti mješavinom mljevenog mesa, nakon čega su njihovi krajevi zatvoreni, a zatim dobiveni proizvod prženi u ulju.

IX. PRIPREMA KOBASICA


1. Meso nasjeckajte.
Umetnite predmetnu osovinu u cijev, s plastičnim krajem naprijed (sl. 11).
Umetnite sito i nož u cijev.
Ugradite dodatak kobasice na cijev i uvijte pričvrсни prsten (obavezno postavite utore zaslona za sječenje na izbočene cijevi).
 2. Pričvrstite cijev na motornu jedinicu.
 3. Postavite ladicu na vrh cijevi.
 4. Aparat je spreman za pripremu kobasica.
- Stavite sastojke u tavu. Pomoću gurača lagano gurnite meso u mljevenje.
Membrane kobasice držite u mlakoj vodi 10 minuta. Zatim umetnite vlažnu membranu na pribor za kobasice. Gurnite mljeveno meso u cijev. Ako se membrana zaglavila na kobasici, navlažite je s malo vode.



X. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Meso preostalo u epruveti može se ukloniti tako što će proći krišku kruha kroz mljevenje.

1. Prije čišćenja, isključite aparat i uklonite utikač iz utičnice.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje i okrenite cijev u smjeru strelice. Odvojite potisnik i pladanj (slika 13).
3. Odvijte pričvrtni prsten i uklonite sve dijelove iz cijevi. Ne čistite komponente perilice posuđa!
4. Sve komponente koje su došle u meso operite vrućom vodom i deterdžentom. Očistite ih odmah nakon upotrebe.
5. Isperite čistom toplom vodom, a zatim odmah obrišite.
6. Preporučujemo da nož i sjeckanje namažete s malo biljnog ulja.



XI. TEHNIČKI LIST

Snaga:	1340W
Napajanje:	220-240V, 50Hz-60 Hz
Nivo buke:	88 dB
Boja:	Crna



MJERE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Obavještujemo vas da fizičke osobe imaju sljedeće obveze prema specifičnom zakonodavstvu o zaštiti okoliša i režimu otpada:

- Otpadna električna i elektronička oprema (OEEO) može sadržavati tvari opasne za okoliš i zdravlje ljudi. Prema Hitnoj Uredbi Vlade 5/2015, postoji obveza da se ista oprema preda u svrhu pravilnog tretiranja i valorifikacije dijelova koji se mogu reciklirati. Društvo Network One Distribution S.R.L. obveznik je plaćanja takse za „zeleni pečat“ za svaku električnu i elektroničku opremu (EEO) koju plasira na tržište. Taj trošak osigurava naknadnu obradu prikupljene rabljene opreme. Iz tog razloga, kada jednom postane otpad, EEO proizvod može se besplatno predati vašem sanitarnom operateru, u trgovinama kada kupujete drugu sličnu opremu, prema sustavu "jedan prema jedan" ili se može predati u mjestu sakupljanja koje organizira Gradska općina vašeg sektora / lokaliteta.
- Simbol (oznaka) koji se stavlja na proizvode, a koji označava da se otpad OEEO, baterije i akumulatori - odvojeno skupljaju, sakupljaju se u kanti za otpad na kojoj je oznaka prekriženo.



Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša

Društvo Network One Distribution S.R.L. upisano je u Registar stavljanja na tržište električne i elektroničke opreme s registracijskim brojem: RO-2016-03-EEE-0201-IV. Također su sastavljeni i vode se: Registar povlačenja EEO i Registar opoziva EEO, u skladu s Uredbom Vlade 322/2013. Istovremeno je tvrtka upisana u Registar stavljanja baterija na tržište, s registracijskim brojem: RO-2011-03-B & A-0283.

Sukladno je direktivi RoHS: Kupljeni proizvod sukladan je Direktivi EU RoHS (2011/65 EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Hvala vam što sudjelujete s nama u zaštiti okoliša i zdravlja ljudi!



HEINNER je registrirana zaštitna marka **Network One Distribution SRL**. Ostali brandovi i nazivi proizvoda su trgovačke marke ili registrirane trgovačke marke njihovih vlasnika.

Nijedan dio specifikacija ne smije se umnožavati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, ili koristiti za dobivanje izvedenica kao što su prijevodi, preobrazbe ili prilagodbe, bez prethodne suglasnosti kompanije NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Sva prava pridržana.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Ovaj je proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa standardima i propisima Europske Zajednice.

Uvoznik: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Heinner, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://cenoteka.rs/p/heinner-masina-za-mlevenje-mesa-mg-1250bk/>